



## Axessor® USB

### Serratura per cassaforte

#### Axessor USB

Ovunque è richiesta flessibilità, Axessor USB è la scelta adatta. Offre la possibilità di utilizzo mediante il collegamento USB dell'unità di immissione. Le impostazioni standard rispondono ai normali requisiti per l'impiego di cassaforti per uso privato inclusi gli ingressi e le uscite per il collegamento a un sistema di allarme. Allo stesso modo, mediante la tastiera, è possibile la programmazione semplice di molte impostazioni ad esempio come codici o data/ora senza l'utilizzo del software.

#### Versatilità comprovata

La serie Axessor® è un ulteriore sviluppo della gamma di prodotti esistenti e appartiene ai sistemi di chiusura più sicuri e affidabili sul mercato. Tastiera e serratura assicurano i massimi requisiti di qualità. La possibilità di configurazione e la gamma di prestazioni garantiscono la risposta alle diverse esigenze.

#### Modulare e flessibile

Axessor® può essere alimentato anche con alimentazione esterna. I molti ingressi e uscite supplementari programmabili consentono una integrazione nei sistemi di allarme e un monitoraggio completo del sistema.

#### AS284-USB, software di configurazione

Il software facile da gestire consente la configurazione delle serrature collegate al sistema mediante l'interfaccia USB. Grazie alla semplicità di utilizzo, le singole serrature possono essere trovate rapidamente mediante il numero di serie o la denominazione specifica per il cliente.

#### AS284, Audit Viewer

Una memoria di eventi completa con 10.000 voci consente di analizzare l'attività delle serrature a ritroso nel tempo.

#### Italia

**SERTEC s.r.l.**

Via Lombardia 7/8

IT-37012 Bussolengo (VR)

T: +45 715 8987

F: +45 715 1158

[www.sertecsr.it](http://www.sertecsr.it)

#### Svizzera

**dormakaba Schweiz AG**

Hofwisenstrasse 24

CH-8153 Rümlang

T +41 848 85 86 87

[info.ch@dormakaba.com](mailto:info.ch@dormakaba.com)

[www.dormakaba.ch](http://www.dormakaba.ch)

### Funzioni dei codici

- 4 livelli gerarchici: 1 master, 2 manager, 18 utenti, 1 corriere
- Codice 41 selez. come codice Audit
- Codice 47 selez. come codice tempo
- Apertura congiunta codici
- Disabilitazione codice individuale
- Codice antirapina
- Codice antirapina selezionabile +/- 1
- Blocco dopo 4 tentativi falliti

### Abilitazioni

- Selezionabile apertura serratura con Master
- Selezionabile by-pass tempo di blocco per master
- Selezionabile Time lock immediato per manager

### Funzioni di temporizzazione

- Cambio automatico ora legale/ solare
- 16 fasce di blocco settimanale
- 22 periodi di time lock per ferie festività ripetitive
- Time lock immediato
- 8 interruzioni del time lock
- Visualizzazione del prossimo orario di apertura selezionabile
- Blocco remoto per disabilitazione serratura

### Ritardo di apertura

- Per ogni gruppo di codice selezionabile ritardo normale e antirapina
- Ritardo di apertura per fasce orarie
- Ingresso per bypass del ritardo
- Direzione del conteggio: in avanti, all'indietro, off

### Dispositivi per sistema

- Fino a 2 unità di ingresso
- Fino a 14 serrature (possono essere mescolate con altri tipi)
- Fino a 1 eBox

### Autorizzazioni

- EN 1300:2014 B pendente
- VdS classe 2 pendente
- UL Tipo 1
- CNPP a2p classe B pendente

### Gamma di funzioni

#### Serratura motorizzata

- Serratura motorizzata brevettata con bloccaggio automatico
- Chiavistello e motore monitorati da sensori
- Durata apertura chiavistello selez.
- 1 ingresso a potenziale libero 12 VDC
- 1 ingresso attivato da contatto
- 2 uscite a potenziale libero
- Polarità input/output selezionabile
- Memoria per 10.000 eventi

#### Unità di immissione dati

- Unità pratica e robusta in con interfaccia USB
- Display LCD grafico
- Diverse lingue selezionabili sul display (IT, EN, FR, e più)
- Alimentazione a batteria (3 x AM3, AA)

#### Software

- Software di programmazione AS284-USBW:
  - supporta USB e LAN/WAN
  - lettura delle memoria eventi
- Rete e controllo accessi assicurati da dongle USB
- Vengono supportati sistemi operativi Windows 7 e più nuovo

### Accessori

#### Alimentatori esterni

- Alimentatore per il funzionamento standalone. Collegamento direttamente alla serratura Axessor® EU, 100–240 V/50–60 Hz/6 V.
- Alimentatore per il funzionamento in rete. Collegamento a Power box (EU, 100–240 V/50–60 Hz/12V stabilizzato).
- Power box per il funzionamento standalone. Collegamento direttamente alla serratura Axessor®, 9–24V DC/6V DC.

#### Cavo di collegamento

Cavo di collegamento dell'unità di immissione — serratura per casseforti per spessori di montaggio da 55/120/200 cm a scelta.

