

DORMAHÜPPE



VARIFLEX 88/100


полуавтоматическое управление

Инструкция по эксплуатации

Полуавтоматическая мобильная перегородка с 2-мя каретками с телескопическим элементом (TE)



Складывание перегородки

Закройте и запиrite все двустворчатые /одностворчатые двери. Поверните ключ переключателя в положение ОТКРЫТЬ . Электрические приводы уберут уплотнители. Электрический привод телескопического элемента уберет автоматический добор. Приводы остановятся сами по завершению действий.

Отодвиньте телескопический элемент 4 от соседнего 3 и передвиньте элемент 4 к парковочному треку (около 60мм). Затем поместите его на свое парковочное место.



Уплотнители элемента 3 убираются автоматически. После этого необходимо передвинуть элемент 3 на парковочное место.

Повторите те же действия с другими элементами. После открытия перегородки поверните ключ в позицию «0» и вытащите его. Обратите внимание, в экстренном случае, например, во время отключения

электропитания перегородка может разбираться с помощью рычага, как обычная ручная перегородка. В данном режиме перегородка должна эксплуатироваться техническим персоналом, хорошо ознакомленным с данной инструкцией.

Закрытие перегородки

Поверните ключ в положение **Закреть** 

Все действия производятся в обратном порядке, начиная с элемента 1.

Придвиньте телескопический элемент 4 к соседней панели и удерживайте кнопку на выдвижном доборе до тех пор, пока дотор полностью не выдвинется. Убедитесь, что в зоне движения дотора телескопического элемента не находятся люди либо посторонние предметы.

Если Вы отпустите кнопку на доборе ТЕ, движение прекратится. После закрытия перегородки поверните ключ в положение «0» и вытащите ключ.

Общие рекомендации:

1. Заприте двери перед тем, как передвигать панели.
2. После того, как перегородка была закрыта (собрана на основном треке), откройте и закройте двери, чтобы убедиться, что нижнее уплотнение створки двери корректно работает.
3. Передвигайте панели со скоростью Вашего шага, избегайте наклонять их во избежание повреждения пола или потолка.
4. Во время движения автоматически выдвигающихся уплотнителей и дотора ТЕ, избегайте применения силы.
5. Мы настоятельно рекомендуем обслуживать перегородку силами нашего квалифицированного технического персонала один раз в год.

Инструкция по уходу:

Не используйте абразивные чистящие средства, металлические губки и пр., полироли, воски, средства для чистки мебели, отбеливатели и т.п. во время регулярной очистки. Не используйте чистящие средства с большим количеством кислоты или содержащие сильнодействующие кислые соли, напр., средства для удаления накипи на основе муравьиной кислоты и серной аминокислоты, средства для прочистки труб, азотную кислоту, средства для чистки серебра или духовых шкафов.

Отделка

Меламин (ламинат)



Натуральный шпон



Текстиль



Металлический лист



Акустические панели

Перфорированные или щелевые



Инструкция по очистке

Легкие свежие загрязнения:

Бумажные полотенца, мягкая чистая ветошь (влажная или сухая); губки и т.п. - после влажной чистки протрите бумажными полотенцами.

Средние загрязнения:

Смочить чистую мягкую ветошь, полотенце или губку в теплой чистой воде, можно также использовать мягкую нейлоновую щетку. Допускается использовать обычные чистящие средства без абразивных или обезжиривающих компонентов.

Обработайте чистящим средством, затем протрите ветошью, смоченной чистой водой, или очистителем для стекол. При необходимости повторите.

Полностью удалите (вытрите) чистящее средство во избежание разводов. Высушите поверхность чистой впитывающей влагу тряпкой, или бумажным полотенцем.

Легкие и средние загрязнения:

Бумажные полотенца, мягкая чистая ветошь (сухая).

В случае, если вы используете влажную ветошь, сразу после вытрите поверхность насухо.

Легкие и средние загрязнения:

Используйте мягкую щетку или пылесос.

Легкие и средние загрязнения:

Влажные полотенца, мягкая чистая ветошь (влажная или сухая); губки и т.п. - после влажной чистки протрите бумажными полотенцами.

Средние загрязнения:

Смочить чистую мягкую ветошь, полотенце или губку в теплой чистой воде, можно также использовать мягкую нейлоновую щетку. Допускается использовать обычные чистящие средства без абразивных или обезжиривающих компонентов.

Обработайте чистящим средством, затем протрите ветошью, смоченной чистой водой или очистителем для стекол. При необходимости повторите.

Полностью удалите (вытрите) чистящее средство во избежание разводов. Высушите поверхность чистой впитывающей влагу тряпкой, или бумажным полотенцем.

Легкие и средние загрязнения:

Важно избегать попадания влаги в отверстия перфорации или щели, поскольку это может вызвать набухание отделки. Поэтому нельзя использовать влажные, тем более мокрые тряпки.

Сильные загрязнения:

Для сильных загрязнений используйте слегка влажную тряпку и сразу же вытрите насухо после очистки поверхности. Никогда не используйте средства для придания блеска или средства с силиконом.

Для акустических поверхностей рекомендуется использовать сухую тряпку для пыли. Не рекомендуется использовать тряпки из микрофибры, т.к. их абразивность может испортить поверхность. Не используйте обезжиривающие или отбеливающие средства.

Заметки

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.

DORMAHÜPPE

SKYFOLD

dormakaba Group

RU

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, 117036, Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д.7а
Единый номер: 8800-250-15-76
Почта:
service.russia@dormakaba.com
www.dormakaba.com