

**Connexion au PC :**

RS232 ou via adaptateur  
USB-RS232  
(19000702708)

**Connexion à :**

TL-S TMS Compact,  
TMS-Comfort,

SCU-UP

utilisable uniquement  
à partir de  
TMS Soft® 5.x.xxx

**Connexion à :**

TL-S TMS,  
TL-S TMS 2,  
TL-S TMS Basic 2,  
M-SVP-S24 DCW,  
SVP-S4x DCW

**Connexion à :**

ED 100/250,  
ES 200

**Connexion à :**

SCU-DR  
utilisable uniquement  
à partir de  
TMS Soft® 5.x.xxx

bk = GND

gn = Rx

ye = Tx

# Câble de programmation TMS

Plan de connexion

WN 059845 45532/14586  
2019-09

FR

