

Bedienungsanleitung

71111 President / 71113 President A

1 Wichtige Hinweise

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Die Funktion des Schlosses kann bei Verwendung eines beschädigten oder stark abgenutzten Schlüssels nicht sichergestellt werden. Wir empfehlen daher vor Benutzung, den Zustand der Schlüssel zu überprüfen und beschädigte oder abgenutzte Schlüssel nicht zu verwenden und ggf. auszutauschen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss ist zur Nutzung bei einer nicht kondensierenden Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original dormakaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
- Der Schlüssel ist nach dem Schließen des Schlosses stets abzuziehen und an einem sicheren Ort für Unbefugte unzugänglich aufzubewahren.
- Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf eine neue Codierung umzustellen oder auszutauschen.

2 Öffnen

- Den Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (ca. 150°).
- Bei der Variante „71113 abziehbar“ (Option SAB) ist der Schlüssel bis auf 180° zu drehen.

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagerecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
Riegel rechts, Schlüsselloch waagerecht*	langer Bart rechts	gegen Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

* Hinweis: Einbauposition „Riegel rechts, Schlüsseloch waagrecht“ nur in Verbindung mit der Option „Schlag-richtung links, Öffnung gegen Uhrzeigersinn“ (SLG) möglich!

- Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar.
- Bei der Variante „71113 abziehbar“ (Option SAB) handelt es sich um ein nicht zertifiziertes Produkt. Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss abziehbar.

3 Schließen

- Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/
Fachhändler.