

Fluchttürfunktionen

Fluchttürsysteme

Fluchttürfunktion E, Außenseite mit Knopf (Wechselfunktion)

Anwendung:
Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss.

Außenseite:
Die Tür kann von außen nur über den Schließzylinder mit dem Schlüssel geöffnet werden. Schlossriegel und Schlossfalle werden zurückgezogen (Wechselfunktion). Nach dem Schließen der Tür muss diese durch Sperren mit dem Schlüssel wieder manuell verriegelt werden.

Innenseite:
Durch die Fluchttürfunktion kann die Tür von innen über den Drücker, Stangengriff oder Druckstange immer geöffnet werden. Nach dem Schließen der Tür ist diese nur über die Schlossfalle arretiert. Ein Versperren der Tür muss über den Schließzylinder/Schlüssel erfolgen.

Fluchttürfunktion B, Außenseite mit Drücker (Umschaltfunktion)

Anwendung:
Für Türen, die über den Schließzylinder die Funktion des Außendrückers steuern.

Außenseite:
Variante 1:
Ist die Tür versperrt, so muss von außen über den Schließzylinder mit dem Schlüssel entriegelt werden. Die Tür muss – um in den Ausgangszustand zu gelangen – wieder versperrt werden.

Variante 2:
durch eine zusätzliche Schlüsselbetätigung in Aufschießrichtung wird der äußere Türdrücker eingekuppelt. Der Zutritt von außen ist nun über den Drücker permanent möglich. Um den unberechtigten Zutritt von außen wieder zu verhindern, muss eine Schlüsselbetätigung in Schließrichtung erfolgen. Die Tür ist wieder versperrt.

Innenseite:
Durch die Fluchttürfunktion kann die Tür von innen über den Drücker, Stangengriff oder Druckstange immer geöffnet werden. Ein Versperren der Tür muss über den Schließzylinder/Schlüssel erfolgen.

Fluchttürfunktion D, Außenseite mit Drücker (Durchgangsfunktion)

Anwendung:
Für Türen die im unversperrten Zustand einen Durchgang von außen ermöglichen müssen.

Außenseite:
Ist die Tür versperrt, so muss von außen über den Schließzylinder mit dem Schlüssel entriegelt werden. Der Zutritt von außen ist nun über den Drücker permanent möglich. Um den unberechtigten Zutritt von außen wieder zu verhindern, muss mittels Schlüsselbetätigung in Schließrichtung der Riegel gesperrt werden.

Innenseite:
Durch die Fluchttürfunktion kann die Tür von innen über den Drücker, Stangengriff oder Druckstange immer geöffnet werden. Nach einer Paniköffnung muss die Tür manuell über den Schließzylinder versperrt werden. Ein Versperren der Tür muss über den Schließzylinder/Schlüssel erfolgen.

