

Anschluss an PC:

RS232 oder über
USB-RS232-Adapter
(19000702708)

Anschluss an:

TL-S TMS Compact,
TMS-Comfort,

SCU-UP

erst ab
TMS Soft® 5.x.xxx
verwendbar

Anschluss an:

TL-S TMS,
TL-S TMS 2,
TL-S TMS Basic 2,
M-SVP-S24 DCW,
SVP-S4x DCW

Anschluss an:

ED 100/250,
ES 200

Anschluss an:

SCU-DR
erst ab TMS Soft® 5.x.xxx
verwendbar

bk = GND

gn = Rx

ye = Tx

TMS Programmierkabel

TMS Programming cable

Anschlussplan
Wiring diagram

WN 057908 45532/14586
2019-09

DE | EN

Connection to PC:

RS232 or via
 USB-RS232-Adapter
 (19000702708)

Connection to:

TL-S TMS Compact,
 TMS-Comfort,

SCU-UP

only to be used from
 TMS Soft® 5.x.xxx
 onwards

Connection to:
 ED 100/250,
 ES 200

Connection to:

TL-S TMS,
 TL-S TMS 2,
 TL-S TMS Basic 2,
 M-SVP-S24 DCW,
 SVP-S4x DCW

Connection to:

SCU-DR
 only to be used from
 TMS Soft® 5.x.xxx onwards

bk = GND

gn = Rx

ye = Tx