

TMS-SOFT

Benutzerhandbuch



Inhalt

1 B	evor Sie beginnen	7
1.1	Über diese Dokumentation	8
1.2	Einführung in TMS-Soft	9
1.3	Lizenzbestimmungen	10
1.4	Lieferumfang	10
1.5	Systemvoraussetzungen	10
1.6	Installation	11
1.7	Inbetriebnahme	13
1.8	Starten der Anwendung	14
1.9	Bedienoberfläche	15
2 A	rbeiten mit TMS-Soft	17
2.1	Neue Tür anlegen und parametrieren	18
2.	1.1 Tür anlegen und initialisieren	18
	2.1.1.1 Einrichten von unvernetzten Türen	18
	2.1.1.2 Einrichten von Türen in einem LON-Netzwerk	19
	2.1.1.3 Einrichten von Türen in einem LAN	20
2.2	Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren	22
2.3	Schaltuhrfunktionen	24
2.4	Lernfahrt in Schiebetüren ausführen	26
2.5	Schiebetüren auf Werkseinstellungen zurücksetzen	27
2.6	Einsatz von TE-Geräten	28
3 H	auptregister "Visualisierung"	32
3.1	Bereichsansicht	37
3.2	Gerätetypen TMS	39
3.	2.1 Registerkarte "Tür Status" (TMS-Typen)	39
3.	2.2 Registerkarte "Einstellungen" (TMS-Typen)	42
3.3	Gerätetypen M-SVP, SVP-S4x	44
3.	3.1 Registerkarte "Tür Status" (M-SVP, SVP-S4x)	44
3.	3.2 Registerkarte "Einstellungen" (M-SVP, SVP-S4x)	47
3.4	Gerätetyp SVP	49
3.	4.1 Registerkarte "Tür Status" (SVP)	49
Z		
5.	4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP)	51
3.5	4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP) Gerätetyp ED	51 53
3.5 3.5 3.	 4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP) Gerätetyp ED 5.1 Registerkarte "ED Status" (ED) 	51 53 53
3.5 3.5 3.	 4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP) Gerätetyp ED 5.1 Registerkarte "ED Status" (ED) 5.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ED) 	51 53 53 55
3.5 3.5 3. 3. 3.	 4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP) Gerätetyp ED 5.1 Registerkarte "ED Status" (ED) 5.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ED) 5.3 Registerkarte "Einstellungen" (ED) 	51 53 53 55 56
3.5 3. 3. 3. 3. 3.6	 4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP) Gerätetyp ED 5.1 Registerkarte "ED Status" (ED) 5.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ED) 5.3 Registerkarte "Einstellungen" (ED) Gerätetyp ES 	51 53 53 55 56 58
3.5 3. 3. 3. 3. 3.6 3.6	 4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP)	51 53 55 56 58 58
3.5 3. 3. 3. 3.6 3.6 3.	 4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP) Gerätetyp ED 5.1 Registerkarte "ED Status" (ED) 5.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ED) 5.3 Registerkarte "Einstellungen" (ED) Gerätetyp ES 6.1 Registerkarte "ES Status" (ES) 6.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ES) 	51 53 55 56 58 58 60
3.5 3. 3. 3. 3.6 3. 3. 3. 3.	 4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP) Gerätetyp ED 5.1 Registerkarte "ED Status" (ED) 5.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ED) 5.3 Registerkarte "Einstellungen" (ED) Gerätetyp ES 6.1 Registerkarte "ES Status" (ES) 6.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ES) 6.3 Registerkarte "Einstellungen" (ES) 	51 53 55 56 58 58 60 61

3.7 Gerätetyp IO	63
3.7.1 Registerkarte "Tür Status" (IO)	63
3.7.2 Registerkarte "Einstellungen" (IO)	64
3.8 Gerätetyp TE	
3.8.1 TE25 Basic 2L	66
3.8.2 TE60 Control 2L	
3.8.3 TE60 unter T25 - Statusanzeige	66
3.9 DCW-Komponenten	68
3.9.1 Funktionen	
3.9.2 DCW Leser 1-4	70
3.9.3 FM Schleuse	71
3.9.4 FM Sensortest 1	71
3.9.5 FM Status	72
3.9.6 FST Modul	73
3.9.7 I-15 Modul 1-4	74
3.9.8 I/O-Modul DCW 1-4	74
3.9.9 I/O Modul ST (intern)	75
3.9.10 Mech. Programmschalter (intern)	
3.9.11 M-SVP-S DCW 1-2	76
3.9.12 M-SVP-Sx2, SVP-S4x Status (intern)	77
3.9.13 O-15 Modul 1-4	
3.9.14 PGS-DCW 1-2	
3.9.15 RS-DCW 1-4	79
3.9.16 ST3x DCW 1-4	80
3.9.17 STV DCW 1-2	81
3.9.18 SVP DCW 1-2	82
3.9.19 SVP DCW 1-2 (unter SVP-S4x)	
3.9.20 Tastatur 1-4	
3.9.21 TL-S DCW	
3.9.22 TSD S55 DCW 1	
3.9.23 TV1xx DCW 1-4	85
3.9.24 ZM208 DCW	
4 Hauptregister "Kommunikation"	
4.1 Alle TMS-PC-GATEWAYs	
4.2 Monitor	
4.3 TMS PC-Gateway (Rechnername)	91
4.3.1 LON-Gateway, ILS und LDV	92
4.3.2 LAN	93
4.3.3 Einstellungen	
4.3.3.1 Registerkarte "Telegramme"	
4.3.3.2 Registerkarte "RS232"	
4.3.3.3 Registerkarte "LAN"	

TMS-Soft .____

4.3.3.4 Registerkarte "OpenLDV"	100
4.3.3.5 Registerkarte "GSM"	100
5 Hauptregister "Parametrierung"	
5.1 Gerätetypen TMS	
5.1.1 Registerkarte "Entriegelung" (TMS-Typen)	103
5.1.2 Registerkarte "Schlüsseltaster" (TMS-Typen)	104
5.1.3 Registerkarte "SVP-Funktionen" (TMS-Typen)	
5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)	108
5.1.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (TMS-Typen)	114
5.1.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (TMS-Typen)	
5.1.7 Registerkarte "Schaltuhr" (TMS-Typen)	125
5.1.8 Registerkarte "Service" (TMS-Typen)	
5.2 Gerätetypen M-SVP, SVP-S4x	133
5.2.1 Registerkarte "Entriegelung" (M-SVP, SVP-S4x)	133
5.2.2 Registerkarte "Schlüsseltaster" (M-SVP, SVP-S4x)	134
5.2.3 Registerkarte "SVP-Funktionen" (M-SVP, SVP-S4x)	
5.2.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)	136
5.2.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (M-SVP, SVP-S4x)	140
5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)	
5.2.7 Registerkarte "Schaltuhr" (M-SVP, SVP-S4x)	151
5.2.8 Registerkarte "Service" (M-SVP, SVP-S4x)	
5.3 Gerätetyp SVP	158
5.3.1 Registerkarte "Entriegelung" (SVP)	
5.3.2 Registerkarte "Sonderfunktionen" (SVP)	159
5.3.3 Registerkarte "Input-/Output SVP" (SVP)	161
5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)	
5.4 Gerätetyp ED	
5.4.1 Registerkarte "Konfiguration" (ED)	
5.4.2 Registerkarte "Fahrparameter" (ED)	
5.4.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ED)	
5.4.4 Registerkarte "Schaltuhr" (ED)	1/5
5.4.5 Registerkarte "Service" (ED)	
5.5 Geratetyp ES	
5.5.1 Registerkarte "Konfiguration" (ES)	
5.5.2 Registerkarte "Fanrparameter" (ES)	
5.5.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ES)	
5.5.4 Registerkarte "Erweiterungsmodule" (ES)	
5.5.5 Kegisterkarte "Diagnose" (ES)	
5.5.0 Kegisterkarte "Schaltunr" (ES)	
5.5.7 Registerkarte Service (ES)	193
5.0 Gerdlelyp I/U	
J.O.I REGISTERATE INPUL-/OULPULHOUUI (I/O)	

_

5.6	5.2 Registerkarte "Schaltuhr" (I/O)	
5.7	Gerätetyp TE	
5.7	7.1 Registerkarte "Gerätezuordnung" (TE)	
5.7	2.2 Registerkarte "Zeiten" (TE)	
6 N	utzerverwaltung	
6.1	Registerkarte "Benutzer"	
6.2	Registerkarte "Rechte für Benutzer und Tür"	
6.3	Registerkarte "Profile"	
7 Ha	auptregister "Fehler / Protokoll"	
8 Ha	auptregister "Historie"	
9 Ha	auptregister "Vorlagen"	
9.1	Registerkarte "Zeitfenster"	
9.2	Registerkarte "Tagespläne"	
9.3	Registerkarte "Wochenpläne"	
9.4	Registerkarte "Feiertage/Sondertage"	
9.5	Registerkarte "Ferien/Sonderbereiche"	
10 A	Anhang	
10.1	Weitere Dokumente	
10.2	Signalverzögerung und -verlängerung	
10.3	Funktionsmodi an Ausgängen	225
10.4	Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion	227
10.5	Upgrade Cards für ED 100 und ED 250	
10.6	SNVT- und SCPT-Details für TE 25 Control	
10.7	SNVT- und SCPT-Details für TE 60 Control	
10.8	ZM208-DCW	238
11 I	ndex	

Originalanleitung

1 Bevor Sie beginnen

1 Bevor Sie beginnen

TMS-Soft ist die Software zur Parametrierung und Visualisierung von DORMA Türmanagementsystemen (TMS). Sie dient der einfachen Steuerung von komplexen Zutrittssystemen wie z.B. Fluchtwegsicherungen und zur Visualisierung der Türen. TMS-Soft ermöglicht es, die Funktionen einer oder mehrerer Türzentralen über eine Bedieneroberfläche einzustellen, Voreinstellungen zu verändern und aktuelle Zustandsmeldungen auf dieser Oberfläche darzustellen bzw. zu überwachen.

Sollten Sie noch keine Erfahrungen im Arbeiten mit TMS-Soft haben, finden Sie in diesem Abschnitt eine kurze Einführung in die Funktionsweise.

Sie finden Informationen darüber, wie Sie die Software installieren und starten und lernen die Bedienelemente der Benutzeroberfläche kennen.

1.1 Über diese Dokumentation

1.1 Über diese Dokumentation

TMS-Soft wird ständig funktionell erweitert und verbessert. Daher kann es passieren, dass diese Dokumentation nicht dem aktuellen Stand der Software-Entwicklung entspricht. Die nicht im Handbuch enthaltenen Informationen finden Sie als PDF-Datei auf der Software-CD im Root-Verzeichnis und auf der Festplatte im Programmordner "TMS-Soft / Help".

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen von TMS-Soft® in der Version 4.5. Unsere Produkte werden ständig verbessert und weiterentwickelt. Daher behalten wir uns Änderungen ausdrücklich vor. Der Inhalt dieser Dokumentation entspricht dem Sachstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Die hier beschriebenen Leistungsangaben sowie sonstige technische Daten und Angaben über Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte sind keine vertraglich zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne.

Mit Ausnahme der Themen zur Vernetzung gilt diese Dokumentation auch für TMS-Soft Basic V 4.5

Konventionen in dieser Dokumentation

In dieser Dokumentation werden folgende Konventionen verwendet:

- Oberflächenbegriffe wie Namen von Registern, Optionen und Feldern sind in Fettdruck gesetzt.
- Namen von Verzeichnissen und Dateien stehen in Anführungsstrichen.
- Das Symbol Anmerkung Skennzeichnet Informationen, die Ihnen die Arbeit erleichtern.
- Das Symbol **Hinweis** is kennzeichnet wichtige Informationen und Verweise auf andere Abschnitte der Dokumentation.
- Das Symbol ACHTUNG A weist auf Gefahren hin, die zu Sachschäden, Personenschäden oder zum Tod führen können.

Rechtliche Hinweise

Wir weisen darauf hin, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichem Schutz unterliegen. IBM PC/AT ist eine Marke der International Business Machines Corp. Microsoft, Windows NT, XP und Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Copyright© 2013 DORMA Deutschland GmbH

DORMA Deutschland GmbH Postfach 4009 58247 Ennepetal www.dorma.com

1.2 Einführung in TMS-Soft

1.2 Einführung in TMS-Soft

Die TMS-Soft bietet eine einfache Steuerung für komplexe Systeme, wie z. B. Fluchtwegsicherungssysteme, SVP-Schlösser, Automatikantriebe usw.

Über die LON/LAN-Schnittstellen können Netzwerkkomponenten und über die RS 232-Schnittstelle können Einzelkomponenten angesteuert werden.

Die TMS-Soft ermöglicht Ihnen, die Funktionen einer oder mehrerer Türzentralen über eine zentrale Bedienoberfläche zu parametrieren, Voreinstellungen zu verändern und aktuelle Zustandsmeldungen darzustellen und zu überwachen.

Zusammenspiel der Komponenten:

DORMA TMS-Soft besteht aus den Komponenten:

- TMS-Soft-Bedienoberfläche
- TMS-PC-Gateway (Windows-Dienst)
- Datenbank-Server mit Datenbank.



Die Einstellungen der Türzentralen werden über die Bedienoberfläche TMS-Soft in einer Datenbank verwaltet. Das TMS-PC-Gateway übermittelt die Veränderungen an die einzelnen Türzentralen. Statusmeldungen der Türzentralen werden auf der Bedienoberfläche visualisiert.

TMS-Soft und Zutrittskontrollsoftware:

Die Einstellungen der Zutrittskontrollsoftware DORMA MATRIX werden in der Datenbank der Zutrittskontrollsoftware verwaltet. Die Synchronisation der Türdaten zwischen TMS-Soft und DORMA MATRIX erfolgt automatisch über den TMS-Server.

1.3 Lizenzbestimmungen

1.3 Lizenzbestimmungen

INTERPORT Die aktuellen Lizenzbestimmungen finden Sie im TMS-Soft Installationsverzeichnis in der Datei "Lizenz.txt".

1.4 Lieferumfang

Im Lieferumfang zu TMS-Soft sind enthalten:

- CD-ROM mit TMS-Software inkl. PDF-Handbuch,
- TMS-Programmierkabel (Artikelnummer 56353600)

1.5 Systemvoraussetzungen

TMS-Soft benötigt eine SQL-Datenbank. Diese wird zusammen mit TMS-Soft auf Ihrem Computer installiert.

Betriebssystem und Software:

• Microsoft® Windows® XP Professional oder Windows 7 mit aktuellem Service-Pack

Hardware:

- PC mit Pentium III/1000 Prozessor oder höher
- mindestens 256 MB Hauptspeicher
- mindestens 25 MB freie Festplattenkapazität
- einen freien USB-Port
- eine freie serielle Schnittstelle oder einen USB- + RS 232-Adapter
- ein TMS-Programmierkabel

🕼 Zum Ausführen von TMS-Soft benötigen die Computer fest eingerichtete TCP-IP-Netzwerkadressen.

1.6 Installation

1.6 Installation

🕼 Zur Installation der Software benötigen Sie Administratorrechte.

TMS-Soft ist netzwerkfähig. Installieren Sie entsprechend Ihren individuellen Anforderungen den Datenbankserver (H2- oder MySQL-Server) und Verwaltung (TMS-Soft) mit integriertem Windows-Dienst (TMS-PC-Gateway) getrennt oder in Kombination auf verschiedenen Systemen.

Installationsvariante A: Verwaltung der Türzentralen innerhalb eines Netzwerks

Installieren Sie Datenbank-Server, Verwaltung (TMS-Soft) und Kommunikation (TMS-PC-Gateway) getrennt oder in Kombination auf verschiedenen, miteinander vernetzten Rechnern. Es ist z. B. möglich, die Verwaltung auf mehreren Rechnern einzurichten.



Installationsvariante B: Verwaltung von einzelnen, unvernetzten Türzentralen über Notebook

Installieren Sie alle Softwarekomponenten auf dem Notebook. Die zusätzliche Einrichtung der Softwarekomponenten auf einem stationären Rechner ist möglich, erfordert jedoch einen Datenabgleich (Datenbank exportieren/importieren oder Türzentralen auslesen), um Aktualität gewährleisten zu können.



1.6 Installation

Installationsvariante C: Mischbetrieb (Netzwerk und Einzeltüren)

Installieren Sie die Softwarekomponenten sowohl im Netzwerk als auch auf dem Notebook wie unter A und B beschrieben. Der Einsatz von zwei Datenbanken macht einen Datenabgleich erforderlich, um Aktualität gewährleisten zu können.

S Der Installationsassistent überprüft die Systemvoraussetzungen und führt Sie durch die gesamte Installation. Sollte Ihr System noch nicht über "Open Database Connectivity ODBC V. 3.5.1" und "JAVA Runtime Environment V1.5 oder höher" verfügen, erfolgt die Einrichtung der fehlenden Komponenten am Ende der Setup-Routine.

So führen Sie das Setup aus

Führen Sie die Installation auch einzelner Komponenten immer über das Setup auf der CD aus. DORMA-spezifische Konfigurationen werden sonst nicht eingerichtet.

Wenn Sie TMS-Soft innerhalb eines Netzwerkes installieren, ist es zwingend notwendig, mit dem Rechner zu beginnen, auf dem der Datenbankserver (H2- oder MySQL-Server) installiert werden soll. Sie werden bei nachfolgender Installation von Kommunikation und Verwaltung immer nach dem Zielpfad der Datenbank gefragt.

- 1. Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk. Die Installation beginnt automatisch per Autostart. Sollte dies nicht der Fall sein führen Sie die Datei "Setup.exe" aus.
- 2. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf **OK**.
- 3. Lesen Sie sorgfältig die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf **Ja**, um diese zu bestätigen.
- 4. Wählen Sie den Setup-Typen.

Standard: Es werden die Standardeinstellungen übernommen. Zielordner: C:/Programme/DORMA/TMS-Soft V4.5 Programmordner: TMS-Soft V 4.5 Datenbankserver: localhost Datenbankname: TMS_DB_4_5_0

Benutzerdefiniert: Sie können eigene Einstellungen vornehmen.

Server: Es wird das komplette Paket mit allen Komponenten (Verwaltung, Kommunikation, DB) installiert.

Client: Es wird nur TMS-Soft (Verwaltung) installiert. Sie benötigen den Namen oder die IP-Adresse des Datenbankservers und den Namen der Datenbank.

5. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten und klicken Sie abschließend auf **Fertigstellen**.

1.7 Inbetriebnahme

1.7 Inbetriebnahme

Stellen Sie vor dem ersten Starten sicher, dass eine Verbindung zwischen dem Rechner (mit TMS-PC-Gateway) und den Türzentralen besteht.

IST Alle Benutzer benötigen Schreibrechte für das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers, da im Betrieb wichtige Einstellungen in die INI-Datei geschrieben werden.

Unvernetzte Türen

Zum Übertragen der programmierten Türdaten zur Türzentrale benötigen Sie das mitgelieferte TMS-Programmierkabel (Artnr. 56353600).

Falls der PC keine RS232-Schnittstelle besitzt, ist ein USB/RS-232-Konverter erforderlich (Best. Nr. 1900070402708).

Wie Sie das TMS-Programmierkabel verbinden, entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung. Diese befindet sich auf der CD oder im Programmverzeichnis unter "Montage/ 05790845532_1112__Programmierkabel_56353600__Mounting_Instructions".

Vernetzte Türen

Bei Verwendung der folgenden Schnittstellen

- LON USB-Stick "TMS LON-Gateway XXL USB"
- LAN-Vernetzung

besteht eine permanente Verbindung zur Türzentrale, die ein sofortiges Übertragen der Daten ermöglicht. Den Anschluss des Gateways entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung. Diese befindet sich auf der CD oder im Programmverzeichnis im Unterordner zur jeweiligen Schnittstelle.

Bei Verwendung einer "DORMA Serial Gateway-32" LON-Schnittstelle muss der FIFO-Puffer für die COM-Schnittstelle eingestellt werden.

- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie auf System.
- 2. Öffnen Sie den Geräte-Manager, wählen Sie den passenden COM-Anschluss und wählen Sie **Eigenschaften**.
- 3. Klicken Sie in der Registerkarte **Anschlusseinstellungen** auf **Erweitert**.
- Nehmen Sie folgende Einstellungen vor: Empfangspuffer: Maximum Sendepuffer: Minimum

TMS-PC-Gateway nicht ansprechbar

Windows 7 oder höher:

Ist das TMS-PC-Gateway im Register **Kommunikation** nicht ansprechbar, muss der TMS-PC-Gateway-Dienst noch einmal angemeldet werden. Klicken Sie hierzu unter Start / Alle Programme / DORMA / TMS-Soft auf **Install den TMS-PC-Gateway Dienst**.

1.8 Starten der Anwendung

1.8 Starten der Anwendung

Beim ersten Start von TMS-Soft wird gleichzeitig der TMS-PC-Gateway-Dienst gestartet und in der Datenbank registriert. (Der Datenbankserver startet immer automatisch mit dem PC.)

Bei getrennter Installation der verschiedenen Komponenten starten Sie die Rechner in folgender Reihenfolge:

- 1. Starten Sie zunächst den Rechner mit dem Datenbankserver. Der Datenbankserver startet immer automatisch mit dem PC.
- 2. Starten Sie dann den Rechner mit dem TMS-PC-Gateway. Starten Sie den Dienst manuell unter "Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste". Stellen Sie für eine vereinfachte Bedienung den Dienststart von "manuell" auf "automatisch". Danach startet TMS-PC Gateway immer automatisch mit dem PC.
- 3. Starten Sie zuletzt den Rechner mit der Verwaltung (TMS-Soft).

Wurde bei der Installation oder beim ersten Start von TMS-Soft der TMS-PC-Gateway-Dienst in der Datenbank nicht registriert, können Sie diesen nachträglich registrieren: Klicken Sie im Hauptregister **Kommunikation** mit der rechten Maustaste auf "Alle TMS-PC-Gateways" und wählen Sie **TMS-PC-Gateway registrieren**.

Anmeldung an TMS-Soft

1. Geben Sie im Anmeldefenster den Benutzernamen und das Passwort ein.

🞼 Beim ersten Starten des Benutzers "Administrator" lautet das Passwort "dorma".

- 2. Sofern mehrere Datenbanken installiert sind, wählen Sie die gewünschte Datenbank aus.
- 3. Klicken Sie auf **OK**.

Für jede Datenbank können Sie eigene Zugangsdaten anlegen. Die Verwaltung der Benutzer erfolgt über das Hauptregister **Nutzerverwaltung**.

1.9 Bedienoberfläche

1.9 Bedienoberfläche

Die Bedienoberfläche der TMS-Soft ist für den einfachen Zugriff auf alle Funktionen in Register gegliedert.

Das Programmfenster enthält folgende Bedienelemente:

TMS-Soft V4.5.131	Benutzer: Administrator Datenbank: //localhost/TMS_DB_4_5_0
Datei 1 Hilfe	7Zutrittskontrolle
Visualisierung Kommunikation	Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen 6
Visualis	sierung: SVP 2
 Firma Tu TMS 1 SVP 2 M-SVP 3 ED100 4 ES200 5 I/O 6 ED250 9 Bereich 1 	r Status Einstellungen 5 SVP SVP SVP verriegelt Drücker betätigt Kurz/Dauerentriegelung Tür geschlossen Störung SVP Schloss Drücker betätigt
	SVP Störung Motor blockiert Sabotageschalter SVP Kabelunterbrechung Aufbruchversuch Kurzzeitentriegelung Lang@itentriegelung Verriegeln
Copyright DORMA GmbH & Co. K	G 4

Nr.	Element	Funktion
1	Menüleiste	Zugriff auf Datenbank, allgemeine Programmeinstellungen und Hilfe.
2	Strukturbaum	Darstellung der Struktur in den Hauptregistern Visualisierung und Kommunikation für direkten Zugriff auf die einzelnen Geräte
3	Schaltflächen	abhängig vom gewählten Hauptregister.
4	Statusleiste	zeigt bei Suchläufen und Synchronisationsvorgängen den Status mit Fortschrittsbalken.
5	Registerkarten	abhängig vom gewählten Hauptregister und vom Gerätetypen.
6	Hauptregister	Visualisierung: Anzeige und Status der Geräte
		Kommunikation : Konfiguration und Monitoranzeige der TMS-PC- Gateway-Schnittstellen
		Parametrierung: Konfiguration aller Parameter für das

1.9 Bedienoberfläche

		ausgewählte Gerät
		Nutzerverwaltung : Verwalten von TMS-Soft-Benutzern und deren Zugangsrechten
		Fehler / Protokoll: Protokoll aller während der aktuellen Sitzung aufgetretenen Ereignisse und Fehler in TMS-Soft
		Historie: Protokoll der Alarmzustände und Ereignisse an den Türen
		Vorlagen : Verwalten der Vorlagen für die zeitabhängige Türsteuerung
7	Zutrittskontrolle	Nur verfügbar, wenn eine Zutrittskontrollsoftware wie CCSoft installiert ist.

An jeder Stelle in der Software erhalten Sie einen Tooltip mit einer kurzen Erklärung der Funktion. Zeigen Sie hierzu mit der Maus auf das entsprechende Feld.

Befehle im Menü "Datei"

Drucken: Öffnet das Fenster **Druckoptionen**. Wählen Sie eine Tür und klicken Sie auf **OK**. Es werden alle Parameter der ausgewählten Gerätekonfiguration gedruckt.

Datenbank exportieren: Öffnet ein Windows Explorer-Fenster. Wählen Sie ein Verzeichnis und klicken Sie auf **Anwenden**. Im ausgewählten Verzeichnis wird eine Kopie aller Datensätze der Datenbank gespeichert (Backup, Datenabgleich).

Datenbank importieren: Öffnet ein Windows Explorer-Fenster. Wählen Sie das Verzeichnis mit den zu importierenden Datensätzen und klicken Sie auf **Anwenden**. Die aktuell geöffnete Datenbank wird mit den ausgewählten Datensätzen überschrieben.

Datenbank erstellen: Geben Sie den Namen der Datenbank in das Feld ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Datenbank löschen: Öffnet das Fenster **Datenbank löschen**. Markieren Sie die zu löschende Datenbank und klicken Sie auf **Löschen**.

Einstellungen: Öffnet einen Popup-Dialog, in dem Sie folgende Einstellungen vornehmen können: Zielverzeichnis und Zeitintervall für die Sicherheitskopie, Art der Alarmmeldungen, Speicherplatzgrößen für Historienspeicher sowie den Freischaltcode für die Parametereinstellung der Not-Offen-Verzögerung.

Befehle im Menü "Hilfe"

TMS Handbuch: Öffnet die Dokumentation zu TMS-Soft.

Über TMS-Soft: Zeigt die installierte Versionsnummer.

2 Arbeiten mit TMS-Soft

2 Arbeiten mit TMS-Soft

In diesem Abschnitt finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu den Aufgaben von TMS-Soft.

Die Funktionen und Parameter sind abhängig vom jeweiligen Gerätetypen. Wählen Sie daher die Beschreibung für den jeweiligen Gerätetypen.

Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Funktionen und Feldern finden Sie in den Abschnitten der Hauptregister.



2.1 Neue Tür anlegen und parametrieren

Es wird empfohlen bei der Einrichtung bzw. Programmierung neuer Türen die folgende Schrittreihenfolge zu beachten.

- 1. Legen Sie im Hauptregister **Kommunikation** eine neue Tür an und initialisieren Sie diese.
- 2. Passen Sie im Hauptregister **Parametrierung** die voreingestellten Parameter Ihren individuellen Anforderungen an. Die Werte einer neu angelegten Türzentrale entsprechen den Standardwerten von DORMA bzw. den Werten der Türzentrale die als "Standard" markiert wurde.
- 3. Ordnen Sie anschließend im Hauptregister **Visualisierung** die Türzentrale einem bestimmten Bereich zu.

2.1.1 Tür anlegen und initialisieren

Um eine neue Tür initialisieren zu können, muss eine Verbindung zur Türzentrale vorhanden sein. Diese Verbindung kann über das DORMA LON/LAN-Netzwerk bestehen oder muss über die direkte RS-232-Schnittstelle (Programmierkabel) hergestellt werden.

Innerhalb eines DORMA LON/LAN-Netzwerkes können Sie die Initialisierung der Türen direkt vornehmen. Entweder erfolgt die Initialisierung für jede Tür einzeln oder zusammengefasst für alle Türen gleichzeitig. Die Identifikation der Türen innerhalb des Türnetzwerkes erfolgt über die LON- bzw. LAN-ID-Adresse des aufgesteckten Adapters. Die ID-Adressen jedes Adapters sind einmalig und ab Werk definiert.

Die Vorgehensweise ist abhängig davon, ob es sich um unvernetzte Türen oder um mittels LAN bzw. LON vernetzte Türen handelt. Folgen Sie der für Ihr System zutreffenden Beschreibung.

2.1.1.1 Einrichten von unvernetzten Türen

1. Verbinden Sie die Türzentrale, die Sie initialisieren möchten, über die serielle RS-232-Schnittstelle und das Programmierkabel mit Ihrem Computer.

Weitere Informationen finden Sie auf der CD oder im Programmverzeichnis unter "Montage/ 05790845532_1112__Programmierkabel_56353600__Mounting_Instructions".

- Öffnen Sie das Hauptregister Kommunikation, markieren Sie im Strukturbaum den Knoten Alle TMS-PC-GATEWAYS und klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Tür. In der Tabelle erscheint eine neue Zeile.
- 3. Bestimmen Sie Anzahl und Typ der Türzentrale.
- 4. Doppelklicken Sie in der Tabelle auf den Türnamen, und geben Sie den Namen der Tür ein.
- 5. Markieren Sie die neue Tür und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Tür-Adr.**, um die Initialisierung durchzuführen.

2.1.1.2 Einrichten von Türen in einem LON-Netzwerk

2.1.1.2 Einrichten von Türen in einem LON-Netzwerk

Sie können mit der Suchfunktion arbeiten oder manuell vorgehen.

So richten Sie eine über LON vernetzte Tür über die LON-ID-Suche ein:

- Öffnen Sie das Hauptregister Kommunikation, markieren Sie im Strukturbaum den Knoten Alle TMS-PC-GATEWAYS mit der linken Maustaste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Neue Tür.
- 2. Bestimmen Sie Anzahl und Typ der Türzentrale. In der Tabelle erscheint für jedes Gerät eine neue Zeile.
- 3. Doppelklicken Sie in der Tabelle auf den Türnamen, und geben Sie den Namen der Tür ein.
- 4. Klicken Sie unter dem TMS-PC-GATEWAY auf **LON-LDV** und starten Sie den Vorgang mit der Taste **LON ID suchen**.
- Veranlassen Sie die LON-ID-Adressenverschickung von der entsprechenden Türzentrale aus. Dazu muss der Servicetaster auf dem LON-Adapter betätigt werden (siehe auch Einbauanleitung für den LON-Adapter im Programmverzeichnis unter .../Montage/ 055449-45532_1211__TMS_LON-Modul__Mounting_Instructions.pdf). Die LON IDs werden in der Reihenfolge ihrer Betätigung in die Tabelle eingetragen.
- 6. Markieren Sie in der Tabelle die Zeile mit der LON-ID der Tür, die Sie initialisieren möchten.
- 7. Um die Initialisierung der ausgewählten Türzentrale durchzuführen, klicken Sie auf die Taste **Gerät zuordnen**.
- 8. Wählen Sie die gewünschte Türzentrale aus der Liste und klicken Sie auf **Anwenden**. Die Adresse und der Name der Türzentrale werden bei erfolgreicher Initialisierung automatisch in die Tabelle eingetragen.

So richten Sie eine über LON vernetzte Tür manuell ein:

- 1. Notieren Sie sich die LON-Adressen der LON-Adapter vor dem Einbau in die Geräte (siehe auch Einbauanleitung LON-Adapter).
- 2. Notieren Sie sich die Rechnernamen (TMS-PC Gateway) der LON-Gateways und die an den LON-Gateways angeschlossenen Türzentralen mit deren LON-Adressen.
- Öffnen Sie das Hauptregister Kommunikation, markieren Sie im Strukturbaum den Knoten Alle TMS-PC-GATEWAYS mit der linken Maustaste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Neue Tür.
- 4. Bestimmen Sie Anzahl und Typ der Türzentrale. In der Tabelle erscheint für jedes Gerät eine neue Zeile.
- Doppelklicken Sie in der Tabelle auf den Türnamen, und geben Sie den Namen der Tür ein.
- 6. Klicken Sie unter dem TMS-PC-GATEWAY auf **LON-LDV**, klicken Sie auf **LON ID einfügen** und tragen Sie die entsprechende LON-ID ein.
- 7. Markieren Sie in der Tabelle die Zeile mit der LON-ID der Tür, die Sie initialisieren möchten.

- 2.1.1.3 Einrichten von Türen in einem LAN
- 8. Um die Initialisierung der ausgewählten Türzentrale durchzuführen, klicken Sie auf die Taste **Gerät zuordnen**.
- Wählen Sie die gewünschte Türzentrale aus der Liste, und klicken Sie auf Anwenden. Die Adresse und der Name der Türzentrale werden bei erfolgreicher Initialisierung automatisch in die Tabelle eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Dialoge zum Hauptregister **Kommunikation**.

2.1.1.3 Einrichten von Türen in einem LAN

Sie können mit der Suchfunktion arbeiten oder manuell vorgehen

So richten Sie eine über LAN vernetzte Tür über die LAN-Suche ein:

- 1. Öffnen Sie das Hauptregister **Kommunikation**, markieren Sie im Strukturbaum den Knoten **Alle TMS-PC-GATEWAYS** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Tür**.
- 2. Bestimmen Sie Anzahl und Typ der Türzentrale. In der Tabelle erscheint für jedes Gerät eine neue Zeile.
- 3. Doppelklicken Sie in der Tabelle auf den Türnamen, und geben Sie den Namen der Tür ein.
- 4. Klicken Sie unter dem TMS-PC-GATEWAY auf **LAN** und starten Sie den Vorgang mit der Taste **LAN Module suchen**.
- 5. Wenn das Kontrollkästchen Suche in eigenem Subnet aktiviert ist, werden alle in dem Subnet über LAN verfügbaren Türzentralen angezeigt. Befindet sich das LAN-Modul in einem anderen Subnet, muss die Suche über die IP-Adresse gestartet werden und die LAN-Module müssen eine gültige IP in dem Subnet besitzen.

Soll ein LAN-Modul in einem anderen Subnet als der Rechner integriert werden, muss vorher eine IP-Adresse über eine lokale Verbindung vergeben werden.

Wenn in einem Netz LAN-Module gefunden wurden, die keine DORMA-Kennung besitzen, können Sie diese ausblenden, indem Sie auf **Nur DORMA LAN Module** klicken.

- 6. Wählen Sie das gesuchte LAN-Modul, und klicken Sie auf IP Zuordnen.
- Tragen Sie die IP-Adressen ein und klicken Sie auf Anwenden. Nach dem alle LAN-Modulparameter fehlerfrei übertragen wurden, ist das LAN-Modul f
 ür Initialisierung bereit.

Wichtig: Auch wenn die IP bereits einmal auf einem anderen Notebook zugeordnet wurde, ist es erforderlich den Befehl **IP Zuordnen** erneut auszuführen, da hierbei nicht nur eine IP-Adresse sondern auch alle anderen für die Kommunikation erforderlichen Parameter gespeichert werden.

2.1.1.3 Einrichten von Türen in einem LAN

- 8. Markieren Sie in der Tabelle die Zeile mit der LAN-ID der Tür, die Sie initialisieren möchten.
- 9. Um die Initialisierung der ausgewählten Tür durchzuführen, klicken Sie auf die Taste **Gerät zuordnen**.
- 10. Wählen Sie die gewünschte Türzentrale aus der Liste und klicken Sie auf **Anwenden**. Die Adresse und der Name der Türzentrale werden bei erfolgreicher Initialisierung automatisch in die Tabelle eingetragen.

So richten Sie eine über LAN vernetzte Tür manuell ein:

- 1. Notieren Sie sich MAC-Adresse und LAN-IP (wenn bekannt) vor dem Einbau in die Geräte.
- 2. Öffnen Sie das Hauptregister **Kommunikation**, markieren Sie im Strukturbaum den Knoten **Alle TMS-PC-GATEWAYS**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Tür**.
- 3. Bestimmen Sie Anzahl und Typ der Türzentrale. In der Tabelle erscheint für jedes Gerät eine neue Zeile.
- 4. Doppelklicken Sie in der Tabelle auf den Türnamen, und geben Sie den Namen der Tür ein.
- 5. Klicken Sie unter dem TMS-PC-GATEWAY auf **LAN**, klicken Sie auf **LAN ID einfügen** und geben Sie die entsprechende MAC- (sofern vorhanden) und die IP-Adresse ein.
- 6. Wählen Sie das gesuchte LAN-Modul, und klicken Sie auf **IP Zuordnen**.
- Tragen Sie die IP-Adresse ein und klicken Sie auf Anwenden. Nach dem alle LAN-Modulparameter fehlerfrei übertragen wurden, ist das LAN-Modul für Initialisierung bereit.

Wichtig: Auch wenn die IP bereits einmal auf einem anderen Notebook zugeordnet wurde, ist es erforderlich den Befehl IP Zuordnen erneut auszuführen, da hierbei nicht nur eine IP-Adresse sondern auch alle anderen Parameter gespeichert werden.

- 8. Markieren Sie in der Tabelle die Zeile mit der LAN-ID der Tür, die Sie initialisieren möchten.
- 9. Um die Initialisierung der ausgewählten Tür durchzuführen, klicken Sie auf die Taste **Gerät zuordnen**
- 10. Wählen Sie die gewünschte Türzentrale aus der Liste und klicken Sie auf **Anwenden**. Die Adresse und der Name der Türzentrale werden bei erfolgreicher Initialisierung automatisch in die Tabelle eingetragen.



2.2 Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren

Alarme werden durch die entsprechende Farbgebung im Hauptregister **Visualisierung** angezeigt. Sie können zusätzlich Alarmmeldungen als Popup-Fenster anzeigen lassen. Hierbei wird im Alarmfall ein Alarm-Meldefenster geöffnet, das die laufende Nummer des Alarms, die Bezeichnung der Türzentrale, Beginn und Ende des Alarms sowie die Alarmart anzeigt.

Dieses Fenster kann nur durch Betätigen der Taste **Quittieren** geschlossen werden. Dies ersetzt jedoch nicht die Quittierung vor Ort.

Solange die Alarmquittierung an der Türzentrale nicht durchgeführt wurde, leuchtet die Anzeige der entsprechenden Tür im Hauptregister **Visualisierung** gelb. Der betroffene Bereich ist im Strukturbaum gelb markiert.

Über den Strukturbaum können Sie Alarmmeldungen für ganze Bereiche aktivieren bzw. deaktivieren. Über das Hauptregister **Visualisierung** bearbeiten Sie die Alarmmeldungen für einzelne Gerätetypen.

So aktivieren/deaktivieren Sie Alarmmeldungen für einen Bereich

In einem Bereich können Türzentralen unterschiedlichen Typs vorhanden sein. Stellen Sie die Alarme dem Typ entsprechend ein.

- 1. Öffnen Sie das Hauptregister Visualisierung.
- 2. Klicken Sie im Strukturbaum mit der rechten Maustaste auf einen Bereich.
- 3. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Alarmmeldungen**. Es öffnet sich das Popup-Fenster **Alarme/Meldungen** für den Bereich.



4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle Geräte, bei denen eine Alarmmeldung ausgegeben werden soll.

- 2.2 Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren
- 5. Klicken Sie auf das Pluszeichen vor einem Gerätetyp, um Alarmmeldungen für einzelne Alarmtypen zu aktivieren.
- 6. Klicken Sie abschließend auf Übernehmen.

So aktivieren/deaktivieren Sie Alarmmeldungen für einen Gerätetypen

- 1. Öffnen Sie das Hauptregister Visualisierung.
- 2. Klicken Sie im Strukturbaum auf den Gerätetypen.
- 3. Öffnen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.
- 4. Aktivieren Sie im Bereich **Alarme für Sammelalarm aktivieren/deaktivieren** die gewünschten Kontrollkästchen und klicken Sie abschließend auf **Speichern**.

So konfigurieren Sie das Alarm-Meldefenster

Wenn die Aufgabe von Alarmmeldungen aktiviert ist, können sie konfigurieren, ob zusätzlich ein Alarmton ausgegeben werden soll und ob das Alarm-Meldefenster immer im Vordergrund geöffnet werden soll.

- 1. Wählen Sie im Menü Datei den Eintrag Einstellungen.
- 2. Öffnen Sie das Register Alarme/Meldungen.
- 3. Aktivieren Sie im Bereich **Alarme** die gewünschten Kontrollkästchen und klicken Sie abschließend auf **OK**.

Während der Parametrierung kann es erforderlich sein, das Alarm-Meldefenster in den Hintergrund zu stellen. Klicken Sie hierzu beim ersten Öffnen des Alarm-Meldefensters auf **Minimieren**, und drücken Sie beim zweiten Öffnen des Alarm-Meldefensters die Strg-Taste. Die Schaltfläche **Minimieren** wird geändert in **Hintergrund**. Klicken Sie nun auf **Hintergrund**, bleibt das Alarm-Meldefenster so lange im Hintergrund, bis Sie es über die Windows-Taskleiste wieder in den Vordergrund holen.

2.3 Schaltuhrfunktionen

2.3 Schaltuhrfunktionen

Alle Schaltuhrkomponenten, wie Wochenplan, Tagesplan, Feiertage (Sondertage), Ferien (Sonderbereiche) und Zeitfenster werden im Hauptregister **Vorlagen** angelegt.

Die Schaltuhrfunktionen werden für jedes Gerät im Hauptregister **Parametrierung** über die Registerkarte **Schaltuhr** gesteuert.

Es gibt in TMS-Soft drei Möglichkeiten eine Schaltuhr zu nutzen:

1. Interne TL-S TMS2-Schaltuhr

Funktionen	max. 2
Invertierte Funktionen	max. 2
Tagespläne	max. 7
Zeitfenster pro Tag	max. 2
Wochenpläne	max. 1
Sondertage	max. 16
Sonderbereiche	keine

2. Von TMS-PC-GATEWAY gesteuerte PC-Schaltuhr

Für eine erweiterte Funktionalität der Schaltuhrfunktionen.

Funktionen	max. 1 (nur Dauerentriegelung)
Invertierte Funktionen	keine
Tagespläne	unbegrenzt
Zeitfenster pro Tag	unbegrenzt
Wochenpläne	unbegrenzt
Sondertage	unbegrenzt
Sonderbereiche	unbegrenzt

3. Schaltuhr der Zutrittskontrolle

Bei Verwendung einer Zutrittskontrollsoftware (DORMA MATRIX oder CC-Soft) ab Firmwareversion 3.0. ist diese Schaltuhr aktiv. Die Schaltuhrfunktion in der TL-S TMS wird außer Kraft gesetzt. Die PC-Schaltuhr darf nicht aktiviert sein.

Funktionen	max. 3
Invertierte Funktionen	keine
Tagespläne	max. 14 (7 Wochentage, 7 Sondertage)
Türprogramme	max. 14 (7 Wochentage, 7 Sondertage)

2.3 Schaltuhrfunktionen

Zeitfenster pro Tag	max. 2
Wochenpläne	max. 10
Sondertage	max. 50
Sonderbereiche	keine
Historiendaten	max. 1600
Ausweise pro Tür	max. 500

Arbeiten mit Wochenplänen

Der Wochenplan 1, Tagespläne "Dauer an" und "Verriegelt" und das Zeitfenster 1 sind Standardpläne und können (dürfen) nicht gelöscht werden.

Übersicht Tages-/Wochenplan



Ein Wochenplan bestimmt die zwei Zeitfenster pro Tag oder bei Verwendung der PC-Schaltuhr mehrere Zeitfenster und Sondertage für eine Aktivierung der Schaltuhrfunktionen.

Wurden einem Wochentag mehr als zwei Zeitfenster zugeordnet, verwendet die Software für die TMS-Schaltuhr nur die zwei ersten Zeitfenster.

Innerhalb eines Zeitfensters kann jeweils eine Funktion aktiviert werden. Zusätzlich werden Sondertage (Feiertage) bzw. Sonderbereiche (Ferien) berücksichtigt, an denen eine Aktivierung der Funktion unterbunden (keine Zeitfenster) wird oder ein anderes Zeitfenster gültig ist. Für die Sondertage kann ein festes oder flexibles Datum festgelegt werden. Ein flexibles Datum wird nach der Gauß'schen Osterformel berechnet.



2.4 Lernfahrt in Schiebetüren ausführen

Die Lernfahrt muss immer dann durchgeführt werden, wenn eine Anlage verändert wurde, z.B. wenn ein neuer Motor, Zahnriemen, Endstopper oder neue Laufrollen eingesetzt wurden. Die Lernfahrt kann während des Betriebes erfolgen. Ein Netzreset ist nicht erforderlich. Die Lernfahrt ermittelt nur die Türparameter neu. Die eingestellten Fahrparameter bleiben erhalten. Folgende Parameter sind vor der Lernfahrt einzustellen:

- Verriegelungsart
- Motortyp
- Programmode

Ablauf der Lernfahrt:

- 1. Programmschalter in Stellung AUS schalten (bei einer FST-Tür kann die Verriegelung nur in AUS getestet werden).
- Aktivierung der Lernfahrt: In der Zu-Position der Tür den Servicetaster für ca. 3 Sekunden drücken, bis die Außensegmente der 7-Segmentanzeige kreisend leuchten. Alternativ können Sie (abhängig vom Firmware-Stand) aus TMS-Soft bzw. PDA einen Lernfahrt-Befehl absetzen.
- In der Zu-Position startet die Steuerung die Lernfahrt. Die Radarmelder und die Lichtschranken werden inaktiv geschaltet. Die Außensegmente der 7-Segmentanzeige leuchten kreisend während der gesamten Lernfahrt.
- 4. Ermittlung des Türgewichtes: Die Tür öffnet mit hoher Beschleunigung bis auf ca. 40 cm Öffnungsweite (zweiflügelige Tür ca. 80 cm) und ermittelt dabei das Türgewicht. Dies wird zur Reglereinstellung (z.B. Bremspunkte usw.) benötigt. Die Tür öffnet weiter mit Schleichgeschwindigkeit.
- Ermittlung der Öffnungsweite: Anschlie
 ßend f
 ährt die T
 ür weiter auf, um die Öffnungsweite zu ermitteln. Wird die T
 ür blockiert, ist die ermittelt Strecke die neue Öffnungsweite.
- 6. Die ermittelten Türparameter werden gespeichert (RAM und EEPROM). Die Außensegmente der 7-Segmentanzeige leuchten nicht mehr. Die Lernfahrt ist abgeschlossen.
- 7. Die Tür schließt wieder mit normaler Geschwindigkeit.

2.5 Schiebetüren auf Werkseinstellungen zurücksetzen

2.5 Schiebetüren auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Bei der ersten Inbetriebnahme einer Anlage wird an der Steuerung eine Urladung durchgeführt, d.h. die Steuerung erhält die Werkseinstellung. Nach der Werkseinstellung müssen abweichende Einstellungen (z.B. Motortyp, Türtyp) von Hand über die Tasten an der Steuerung, über TMS-Soft oder über einen PDA durchgeführt werden.

Auf die gleiche Weise kann die Anlage auf Werkseinstellung kann zurück gesetzt werden.

Hierbei sind folgende Schritte auszuführen:

- 1. Programmschalter in Stellung AUS schalten (bei einer FST-Tür kann die Verriegelung nur in Programmschalterstellung "AUS" getestet werden).
- 2. Servicetaster drücken und gedrückt halten oder aus TMS-Soft oder PDA einen Befehl für Werkseinstellung absetzen.
- 3. Netzspannung einschalten. Nach Einschalten der Netzspannung wird das Netzteil hochgefahren und die Sicherheitschecks werden durchgeführt.
- Sobald die 7-Segmentanzeige zweimal eine aufblinkende "8." leuchtet, den Servicetaster wieder loslassen. Die Werkseinstellung wird vor dem Anfahren der Tür geladen.
- 5. Die Tür fährt mit Schleichgeschwindigkeit zu.

Solution Die erste Fahrt muss immer eine Schließfahrt sein. Fährt die Tür in die falsche Richtung, kann durch Betätigung der Minustaste die Motordrehrichtung geändert werden. Nur bei der Urladung wird die geänderte Zählrichtung des Inkrementalgebers erkannt und per Software geändert. Dies ist nur möglich bei der Urladung oder bei der ersten Fahrt, wenn vorher noch keine Urladung oder Lernfahrt an der Tür durchgeführt wurden.

2.6 Einsatz von TE-Geräten

2.6 Einsatz von TE-Geräten

Dieser Gerätetyp erlaubt die einfache Steuerung und Visualisierung von Fluchtwegtüren mit TMS-Technik.

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten über TE-Geräte Türzustände zu visualisieren und zu steuern:

I. Als gebundene LON-Mark-Komponente ohne zusätzliche Software.

II. Als Parallelanzeige zur TMS-Soft.

zu I.: In einem LON-Netzwerk besteht die Möglichkeit über Netzwerkvariablen (LONMark) mittels eines Inbetriebnahmetools (z.B. LON Maker oder Open LNS) die gewünschten Funktionen und Anzeigen zu binden. Danach arbeitet die Anlage selbstständig.

zu II.: Steht kein Inbetriebnahmetool zur Verfügung, kann das Tableau auch parallel zum PC mit TMS-Soft betrieben werden. Der PC mit der Kommunikations-Software TMS-PC-Gateway darf in dieser Betriebsart nicht ausgeschaltet werden, da er den Telegrammverkehr mit dem Tableau steuert.

Bei einem LON-Netzwerk darf ein LON-Binding nicht parallel durchgeführt werden, da möglicherweise Funktionen, die vom LON-Binding aktiviert worden sind, über ein TMS-Telegramm wieder deaktiviert werden können (oder umgekehrt).

Einem Basis-Tableau (TE 25 Basic 2L) können ein oder mehrere Control-Tableaus (TE 60 2L) zugeordnet werden.

TE60 Control 2L

Mit dem Tableaueinsatz TE60 Control 2L können bis zu 6 Türen visualisiert und gesteuert werden. Die Türen können dabei wahlweise mit einer TMS-, SVP- oder IO-Modul-Steuerung ausgestattet sein. Mit TMS-Soft oder LON-Binding wird den einzelnen Tasters bzw. Anzeigen eine Tür zugeordnet.

2.6 Einsatz von TE-Geräten

Blockschaltbild:



Tableau TE25 Basic 2L

Mit dem Tableaueinsatz TE25 Basic 2L können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- 2.6 Einsatz von TE-Geräten
- Taster (entriegeln / verriegeln) im Tableau TE60 Control 2L über den eingebauten Schlüsselschalter sperren bzw. freigeben.
- Akustischen Alarm im TE60 Control 2L über eingebauten Taster abschalten.
- Alle Türen entriegeln bzw. verriegeln
- Einlesen eines Brandmeldekontaktes und Weiterleitung auf LON Bus (als SNVT)
- Einlesen eines Kontaktes zur Entriegelung mehrerer Türen. Kontakt steht als SNVT zur Verfügung.

Mit TMS-Soft werden in der Visualisierung die TE60 einem TE25 zugeordnet, die Steuerung der Funktionen übernimmt die TMS-PC-Gateway Software.

Blockschaltbild:



2.6 Einsatz von TE-Geräten

Weiterleitung der Telegramme durch das TMS-PC-Gateway

Im Hauptregister **Visualisierung** werden die notwendigen Zuweisungen erstellt, mit denen das TMS-PC-Gateway die entsprechenden Telegramme verwaltet bzw. weiterleitet.

Beispiel:

Die TMS Zentrale mit der Adresse 02 sendet Statusmeldungen an TMS-PC-Gateway. Die Daten werden zunächst zur Visualisierung in die Datenbank geschrieben. Danach prüft TMS-PC Gateway, zu welchem Tableau der Status gesendet werden soll. Die Statusmeldung wird dann mit einer Moduladresse erweitert und an das Tableau mit der Adresse 22 weitergeleitet.

Umgekehrt wird ein Befehl von einem Tableau an TMS-PC-Gateway geschickt und gemäß einer zweiten Tabelle ausgewertet. Ein Befehl von Tableau 22/6 wird zur TMS Zentrale 02 weitergeleitet.

Rauchmelderkontakt

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit TL-S TMS2 V4.2 oder TL-S Compact UP V4.2 möglich. TMS-PC-Gateway prüft, ob im Menü "Netzwerkvariablen" bei "nviTMSFunktion1 bis 4" die Funktion "GMA/BMA Rauchmelder" ausgewählt und die TMS-Zentrale einem TE25 zugeordnet ist. Nur dann wird der Rauchalarm an die TMS-Geräte weitergeleitet. TMS-PC-Gateway prüft bei Rauchalarm, ob dieser bei allen TMS-Geräten aktiv ist (Statusabfrage) und sendet bei Bedarf erneut das Telegramm zu den betreffenden Geräten.

Umgekehrt wird ein Rauchalarm zurückgesetzt, wenn der Rauchmelderkontakt wieder geschlossen wird. Der Befehl wird wiederholt (nur betreffende Geräte), bis kein TMS Gerät mehr Rauchalarm im Status meldet. Diese Funktion ist wichtig, da nach einem Spannungsausfall bei einer TMS-Zentrale der Rauchalarm aktiv ist (falls parametriert). TMS-PC-Gateway wird dann ein Telegramm generieren und den Rauchalarm quittieren.

A Warnung: Diese Lösung ist keine sicherheitsrelevante Abschaltung, da sie bei fehlender Kommunikation nicht funktioniert.

3 Hauptregister "Visualisierung"

3 Hauptregister "Visualisierung"

Das Hauptregister **Visualisierung** zeigt den Status der angelegten Bereiche und untergeordneten Türzentralen.

Der Strukturbaum im linken Fensterteil enthält alle Bereiche und Geräte. Über das Kontextmenü werden Bereiche und Geräte in der Visualisierung angelegt oder gelöscht, Einstellungen für Alarmmeldungen vorgenommen und die Historienabfrage gestartet.

Im rechten Fensterteil erfolgt die Statusanzeige des jeweils ausgewählten Bereichs bzw. Geräts.

Blau	signalisiert im Strukturbaum "keine Störung", Kommunikation ist vorhanden.
Rot	Türverriegelungszustand (TV) bei verriegelter Tür.
Grün	Türverriegelungszustand (TV) bei entriegelter Tür.
Gelb	kennzeichnet einen Alarm; eine Funktion an der Tür hat einen kritischen Wert angenommen.
Rosa	kennzeichnet im Strukturbaum Geräte, bei denen die Historie zyklisch ausgelesen wird.
Grau	es liegen keine auswertbaren Statusmeldungen vor, das Gerät ist nicht initialisiert oder die Kommunikation ist abgebrochen (z.B. Gerät ohne Strom).

Farben der LED-Anzeigen

Die Anzeige wird mehrmals in der Sekunde aktualisiert, wenn eine Verbindung zum ausgewählten Bereich besteht. Ist keine Verbindung vorhanden, wird die Anzeige grau dargestellt.

Informationen über Gerätetyp und Firmware

Zeigen Sie im Strukturbaum mit der Maus auf ein Gerät. Es wird ein Tooltipp mit gerätespezifischen Informationen eingeblendet.

3 Hauptregister "Visualisierung"



Bereiche - Kontextmenü im Strukturbaum

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bereich, um die Bereiche zu bearbeiten.

Ab TMS-Soft V4.3 können Bereiche innerhalb des Strukturbaums mit Drag&Drop verschoben werden.



3 Hauptregister "Visualisierung"

Gehe zu:

Ermöglicht Ihnen die schnelle Suche nach einzelnen Türen anhand von Türname, Türadresse oder Netz-ID. Geben Sie den Suchstring in das Feld ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

Bereich einfügen:

Legen einen neuen Bereich innerhalb des markierten Bereichs an.

Bereich löschen:

Löscht den markierten Bereich aus dem Strukturbaum.

Bereich umbenennen:

Ermöglicht die Eingabe einer neuen Bezeichnung für den markierten Bereich.

Tablet einfügen:

Für eine Fernvisualisierung und Steuerung kann ein Tablet-Bereich definiert werden. Sie benötigen einen Datenserver und ein Android-Gerät. Der Befehl öffnet einen Popup-Dialog. Geben Sie die Zugriffsdaten ein.

Alarmmeldungen:

Öffnet einen Popup-Dialog, in dem Sie die Einstellungen der Alarmmeldungen für alle Türzentralen des Bereiches bearbeiten können. Siehe auch Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren.

Parameter senden:

Öffnet einen Popup-Dialog zur Übertragung der Parameter an alle Türzentralen innerhalb des Bereichs.

Historien Abfrage:

Startet die Historienabfrage für alle Türzentralen des Bereichs.

Gerät einfügen { }:

Fügt ein Gerät aus der Zwischenablage (Gerät kopieren) im markierten Bereich ein.

Gerät x einfügen:

Fügt ein in der Datenbank vorhandenes Gerät im markierten Bereich ein.

Geräte - Kontextmenü im Strukturbaum

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Gerät, um Geräte zu suchen, zu kopieren oder zu löschen, um das Intervall für die Historienabfrage einzustellen oder das DCW-Modul abzufragen oder zu aktualisieren.

No TMS-Soft V4.3 können Geräte innerhalb des Strukturbaums mit Drag&Drop verschoben werden.

3 Hauptregister "Visualisierung"



Gehe zu:

Ermöglicht Ihnen die schnelle Suche nach einzelnen Türen anhand von Türname, Türadresse oder Netz-ID. Geben Sie den Suchstring in das Feld ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

Historien Abfrage:

Zur Auswahl des Intervalls für die Historien-Abfrage. Die Abfrage kann einmalig oder zyklisch erfolgen. Bei einer zyklischen Abfrage öffnet sich ein Popup-Dialog, in den Sie das Intervall in Sekunden eingeben. Ist eine Historienabfrage gestartet, liest das TMS-PC-Gateway die Historiendaten weiter, auch wenn TMS-Soft ausgeschaltet wurde. Beenden Sie die Historienabfrage durch **Historien Abfrage** > **abbrechen**. Mögliche Werte: 3-2147483647 Sekunden.

Son Der Historienspeicher ist firmware- und geräteabhängig. Historien, die in einem Ringspeicher eines Geräts gespeichert wurden, werden nicht automatisch bei einer Änderung gemeldet und müssen mit der Historienabfrage aus dem Gerät gelesen werden. Ereignisse, die aus einem Status abgeleitet wurden, wie z.B. Alarme, werden automatisch in der Historiendatenbank gespeichert.

Gerät kopieren:

Kopiert ein Gerät in die Zwischenablage. Das Einfügen erfolgt durch den Befehl **Gerät** einfügen { } im Kontextmenü des Bereichs.

No TMS-Soft V4.3 können markierte Geräte innerhalb des Strukturbaums mit Drag&Drop+gedrückte Strg-Taste kopiert werden.

Gerät(e) beschreiben:

Öffnet einen Popup-Dialog, in dem Sie Informationen zum Gerät hinterlegen können. Diese Informationen können jederzeit über den Befehl **Gerät(e) beschreiben** erneut aufgerufen oder bearbeitet werden. Um den Popup-Dialog zu schließen, klicken Sie auf **Abbruch**.

3 Hauptregister "Visualisierung"

Gerät löschen:

Löscht das markierte Gerät aus dem Strukturbaum.

🏁 Das Gerät wird nur aus der Visualisierung entfernt. In der Datenbank bleibt das Gerät erhalten.

DCW Abfrage:

DCW ist das DORMA Connect and Work-Verdrahtungskonzept. Alle Komponenten, die an eine Zentrale angeschlossen werden, werden in einer Komponententabelle gespeichert und zyklisch auf ihre Funktion geprüft. Beim Ausfall einer Komponente wird automatisch ein DCW-Fehler gemeldet.

Auswahl des Intervalls für die DCW-Statusabfrage. Die DCW-Statusdaten werden nicht automatisch bei einer Änderung gemeldet, sondern müssen abgefragt werden. Die Abfrage kann einmalig oder zyklisch erfolgen. Bei einer zyklischen Abfrage öffnet sich ein Popup-Dialog, in den Sie das Intervall in Sekunden eingeben. Die Abfrage ist nur so lange aktiv wie TMS-Soft aktiv ist.

Werte: 3-2147483647 Sekunden.

DCW aktualisieren:

Startet eine einmalige DCW-Statusabfrage.

DCW löschen/aktualisieren:

Führt einen DCW-Reset durch. Die DCW-Liste wird gelöscht und alle bekannten Teilnehmer werden in einem Abstand von 1 s angepollt. Die Teilnehmer, die antworten, werden in eine neue DCW-Liste eingetragen. Ein DCW-Reset kann z.B. erforderlich sein, wenn nicht mehr benötigte DCW-Module einen DCW-Fehler melden.
3.1 Bereichsansicht

3.1 Bereichsansicht

Wählen Sie im Strukturbaum einen Bereichsknoten, um eine Übersicht über alle vorhandenen Geräte innerhalb des Bereichs anzuzeigen.

Wie in der Abbildung zu erkennen ist, sind die angezeigten Funktionen abhängig vom jeweiligen Gerätetypen.



Die Anzeigeoptionen der jeweiligen Türpanels können für jeden Gerätetypen über die Registerkarte **Einstellungen** konfiguriert werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Statusanzeigen, Aktions-Schaltflächen und Programmschalter finden Sie in der Abschnitten zur Registerkarte **Einstellungen** für den jeweiligen Gerätetypen.

Bereich Status:

Gibt den aktuellen Türstatus wieder.

Nur TMS: Wird eine TMS-Zentrale nur als Zutrittskontrolle betrieben, wechselt die Anzeige von TV auf TÖ (Türöffner).

Bereich Aktion:

Schaltflächen zur Fernbedienung einer Türzentrale. Hierüber lassen sich die Befehle für

3.1 Bereichsansicht

Kurzzeit-, Langzeit- und Dauerentriegelung sowie Verriegeln für eine einzelne Türzentrale ausführen.

Тур	Kurzzeitentriegelt	Langzeitentriegelt	Dauerauf	Verriegelt
TMS	\bigcirc		Ò	Ô
M-SVP			ò	Ô
SVP-S4x			ò	Ô
SVP			ò	Ô
ED				_
ES				—
IO	abhängig	von der Parametrierun	g der Ausgäng	e

abhängig von der Parametrierung der Ausgänge

Bereich PGS: [nur ED und ES]

Weitere Programmschalter zur Fernbedienung der Automatiktüren.

Тур	Automatik	Ausgang	Teiloffen
ED	\$.	>.	-*
ES	- + -	- +-	*

Schaltflächen:

Die Schaltflächen im unteren Rand der Bereichsansicht für Kurzzeit-, Langzeit- und Dauerentriegelung sowie Verriegeln wirken auf alle im Fenster dargestellten Türzentralen, außer die entsprechende Funktion wurde für eine Türzentrale deaktiviert oder wird vom Gerätetyp nicht unterstützt.

Schaltbefehle werden im Hauptregister **Parametrierung** auf der Registerkarte Sonderfunktionen im Register Schaltbefehle festgelegt. Ausnahme: Für IO-Module werden die Schaltbefehle im Hauptregister Visualisierung auf der Registerkarte Einstellungen festgelegt.

3.2 Gerätetypen TMS

3.2 Gerätetypen TMS

Für alle Geräte wird im Hauptregister **Visualisierung** ein detaillierter Status der gewählten Tür angezeigt. Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts konfiguriert.

Zu den TMS-Gerätetypen zählen TMS, TMS Basic und TMS Compact/Comfort. Bei Abweichungen einzelner TMS-Gerätetypen ist ein entsprechender Hinweis vorhanden.

3.2.1 Registerkarte "Tür Status" (TMS-Typen)

Die Registerkarte Tür Status zeigt den Status des ausgewählten Geräts.

Visualisierung Kommu	nikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protoko	I Historie Vorlagen
Visu	alisierung: TMS	DORMA
● Firma ● ● TE25 7 ● ● TMS Basic 10 ● ● TMS 1 ● ● SVP 2	Tür Status Einstellungen	Alarm Voralarm
 M-SVP 3 ED100 4 ES200 5 I/O 6 TE25 7 ED250 9 Bereich 1 	 Kurzzeitentriegelung Langzeitentriegelung Dauerentriegelung Tür geschlossen 	 Hauptalarm Nottaster betätigt Sabotagealarm Aufbruchversuch Rauchalarm Falschcodealarm Hardwarefehler im Notabschaltkreis
	Erweiterter Status Teilentriegelung TV aktiv Teilentriegelung SVP aktiv Schaltuhrausgang aktiv	 Fehler DCW-Bus Störung SVP Schloss Drücker betätigt Wartung gemäß EltVTR notwendig TS Busunterbrechung
	SVP SVP verriegelt Drücker betätigt	Historien Abfrage Intervall : 8 Sekunden Abgefragt am: 01.01.1970 00:00:00
	Kurzzeitentriegelung	Dauerentriegelung verriegeln 💽 Kommando 5

Bereich Türverriegelung:

Tür verriegelt: Rot (Grundzustand) = Tür ist verriegelt; Grün = Tür ist entriegelt. Eine Tür ist verriegelt, wenn

- der Türkontakt geschlossen ist.
- bei Türverriegelung TV-100 der Ankerkontakt geschlossen wurde.
- bei TV-200 die Ankerplatte auf dem Magnet liegt.
- bei TV-500 die Falle den Fallenkontakt geschlossen hat.

Kurzzeitentriegelung: Grau (Grundzustand) = keine Kurzzeitentriegelung; Grün = Tür ist kurzzeitentriegelt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Tür automatisch wieder verriegelt, wenn die Tür geschlossen ist, anderenfalls wird ein Alarm ausgelöst.

Langzeitentriegelung: Grau (Grundzustand) = keine Langzeitentriegelung; Grün = Tür ist langzeitentriegelt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Tür automatisch wieder verriegelt, wenn die Tür geschlossen ist, anderenfalls wird ein Alarm ausgelöst.

3.2.1 Registerkarte "Tür Status" (TMS-Typen)

Dauerentriegelung: Grau (Grundzustand) = keine Dauerentriegelung; Grün = Tür ist dauerentriegelt. In diesem Zustand ist die Tür dauerhaft entriegelt und wird sich nicht selbständig verriegeln.

Tür geschlossen: Rot = Türkontakt geschlossen; grün = Türkontakt offen.

Son Zeitraum für Kurzzeit- und Langzeitentriegelung entspricht den Einstellungen für die Tür auf dem Hauptregister **Parametrierung** im Register **Entriegelung**.

Bereich Erweiterter Status: [nur TMS Basic]

Teilentriegelung TV aktiv: Grün = TV ist freigeschaltet und SVP verriegelt. Ein berechtigter Zugang von außen ist nur mit Schlüssel oder Zutrittskontrolle (Knauf an der Tür) möglich. Ein Öffnen von ihnen ist mit Drücker möglich, da die SVP entriegelt ist.

Teilentriegelung SVP aktiv: Grün = SVP ist freigeschaltet und TV verriegelt. Ein berechtigter Zugang von außen und innen ist nur mit einem Schlüssel oder mit Zutrittskontrolle möglich. **Schaltuhrausgang aktiv**: Grün = die Schaltuhr ist aktiv. Die Funktion des internes Schaltuhrausgangs wurde parametriert und damit aktiviert. Der Verlauf ist durch Wochenplan und Feiertage bestimmt.

Bereich Alarm:

Grün = kein Alarm; gelb = Alarm ausgelöst. Wenn die entsprechende Alarmmeldung aktiviert ist und ein Alarmfall eintritt, wird der betroffene Bereich im Strukturbaum gelb markiert und ein Alarm-Meldefenster geöffnet.

Ursachen für einen Alarm können Manipulationen von außen sein (Überschreiten von Grenzwerten, Sabotage etc.), in seltenen Fällen liegt ein interner (Hardware-) Fehler vor.

Wechseln Sie zum Register **Einstellungen**, um die Anzeige von Alarmmeldungen zu aktivieren/deaktivieren.

Voralarm: Gelb = Tür ist nach einer Kurzzeit- oder Langzeitentriegelung länger geöffnet als die eingestellte Wiederverriegelungszeit.

Hauptalarm: Gelb = Tür ist nach einer Kurzzeit- oder Langzeitentriegelung länger geöffnet, als zulässig, und der Voralarm ist bereits abgelaufen (eingestellte Wiederverriegelungszeit + Voralarmzeit).

Nottaster betätigt: Gelb = der Nottaster an der Tür wurde betätigt.

Sabotagealarm: Gelb = das Gehäuse des Geräts oder eines DCW-Moduls wurde unsachgemäß geöffnet bzw. es wurde versucht, die Türverriegelung gewaltsam aufzuheben.

Schlüsseltasters erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Schlüsseltaster**. Alternativ kann die Kommando 5-Schaltfläche entsprechend belegt werden. Eine automatische Quittierung nach Rücksetzung des Alarmverursachers kann eingerichtet werden unter Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Sonderfunktionen** > Register **Alarmlautstärke**.

Aufbruchversuch [nur TMS Basic]: Gelb = meldet eine Manipulation am Türkontakt oder der Verriegelung.

Rauchalarm: Gelb = ein an das TMS-Terminal oder DCW I/O Modul angeschlossener Rauchmelder hat Alarm ausgelöst.

Falschcodealarm: Gelb = es wurde mehr als 8 Mal versucht, die Tür mit einem ungültigen Code zu passieren.

3.2.1 Registerkarte "Tür Status" (TMS-Typen)

Solution Programmierung des Zutrittscodes erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Service** > **Ausweise**.

Hardwarefehler im Notabschaltkreis: Gelb = es liegt ein Hardwarefehler vor. Ursachen können sein: a) Vor jeder Verriegelung wird ein Relaistest durchgeführt. Wird der Test mit einem Fehler abgebrochen, liegt ein Hardwarefehler vor. b) Unterbrechung der DCW-Verbindung zu einem externen Nottaster (TL-S DCW oder TL-NC UP) oder ein Kurzschluss im Notabschaltkreis Klemme 2 -> GND.

Fehler DCW-Bus: Gelb = es ist ein Fehler innerhalb des Bus-Systems aufgetreten. Die Verbindung zur DCW-Komponente wird alle 8 Sekunden überprüft, antwortet das Modul nicht, wird der Alarm ausgelöst. Ist die Verbindung wieder aufgebaut, wird der Alarm zurückgesetzt.

Störung SVP-Schloss: Gelb = es liegt eine Störung des SVP-Schlosses vor. Ursachen können sein: Blockade des Riegels, Motor blockiert.

Drücker betätigt: Gelb = es wurde der angeschlossene Türdrücker bei verriegelter Tür betätigt. Der Alarm wird automatisch nach 10 Sekunden zurückgesetzt, wenn der Türdrücker wieder in Nullstellung ist.

Wartung gem. EltVTR notwendig: Gelb = das Wartungsintervall wurde überschritten. **TS Busunterbrechung**: [nur TMS Basic] Gelb = der DCW-Buskoppler TS/DP1 hat eine Unterbrechung der Verbindung auf dem TS-Bus erkannt.

Bereich SVP:

Sofern die Tür mit einem selbstverriegelnden Antipanikschloss ausgestattet ist, wird hier der aktuelle Zustand des SVP-Schlosses angezeigt.

SVP verriegelt: Rot (Grundzustand) = SVP-Schloss ist verriegelt; Grün= SVP-Schloss ist entriegelt; Grau = kein Schloss vorhanden.

Drücker betätigt: Grau (Grundzustand) = der Drücker wurde nicht betätigt; Grün = der Drücker wurde betätigt.

Bereich Historien Abfrage:

Im TMS gibt es Ereignisse, die direkt bei einer Online-Verbindung in der Datenbank gespeichert werden, und Ereignisse, die zunächst im Ringspeicher der Türzentrale gesammelt werden. Mit der Historienabfrage wird der Ringpuffer gelesen. Angezeigt werden die Aktivität (Rot = eingeschaltet, grau = ausgeschaltet), das Abfrageintervall und das Datum der letzten Abfrage.

Schaltfläche Kurzzeitentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Türzentrale für den im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Entriegelung** definierten Kurzzeitentriegelungszeitraum.

Schaltfläche Langzeitentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Türzentrale für den im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Entriegelung** definierten Langzeitentriegelungszeitraum.

Schaltfläche Dauerentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Türzentrale dauerhaft.

Schaltfläche verriegeln:

Hebt die Entriegelung (Kurzzeit, Langzeit oder Dauer) der Türzentrale sofort wieder auf.

Schaltfläche "Kommando 5":

Zur Festlegung eines zusätzlichen Schaltbefehls. Die Konfiguration erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** auf der Registerkarte **Sonderfunktionen** im Register **Schaltbefehle**.

3.2.2 Registerkarte "Einstellungen" (TMS-Typen)

3.2.2 Registerkarte "Einstellungen" (TMS-Typen)

Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts im Türpanel konfiguriert.

Für jedes Türpanel können fünf Statusanzeigen ausgegeben werden.

Visualisierung Kommunikation Para	metrierung Nutzerverwaltung Fe	ehler / Protokoll Historie	Vorlagen				
Visualisie	rung: TMS 1						DORMA
Firma	ür Status Einstellungen						
SVP 2	Bezeichnung der Signale ir	n einem Tür Panel	Aktiv LED	nicht Aktiv	Signal		
⊕● ED100 4	Status 1 Text	TV	😑 rot 🛛 💌	🕒 grün 🖌	Signal 1	TV(Kurz/Lang/Dauer aktiv)	▼
	Status 2 Text	Status	keine 🗸	keine 🗸	Signal 2	aus	~
● TE25 7	Status 3 Text	Status	keine 💌	keine 🖌	Signal 3	aus	~
	Status 4 Text	Status	keine 🗸	keine 💌	Signal 5	aus	▼
TMS Compact/Comfort 12	Sammelalarm Text	Alarm	😑 gelb 🛛 🛩	🕒 grau 💌	Signal 4	Alarm	▼
	Alarme für Sammelalarm a	ktivieren/deaktivieren					
⊕- © SVP-S4x 11	Alarme für Sammelalarm a Voralarm Hauptalarm Sabotagealarm Rauchalarm Falschcodealarm Hardwarefehler im Not Fehler DCW-Bus Störung SVP Schloss Drücker betätigt Wartung gemäß EltVTR TS Busunterbrechung Aufbruchversuch	ktivieren/deaktivieren					
		Speichern	Standard	dwerte	<u>Z</u> urücksetzen		

Signale im Türpanel:

Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel: Enthält die Beschriftung der Status im Türpanel. Geben Sie einen Anzeigetext in das jeweilige Feld ein.

Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal aktiv ist.

nicht Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal nicht aktiv ist. **Signal**: Auswahl des Signals, dessen Status angezeigt werden soll.

Bereich Alarme für Sammelalarm aktivieren:

Für jeden Alarmtyp kann eine Alarmmeldung aktiviert werden. Aktiviert: es wird ein Fenster geöffnet, das Auskunft über Türbezeichnung, Beginn des Alarms und die Alarmart gibt. Diese Meldung muss vom Benutzer immer quittiert werden. Deaktiviert: der jeweilige Alarm wird nicht gemeldet und erscheint auch nicht als Signal im Strukturbaum.

Siehe auch unter Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren

3.2.2 Registerkarte "Einstellungen" (TMS-Typen)

Über die Schaltflächen werden Änderungen an der Konfiguration gespeichert oder zurückgesetzt.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Standardwerte:

Setzt die Werte auf die Standardwerte von DORMA bzw. die Werte der Türzentrale, die als "Standard" markiert wurden, zurück.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

3.3 Gerätetypen M-SVP, SVP-S4x

3.3 Gerätetypen M-SVP, SVP-S4x

Für alle Geräte wird im Hauptregister **Visualisierung** ein detaillierter Status der gewählten Tür angezeigt. Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts konfiguriert.

Die Funktionen der Gerätetypen M-SVP und SVP-S4x sind sehr ähnlich. Bei Abweichungen ist ein entsprechender Hinweis vorhanden.

3.3.1 Registerkarte "Tür Status" (M-SVP, SVP-S4x)

Die Registerkarte Tür Status zeigt den Status des ausgewählten Geräts.

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerv	erwaltung Fehler / Protokoll Historie	Vorlagen		M
 Firma TVS 1 SVP 2 M-SVP 3 ED100 4 ES200 5 1/0 6 ED250 9 Bereich 1 TVS Compact/Comfort 12 TVS Basic 10 SVP-S4x 11 SVP Verriege SVP Verriege Sv	gen lung riegelt tentriegelung tentriegelung · betätigt chlossen fräge : am: Status srausgang aktiv gelung	Qauerentriegelung	rm Voralarm Hauptalarm Sabotagealarm Aufbruchversuch Rauchalarm Fehler DCW-Bus Störung SVP Schloss Drücker betätigt Wartung notwendig Störung PR Modul	€ Kommando 5

Bereich M-SVP Verriegelung:

M-SVP verriegelt: [nur M-SVP] Rot (Grundzustand) = Tür ist verriegelt; Grün = Tür ist entriegelt. **SVP verriegelt**: [nur SVP-S4x] Rot (Grundzustand) = Tür ist verriegelt; Grün = Tür ist entriegelt. **M-SVP Falle**: [nur M-SVP] Rot (Grundzustand) = Falle ist ausgefahren; Grün = Falle ist eingefahren bzw. eingezogen.

Kurzzeitentriegelung: Grau (Grundzustand) = keine Kurzzeitentriegelung; Grün = Tür ist kurzzeitentriegelt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Tür automatisch wieder verriegelt, wenn die Tür geschlossen ist, anderenfalls wird ein Alarm ausgelöst.

Langzeitentriegelung: Grau (Grundzustand) = keine Langzeitentriegelung; Grün = Tür ist langzeitentriegelt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Tür automatisch wieder verriegelt, wenn die Tür geschlossen ist, anderenfalls wird ein Alarm ausgelöst.

3.3.1 Registerkarte "Tür Status" (M-SVP, SVP-S4x)

Dauerentriegelung: Grau (Grundzustand) = keine Dauerentriegelung; Grün = Tür ist dauerentriegelt. In diesem Zustand ist die Tür dauerhaft entriegelt und wird sich nicht selbständig verriegeln.

Drücker betätigt: Gelb = es wurde der angeschlossene Türdrücker bei verriegelter Tür betätigt. Der Alarm wird automatisch nach 10 Sekunden zurückgesetzt, wenn der Türdrücker wieder in Nullstellung ist.

Tür geschlossen: Rot = Türkontakt geschlossen; grün = Türkontakt offen.

Son Zeitraum für Kurzzeit- und Langzeitentriegelung entspricht den Einstellungen für die Tür auf dem Hauptregister **Parametrierung** im Register **Entriegelung**.

Bereich Historien Abfrage:

Im SVP-S4x / M-SVP gibt es Ereignisse, die direkt bei einer Online-Verbindung in der Datenbank gespeichert werden, und Ereignisse, die zunächst im Ringspeicher der Türzentrale gesammelt werden. Mit der Historienabfrage wird der Ringpuffer gelesen. Angezeigt werden die Aktivität (Rot = eingeschaltet, grau = ausgeschaltet), das Abfrageintervall und das Datum der letzten Abfrage.

Bereich Erweiterter Status:

Schaltuhrausgang aktiv: Grün = die Schaltuhr ist aktiv. Die Funktion des internes Schaltuhrausgangs wurde parametriert und damit aktiviert. Der Verlauf ist durch Wochenplan und Feiertage bestimmt.

Bereich Alarm:

Grün = kein Alarm; gelb = Alarm ausgelöst. Wenn die entsprechende Alarmmeldung aktiviert ist und ein Alarmfall eintritt, wird der betroffene Bereich im Strukturbaum gelb markiert und ein Alarm-Meldefenster geöffnet.

Ursachen für einen Alarm können Manipulationen von außen sein (Überschreiten von Grenzwerten, Sabotage etc.), in seltenen Fällen liegt ein interner (Hardware-) Fehler vor.

Wechseln Sie zum Register **Einstellungen**, um die Anzeige von Alarmmeldungen zu aktivieren/deaktivieren.

Voralarm: Gelb = Tür ist nach einer Kurzzeit- oder Langzeitentriegelung länger geöffnet als die eingestellte Wiederverriegelungszeit.

Hauptalarm: Gelb = Tür ist nach einer Kurzzeit- oder Langzeitentriegelung länger geöffnet, als zulässig, und der Voralarm ist bereits abgelaufen (eingestellte Wiederverriegelungszeit + Voralarmzeit).

Sabotagealarm: Gelb = das Gehäuse des Geräts oder eines DCW-Moduls wurde unsachgemäß geöffnet bzw. es wurde versucht, die Türverriegelung gewaltsam aufzuheben.

Der Sabotagealarm kann vor Ort mit einem Schlüsseltaster quittiert werden. Die Belegung des Schlüsseltasters erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Schlüsseltaster**. Alternativ kann die Kommando 5-Schaltfläche entsprechend belegt werden. Eine automatische Quittierung nach Rücksetzung des Alarmverursachers kann eingerichtet werden unter Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Sonderfunktionen** > Register **Alarmlautstärke**.

3.3.1 Registerkarte "Tür Status" (M-SVP, SVP-S4x)

Aufbruchversuch: Gelb = meldet eine Manipulation am Türkontakt oder der Verriegelung.

Inur M-SVP] Bei einem Aufbruchversuch, z.B. Schlag gegen einen Hakenriegel, wird die Schubstange automatisch in Richtung des Sensors "Sicherheit", d.h. in Richtung "Zu", bewegt und dann ein Aufbruchversuch gemeldet.

Symposities [nur SVP-S4x] Ein Aufbruchversuch des SVP-Schlosses ist z.B. das Vergrößern des Spaltmaßes zwischen dem Türblatt und der Zarge an der Hauptschließkante. Wird dieses Spaltmaß soweit vergrößert, dass die Steuerfalle ausrückt, obwohl kein Startbefehl erfolgte, so wird ein Aufbruchversuch ausgegeben.

Rauchalarm: Gelb = ein an das Gerät oder DCW I/O Modul angeschlossener Rauchmelder hat Alarm ausgelöst.

Falschcodealarm: Gelb = es wurde mehr als 8 Mal versucht, die Tür mit einem ungültigen Code zu passieren.

Solution Programmierung des Zutrittscodes erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Service** > **Ausweise**.

Fehler DCW-Bus: Gelb = es ist ein Fehler innerhalb des Bus-Systems aufgetreten. Die Verbindung zur DCW-Komponente wird alle 8 Sekunden überprüft, antwortet das Modul nicht, wird der Alarm ausgelöst. Ist die Verbindung wieder aufgebaut, wird der Alarm zurückgesetzt.

Störung SVP-Schloss: Gelb = es liegt eine Störung des SVP-Schlosses vor. Ursachen können sein: Blockade des Riegels, Motor blockiert.

Drücker betätigt: Grau (Grundzustand) = der Drücker wurde nicht betätigt; Grün = der Drücker wurde betätigt.

Wartung notwendig: Gelb = das Wartungsintervall wurde überschritten.

Störung PR Modul: [nur SVP-S4x] Gelb = es liegt eine Störung im PR-Modul vor.

Alle 24h erzeugt das SVP-S4x eine PR-Testanforderung. Zur Ausführung kommt diese jedoch erst dann, wenn zuvor eine Entriegelung stattgefunden hat, da der Testablauf keine eigene Entriegelung des Schlosses generiert. Bei einem negativen Test wird eine Störung angezeigt und kann einem Relaisausgang zugeordnet werden.

Schaltfläche Kurzzeitentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Tür für den im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Entriegelung** definierten Kurzzeitentriegelungszeitraum.

Schaltfläche Langzeitentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Tür für den im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Entriegelung** definierten Kurzzeitentriegelungszeitraum.

Schaltfläche Dauerentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Tür dauerhaft.

Schaltfläche verriegeln:

Hebt die Entriegelung (Kurzzeit, Langzeit oder Dauer) der Tür sofort wieder auf.

Schaltfläche "Kommando 5":

Zur Festlegung eines zusätzlichen Schaltbefehls. Die Konfiguration erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** auf der Registerkarte **Sonderfunktionen** im Register **Schaltbefehle**.

3.3.2 Registerkarte "Einstellungen" (M-SVP, SVP-S4x)

3.3.2 Registerkarte "Einstellungen" (M-SVP, SVP-S4x)

Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts im Türpanel konfiguriert.

Für jedes Türpanel können vier Statusanzeigen ausgegeben werden.

Visualisierung Kommunikation Pa	Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
Visualisi	ierung: SVP-S4x 11	DORMA
Firma	Tür Status Einstellungen	
SVP 2 MS SVP 2	Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel Aktiv LED nicht Aktiv Signal	
	Status 1 Text SVP-S4x SVP-S4X SVP-S4X Kurz/Lai	ng/Dauer) 🔽
⊕ - ES200 5	Status 2 Text Status 2 keine 🗸 keine 🖌 Signal 2 aus	~
I/O 6 ⊕ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Status 3 Text Status3 keine 💌 keine 💌 Signal 3 aus	~
⊕ • • • ED250 9	Status 4 Text Status 4 Keine V Keine V Signal 4 aus	~
Bereich 1 TMS Compact/Comfort 12	Sammelalarm Text Alarm	V
TMS Basic 10 	Alarme für Sammelalarm aktivieren/deaktivieren	
	✓ Voralarm ✓ Hauptalarm	
	Sabotagealarm	
	✓ Aufbruchversuch	
	✓ Rauchalarm	
	✓ Falschcodealarm	
	Fehler DCW-Bus	
	Störung SVP Schloss	
	✓ Drücker betätigt	
	Wartung notwendig	
	Störung PR. Modul	
	Speichern Standardwerte Zurücksetzen	

Signale im Türpanel:

Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel: Enthält die Beschriftung der Status im Türpanel. Geben Sie einen Anzeigetext in das jeweilige Feld ein.

Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal aktiv ist.

nicht Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal nicht aktiv ist. **Signal**: Auswahl des Signals, dessen Status angezeigt werden soll.

Bereich Alarme für Sammelalarm aktivieren:

Für jeden Alarmtyp kann eine Alarmmeldung aktiviert werden. Aktiviert: es wird ein Fenster geöffnet, das Auskunft über Türbezeichnung, Beginn des Alarms und die Alarmart gibt. Diese Meldung muss vom Benutzer immer quittiert werden. Deaktiviert: der jeweilige Alarm wird nicht gemeldet und erscheint auch nicht als Signal im Strukturbaum.

Siehe auch unter Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren

S Der Sabotagealarm muss zusätzlich vor Ort mit dem internen Schlüsseltaster quittiert werden. Wurde kein Schlüsseltaster zur Alarmquittierung installiert, wie dies bei Anlagen vom Typ M-SVP und

3.3.2 Registerkarte "Einstellungen" (M-SVP, SVP-S4x)

SVP-S4x häufig der Fall ist, kann die Alarmquittierung über die Kommando 5-Schaltfläche realisiert werden.

Über die Schaltflächen werden Änderungen an der Konfiguration gespeichert oder zurückgesetzt.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Standardwerte:

Setzt die Werte auf die Standardwerte von DORMA bzw. die Werte der Türzentrale, die als "Standard" markiert wurden, zurück.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

3.4 Gerätetyp SVP

3.4 Gerätetyp SVP

Für alle Geräte wird im Hauptregister **Visualisierung** ein detaillierter Status der gewählten Tür angezeigt. Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts konfiguriert.

3.4.1 Registerkarte "Tür Status" (SVP)

Die Registerkarte Tür Status zeigt den Status des ausgewählten Geräts.

Visualisierung Kommunikat	ation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
D i Visua	alisierung: SVP 2	DORMA
 Firma TE25 7 TM5 1 SVP 2 M-SVP 3 Eb100 4 Es200 5 I/O 6 E25 7 ED250 9 Bereich 1 	Tör Status Einstellungen SVP Alarm SVP verriegelt Voralarm Drücker betätigt Hauptalarm Sabotagealarm Sabotagealarm Rauchalarm Störung SVP Schloss Drücker betätigt Drücker betätigt SVP Störung Motor blockiert Sabotageschatter SVP Kabelunterbrechung Aufbruchversuch Dauerentriegelung verriegeln Kurzzeitentriegelung Langzeitentriegelung Dauerentriegelung verriegeln	5
Copyright DORMA GmbH & C	Co. KG	

Bereich SVP:

SVP verriegelt: Rot (Grundzustand) = SVP-Schloss ist verriegelt; Grün= SVP-Schloss ist entriegelt; Grau = der verriegelte Kontakt ist offen, der entriegelte Kontakt ist noch nicht geschlossen oder es ist kein Schloss vorhanden.

Drücker betätigt: Grau (Grundzustand) = Drücker wurde nicht betätigt; Grün = Drücker wurde betätigt.

Kurz/Dauerentriegelung: Grau (Grundzustand) = keine Kurzzeit- oder Dauerentriegelung; Grün = Tür ist kurz- oder dauerentriegelt.

Tür geschlossen: Rot = Türkontakt ist geschlossen; Grün = Türkontakt ist offen.

Bereich Alarm:

Grün = kein Alarm; Gelb = Alarm ausgelöst. Wenn die entsprechende Alarmmeldung

3.4.1 Registerkarte "Tür Status" (SVP)

aktiviert ist und ein Alarmfall eintritt, wird der betroffene Bereich im Strukturbaum gelb markiert.

Wechseln Sie zum Register **Einstellungen**, um die Anzeige von Alarmmeldungen zu aktivieren/deaktivieren.

Voralarm: Gelb = Tür ist nach einer Kurzzeit- oder Langzeitentriegelung länger geöffnet als die eingestellte Wiederverriegelungszeit.

Hauptalarm: Gelb = Tür ist nach einer Kurzzeit- oder Langzeitentriegelung länger geöffnet, als zulässig, und der Voralarm ist bereits abgelaufen (eingestellte Wiederverriegelungszeit + Voralarmzeit).

Sabotagealarm: Gelb = das Gehäuse der SVP-Steuerung wurde unsachgemäß geöffnet (Sabotageschalter) oder es wurde versucht, die Türverriegelung gewaltsam aufzuhebeln (Aufbruchversuch) oder das Anschlusskabel wurde unterbrochen. Der Sabotagealarm wird automatisch quittiert, wenn der Alarmverursacher zurückgesetzt wurde, z.B. der Kontakt wieder geschlossen ist.

Rauchalarm: Gelb = ein an die SVP-Steuerung oder das DCW-I/O-Modul (ab SVP-Firmwareversion 4.0) angeschlossener Rauchmelder hat Alarm ausgelöst. Der Rauchalarm wird automatisch quittiert, wenn der Alarmverursacher zurückgesetzt wurde.

Störung SVP-Schloss: Gelb = es liegt eine Störung des SVP-Schlosses vor. Ursachen können sein: Blockade des Riegels, Motor blockiert. Der Alarm wird automatisch quittiert, wenn der Alarmverursacher zurückgesetzt wurde.

Drücker betätigt: Gelb = es wurde der angeschlossene Türdrücker bei verriegelter Tür betätigt. Der Alarm wird automatisch quittiert, wenn der Alarmverursacher zurückgesetzt wurde.

Bereich SVP Störung:

Motor blockiert: Rot = Bei einem Motorschloss SVP2000 wurde die Blockade des Motors erkannt.

Sabotageschalter: Rot = der Sabotageschalter an der SVP-Steuerplatine wurde geöffnet. **SVP Kabelunterbrechung**: Rot = Es wurde ein Anschlusskabelbruch erkannt. **Aufbruchversuch**: Rot = die Steuerfalle wurde bei verriegeltem Schloss betätigt.

Schaltfläche Kurzzeitentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Tür für den im Hauptregister **Parametrierung** > Registerkarte **Entriegelung** definierten Kurzzeitentriegelungszeitraum.

Schaltfläche Langzeitentriegelung:

Eine Langzeitentriegelung wird von SVP-Geräten nicht unterstützt.

Schaltfläche Dauerentriegelung:

Entriegelt die angezeigte Tür dauerhaft.

Schaltfläche verriegeln:

Hebt die Entriegelung (Kurzzeit, Langzeit oder Dauer) der Tür sofort wieder auf.

Schaltfläche "Kommando 5":

Zur Festlegung eines zusätzlichen Schaltbefehls. Die Konfiguration erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** auf der Registerkarte **Sonderfunktionen** im Register **Schaltbefehle**.

3.4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP)

3.4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP)

Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts im Türpanel konfiguriert.

Für jedes Türpanel können vier Statusanzeigen ausgegeben werden.

Visualisierung Kommunika	tion Parametrierung Nut:	zerverwaltung 🗍 Fehler / Pro	otokoll Historie Vo	rlagen			
D i Visua	lisierung: S	SVP 2					DORMA
😑 Firma	Tür Status Einstellungen						
⊕ ● TE25 7		I					
	Bezeichnung der Sign	ale in einem Tür Panel	Aktiv LED	nicht Aktiv LED	Signal		
• I/O 6	Status 1 Text	SVP	😑 rot 🛛 💌	💿 grün 🖌	Signal 1	SVP(Kurz/Dauer)	✓
⊕ • • • • • • • • • • • • • • • • •	Status 2 Text	Status2	keine 💌	keine 💌	Signal 2	aus	~
🗄 🕙 Bereich 1	Status 3 Text	Status3	keine 💌	keine 💌	Signal 3	aus	▼
	Status 4 Text	Status4	keine 💌	keine 💌	Signal 4	aus	✓
	Alarme für Sammelala Voralarm Hauptalarm Sabotagealarm Rauchalarm Störung SVP Schlo Drücker betätigt	rm aktivieren/deaktivieren	Standar	dwerte	Zurücksetze	n	
Copyright DORMA GmbH & (Io. KG						

Signale im Türpanel:

Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel: Enthält die Beschriftung der Status im Türpanel. Geben Sie einen Anzeigetext in das jeweilige Feld ein.

Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal aktiv ist.

nicht Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal nicht aktiv ist. **Signal**: Auswahl des Signals, dessen Status angezeigt werden soll.

Bereich Alarme für Sammelalarm aktivieren:

Für jeden Alarmtyp kann eine Alarmmeldung aktiviert werden. Aktiviert: es wird ein Fenster geöffnet, das Auskunft über Türbezeichnung, Beginn des Alarms und die Alarmart gibt. Diese Meldung muss vom Benutzer immer quittiert werden. Deaktiviert: der jeweilige Alarm wird nicht gemeldet und erscheint auch nicht als Signal im Strukturbaum.

Siehe auch unter Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren

3.4.2 Registerkarte "Einstellungen" (SVP)

Über die Schaltflächen werden Änderungen an der Konfiguration gespeichert oder zurückgesetzt.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Standardwerte:

Setzt die Werte auf die Standardwerte von DORMA bzw. die Werte der Türzentrale, die als "Standard" markiert wurden, zurück.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

3.5 Gerätetyp ED

3.5 Gerätetyp ED

Für alle Geräte wird im Hauptregister **Visualisierung** ein detaillierter Status der gewählten Tür angezeigt. Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts konfiguriert.

3.5.1 Registerkarte "ED Status" (ED)

Die Registerkarte **ED Status** erlaubt die Fernbedienung und zeigt die Status der Tür.

na TMS 1 SVP 2 M-SVP 3	ED Status erweiterter Status Einst	ellungen		
ED 100 4 ES200 5 I/O 6 TE25 7 ED250 9 Bereich 1			Wartungszähler Türzyklen Türzyklen nach Wartung Betriebsstunden	272 256 64
	Gan	90 04 97	Alarme / Wartung C Lernfahrt notwendig Wartung notwendig na Wartung notwendig na Aktuelle Fehlermeldur	ich Zyklen ich Intervall 1g
	Tür Status Tür Zustand Verrigelungstatus Tür-Position [°] Information	Unbekannt entriegelt	CLT Programmschalter Aus Automatik Ausgang Teiloffen Dauerauf	Eingangssignale Innenmelder Aussenmelder Nacht/Bank Antriebsabschaltung Sicherheitssensor- Bandseite Sicherheitssensor- Bandgegenseite Rauchmelder
				 Bodyguard Push & Go

Bereich **Tür Status**

Tür Zustand: Zeigt den aktuellen Status der Tür als Text.

Verriegelungsstatus: Zeigt den aktuellen Verriegelungszustand als Text.

Tür-Position [°]: Zeigt den aktuellen Öffnungswinkel.

Information: Die Anzeige dient dem Hinweis auf bestimmte Betriebszustände und eventuell daraus folgende Fehlerzustände. Informationen werden teilweise automatisch quittiert, einige müssen manuell quittiert werden. Informationen werden nicht im Fehlerspeicher abgelegt.

Umgang mit Informationen "In": Informationen dienen der Servicefreundlichkeit des Antriebs und weisen sowohl auf fehlerhafte Zustände hin wie auch auf Betriebszustände, die den Automatikbetrieb des Antriebs unterdrücken.

Beispiel:

InO8: Not-Aus ist gedrückt, der Antrieb führt keine Automatikfunktionen aus.

In01: Eine Blockierung wurde erkannt, der Antrieb arbeitet weiter.

Eine Information kann bei wiederholtem Auftreten in eine Fehlermeldung umgeleitet werden.

3.5.1 Registerkarte "ED Status" (ED)

Bereich Wartungszähler

🅙 Ein erneutes Laden der Firmware hat das Rücksetzen der Zähler zur Folge.

Türzyklen: Anzahl der Öffnungsvorgänge seit Inbetriebnahme. Der Zyklenzähler zählt die Anzahl der angefahrenen Offenpositionen, d.h. sobald die Position "Offen" erreicht wurde, erhöht sich der Zähler um 1.

Türzyklen nach Wartung: Anzahl der Öffnungsvorgänge seit der letzten Wartung. **Betriebsstunden**: Anzahl der Arbeitsstunden seit Inbetriebnahme.

Bereich Alarme/Wartung

Gibt die Signale für Alarmzustände und anstehende Wartungen aus. Grün = kein Alarm ausgelöst bzw. keine Wartung erforderlich; Gelb = ausgelöster Alarm bzw. fällige Wartung.

Bereich GLT Programmschalter

Zeigt die aktuelle Position der Programmschalter. Grün = aktive Position, grau = nicht aktiv. Die GLT-Programmschalter werden unter Parametrierung > Konfiguration > Programmschalter ausgewählt, anderenfalls sind die Schaltflächen ausgegraut.

Bereich Eingangssignale

Zeigt den Status der Eingangssignale. Grün = Signal aktiv, grau = Signal nicht aktiv.

Schaltfläche Öffnungsimpuls:

Entriegelt die Tür mit kurzer Offenhaltezeit. Die Konfiguration erfolgt unter Parametrierung > Fahrparameter > Offenposition > Offenhaltezeit.

Schaltfläche Nacht/Bank Öffnung:

Entriegelt die Tür mit langer Offenhaltezeit. Die Konfiguration erfolgt unter Parametrierung > Fahrparameter > Offenposition > Offenhaltezeit Nacht/Bank.

Schaltfläche Dauerauf:

Entriegelt die angezeigte Tür dauerhaft durch die Stellung des PGS auf Position DAUERAUF.

Schaltfläche verriegeln (PGS Aus):

Verriegelt die angezeigte Tür durch die Stellung des PGS auf Position AUS.

Schaltfläche "Kommando 5":

Zur Festlegung eines zusätzlichen Schaltbefehls.

Schaltflächen sind nur aktiv, wenn die Funktionen unter Parametrierung > Sonderfunktionen > Schaltbefehle ausgewählt sind, anderenfalls sind die Schaltflächen ausgegraut.

3.5.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ED)

3.5.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ED)

Die Registerkarte erweiterter Status zeigt zusätzliche Türdaten.

Visualisierung Kommuni	kation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll	Historie Vorlagen	
Visu	alisierung: ED100 4		DORMA
 Firma TMS 1 SVP 2 M-SVP 3 E100.4 SE200 5 J/0 6 TE25 7 E0250 9 Bereich 1 	D Status erweiterter Status Einstellungen Temperatur Umgebungstemperatur [°C] Umgebungstemperatur Max. [°C] Ankertemperatur [°C] Ankertemperatur Max. [°C] Temperatur, Öffnung a Firmwareversionen Steuerung Version Bootloader Version Sonderfunktionsmodul Version	Offnungs-Parameter Öffnungswinkel [*] Türgewicht [kg] sktualsieren Erweiterungsmodule © Brandschutz © Fuil-Energy © Stromstoss © Erweiterte Offenhaltezeit © Schwestern-Betten-Funktion © Sonderfunktion Behinderten-WC	Fehlermeldungen Aktuell Historie 1 Historie 2 Historie 3 Historie 4 Historie 5 Historie 6 Historie 7 Historie 8
		Sonderfunktion DCW	Fehlerliste löschen Fehler quittieren

Bereich Temperatur

Umgebungstemperatur [°C]: Zeigt die aktuelle Temperatur im Antrieb. **Umgebungstemperatur Max.** [°C]: Zeigt die maximale im Antrieb gemessene Temperatur. Ein Rücksetzen dieses Wertes ist nur durch ein Firmware-Update möglich. **Ankertemperatur** [°C]: Zeigt die aktuelle Temperatur im Anker.

Ankertemperatur Max. [°C]: Zeigt die maximale im Anker gemessene Temperatur. Ein Rücksetzen dieses Wertes ist nur durch ein Firmware-Update möglich.

Bereich Öffnungs-Parameter

Öffnungswinkel [°]: Zeigt die bei einer Lernfahrt gelernte Öffnungsposition. **Türgewicht** [kg]: Zeigt das bei einer Lernfahrt gelernte Türgewicht.

Schaltfläche Temperatur, Öffnung aktualisieren:

Fragt die aktuellen Daten zur Temperatur und Öffnungszustand ab.

Bereich Fehlermeldungen

Fehlermeldungen zeigen Fehlfunktionen des Systems oder der Peripherie an und ziehen eine Reaktion bestimmter Türfunktionen nach sich. Fehlermeldungen werden der Reihenfolge des Auftretens nach im Fehlerspeicher abgelegt.

Eine fehlerhafte Anlage zeigt unter "Aktuell" den aktuell anstehenden Fehler, nach der Quittierung wird er in die Historie verschoben. Im Speicher "Historie 1" befindet sich der zuletzt abgespeicherte Fehlerwert, im Speicher "Historie 2", der davor usw. Der letzte Fehlerspeicher ist "Historie 9". Gleiche Fehlermeldungen, die nacheinander auftreten, werden nicht erneut gespeichert.

Schaltfläche Fehlerliste löschen:

Löscht die Anzeige im Bereich **Fehlermeldungen**. Diese Option kann durch Deaktivieren des Kontrollkästchens unter Parametrierung > Sonderfunktionen > Kommandos unterbunden werden.

3.5.3 Registerkarte "Einstellungen" (ED)

Schaltfläche Fehler quittieren:

Quittiert die Meldung und verschiebt den aktuellen Fehler in die Historie. Diese Option kann durch Deaktivieren des Kontrollkästchens unter Parametrierung > Sonderfunktionen > Kommandos unterbunden werden.

Bereich Firmwareversionen

Zeigt die verwendeten Firmwareversionen von Türsteuerung, Bootloader und Sonderfunktionsmodul.

Bereich Erweiterungsmodule

Zeigt die installierten und freigeschalteten Sonderfunktionen (Funktionsmodule). Grau = Modul nicht verfügbar; Grün = Modul installiert und freigeschaltet.

IS Siehe auch: Upgrade Cards für ED 100 und ED 250.

3.5.3 Registerkarte "Einstellungen" (ED)

Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts im Türpanel konfiguriert.

Für jedes Türpanel können vier Statusanzeigen ausgegeben werden.

Visualisierung Komm	nunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
Vis	ualisierung: ED100 4	DORMA
 Firma TMS 1 SVP 2 M-SVP 3 Elsevent TZ25 7 ED250 9 Bereich 1 	ED Status erweiterter Status Einstellungen Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel Aktiv LED nicht Aktiv Signal Status 1 Text Tür ist Zu Ortor Ortor Ortor Signal 1 aus Status 2 Text Tür fährt Orgrün Orgrün Orgrau Org	

Signale im Türpanel:

Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel: Enthält die Beschriftung der Status im Türpanel. Geben Sie einen Anzeigetext in das jeweilige Feld ein.

Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal aktiv ist.

nicht Aktiv LED: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal nicht aktiv ist. **Signal**: Auswahl des Signals, dessen Status angezeigt werden soll.

3.5.3 Registerkarte "Einstellungen" (ED)

Bereich Alarme für Sammelalarm aktivieren:

Für jeden Alarmtyp kann eine Alarmmeldung aktiviert werden. Aktiviert: es wird ein Fenster geöffnet, das Auskunft über Türbezeichnung, Beginn des Alarms und die Alarmart gibt. Diese Meldung muss vom Benutzer immer quittiert werden. Deaktiviert: der jeweilige Alarm wird nicht gemeldet und erscheint auch nicht als Signal im Strukturbaum.

Siehe auch unter Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Standardwerte:

Setzt die Werte auf die Standardwerte von DORMA bzw. die Werte der Türzentrale, die als "Standard" markiert wurden, zurück.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

3.6 Gerätetyp ES

3.6 Gerätetyp ES

Für alle Geräte wird im Hauptregister **Visualisierung** ein detaillierter Status der gewählten Tür angezeigt. Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts konfiguriert.

3.6.1 Registerkarte "ES Status" (ES)

Die Registerkarte ES Status erlaubt die Fernbedienung und zeigt die Status der Tür.

Eirma			Ď	ORMÁ
•••••••••••••••••••••••••••••••••	Ensi	elungen	Wartungszähler Türzyklen Türzyklen nach Wartung Betriebsstunden Betriebsstunden Akku	272 0 64 256
			Alarme / Wartung Clear faint notwendig Powerfail Wartung notwendig nach Zyklen Wartung notwendig nach Intervall Aktuelle Fehlermeldung	
	Tür Status Tür Zustand Verrigelungstatus Tür-Position [mm] Türvariante FST Aktiv	In Zu-Position entriegelt	GLT Programmschalter Aus Automatik Ausgang Teiloffen Dauerauf Dauerauf Eingangssignale Innenmelder Aussenmelder Aussenmelder Nacht/Bank Autriebsabschaltung Lichtschranke 1 Lichtschranke 2 Mechanischer Programmschalt	lter
	Offm	Apotheken Öffnung Ingsimpuls Nacht/Bank Öffnung	2 Dauerauf Verriegeln (PGS Aus) Kommando 5	

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen

Bereich Tür Status

Tür Zustand: Zeigt den aktuellen Status der Tür als Text. **Verriegelungsstatus**: Zeigt den aktuellen Verriegelungszustand als Text. **Tür-Position [mm]**: Zeigt die aktuelle Öffnungsweite an.

Bereich Türvariante

FST Aktiv: Zeigt ob ein FST-Modul (Fluchtwegsicherheitstür) eingesteckt ist. Bei vorhandenem FST verändert die Tür manche Funktionen, so ist z.B. die Bedienung des GLT- Programmschalters unterbunden.

Bereich Wartungszähler

🏁 Ein erneutes Laden der Firmware hat das Rücksetzen der Zähler zur Folge.

Türzyklen: Anzahl der Öffnungsvorgänge seit Inbetriebnahme. Der Zyklenzähler zählt die Anzahl der angefahrenen Offenpositionen, d.h. sobald die Position "Offen" erreicht wurde, erhöht sich der Zähler um 1.

3.6.1 Registerkarte "ES Status" (ES)

Türzyklen nach Wartung: Anzahl der Öffnungsvorgänge seit der letzten Wartung. **Betriebsstunden**: Anzahl der Arbeitsstunden seit Inbetriebnahme. **Betriebsstunden Akku**: Anzahl der Arbeitsstunden seit letztem Akkuwechsel.

Bereich Alarme/Wartung

Gibt die Signale für Alarmzustände und anstehende Wartungen aus. Grün = kein Alarm ausgelöst bzw. keine Wartung erforderlich; Gelb = ausgelöster Alarm bzw. fällige Wartung.

Bereich GLT Programmschalter

Zeigt die aktuelle Position der Programmschalter. Grün = aktive Position, grau = nicht aktiv. Die GLT-Programmschalter werden unter Parametrierung > Konfiguration > Programmschalter ausgewählt, anderenfalls sind die Schaltflächen ausgegraut. Ist ein mechanischer Programmschalter vorhanden oder eine FST-Steuerung installiert, sind die Schaltflächen ebenfalls ausgegraut.

Bereich Eingangssignale

Zeigt den Status der Eingangssignale. Grün = Signal aktiv, grau = Signal nicht aktiv.

Schaltfläche Apotheken Öffnung:

Löst die Apotheken-Funktion aus.

S Diese Funktion begrenzt die Öffnungsweite der Tür. Nach Erreichen der eingestellten Öffnungsweite wird die Verriegelung aktiviert und die Tür verharrt an dieser Position bis die Apotheken-Öffnung zurückgenommen wird.

Wird die Funktion während der Auffahrt vor Erreichen der Öffnungsweite wieder zurückgenommen oder der PGS in eine andere PGS-Stellung geschaltet, so fährt die Tür in die Apotheker-Stellung verriegelt, entriegelt anschließend und fährt wieder in die ZU-Position. Nach zurückgenommener Apotheker-Funktion oder bei Umschalten in eine andere Programmschalterstellung, fährt die Tür wieder in die ZU-Position und verriegelt. Danach wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.

Schaltfläche Öffnungsimpuls:

Entriegelt die Tür mit kurzer Offenhaltezeit. Die Konfiguration erfolgt unter Parametrierung > Fahrparameter > Offenposition > Offenhaltezeit.

Schaltfläche Nacht/Bank Öffnung:

Entriegelt die Tür mit langer Offenhaltezeit. Die Konfiguration erfolgt unter Parametrierung > Fahrparameter > Offenposition > Offenhaltezeit Nacht/Bank.

Schaltfläche Dauerauf:

Entriegelt die angezeigte Tür dauerhaft durch die Stellung des PGS auf Position DAUERAUF.

Schaltfläche verriegeln (PGS Aus):

Verriegelt die angezeigte Tür durch die Stellung des PGS auf Position AUS.

Schaltfläche "Kommando 5":

Zur Festlegung eines zusätzlichen Schaltbefehls. Die Konfiguration erfolgt im Hauptregister **Parametrierung** auf der Registerkarte **Sonderfunktionen** im Register **Schaltbefehle**.

3.6.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ES)

3.6.2 Registerkarte "erweiterter Status" (ES)

Die Registerkarte erweiterter Status zeigt zusätzliche Türdaten.

a	ES200 Status erweiterter Status Einstellungen	
TMS 1 SVP 2 4-SVP 3 ED100 4 ES200 5 (/O 6 TE25 7 ED250 9 Bereich 1	Öffnungs-Parameter Öffnungs-Parameter Öffnungsweite (mm) Türgewicht [kg] Fehlerstand Zeit nach Fehler [h] Fehler 4 Diagnose Prozessor Prozessor Einstellung GM Prozessor Einstellung FST Diagnose Synchron Diagnose	Fehlermeldungen Aktuell Historie 1 Historie 2 1: Tür blocklert (Hindernis). Historie 3 Historie 4 Historie 5 Historie 6 Historie 8 Historie 9
	Aktualisieren Firmwareversionen Steuerung Version Bootloader Version 1.1.257	Fehlerliste löschen Fehler quittieren

Bereich Öffnungs-Parameter

Öffnungsweite [in mm]: Zeigt die bei einer Lernfahrt gelernte Öffnungsweite. **Türgewicht**: Zeigt das bei einer Lernfahrt gelernte Türgewicht.

Bereich Fehlerstand

Zeit nach Fehler [h]: Zeigt die Dauer in Stunden seit dem Auftreten des Fehlers an. **Fehler 4 Diagnose**: Für Fehler Nummer 4 an den Schließkanten wird hier die Fehlerart angezeigt:

fehlerfrei HSK-Fehler NSK1-Fehler NSK2-Fehler LS1-Fehler LS2-Fehler

Bereich Prozessor

Prozessor Einstellung GM: Zeigt den aktuellen Status der Schalter (Fuses) im Mikrocontroller des Grundmoduls (GM).
iO: die Schalter sind korrekt programmiert niO: die Schalter sind nicht korrekt programmiert
Prozessor Einstellung FST: Zeigt den aktuellen Status der Schalter (Fuses) im Mikrocontroller des FST-Moduls.

3.6.3 Registerkarte "Einstellungen" (ES)

- iO: die Schalter sind korrekt programmiert
- niO: die Schalter sind nicht korrekt programmiert

Bereich Diagnose

Synchron Diagnose: Zeigt den Zustand des Synchronbetriebes an (auch für die Selbstdiagnose eines Grundmoduls geeignet).

niO.: es fehlt die Synchronisierungs-Verbindung zwischen zwei Antrieben.

iO.: die Synchronisierungs-Verbindung zwischen zwei Antrieben besteht und es gibt einen Master und einen Slave

Diag.-M.: die Synchronisierungs-Verbindung zwischen Antrieben besteht, aber es gibt nur zwei Master-Antriebe. Ein Antrieb muss als Slave parametriert werden.

Diag.-S.: die Synchronisierungs-Verbindung zwischen Antrieben besteht, aber es gibt nur zwei Slave-Antriebe. Ein Antrieb muss als Master parametriert werden.

Schaltfläche aktualisieren:

Fragt die aktuellen Türdaten ab.

Bereich Fehlermeldungen

Fehlermeldungen zeigen Fehlfunktionen des Systems oder der Peripherie an und ziehen eine Reaktion bestimmter Türfunktionen nach sich. Fehlermeldungen werden der Reihenfolge des Auftretens nach im Fehlerspeicher abgelegt.

Eine fehlerhafte Anlage zeigt unter "Aktuell" den aktuell anstehenden Fehler, nach der Quittierung wird er in die Historie verschoben. Im Speicher "Historie 1" befindet sich der zuletzt abgespeicherte Fehlerwert, im Speicher "Historie 2", der davor usw. Der letzte Fehlerspeicher ist "Historie 9". Gleiche Fehlermeldungen, die nacheinander auftreten, werden nicht erneut gespeichert.

Schaltfläche Fehlerliste löschen:

Löscht die Anzeige im Bereich **Fehlermeldungen**. Diese Option kann durch Deaktivieren des Kontrollkästchens unter Parametrierung > Sonderfunktionen > Kommandos unterbunden werden.

Schaltfläche Fehler quittieren:

Quittiert die Meldung und verschiebt den aktuellen Fehler in die Historie. Diese Option kann durch Deaktivieren des Kontrollkästchens unter Parametrierung > Sonderfunktionen > Kommandos unterbunden werden.

Bereich Firmwareversionen

Zeigt die verwendeten Firmwareversionen von Türsteuerung und Bootloader.

3.6.3 Registerkarte "Einstellungen" (ES)

Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts im Türpanel konfiguriert.

Für jedes Türpanel können vier Statusanzeigen ausgegeben werden.

3.6.3 Registerkarte "Einstellungen" (ES)

Visualisierung Kommu	nikation Parametrierung Nutz	erverwaltung Fehler / P	rotokoll Historie Vor	agen			
Visu	ialisierung: E	S200 5				DORMA	(
 Firma TMS 1 SVP 2 M-SVP 3 ED100 4 ES200 5 I/O 6 TE25 7 ED250 9 Bereich 1 	ES200 Status erweiterter Stat Bezeichnung der Sig Status 1 Text Status 2 Text Status 3 Text Status 4 Text Alarme für Sammelal V Lernfahrt notwer Powerfail Wartung notwen Aktuelle Fehlerme	Lus Einstellungen	Aktiv LED rot grün grün gelb n Standa	nicht Aktiv grün v grau v grau v grau v grau v	Signal Signal 1 Signal 2 Signal 3 Signal 4	aus Y aus Y aus Y aus Y	

Signale im Türpanel:

Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel: Enthält die Beschriftung der Status im Türpanel. Geben Sie einen Anzeigetext in das jeweilige Feld ein. **Aktiv LED**: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal aktiv ist. **nicht Aktiv LED**: Auswahl der Farbe der LED-Anzeige, wenn das Signal nicht aktiv ist. **Signal**: Auswahl des Signals, dessen Status angezeigt werden soll.

Bereich Alarme für Sammelalarm aktivieren:

Für jeden Alarmtyp kann eine Alarmmeldung aktiviert werden. Aktiviert: es wird ein Fenster geöffnet, das Auskunft über Türbezeichnung, Beginn des Alarms und die Alarmart gibt. Diese Meldung muss vom Benutzer immer quittiert werden. Deaktiviert: der jeweilige Alarm wird nicht gemeldet und erscheint auch nicht als Signal im Strukturbaum.

Siehe auch unter Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Standardwerte:

Setzt die Werte auf die Standardwerte von DORMA bzw. die Werte der Türzentrale, die als "Standard" markiert wurden, zurück.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

3.7 Gerätetyp IO

3.7 Gerätetyp IO

Für alle Geräte wird im Hauptregister **Visualisierung** ein detaillierter Status der gewählten Tür angezeigt. Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts konfiguriert.

3.7.1 Registerkarte "Tür Status" (IO)

Die Registerkarte **Tür Status** zeigt die Status der Ein- und Ausgänge des ausgewählten Geräts sowie die logischen Alarme.

Visualisierung Komm	unikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
Vis	ualisierung: <mark>I/O 6</mark>	DORMA
 Firma SVP 2 M-SVP 3 ED100 4 ES200 5 I/0 6 E25 7 ED250 9 Bereich 1 	Tur Status Einstellungen Status Alarm Eingänge E1 I/O Eingang 1 E1 I/O Eingang 2 E2 E3 I/O Lingang 3 E4 I/O Ausgang 4 Ausgänge I/O Ausgang 3 A1 I/O Ausgang 3 A4 I/O Ausgang 4	mando 5

Bereich Status:

Eingänge: Zeigt die Zustände der Eingänge des IO-Geräts gemäß der Farbwahl auf der Registerkarte **Einstellungen**.

Ausgänge: Zeigt die Zustände der Ausgänge des IO-Geräts gemäß der Verknüpfung auf der Registerkarte **Einstellungen**.

Bereich Alarm:

Grün = kein Alarm; gelb = Alarm ausgelöst. Wenn die entsprechende Alarmmeldung aktiviert ist und ein Alarmfall eintritt, wird der betroffene Bereich im Strukturbaum gelb markiert und ein Alarm-Meldefenster geöffnet.

Ursachen für einen Alarm können die Signale der angeschlossenen externen Geräte sein oder aus logisch kombinierten Eingängen stammen. Die Eingangssignale und das Sabotagesignal können beliebig mit Hilfe von NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR verknüpft werden, z.B. "E1 AND (E2 OR NOT E3) AND Sabotage". 3.7.2 Registerkarte "Einstellungen" (IO)

Wechseln Sie zum Register **Einstellungen**, um die Anzeige von Alarmmeldungen zu aktivieren/deaktivieren.

Schaltflächen IO Ausgang 1 bis IO Ausgang 4:

Schalter oder Taster zum direkten Ansprechen der Ausgänge. Die Funktion und die Beschriftung werden für jeden Ausgang auf der Registerkarte **Einstellungen** konfiguriert.

Schaltfläche "Kommando 5":

Diese Funktion wird nicht unterstützt.

3.7.2 Registerkarte "Einstellungen" (IO)

Über die Registerkarte **Einstellungen** wird die Statusanzeige des Geräts im Türpanel konfiguriert.

Für jedes Türpanel können fünf Statusanzeigen ausgegeben werden. Für den Türstatus können darüber hinaus die Zustände der Ein- und Ausgänge visualisiert werden.



Status Eingänge:

Bezeichnung der Eingänge: Enthält die Beschriftung der Statusanzeige für den Ausgang (Registerkarte **Tür Status**).

Eingang aktiv: Auswahl der Farbe der Statusanzeige, wenn das Signal aktiv ist **Eingang nicht Aktiv**: Auswahl der Farbe der Statusanzeige, wenn das Signal nicht aktiv ist

3.7.2 Registerkarte "Einstellungen" (IO)

Status Ausgänge:

Bezeichnung der Ausgänge: Enthält die Beschriftung der Statusanzeige für den Ausgang (Registerkarte **Tür Status**).

Verknüpfung mit: Auswahl der mit dem Ausgang verknüpften Bereichstaster-Schaltfläche. **Schaltflächen Typ**: Auswahl des Schaltflächentyps: Schalter oder Taster.

Taster: Bei Betätigung der Schaltfläche wird nur ein Telegramm zum IO-Modul gesendet. Das Relais am IO-Modul zieht kurz an und fällt nach einer einstellbaren Zeit wieder ab (Monoflopfunktion). In der Parametrierung sind die Ausgänge auf den Mode "Monoflopfunktion" oder "Blinkmodus (monoflop)" zu setzen.

Schalter: Bei der ersten Betätigung wird ein Telegramm zum Einschalten des Relais gesendet, bei nochmaliger Betätigung ein Telegramm zum Ausschalten (Togglefunktion). In der Parametrierung sind die Ausgänge auf den Mode "Normalfunktion Ein/Aus" oder "Blinkmodus (permanent)" oder "Einschaltverzögerung" zu setzen.

Sine Verknüpfung mit einer Schaltfläche in der Bereichsansicht kann nur vorgenommen werden, wenn die Schaltfläche als Taster definiert ist.

Signale im Türpanel:

Bezeichnung der Signale in einem Tür Panel: Enthält die Beschriftung der Status im Türpanel. Geben Sie einen Anzeigetext in das jeweilige Feld ein.

Aktiv LED: Auswahl der Farbe der Statusanzeige, wenn das Signal aktiv ist.

nicht Aktiv LED: Auswahl der Farbe der Statusanzeige, wenn das Signal nicht aktiv ist. **Logische Abhängigkeiten**: Verknüpfen von Eingangssignalen zur Generierung von Alarmmeldungen. Die Meldungen erscheinen im Feld "Logische Alarme" in der Detailansicht. Mögliche logische Operatoren: AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, NOT Keine Eingabe: es werden keine Signale angezeigt.

Beispiel: E1 AND E2 >Wenn Eingang E1 und E2 aktiv sind, wird eine Alarmmeldung ausgegeben.

Solution Construction Construction and the second s

Bereich Alarme für Sammelalarm aktivieren:

Für jeden Alarmtyp kann eine Alarmmeldung aktiviert werden. Aktiviert: es wird ein Fenster geöffnet, das Auskunft über Türbezeichnung, Beginn des Alarms und die Alarmart gibt. Diese Meldung muss vom Benutzer immer quittiert werden. Deaktiviert: der jeweilige Alarm wird nicht gemeldet und erscheint auch nicht als Signal im Strukturbaum.

Siehe auch unter Alarmmeldungen aktivieren/deaktivieren

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Auswahlfeld **Grundeinstellung**: Zur Auswahl der Standardeinstellungen für die Visualisierung verschiedener Steuerungen (RZ12, TL-S8, SVP-Schloss), die über das IO-Modul verbunden werden.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

3.8 Gerätetyp TE

3.8 Gerätetyp TE

Für alle Geräte wird im Hauptregister **Visualisierung** ein detaillierter Status der gewählten Tür angezeigt. Über die Registerkarte **Parametrierung** wird die Statusanzeige der Geräte konfiguriert (TE 60 Control 2L).

Das Tableau erlaubt die einfache Steuerung und Visualisierung von Fluchtwegtüren mit TMS-Technik.

3.8.1 TE25 Basic 2L

Weitere Informationen zur Visualisierung und Steuerung dieser Geräte finden Sie unter dem Thema Einsatz von TE-Geräten.

Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie im Anhang unter dem Thema SNVT- und SCPT-Details für TE 25 Control.

3.8.2 TE60 Control 2L

Mit dem Tableaueinsatz TE60 Control 2L können bis zu 6 Türen visualisiert und gesteuert werden. Die Türen können dabei wahlweise mit einer TMS-, SVP- oder IO-Modul Steuerung ausgestattet sein.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang unter dem Thema SNVT- und SCPT-Details für TE 60 Control.

3.8.3 TE60 unter T25 - Statusanzeige

60 8	;—				
	•	•	1	â	ď
	•	•	2	â	ď
	•	0	3	۵	ď
	•	0	4	â	đ
	•	0	5	â	đ
	•	•	6	â	đ

Die Statusinformationen für die betreffenden Türen sind abhängig vom angeschlossenen Gerätetyp:

3.8.3 TE60 unter T25 - Statusanzeige

Statusanzeige für TMS:

Grüne LED	5Hz	Kurzzeitentriegelung aktiv
	2Hz	Langzeitentriegelung aktiv
	Dauerlicht	Dauerentriegelung
Rote LED	Dauerlicht	TV verriegelt
Gelbe LED/Piezo	5Hz	Alarm bei Voralarm, Hauptalarm, Nottaster betätigt, Sabotagealarm, Rauchalarm, Falschcodealarm, Fehler DCW-Bus, Störung SVP- Steuerung, Drücker betätigt, wenn TV verriegelt

Statusanzeige für SVP:

Grüne LED	Dauerlicht	SVP entriegelt, damit grüne LED auch bei Drücker-Betätigung aktiviert wird.
Rote LED	Dauerlicht	SVP verriegelt
Gelbe LED/Piezo	5Hz	Alarm bei Voralarm, Hauptalarm, Sabotagealarm, Rauchalarm, Störung, Aufbruchversuch, Motor blockiert

Statusanzeige für IO Modul FWS:

Grüne LED	Dauerlicht	Kurzzeit- / Dauerentriegelung aktiv
Rote LED	Dauerlicht	TV verriegelt
Gelbe LED/Piezo	5Hz	Alarm, Sabotagealarm

Statusanzeige für IO Modul SVP:

Grüne LED	Dauerlicht	SVP entriegelt
Rote LED	Dauerlicht	SVP verriegelt
Gelbe LED/Piezo	5Hz	Sabotagealarm

Funktion der Taster für Ausgänge:

Grüner Taster = entriegeln Roter Taster = verriegeln

3.9 DCW-Komponenten

3.9 DCW-Komponenten

Ab TMS-Soft Version 4.5 werden die DCW-Komponenten im Strukturbaum unterhalb der Türzentralen angelegt. Auf diese Weise wird der DCW-Status in einem eigenen Fenster angezeigt.

🅙 SVP-S2x sowie I/O LON und LAN-Zentralen unterstützen keine DCW-Module.

Module für TMS, M-SVP- Typen	Module für TMS Basic- Typen	Module für SVP-S4x	Module für ED- Typen	Module für ES- Typen
I/O Modul ST (intern)	I/O Modul ST (intern)	I/O Modul ST (intern)	PGS-DCW 1-2	Mech. Programmschalte-
I/O Modul DCW 1-4	I/O Modul DCW 1-4	I/O Modul DCW 1-4		r (intern)
	I-15 Modul 1-4	I-15 Modul 1-4		
	O-15 Modul 1-4	O-15 Modul 1-4		
RS-DCW 1-4	RS-DCW 1-4	RS-DCW 1-4	RS-DCW 1-2	FM Schleuse 1
ST3x DCW	ST3x DCW	ST3x DCW	ST3x DCW	FM Sensortest 1
SVP DCW 1-2	SVP DCW 1-2	SVP DCW 1-2	SVP DCW 1-4	FM Status 1
				FST-Modul 1
DCW Leser 1-4		DCW Leser 1-4		I/O Modul DCW
Tastatur 1-4		Tastatur 1-4		1-4
TSD S55 DCW 1				PGS-DCW 1-2
				STV DCW 1-2
TV1xx DCW 1-4	TV1xx DCW 1-4			
ZM208 DCW 1				
TL-S DCW 1-4	TL-S DCW 1-4			

Folgende DCW-Komponenten werden in Abhängigkeit von der Zentrale angezeigt.

Hinweise zu DCW-Modulen an TMS, M-SVP, SVP-S4x

Nach Einschalten der Betriebsspannung melden sich automatisch alle angeschlossenen DCW-Module zeitlich versetzt (1 Sek. + 20ms * Moduladresse) mit einem Statustelegramm bei der TMS-Zentrale an.

Die DCW-Module werden als aktive Teilnehmer in der Zentrale gespeichert. Die aktiven Teilnehmer werden nun alle 8 Sekunden abgefragt. Sollte ein DCW-Modul nicht antworten, blinken die gelben Alarm-LEDs im Beleuchtungsmodul und die Betriebs-LED auf dem entsprechenden DCW-Modul erlischt. Dieser Alarm quittiert sich selbsttätig, sobald das Modul wieder aktiv ist.

Soll ein Modul bewusst entfernt werden, so muss der Reset-Taster S1 auf der TL-S TMS2-

3.9.1 Funktionen

Platine gedrückt und gleichzeitig die Spannung an X4 kurz unterbrochen werden. Dadurch werden alle DCW-Teilnehmer in der Zentrale gelöscht. Alternativ: Visualisierung > Baumstruktur > Rechte Maustaste auf ein Gerät und "DCW Löschen/aktualisieren".

Nach dem ersten Power-On werden automatisch Default-Werte geladen, sodass die Anlage sofort betriebsbereit ist. Diese Default-Werte können mit Hilfe der PC-Software jederzeit geändert werden.

Wird der Reset-Taster S1 auf der TL-S TMS2-Platine 8 Sekunden lang gedrückt, werden automatisch alle Default-Werte geladen (auch das Passwort!).

3.9.1 Funktionen

Beschreibung der Funktionen der Kontakte der Erweiterungsmodule

Keine Funktion	Der Kontakt ist ausgeschaltet.
Kontakt aktiv in Türposition AUF	Der Kontakt wird geschlossen, wenn die Tür auf ist.
Kontakt aktiv in Türposition ZU	Der Kontakt wird geschlossen, wenn die Tür zu ist.
Kontakt aktiv bei Störung	Der Kontakt wird geschlossen, wenn der aktuelle Fehler nicht null ist.
Kontakt aktiv wenn Abgeschlossen (Tür zu und verriegelt)	Die Tür-ZU Position wird über den Inkrementalgeber und der Verriegelt-Zustand über den Rückmeldekontakt der Verriegelung ermittelt. Das Signal wird zurückgenommen, wenn die Verriegelung von Hand angehoben oder die Tür 2 cm aus ihrer ZU- Position bewegt wird.
Kontakt aktiv	Verschlussalarm
wenn Verschlussalarm	Diese Funktion ist nur in den Automatikstellungen aktiv (nicht in PGS=AUS). Dieser Alarm kann bei allen Verriegelungen vorkommen.
	Befindet sich die Schiebetür unter 8,5 cm Öffnungsweite und tritt während der Öffnungsfahrt ein Hindernis auf (Bodenschloss noch zu), versucht der Antrieb dreimal zu öffnen. Nach dem ersten Versuch wird im PDA Fehler 23 und auf der 7-Segmentanzeige Fehler 2 angezeigt. Der Fehler wird gelöscht nach einem erneuten Öffnungsimpuls, wenn die Tür weiter als 8,5 cm aufgefahren ist. Sollte das Bodenschloss noch zu sein und ein weiterer Öffnungsimpuls kommen, so versucht der Antrieb nur einmal anzufahren. Ist das Hindernis z.B. durch ein Bodenschloss beseitigt, so öffnet die Tür in Schleichfahrt.

3.9.2 DCW Leser 1-4

Hinweis zu FST-Anlagen:

Wenn bei einer verschlossenen Tür (durch ein Bodenschloss) in der ZU-Position eine Öffnungsfahrt eingeleitet wird kann in einer Automatikstellung nicht zwingend Fehler 23 angezeigt werden, sondern Fehler 20, Fehler 25 oder andere.

Klingelkontakt Wird die Lichtschranke betätigt, wenn die Tür fährt oder in der Auf-Position ist, wird der Kontakt 1 s lang betätigt. Nach enttätigter Lichtschranke wird eine Sperrzeit von 3 s gestartet, die eine weitere Aktivierung des Klingelkontakts während dieser Zeit nicht zulässt. Wenn während der laufenden Sperrzeit eine LS betätigt wird, so wird diese Zeit neu gestartet. Der Klingelkontakt ist in der ZU-Position nicht aktiv.

3.9.2 DCW Leser 1-4

Das DCW Leser 1-4 ist ein Ausweisleser-Modul (HITAG, Mifare, Legic).

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

DCW Leser 1		
 Sabotagekontakt Anzahl der DCW Störungen 	t 0	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Rot: Bei ausgelöster Sabotage aktiv!

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.3 FM Schleuse

3.9.3 FM Schleuse

Das FM Schleuse ist ein Schleusen-I/O-Funktionsmodul mit der Adresse 49. Die vier Eingänge und die Ausgänge 3-4 (Türzustand 7-6) haben eine feste Signalzuordnung, die Ausgänge 1-2 (Türzustand 5-6) können parametriert werden.

Es kann nur ein DCW-Modul vom Typ FM Schleuse an einen ES200-Antrieb angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

Solution Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

 Eingänge Schleuse Impuls Apotheken Impuls Schleuse sperren Panikschließen 	Ausgänge Türzustandkontakt 5 Türzustandkontakt 6 Türzustandkontakt 7 Türzustandkontakt 8	<u> </u>
Status Anzahl der DCW Störungen		4

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.4 FM Sensortest 1

Das FM Sensor 1 ist ein Sensortest-I/O-Funktionsmodul mit der Adresse 88. Die vier Eingänge und die Ausgänge 2-4 haben eine feste Signalzuordnung, der Ausgang 1 in Block 3 kann parametriert werden.

Es kann nur ein FM Sensortest 1-Modul an einen ES200-Antrieb angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

3.9.5 FM Status

Block 3	Block 4 (Hauptschliesskante)
© Eingang Panikschliessen	Sensoreingang
© Klingelkontakt	Testausgang
Block 6 (Nebenschliesskante 2)	Block 7 (Nebenschliesskante 1)
Sensoreingang	Sensoreingang
Testausgang	Testausgang
Status Anzahl der DCW Störungen	4

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.5 FM Status

Das FM Status ist ein Status-DCW I/O-Funktionsmodul mit der Adresse 48, dessen vier Eingänge eine feste Signalzuordnung haben. Die ersten drei Ausgänge können parametriert werden, der vierte Ausgang hat die feste Klingelkontakt-Funktion.

Es kann nur ein DCW-Modul vom Typ FM Status an einen ES200-Antrieb angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Eingänge	Ausgänge
Nebenschließkante Sensor 1	STürzustandkontakt 1
Sebenschließkante Sensor 2	Türzustandkontakt 2
Hauptschließkante Panikschließen	Türzustandkontakt 3
Tunkseniesen	C Türzustandkontakt 4
Status	
Anzahl der DCW Störungen	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.
3.9.6 FST Modul

3.9.6 FST Modul

Das FST Modul ist ein Fluchtwegschiebetür-Modul mit der Adresse 2, dessen vier Eingänge und Ausgänge eine feste Signalzuordnung haben.

Es kann nur ein FST Modul an einen ES200-Antrieb angeschlossen werden.

Fluchtwegschiebetür (FST-2D)

Die Fluchtwegschiebetür hat eine Grundsteuerung und ein FST-Modul. Beide Steuerungen haben einen eigenen Mikroprozessor. Sie tauschen ihre Daten untereinander zyklisch aus.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Eingänge	Ausgänge
Programmschalter II Ebene	Störung
KT8 verriegeln	Motor angesteuert
KT8 entriegeln	Verrigelung entriegeln
Innenmelder	Verrigelung verriegeln
Zeit einer FST-Fahrt [ms] Zeit einer Innenmelder Fahrt [ms] Akkuspannung [V] min. Wert der Akkuspannung FST [V] Anzahl der DCW Störungen	257 512 12.9 11.2 0
Firmwareversionen	
FST Version	4.4.780
FST Bootloader Version	2.3.513

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Bereich Status:

Zeit einer FST-Fahrt [ms]: Bei einer FST-Testfahrt wird überprüft, ob das FST- Modul mit dem FST-Motor bei einer AUF-Fahrt die Norm einhält. Die Tür muss 80 % der Öffnungsweite innerhalb 3 Sekunden erreichen.

Zeit einer Innenmelder Fahrt [ms]: Bei einer FST-Testfahrt wird überprüft, ob das GM-Modul mit dem Hauptmotor bei einer AUF-Fahrt die Norm einhält. Die Tür muss 80 % der Öffnungsweite innerhalb 3 Sekunden erreichen.

Akkuspannung [V]: Aktueller Wert der Spannung im Akku.

min. Wert der Akkuspannung FST [V]: Niedrigster Spannungswert, der gemessen wurde.

3.9.7 I-15 Modul 1-4

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.7 I-15 Modul 1-4

Das I-15 Modul 1-4 ist ein Inputmodul mit der Adresse 80-83, dessen 15 Eingänge mit einer Funktion belegt werden können.

Es können bis zu vier I-15 Module an ein TMS-Gerät [nur TMS-Basic] angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken

Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**. Sie Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.



Statusanzeige der Eingänge:

Grün: Eingang ist aktiv

Grau: Eingang ist nicht aktiv

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.8 I/O-Modul DCW 1-4

Das "I/O Modul DCW 1-4" ist ein DCW Input/Output-Modul mit der Adresse 48-51. Die vier Eingänge und Ausgänge können mit jeweils einer Funktion belegt werden.

Es können bis zu vier Input/Output-DCW-Module an ein TMS-Gerät angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

3.9.9 I/O Modul ST (intern)

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Eingänge	Ausgänge	
Eingang (Ausgang 1	
 Eingang 1 Eingang 2 	Ausgang 2	
Eingang 3	Ausgang 3	
	Ausgang 4	
	Status]
	Sabotageschalter	
	Anzahl der DCW Störungen	1

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Rot: Sabotageschalter ist ausgelöst.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.9 I/O Modul ST (intern)

Das I/O,ST Intern ist ein internes Modul auf der TL-S TMS2-Türzentrale mit der Adresse 1, dessen Eingänge und Ausgänge mit einer Funktion belegt werden können. "Sabotageschalter" und "Nottaster betätigt" sind fest belegt.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Eingänge © Eingang 1 © Eingang 2	Ausgänge Ausgang 1 Ausgang 2	7
Schalter Schlüsseltaster in rechter Position Schlüsseltaster in linker Position Sabotageschalter Nottaster betätigt		Y Y T

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge: Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

3.9.10 Mech. Programmschalter (intern)

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Rot: Sabotageschalter ist ausgelöst.

3.9.10 Mech. Programmschalter (intern)

Der "Mech. Programmschalter" ist ein internes Modul auf der Türzentrale mit der Adresse 1, dessen Eingang mit einer Funktion fest belegt ist.

Es ist nur ein Mech. Programmschalter an einem ES/ED-Gerät angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Mech. Programmschalter	
C Aus	
C Automatik	
C Ausgang	
Teiloffen	
Dauerauf	

Statusanzeige:

Zeigt die Position des mechanischen Schlüsseltasters Grün.

3.9.11 M-SVP-S DCW 1-2

Das M-SVP-S-DCW ist ein mehrfach verriegeltes SVP-Modul an einer M-SVP-Türzentrale, dessen zehn Eingänge mit einer festen Funktion belegt sind.

Es können bis zu zwei M-SVP-S-Module an eine M-SVP-Türzentrale angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

Solution Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

3.9.12 M-SVP-Sx2, SVP-S4x Status (intern)

Statusanzeige der Eingänge:

Grün: Eingang ist aktiv

Grau: Eingang ist nicht aktiv

Rot: Sabotagekontakt ist ausgelöst

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.12 M-SVP-Sx2, SVP-S4x Status (intern)

Das M-SVP-Sx2, SVP-S4x Status ist ein internes Modul, dessen Eingänge und Ausgänge mit einer Funktion belegt werden können. Der Sabotageschalter ist fest belegt.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Eingang 1	Ausgang 1
Eingang 2	Ausgang 2
Eingang 3	Ausgang 3
Eingang 4	Ausgang 4

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge: Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv. Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv. Rot: Sabotageschalter ist ausgelöst.

3.9.13 O-15 Modul 1-4

3.9.13 O-15 Modul 1-4

Das O-15 Modul 1-4 ist ein Outputmodul, dessen 15 Ausgänge mit einer Funktion belegt werden können.

Es können bis zu vier O-15 Module an ein TMS-Gerät [nur TMS Basic] angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

15-fach Output Modul	
C Ausgang1	<u> </u>
C Ausgang2	<u> </u>
Ausgang3	<u> </u>
Ausgang4	<u> </u>
C Ausgang5	
Ausgang6	<u> </u>
Ausgang7	<u> </u>
Ausgang8	<u> </u>
Ausgang9	
Ausgang10	
Ausgang11	
Ausgang12	<u> </u>
Ausgang13	<u> </u>
Ausgang14	
Ausgang15	<u> </u>
Anzahl der DCW Störungen	0

Statusanzeige der Ausgänge:

Grün: Ausgang ist aktiv

Grau: Ausgang ist nicht aktiv

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.14 PGS-DCW 1-2

Das PGS DCW 1-2 ist ein ES200- oder EDxxx-Programmschalter DCW-Modul mit der Adresse 92-94. Die Adressen 93-95 sind für ES200 mit FST-Modul reserviert.

Es können bis zu zwei PGS DCW 1-2 an ein ES200-Gerät angeschlossen werden.

3.9.15 RS-DCW 1-4

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

Solution Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Programmschalter	
Aus	
Automatik	
Ausgang	
Teiloffen	
Dauerauf	
Anzahl der DCW Störungen	1

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.15 RS-DCW 1-4

Das "RS-DCW 1-4" ist ein Rauchmeldezentrale-Modul, dessen fünf Eingänge mit festen Funktionen belegt sind.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Rauchalarm Rauchalarm Externer Rauchalarm (Decker Störung Handauslösung Türkontakt Anzahl der DCW Störungen Betriebsstunden: Zeit nach letzter Wartung in Wor Verschmutzungsgrad: , Reset' Modus:	nmelder) chen:
Deckenmelder 1	Deckenmelder 2
Störung Verschmutzungsgrad:	 Störung Verschmutzungsgrad:
Deckenmelder 3	Deckenmelder 4
Störung	Störung

3.9.16 ST3x DCW 1-4

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

Betriebsstunden: Angabe der Betriebsstunden. Durch ein erneutes Laden der Firmware erfolgt ein Rücksetzen des Zyklenzählers.

Zeit nach letzter Wartung in Wochen: Angabe der ganzen Wochen seit der letzten Wartung. Der Wert kann über den Kontakt an der Rauchmeldezentrale oder in TMS-Soft über den Parameter **Reset RS Wartungszähler (E)** gelöscht werden.

Verschmutzungsgrad: Zeigt die aktuelle Verschmutzung in Stufen von 1 (niedrig) bis 10 (hoch).

Reset Modus: automatisch: der Alarm wird automatisch zurückgenommen, sobald der Rauch weg ist. manuell: Der Alarm muss vor Ort an der Rauchmeldezentrale über eine Taste quittiert werden.

Deckenmelder 1-4: An eine Rauchmeldezentrale können vier Deckenmelder eingeschlossen werden, deren Störungszustand und Verschmutzungsgrad (0-2) angezeigt werden können. Verschmutzungsgrad: Grün: Sauber Gelb: leicht verschmutzt

Rot: stark verschmutzt

3.9.16 ST3x DCW 1-4

Das ST3x DCW 1-4 ist ein Schlüsseltaster, dessen Eingänge parametrierbar sind.

Es können bis zu vier ST3x DCW an eine Türzentrale angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

ST3x DCW 1	
 Schlüsseltaster in rechter Position Schlüsseltaster in linker Position Sabotagekontakt Anzahl der DCW Störungen 	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

3.9.17 STV DCW 1-2

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Rot: Sabotagekontakt ist ausgelöst

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.17 STV DCW 1-2

Das STV DCW 1-2 ist ein Stangenverriegelungsmodul.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

Solution Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Stangenverriegelung Status	
Fehler	
Verriegelung	entriegelt
Anzahl der DCW Störungen	16
Firmwareversion Kanal 1	0.32.1
Firmwareversion Kanal 2	2.1.1

Fehler: Enthält den aktuellen Fehlerzustand der DCW-Stangenverriegelung. (LZ = Lebenszeichen)

fehlerfrei blockiert Laufzeitfehler Sabotage Motorstromfehler LZ-Fehler Systemfehler PGS-Fehler Relaisfehler Überstromfehler DCW-LZ

Verriegelung: Enthält den aktuellen Status der DCW-Stangenverriegelung.

keine verriegeln verriegelt entriegeln entriegelt Fehler Warte 3.9.18 SVP DCW 1-2

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

Firmwareversion Kanal 1, 2: Enthält die aktuelle Softwareversion der STV DCW des 1. und 2. Kanals. Der 1. Kanal der STV kommuniziert mit dem Grundmodul, der 2. Kanal mit dem FST-Modul.

3.9.18 SVP DCW 1-2

Das SVP DCW 1-2 ist eine Motorschlosssteuerung für ein selbstverriegelndes Panikschloss. Drei Eingänge und zwei Ausgänge können mit einer Funktion belegt werden.

Es können bis zu zwei SVP-DCW-Module an ein TMS-Gerät angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

SVP DCW 1		
Eingang 1	Ausgang 1	
Eingang 2	Ausgang 2	
 Eingang 3 Drücker Schalter SVP verriegelt Schalter SVP entriegelt Schalter Sabotage Sabotageschalter SVP Kabelunterbrechung Störung Motor blockiert Anzahl der DCW Störungen 	1	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Rot: Sabotage, Sabotagekontakt, SVP-Kabelunterbrechung, Störung oder Motor blockiert ist ausgelöst

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.19 SVP DCW 1-2 (unter SVP-S4x)

Das SVP DCW 1-2 der neuen Generation ist ein selbstverriegelndes Panikschloss-Modul an der SVP-S4x-Türzentrale mit der Adresse 72-73, dessen neun Eingänge mit einer festen Funktion belegt sind.

3.9.20 Tastatur 1-4

Es können bis zu zwei SVP-DCW-Module an eine SVP-S4x-Türzentrale angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

SVP-S4x		
Drücker Schalter		
SVP verriegelt		
SVP entriegelt		
Steuerfalle		
Zylinder		
Sabotage		
Aufbruchversuch		
Störung		
Motor blockiert		
Anzahl der DCW Störungen	0	0

Statusanzeige der Eingänge:

Grün: Eingang ist aktiv

Grau: Eingang ist nicht aktiv

Rot: Sabotage, Aufbruchversuch, Störung oder Motor blockiert ist ausgelöst

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.20 Tastatur 1-4

Über eine Tastatur kann der Zugangscode für die Zutrittskontrolle eingegeben werden.

Tastatur 1	
Anzahl der DCW Störungen 0	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

3.9.21 TL-S DCW

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.21 TL-S DCW

Das TL-S DCW-Modul ist ein Nottaster- und Schlüsseltaster-DCW-Modul, dessen Eingänge und Ausgänge eine feste Signalzuordnung haben.

Es können bis zu vier DCW-Module vom Typ TL-S an ein TMS-Gerät angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

TL-S DCW 1 Schlüsseltaster in rechter Position Schlüsseltaster in linker Position Sabotagekontakt Nottaster betätigt Anzahl der DCW Störungen	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Rot: Sabotageschalter ist ausgelöst.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.22 TSD S55 DCW 1

Das TSD S55 DCW 1 ist ein Touchscreen Display-Modul.

Es kann nur ein TSD S55 DCW 1-Modul an ein TMS-Gerät eingeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

3.9.23 TV1xx DCW 1-4

'TSD S55 DCW' Status		
Menü Version: Sabotagekontakt (S)	0.0	
Menü 3	Menü 4	
 Taster 1 Taster 2 Taster 3 	 Taster 4 Taster 5 Taster 6 	
Menü 5		
 Taster 7 Taster 8 		

Menü Version: Versionsnummer der Firmware.

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Rot: Sabotagekontakt ist ausgelöst

Eingang 1 ist mit der Sabotagefunktion belegt, die weiteren Eingänge sind mit der Funktion "Taste aktiv" belegt.

3.9.23 TV1xx DCW 1-4

Das TV1xx DCW 1-4 ist ein Türverriegelungsmodul.

Es können bis zu vier TV1xx-Module an ein TMS-Gerät angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

Solution Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

Türverriegelung 1	
 Türverriegelung Türkontakt Sabotagekontakt Anzahl der DCW Störungen 	
 Türverriegelung Türkontakt Sabotagekontakt Anzahl der DCW Störungen 	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

3.9.24 ZM208 DCW

Rot: Sabotagekontakt ist ausgelöst

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.

3.9.24 ZM208 DCW

Das ZM208 DCW ist ein Zeitmodul für die zeitverzögerte Freischaltung.

Es kann nur ein ZM208-Modul an ein TMS-Gerät [nur TL-S TMS 2] angeschlossen werden.

Sollte keine Anzeige dargestellt werden, müssen Sie die aktuellen Daten abfragen. Klicken Sie hierzu auf **Modul Status aktualisieren**.

S Die Anzeige wird fortlaufend aktualisiert, wenn eine zyklische DCW-Modulabfrage eingeschaltet ist. Anderenfalls wird der Status der Komponente zum Zeitpunkt der letzten Abfrage angezeigt.

ZM208 DCW	
Zeitstufe 1 aktiv Zeitstufe 2 aktiv Anzahl der DCW Störungen	

Statusanzeige der Ein- und Ausgänge:

Grün: Eingang bzw. Ausgang ist aktiv.

Grau: Eingang bzw. Ausgang ist nicht aktiv.

Anzahl der DCW Störungen:

Zeigt die Anzahl der nicht übermittelten Telegramme seit Inbetriebnahme des Moduls an.



4 Hauptregister "Kommunikation"

Im Hauptregister **Kommunikation** werden neue Türen angelegt oder gelöscht und Einstellungen für die Verbindung zur Türzentrale vorgenommen.

Die Monitorfunktion listet die Telegramme und den Status für alle verfügbaren TMS-PC-Gateways auf.

Über den Strukturbaum sind folgende Dialoge verfügbar:

Alle TMS PC-Gateways Monitor TMS PC-Gateway (Rechnername) LON-Gateway, ILS und LDV LAN Einstellungen

4.1 Alle TMS-PC-GATEWAYs

4.1 Alle TMS-PC-GATEWAYs

Diese Sicht zeigt eine tabellarische Übersicht aller verfügbaren Türen mit ihren wichtigsten Kommunikationseigenschaften.

Über die Schaltflächen werden neue Türen angelegt und initialisiert (sofern RS 232-Kommunikation aktiviert ist) oder bestehende Türen aus dem System gelöscht.

risualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen									
Kommunikat	ion							D	DRMA
Alle TMS-PC-GATEWAY's	Türenanzahl: 9								
Monitor	Adr. Spe	rre Türname	Netz ID	TMS-PC-GA	Gerätetyp	Standard	Firmware	Übe	I/O
TMS-PC-Gateway (DEWS0000065)	1	TMS 1	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	TMS		4.00.002	Nein	
	2	SVP 2	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	SVP		2.00.003	Nein	~
	3	M-SVP 3	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	M-SVP		1.00.000	Nein	~
	4 🖬	ED 100 4	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	ED 100		1.00.000	Nein	~
	5 🚅	ES200 5	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	ES200		1.00.000	Nein	
	6	I/O 6	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	I/O		1.00.000	Nein	✓
	7	TE25 7	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	TE25		3.00.005	🕒 Ja	
	8	TE60 8	00 00 00 00 00 01	DEWS0000065	TE60		2.00.004	Nein	
	9 🖬 "	ED250 9			ED250		0.00.000	Nein	
		Neue Tür Öschen Neue <u>T</u> ür-Adr							

Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Tabelle anhand der Spalte auf- bzw. absteigend zu sortieren. Verschieben Sie einen Spaltenkopf mit der Maus nach links oder rechts, um die Anordnung der Spalten zu ändern. Diese Änderungen werden nicht gespeichert.

Adr.: Zeigt die TMS-Adresse der Tür an. Jedes Gerät erhält vom System eine eindeutige Adresse, mit der das Gerät im TMS-System identifiziert werden kann. Diese Adresse kann nicht geändert werden.

Sperre: Zeigt, ob die Schnittstelle für die Programmierung gesperrt ist. Wenn eine Sperre eingeschaltet ist, können keine Parameter dieses Gerätes verändert werden. Eine Sperre kann nur eingeschaltet werden bei Geräten, die diese Funktion unterstützen.

Türname: Zeigt die Bezeichnung der Tür an. Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um diesen zu ändern. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste.

Netz ID: Zeigt die eindeutige Netzwerkadresse innerhalb des LON- oder LAN-Netzwerks an, mit der das Gerät im Netzwerk identifiziert werden kann.

TMS-PC Gateway: Zeigt den Rechnernamen, an dem das LON/LAN-Gateway der ausgewählten Türzentrale angeschlossen ist.

Gerätetyp: Zeigt den Typen des Geräts. Nach erfolgreicher Adresszuordnung (Initialisierung) wird der Gerätetyp automatisch erkannt. Die Zuordnung der Zutrittskontrolle (Funktion ZuKo) muss manuell vorgenommen werden. Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um diesen zu ändern.

Standardwerte: Eine Türzentrale kann mit ihren Werten und Parametern als Standard definiert werden. Doppelklicken Sie in die Zelle der entsprechenden Tür, um diese als Standard festzulegen. Alle Parameter dieser Türzentrale werden nun als Standardwerte definiert und können in der Parametrierung geladen (in eine Türzentrale kopiert) werden. Doppelklicken Sie erneut in die Zelle, um die Zuordnung aufzuheben und die Werte auf die DORMA-Standardeinstellungen zurückzusetzen.

4.1 Alle TMS-PC-GATEWAYs

Firmware: Zeigt die Firmwareversion der Türzentrale an. Je nach Firmwareversion der Geräte sind die Funktionen von TMS-Soft eingeschränkt.

Übertragen: Zeigt an, ob die Einstellungen bzw. Änderungen bereits an die Tür übertragen wurden.

I/O Abfrage: (Nur bei Verwendung von TMS OPC-Server relevant.) Bei aktiviertem Kontrollkästchen ist die automatische I/O-Modulabfrage für das Gerät eingeschaltet. Damit die Abfrage funktioniert, muss noch ein Abfrageintervall "Nächste I/O DCW Statusabfrage nach T1 [Sekunden]" für die entsprechende Schnittstelle eingestellt werden. Soll für das Gerät die I/O-DCW-Statusabfrage deaktiviert werden, markieren Sie die Zeile(n), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile(n) und wählen Sie im Kontextmenü **I/O Abfrage ausschalten**.

Ab TMS-Soft V4.5.132 kann im Kontextmenü für "Alle TMS-PC-GATEWAYs" eine TMS-PC-GATEWAY-Kommunikationssoftware registriert werden, falls bei der Installation das TMS-PC-GATEWAY nicht registriert wurde.

Schaltfläche **Neue Tür**: Öffnet einen Popup-Dialog zur Auswahl von Gerätetyp und -anzahl. Schaltfläche **Tür löschen**: Löscht eine oder mehrere markierte Türen aus der TMS-Soft-Datenbank.

Schaltfläche Neue Tür-Adr.: Startet die Initialisierung der markierten Tür(en).

Nach dem Austauschen einer Steuerungsplatine an einer Türzentrale, müssen die Adresse und gegebenenfalls die Parametrierung neu übertragen werden.

4.2 Monitor

4.2 Monitor

Im Monitor werden Telegramme der Verbindungen zu den Türzentralen periodisch aufgelistet.

Der Monitor kann als eigenes Fenster geöffnet werden und ist somit auch während der Parametrierung sichtbar.

Visualisierung Kommunikation Parametrier	rung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
Kommunikat	ion	DORMA
Alle TMS-PC-GATEWAY's	Monitorzeilen: 9999 Maximaler Speicherplatz für Mo	nitor 10000 >>
Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor	<pre><- 17.04.2013 13:15:46.137 An :00002 Tlg:ACK <- 17.04.2013 13:15:46.253 An :00002 Tlg:DCW Status ? -> 17.04.2013 13:15:46.481 Von:00002 Tlg:DCW Geräte <- 17.04.2013 13:15:46.482 An :00002 Tlg:ACK 17.04.2013 13:15:48.023 An :00001 WiederholungDEWS0000065 <- 17.04.2013 13:15:48.025 An :00001 Tlg: Status ?</pre>	4
	17.04.2013 13:15:52.004 Alle Schaltuhrpläne geladen. 17.04.2013 13:15:53.034 An :00001 WiederholungDEWS0000065 <- 17.04.2013 13:15:53.035 An :00001 Tlg: Status ?	
	<pre><- 17.04.2013 13:15:56.027 An :00002 Tlg: Status ? -> 17.04.2013 13:15:56.211 Von:00002 Tlg:Status <- 17.04.2013 13:15:56.212 An :00002 Tlg:ACK <- 17.04.2013 13:15:56.338 An :00002 Tlg:DCW Status ? -> 17.04.2013 13:15:56.533 Von:00002 Tlg:DCW Geräte</pre>	
	<- 17.04.2013 13:15:56.534 An :00002 Tlg:ACK	>
	anhalten als Fenster Löschen	

Schaltfläche >>: Öffnet das Dialogfenster **Einstellungen**, in dem die Einstellungen für den max. Speicherplatz für Monitor und Historien verändert werden können.

Schaltfläche **Starten / Anhalten**: Startet bzw. stoppt die Telegrammabfrage.

Schaltfläche **als Fenster**: Koppelt den Monitor als eigenes, frei verschiebbares Fenster ab. Um ein freies Monitorfenster wieder anzudocken, klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche rechts oben in der Titelleiste des Fensters.

Schaltfläche Löschen: Löscht den Inhalt des Monitors.

4.3 TMS PC-Gateway (Rechnername)

4.3 TMS PC-Gateway (Rechnername)

Diese Sicht zeigt eine tabellarische Übersicht aller Türen, die am TMS PC-Gateway angeschlossen sind, mit ihren wichtigsten Eigenschaften.

TMS-Soft ist in der Lage mehrere TMS-PC-Gateways zu verwalten. In diesem Fall wird jedes TMS-PC-Gateway separat im Strukturbaum angezeigt.

Eine bestehende Verbindung wird durch eine grüne Markierung, eine getrennte Verbindung durch eine rote Markierung signalisiert.

Visua	lisierung Kommunikation	Parametrier	rung Nutzerve	rwaltung	Fehler / Pro	tokoll Historie	Vorlagen					
D	Kommu	nikat	ion									DORMA
k All	e TMS-PC-GATEWAY's		Türenanzahl: 8									
	Monitor		Adr. S	Türnar	ne	Netz ID	TMS-PC-GAT	Gerätetyp	Standa	Fir	Übe	I/O Ab
÷	TMS-PC-Gateway (DEWS	0000065)	1	TMS 1		00 00 00 0	DEWS000065	TMS	Standard	4.00	Nein	
<u> </u>	TMS-PC-Gateway (SAMS		(orbindon	2		00 00 00 0	DEWS0000065	SVP		2.00	Nein	 Image: A set of the set of the
	LON-Gateway	U 🔽 V	rerbinden	P 3		00 00 00 0	DEWS000065	M-SVP		1.00	😑 Nein	 Image: A set of the set of the
	LAN	🔳 т	rennen	0.4	ł	00 00 00 0	DEWS000065	ED 100		1.00	🕒 Nein	 Image: A set of the set of the
	GSM Terminal			0 5		00 00 00 0	DEWS000065	ES200		1.00	😑 Nein	
9	Einstellungen	🧼 🥧 c	atoway löcch	on E		00 00 00 0	DEWS000065	I/O		1.00	🕒 Nein	Image: A start of the start
	RS232	[_]	sateway losci	7		00 00 00 0	DEWS000065	TE25		3.00	🕒 Ja	 Image: A set of the set of the
	LON Gateway		8	TE60 8		00 00 00 0	DEWS000065	TE60		2.00	🕒 Nein	
	OpenLDV LAN GSM Terminal											
	Monitor											

Kontextmenü im Strukturbaum:

Markieren Sie den Eintrag im Strukturbaum und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen.

Trennen: Stoppt (Beendet) den TMS-PC-Gateway-Dienst. Die Kommunikation mit den am TMS-PC-Gateway angeschlossenen Türzentralen ist getrennt.

Verbinden: Startet den TMS-PC-Gateway-Dienst. Die Kommunikation mit den am TMS-PC-Gateway angeschlossenen Türzentralen ist wiederhergestellt.

Löschen: Entfernt eine in der Datenbank angezeigte TMS PC-GATEWAY-Software. Dies kann z.B. nach einem Datenbankimport von einem anderen Computer oder nach Änderung des Rechnernamens erforderlich sein.

Nach dem Import einer Datenbank von einem anderen Rechner oder nach einer Änderung des Rechnernamens muss die Zuordnung der Türzentralen aktualisiert werden. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **TMS-PC-Gateway ändern** und geben Sie den Namen des Rechners ein, auf dem die TMS-PC-Gateway-Software installiert ist.

Über die Untereinträge werden die Gateway-spezifischen Zuordnungen vorgenommen.

4.3.1 LON-Gateway, ILS und LDV

4.3.1 LON-Gateway, ILS und LDV

Über den Knoten **LON-Gateway, ILS und LDV** im Hauptregister **Kommunikation** bearbeiten Sie die Verbindungsdaten aller LON-vernetzten Geräte.

Die Tabelle im rechten Fensterbereich zeigt Übersicht aller Türen, die über ein LON eingelesen wurden.

Über die Schaltflächen im unteren Fensterbereich werden LON IDs bearbeitet und neue LON-vernetzte Türen zugeordnet.

Weitere Informationen darüber, wie Sie LON-vernetzte Türen einrichten, finden Sie im Abschnitt Einrichten von Türen in einem LON-Netzwerk.

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen						
Kommunikat	ion			DORMA		
Alle TMS-PC-GATEWAY's	TMS Adresse	Türname	Net - Adresse	Leitrechner ID		
TMS-PC-Gateway (DEWS0000065)	1	TMS 1	04 14 23 66 02 00	04 12 6E 1C 02 00		
GN-LDV GSM Terminal () () () () () () () () () () () () ()	2	SVP 2	00 A0 83 89 22 00	LON-Gateway 04 12 6E 1C 02 00		
	LON ID	guchen LON II	eginfügen Gerät	zuordnen Gerät entfernen LON ID aktualisieren		

Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Tabelle anhand der Spalte auf- bzw. absteigend zu sortieren. Verschieben Sie einen Spaltenkopf mit der Maus nach links oder rechts, um die Anordnung der Spalten zu ändern.

TMS Adresse:

Zeigt die eindeutige TMS-Adresse der Tür.

Türname:

Zeigt den Namen der Tür.

Net-Adresse: Enthält die LON ID des Geräts.

Leitrechner ID:

Enthält die LON-ID des an den Rechner angeschlossenen LON-Adapters.

Wurde ein LON-Adapter gewechselt, wird dies durch eine rote Markierung angezeigt. Um eine fehlerfreie Kommunikation zu gewährleisten, müssen alle rot markierten LON-Module aktualisiert werden. Markieren Sie in der Tabelle die rot markierten LON-Module, und klicken Sie auf **LON ID aktualisieren**.

Schaltfläche LON ID suchen:

Startet die Suche nach Service-IDs.

4.3.2 LAN

W Um die LON-Module automatisch einzutragen, starten Sie die LON-ID-Suche und drücken Sie nacheinander bei allen Modulen die Servicetaste für das Senden der eigenen LON-ID.

Schaltfläche LON ID einfügen:

Öffnet einen Pop-up-Dialog, in den Sie die LON ID eines Geräts eingeben können, um eine LON-vernetzte Tür manuell hinzufügen.

Schaltfläche Gerät zuordnen:

Führt die Zuordnung einer Türzentrale zu einem LON-Modul aus. Die Türzentrale bekommt eine TMS-Adresse und das LON-Modul die zentrale LON-ID zugeschickt. Die entsprechenden Werte werden in der Tabelle eingetragen. Erst nach der Zuordnung kann TMS-Soft mit der Türzentrale kommunizieren.

Schaltfläche Gerät entfernen:

Löscht die Zuordnung einer Türzentrale zu einem LON-Modul. Die entsprechenden Werte werden in der Tabelle gelöscht und TMS-Soft kann nicht mehr mit der Türzentrale kommunizieren.

Schaltfläche LON ID aktualisieren:

Führt die Aktualisierung der markierten LON-Module aus. Die Türzentrale bekommt eine TMS-Adresse und das LON-Modul die zentrale LON-ID zugeschickt, damit die LON-Module das zentrale LON-Modul kennen und an dieses die Telegramme senden können.

4.3.2 LAN

Über den Knoten **LAN** im Hauptregister **Kommunikation** bearbeiten Sie die Verbindungsdaten aller LAN-vernetzten Geräte.

Die Tabelle im rechten Fensterbereich zeigt eine Übersicht aller Türen, die über ein LAN eingelesen wurden.

Über die Schaltflächen im unteren Fensterbereich werden LAN IDs bearbeitet und neue LAN-vernetzte Türen zugeordnet.

Weitere Informationen darüber, wie Sie LAN-vernetzte Türen einrichten finden Sie im Abschnitt Einrichten von Türen in einem LAN.

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen												
Kommunikation								DORMA				
Alle TMS-PC-GATEWAY's	Türenanzahl: 11 🗌 Nur DORMA LAN Module											
TMS-PC-Gateway (DEWS0000065)	TMS A	Tür	MAC Adresse 🗸	DHCP	IP Adresse	Subnet	Gateway	Leitrechner IP	UDP Port	Kennung		
LON-LDV			00-20-4A-E1-07-E1	Aus	10.136.9.228	0.0.0.0	0.0.0.0	10.136.9.181	10001	DORMA		
CSM Terminal			00-20-4A-9A-B6-12	An	10.136.9.243	0.0.0.0	0.0.0.0	10.136.10.230	10001	DORMA		
Einstellungen			00-20-4A-9A-B5-FD	Aus	10.136.9.211							
Monitor			00-20-4A-8F-8D-2F	Aus	10.136.9.209	0.0.0.0	0.0.0.0	10.136.9.21	10001	DORMA		
- Hornton			00-20-4A-8F-8D-08	Aus	10.136.9.201							
			00-20-4A-8F-8C-D0	Aus	10.136.9.198							
			00-20-4A-8F-5F-FD	Aus	10.136.9.203							
			00-20-4A-8F-5F-C2	Aus	10.136.9.202	0.0.0.0	0.0.0.0	10.136.9.149	10001	DORMA		
					00-20-4A-8F-5F-BA	Aus	10.136.9.200	0.0.0.0	0.0.0.0	10.136.9.146	10001	DORMA
						00-20-4A-8B-E6-C9	An	10.136.9.176	0.0.0.0	0.0.0.0	10.136.9.149	10001
			00-20-4A-8B-E6-BF	Aus	10.136.9.197							
	LAN M	odule <u>s</u> uc	hen LAN Modu	ıl <u>e</u> infügen	IP zuordr	en	Gerät <u>z</u> uo	rdnen Gerät e	entfernen	N Module aktualisieren		

4.3.2 LAN

Kontrollkästchen Nur DORMA Module:

Filtert die Tabelle so, dass ausschließlich DORMA LAN-Module angezeigt werden.

Tabelle:

Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Tabelle anhand der Spalte auf- bzw. absteigend zu sortieren. Verschieben Sie einen Spaltenkopf mit der Maus nach links oder rechts, um die Anordnung der Spalten zu ändern.

TMS Adresse:

Enthält die eindeutige TMS-Adresse der Tür. Fehlende Adressen sind durch eine rote Markierung gekennzeichnet.

Türname:

Enthält den Namen der Tür.

MAC Adresse:

Enthält die MAC-Adresse des LAN-Adapters.

DHCP:

Gibt an, ob die IP-Adresse des LAN-Adapters über einen DHCP-Server bezogen wird.

IP Adresse:

Enthält die IP-Adresse des LAN-Adapters.

Subnet:

Enthält die Subnet-Maske der Schnittstelle.

Gateway:

Enthält die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways, über das das Gerät mit anderen Subnetzen kommuniziert.

Leitrechner IP:

Enthält die IP-Adresse des Leitrechners, auf dem die entsprechende TMS-PC-GATEWAY Software läuft.

Sine rote Markierung kennzeichnet eine abweichende IP-Adresse. Klicken Sie auf LAN Module aktualisieren, um die korrekte IP-Adresse einzustellen.

UDP-Port:

Enthält den UDP-Port, über den die Kommunikation mit den LAN-Terminals läuft.

Eine rote Markierung kennzeichnet einen abweichenden Port. Klicken Sie auf **LAN Module aktualisieren**, um den korrekten UDP-Port einzustellen.

Kennung:

Enthält eine Kennung, ob es sich bei dem Gerät um ein DORMA-LAN-Modul handelt oder nicht.

Source and the standard-LAN-Adapter XPORT (Lantronix). Nach einer LAN-Modulsuche melden sich alle im Netz vorhandenen XPORT-Adapter an. Die DORMA-Kennung ermöglicht eine korrekte Identifizierung.

Schaltfläche LAN Module suchen:

Sucht alle im LAN vorhandenen Türen und trägt diese in der Tabelle ein.

4.3.3 Einstellungen

Schaltfläche LAN Modul einfügen:

Zur Eingabe von MAC- und IP-Adresse eines Geräts, wenn Sie eine LAN-vernetzte Tür manuell hinzufügen möchten.

Schaltfläche IP zuordnen:

Für die Zuordnung von Netzwerkparametern, Gateway und Leitrechner-IP-Adresse zu. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP, AUTO-IP)** nur, wenn ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist und ein Netzteilnehmer immer die gleiche IP bekommt.

Schaltfläche Gerät zuordnen:

Führt die Zuordnung einer Türzentrale zu einem markierten LAN-Modul aus. Die Türzentrale bekommt eine TMS-Adresse zugewiesen. Die entsprechenden Werte werden in die Tabelle eingetragen. Erst nach der Zuordnung kann TMS-Soft mit der Türzentrale kommunizieren.

Schaltfläche Gerät entfernen:

Löscht die Zuordnung einer Türzentrale zu einem markierten LAN-Modul. Die entsprechenden Werte werden aus der Tabelle gelöscht und TMS-Soft kann nicht mehr mit der Türzentrale kommunizieren.

Schaltfläche LAN Module aktualisieren:

Überträgt geänderte Kommunikationsdaten an die markierten LAN-Module. Dies ist immer dann erforderlich, wenn Änderungen an Leitrechner-IP, UDP-Port oder AES-Verschlüsselung vorgenommen wurden.

4.3.3 Einstellungen

Im Knoten **Einstellungen** legen Sie die schnittstellenspezifischen Einstellungen für die Kommunikation mit den Türzentralen fest.

Erweitern Sie den Knoten durch Klicken auf das Pluszeichen, und klicken Sie auf eine Schnittstelle, um auf die schnittstellenspezifischen Registerkarten zuzugreifen.

Klicken Sie auf **Einstellungen**, um die allgemeinen Kommunikationseinstellungen zu bearbeiten.

4.3.3 Einstellungen

R\$232 A	dapter aktivieren	
V LON	aktivieren	
[LO	N Schnittstelle	
0	LON Gateway	
0	ILS Treiber	
\odot	OpenLDV Treiber	
	aktivieren	
GSM	aktivieren	
Intervall		
Uhrzeit se	nden Intervall[Stunden]	0
Watchdog	Intervall [ms]	2000
Telegramm	Anzeige	
✓ Bytes of	les Telegramms anzeigen	
Nur Teleg	ramme mit der Türadresse	-1
TMS-So	it startet den lokalen TMS-PC-Gateway D	ienst.
TMS-So	t beendet den lokalen TMS-PC-Gateway	Dienst.
	Anwenden	

RS232 Adapter aktivieren: Das TMS-PC-Gateway kommuniziert mit den Geräten über die serielle RS 232-Schnittstelle (Direktverbindung ohne Vernetzung). Alle anderen Schnittstellen werden deaktiviert.

LON aktivieren

LON Gateway: LON-Vernetzung über DORMA Serial Gateway Box (maximal 32 Geräte).

ILS Treiber: Aktiviert die Software-Schnittstelle für PC-Karten (mehr als 32 Geräte, bis Windows 2000).

OpenLDV Treiber: Aktiviert die Software-Schnittstelle für PC-Karten und USB-Adapter (mehr als 32 Geräte).

LAN aktivieren: Aktiviert die Software-Schnittstelle für LAN-Vernetzung.

GSM aktivieren: Aktiviert die Software-Schnittstelle für SMS-Vernetzung.

Bereich Intervall

Uhrzeit senden Intervall [Stunden]: Das TMS-PC-GATEWAY aktualisiert im angegebenen Intervall die Uhrzeit in allen Geräten, die eine Echtzeit-Uhr beinhalten.

Watchdog Intervall [ms]: Im angegebenen Intervall überprüft die TMS-Soft oder OPC-Server, ob die TMS-PC-GATEWAY-Schnittstelle funktioniert.

Bereich Telegramm Anzeige

Bytes des Telegramms anzeigen: Bei Kommunikationsproblemen können die kompletten Telegramme im Monitor angezeigt werden.

4.3.3.1 Registerkarte "Telegramme"

Nur Telegramme mit der Türadresse: Ein Filter für den Monitor. Das TMS-PC-Gateway legt in der Datenbank nur Telegramme für die eingetragene Adresse ab.

TMS-Soft startet den lokalen TMS-PC-Gateway Dienst: Mit dem Starten von TMS-Soft wird gleichzeitig die TMS-PC-Gateway-Schnittstelle gestartet.

TMS-Soft beendet den lokalen TMS-PC-Gateway Dienst: Mit dem Beenden von TMS-Soft wird gleichzeitig die TMS-PC-Gateway-Schnittstelle beendet.

Schaltfläche **Anwenden**: Speichert die Parameter und startet die TMS-PC-Gateway-Schnittstelle neu.

4.3.3.1 Registerkarte "Telegramme"

Auf dieser Registerkarte werden für alle Schnittstellen die Einstellungen zur internen Signalverarbeitung vorgenommen. Hierzu gehören unter anderem die Größe von Blöcken und Gruppen sowie deren lineare Abarbeitung.

Im Blockschaltbild sind die Anordnungen der Blöcke und Gruppen sowie die Zeitintervalle (T1, T2, T3) dargestellt.

Telegramme RS23	2 LAN OpenLDV GSM	
	I T 4 J	
	T2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1	
	Block1 Block2 Block3	
	Tür Tür Tür L3 Tür L3 Tür L3 Tür L3 Tür Tür	
	Gruppen/Blöcke	
	Anzahl der Türen in einer Gruppe N1	20
	Nächste Gruppe abfragen nach T2 [Millisekunden]	1000
	Anzahl der Türen in einem Block N2	10
	Nächsten Block abfragen nach T3 [Millisekunden]	50
	Statustelegramm	
	Nächste Statusabfrage nach T1 [Sekunden]	10
	Max. Zeit bis Statusrückmeldung [Sekunden]	5
	Anzahl Wiederholungen wenn keine Rückmeldung	2
	Nächste I/O DCW Statusabfrage nach T1 [Sekunden]	0
	Nächste TE60 Status Aktualisierung [Sekunden]	0
	Telegramm	
	Anzahl Wiederholungen wenn keine Rückmeldung	2
	Max. Zeit bis Rückmeldung [Sekunden]	3
	Anwenden	

4.3.3.2 Registerkarte "RS232"

Bereich Gruppen/Blöcke

🌑 Die maximale Übertragungszeit für ein Telegramm zu einem Gerät beträgt 300 ms.

Anzahl der Türen in einer Gruppe N1:

Enthält die Anzahl der Telegramme, bevor eine Gruppenpause gemacht wird.

Nächste Gruppe abfragen nach T2 [Millisekunden]:

Enthält die Zeit in Millisekunden für das Senden einschließlich der Pause nach dem Senden.

Anzahl der Türen in einem Block N2:

Enthält die Anzahl der Telegramme, bevor eine Blockpause gemacht wird.

Nächsten Block abfragen nach T3 [Millisekunden]:

Enthält die Pausenzeit in Millisekunden nach dem Senden eines Blocks.

Bereich Statustelegramm

Nächste Statusabfrage nach T1 [Sekunden]:

Enthält die Zeit in Sekunden, nach der ein Gerät abgefragt wird, wenn es den Status nicht verändert hat und demnach auch kein Telegramm zur Zentrale gesendet hat (Statusabfrage).

Max. Zeit bis Statusrückmeldung [Sekunden]:

Enthält die maximale Antwortzeit in Sekunden nach einer Statusabfrage, bis TMS-Soft eine Zeitüberlauf-Meldung ausgibt.

Anzahl Wiederholungen, wenn keine Rückmeldung:

Enthält die Anzahl, die ein Statusabfrage-Telegramm wiederholt gesendet wird, wenn keine Antwort kommt.

Nächste I/O-DCW-Statusabfrage nach T1 [Sekunden]:

Enthält die Zeit für die Statusabfrage eines I/O-DCW-Moduls in Sekunden. Ein I/O-DCW-Modul sendet kein Statustelegramm, wenn ein Zustand eines Eingangs geändert wurde, also muss das Gerät nach T1-Zeit abgefragt werden (Statusabfrage). O = keine Abfrage. Eine Einstellung ($\neq 0$) ist nur erforderlich, wenn der I/O-Status über OPC-Server oder DORMA Doormanager weitergeleitet werden soll.

Nächste TE60-Status-Aktualisierung [Sekunden]:

Enthält die Zeit in Sekunden, nach der ein TE60-Tableaumodul aktualisiert wird. Eine Einstellung $(\neq 0)$ ist nur erforderlich, wenn TE 60 als Paralleltableau verwendet wird.

Bereich Telegramm

Anzahl Wiederholungen, wenn keine Rückmeldung:

Enthält die Anzahl, wie oft ein Telegramm wiederholt gesendet wird, wenn keine Antwort kommt. **Max. Zeit bis Rückmeldung [Sekunden]**:

Enthält die maximale Antwortzeit in Sekunden nach einem Telegramm, bis TMS-Soft eine Zeitüberlauf-Meldung ausgibt.

Schaltfläche **Anwenden**: Bei Änderungen an den Einstellungen müssen diese an das TMS-PC-Gateway übertragen werden. Klicken Sie hierzu auf **Anwenden**.

4.3.3.2 Registerkarte "RS232"

Auf dieser Registerkarte wird der COM-Port für RS232-, LON- und GSM-Terminals ausgewählt.

4.3.3.3 Registerkarte "LAN"

Telegramme RS232 LAN	OpenLDV GSM	
	COM Schnittstelle	
	COM Port	COM1
		Anwenden

Bereich COM Schnittstelle

COM Port: Auswahl des COM-Ports, über den die Kommunikation mit den LON-Serial-Gateways oder GSM-Terminals läuft.

Standard-Port: 1

🄊 Im Windows Geräte-Manager können Sie die Portadresse überprüfen oder ändern.

Schaltfläche **Anwenden**: Bei Änderungen an den Einstellungen müssen diese an das TMS-PC-Gateway übertragen werden. Klicken Sie hierzu auf **Anwenden**.

4.3.3.3 Registerkarte "LAN"

Auf dieser Registerkarte wird der UDP-Port (Kommunikationskanal) für LAN-Terminals hinterlegt.

Telegramme RS232 LAN Open	DV GSM	
	CLAN	
		10001
	UDP Port	10001
	Anwenden	

Bereich LAN

UDP Port: Enthält den UDP-Port, über den die Kommunikation mit den LAN-Terminals läuft. Standard-Port: 10001

Schaltfläche **Anwenden**: Bei Änderungen an den Einstellungen müssen diese an das TMS-PC-Gateway übertragen werden. Klicken Sie hierzu auf **Anwenden**.

4.3.3.4 Registerkarte "OpenLDV"

4.3.3.4 Registerkarte "OpenLDV"

Auf dieser Registerkarte wird der LON-Port für die OpenLDV-Schnittstelle ausgewählt, über die die Terminals angeschlossen sind.

Telegramme RS232 LAN Op	enLDV GSM		
	OpenLDV		1
	LON Port	LON1	
		Anwenden	

Bereich OpenDLV

LON Port: Auswahl des LON-Ports über den die OpenLDV-Kommunikation läuft.

Solution In der Systemsteuerung kann unter **LONWorks Interface (32-Bit)** der LON-Port abgelesen, getestet und verändert werden.

Schaltfläche **Anwenden**: Bei Änderungen an den Einstellungen müssen diese an das TMS-PC-Gateway übertragen werden. Klicken Sie hierzu auf **Anwenden**.

4.3.3.5 Registerkarte "GSM"

Auf dieser Registerkarte werden erweiterte Sicherheitseinstellungen für GSM-Terminals vorgenommen.

Telegramme RS232 LAN OpenI	DV GSM	
	< Sicherheit	
	Host Nummer	0000000000
		0000000000
	PIN	0000
	SuperPIN (PUK)	0000000
	GSM Kommunikation	
	● SMS	
	⊖ GPRS	
	Anwenden]

4.3.3.5 Registerkarte "GSM"

Bereich Sicherheit

Host Nummer:

Enthält die Telefonnummer des an den Leitrechner angeschlossenen GSM-Terminals. **PIN**:

Enthält die PIN-Nummer des GSM-Terminals.

SuperPIN (PUK):

Enthält die PIN-Nummer des GSM-Terminals.

Bereich GSM Kommunikation

Dieser Bereich ist abhängig von der Firmware des GSM-Terminals.

SMS:

Die Kommunikation mit den externen GSM-Terminals erfolgt über SMS-Protokoll.

GPRS:

Die Kommunikation mit den externen GSM-Terminals erfolgt über GPRS-Protokoll.

Schaltfläche **Anwenden**: Bei Änderungen an den Einstellungen müssen diese an das TMS-PC-Gateway übertragen werden. Klicken Sie hierzu auf **Anwenden**.



5 Hauptregister "Parametrierung"

Über das Hauptregister **Parametrierung** werden die Funktionen und Einstellungen einer Türzentrale festgelegt.

Wählen Sie im Feld **Türbezeichnung** die Türzentrale aus, deren Parameter Sie verändern wollen.

Die angezeigten Registerkarten sind abhängig vom Gerätetypen und die Funktionen können abhängig von der verwendeten Firmware variieren. Für den schnellen und eindeutigen Zugriff auf alle relevanten Informationen ist dieser Abschnitt daher nach Gerätetypen gegliedert. Für jeden Typen finden Sie eine vollständige Beschreibung aller Funktionen im jeweiligen Abschnitt.

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
Parametrierung: TMS Basic 10	DORMA
INS Basic 10 Türadresse: 10	*
Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service	

Über die Schaltflächen im unteren Fensterbereich werden Änderungen an den Parametern gespeichert und geladen.

Alle Änderungen an den Parametern werden nach dem Speichern im Hauptregister **Fehler** / **Protokoll** aufgelistet.

Speichern	Übertrage <u>n</u>	Stan <u>d</u> ardwerte	Zurücksetzen	Türdaten laden
-----------	--------------------	------------------------	--------------	----------------

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Übertragen:

Speichert alle Parameter in der Datenbank und überträgt die gespeicherten Daten zur ausgewählten Türzentrale. Ist die Schaltfläche rot, liegen Änderungen vor, die an die Türen übertragen werden müssen.

Schaltfläche Standardwerte:

Setzt die Werte auf die Standardwerte von DORMA bzw. die Werte der Türzentrale, die als "Standard" markiert wurden, zurück.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

Schaltfläche Türdaten laden:

Lädt die aktuellen Daten aus der Türzentrale.

5.1 Gerätetypen TMS

5.1 Gerätetypen TMS

Zu den TMS-Gerätetypen zählen TMS, TMS Basic und TMS Compact/Comfort. Bei Abweichungen einzelner TMS-Gerätetypen ist ein entsprechender Hinweis vorhanden.

Um die umfangreichen Möglichkeiten der TMS-Geräte abzubilden, hat das Hauptregister **Parametrierung** für TMS-Geräte acht Registerkarten, die zum Teil noch in weitere Register unterteilt sind.

Visualisieru	Ing Kommunikation	Parametrierung	Nutzerverwaltung	Fehler / Protokoll	Historie	Vorlagen			
D	Parame	trierung	: TMS 1						DORMA
Ĺ	Türbezeichnung								
	TMS 1 Türadresse: 1								~
Entriegelu	ng Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmo	dul Logik	funktionen	Schaltuhr	Service	

Sinzelne Funktionen können abhängig von der verwendeten Firmware und dem TMS-Typen variieren.

5.1.1 Registerkarte "Entriegelung" (TMS-Typen)

Auf der Registerkarte **Entriegelung** legen Sie die Zeiten für Ver- und Entriegelung sowie das Alarmverhalten fest.

Wiederverriegel	ungszeiten					
Kurzzeitentrie	gelung (3-180 se	ec)	5			
Langzeitentrie	gelung (2-120 m	in)	5			
-Langzeit- und Da	auerentriegelung			Kombifunktion Kurzzei	it/Langzeit/Dauerentriegelur	ŋ
Aktivierung La	ngzeitentriegel	ung (3-20 sec)	8	ohne Kurzzeiten	triegelung	
Aktivierung Da	uerentriegelung	g (5-30 sec)	15	ohne Dauerentri	iegelung	
Tür-offen-Überv	vachung					
Tür-offen-Über	wachung 1			Tür-offen-Überwach	iung 2	
Zeit bis Voral	arm(5 - 180sec)	1	30	Zeit bis Voralarm	(5 - 180sec)	30
Dauer Vorala	rm(10 - 475sec)		60	Dauer Voralarm(1	0 - 475sec)	60
Alarmdauerbeg	irenzung					
Dauer Haupta	larm(5 - 180sec)	90			

Bereich Wiederverriegelungszeiten

Kurzzeitentriegelung (3-180 sec): Legt die Zeitspanne fest, die eine Tür nach Kurzzeitentriegelung entriegelt bleibt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne verriegelt die Tür automatisch.

Werte: 3-180 Sekunden, Standardwert: 5 Sekunden.

5.1.2 Registerkarte "Schlüsseltaster" (TMS-Typen)

Langzeitentriegelung (5-120 min): Legt die Zeitspanne fest, die eine Tür nach Langzeitentriegelung entriegelt bleibt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne verriegelt die Tür automatisch.

Werte: 5-120 Minuten, Standardwert: 5 Minuten.

Bereich Langzeit- und Dauerentriegelung

Aktivierung Langzeitentriegelung (3-20 sec): Legt die Zeitspanne fest, die ein Eingang mit der Kombifunktion "Kurz/Lang/ Dauerentriegelung" betätigt werden muss, um die Langzeitentriegelung auszulösen.

Werte: 3-20 Sekunden, Standardwert: 8 Sekunden.

Aktivierung Dauerentriegelung (5-30 sec): Legt die Zeitspanne fest, die ein Eingang mit der Kombifunktion "Kurz/Lang/ Dauerentriegelung" betätigt werden muss, um die Dauerentriegelung auszulösen.

Werte: 5-30 Sekunden, Standardwert: 15 Sekunden.

Ser Wert für die Langzeitentriegelung (Standardwert: 8 sec.) muss immer kleiner sein als der Wert für die Dauerentriegelung (Standardwert: 15 sec.).

Bereich Kombifunktion Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriegelung

Durch Aktivierung der Kontrollkästchen können Kurzzeit-, Langzeit- und/oder Dauerentriegelung für die Kombifunktion des Geräts ausgeschaltet werden.

Bereich Tür-offen-Überwachung

TMS-Geräte unterstützen bei Kurzzeit- oder Langzeitentriegelung zwei voneinander unabhängige Überwachungszeiten.

Beispiel: Tür-Offen-Überwachung 1 für normale Begehung (kurze Überwachungszeit) an Schlüsseltaster 1 und Tür-Offen-Überwachung 2 für Raumreinigung (lange Überwachungszeit) an Schlüsseltaster 2.

Zeit bis Voralarm (5-180 sec): Legt fest, wie lange die Tür geöffnet sein darf, bis der Voralarm ausgelöst wird.

Werte: 5-180 Sekunden, Standardwert: 30 Sekunden.

Dauer Voralarm (10-475 sec): [nur TMS und TMS Compact/Comfort] Legt fest, nach welcher Zeitspanne der Voralarm in einen Hauptalarm übergeht.

Werte: 10-475 Sekunden, Standardwert: 60 Sekunden.

Dauer Voralarm (4-475 sec): [nur TMS Basic] Legt fest, nach welcher Zeitspanne der Voralarm in einen Hauptalarm übergeht.

Werte: 4-475 Sekunden, Standardwert: 60 Sekunden.

Bereich Alarmdauerbegrenzung

Dauer Hauptalarm: Legt fest, wie lange der interne Alarmton aktiv ist. Werte: 5-255 Sekunden, Standardwert: 90 Sekunden.

5.1.2 Registerkarte "Schlüsseltaster" (TMS-Typen)

Auf dieser Registerkarte können Sie den Schlüsseltastern Funktionen zuordnen, die vor Ort durch Betätigung eines Schlüsseltasters ausgelöst werden können. Neben dem internen Schlüsseltaster können Sie über die zusätzlichen Reiter (ST I bis ST IV) die Funktionen der zusätzlich angeschlossenen DCW-Schlüsselschalter parametrieren.

5.1.2 Registerkarte "Schlüsseltaster" (TMS-Typen)

Entriegelung Schlüsselta	aster SVP-Funktionen Sonderfunktion	nen 🛛 Input- / Outputmodul 🗍 Logikfunktionen 🗍 Schaltuhr 🗍 Service 🗍	
	Rechtstastung		
	1. Funktion	Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriegelung Ü1 (E)	~
	2. Funktion	Alarmquittierung (S)	~
	3. Funktion	Keine Funktion	~
	Linkstastung		
	Linkstastung	Verriegeln (S)	~
ST 💿 Interner St.	I 💿 ST II 💿 ST III 💿 ST IV		

S Ist die Software mit einem Gerät verbunden, zeigen die LED-Anzeigen auf den Registern, ob ein DCW-Modul angeschlossen ist: Grün = DCW-Modul angeschlossen, Grau = nicht angeschlossen. Auf diese Weise können Sie eindeutig erkennen, ob die richtige DCW-Komponente parametriert wird.

Bereich Rechtstastung

Die Rechtstastung von internem Schlüsseltaster und ST I kann mit bis zu drei Funktionen belegt werden. Die Rechtstastung der Schlüsseltaster ST II bis ST IV kann nur einfach belegt werden. Standardwerte:

- 1. Funktion: Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriegelung Ü1 (E).
- 2. Funktion: Alarmquittierung (S)
- 3. Funktion: Keine Funktion

Bereich Linkstastung [nur TMS und TMS Compact/Comfort]

Die Linkstastung kann für alle Schlüsseltaster nur mit einer Funktion belegt werden. Standardwert: Verriegeln (S).

Bereich Linkstastung [nur TMS Basic]

Die Linkstastung von internem Schlüsseltaster und ST I kann mit je zwei Funktionen belegt werden. Die Linkstastung der Schlüsseltaster ST II bis ST IV kann nur einfach belegt werden. Standardwerte:

- 1. Funktion: Verriegeln (S)
- 2. Funktion: Keine Funktion

Sind mehrere Funktionen hinterlegt (typabhängig) werden diese immer zeitgleich ausgeführt.

5.1.3 Registerkarte "SVP-Funktionen" (TMS-Typen)

5.1.3 Registerkarte "SVP-Funktionen" (TMS-Typen)

Auf dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Antipanikschlösser parametrieren.

Es können bis zu zwei SVP-Geräte an ein TMS-Gerät angeschlossen werden und deren Einund Ausgänge unterschiedlich belegt werden.

Register "Grundfunktionen"

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service	
		rentriegeln / veri	iegeln					
		entriegeln üb	•					
		•						
		Funktionen						
		Automatise	he SVP-Entriegel	lung				
		Alarm vor (Ort wenn Drücker	betätigt				
		Automatise	he SVP/ED Entrie	gelung bei Rauchaları	n sperren			
		SVP/ED ent	riegelt solange R	auchalarm ansteht. (N	achströmöffnu	ng)		
		SVP Entrieg	jelung, wenn Not	taster betatigt				
		SVP Typ						
		SVP6xx Art	eitsstrom					
		O SVP6xx Rul	nestrom					
, Grundfunktio	nen 🕒 In-/Out	put SVP1 🕒 In-/	Output SVP2					

Bereich entriegeln/verriegeln

entriegeln über Profilzylinder: Auswahl der Funktion, die durch das Entriegeln über den Profilzylinder ausgelöst wird.

Standardwert: Kurzzeitentriegelung Ü1 (E).

verriegeln über SVP-Schloss: Auswahl der Funktion, die durch das Verriegeln über das SVP-Schloss ausgelöst wird.

Standardwert: Keine Funktion.

🅙 Mithilfe von Logikfunktionen können die Signale für komplexe Schaltvorgänge genutzt werden.

Bereich Funktionen

Automatische SVP-Entriegelung: Legt fest, ob das SVP-Schloss bei einer Kurz-, Lang- oder Dauerentriegelung automatisch entriegelt.

Standardwert: Aktiviert.

Alarm vor Ort, wenn Drücker betätigt: Legt fest, ob eine akustische Alarmauslösung vor Ort durch Drückerbetätigung ausgelöst werden soll.

Standardwert: Aktiviert.

Automatische SVP/ED Entriegelung bei Rauchalarm sperren: Legt fest, ob bei SVP- und Automatikantrieb die automatische Entriegelung gesperrt ist, damit sich im Falle von Brandschutztüren kein Rauch verbreiten kann.

A Für Brandschutztüren muss diese Funktion immer aktiviert sein.

SVP/ED entriegelt solange Rauchalarm ansteht (Nachströmöffnung): Legt fest, ob die Tür bei einem Rauchalarm durch SVP und Automatikantrieb automatisch entriegelt und

5.1.3 Registerkarte "SVP-Funktionen" (TMS-Typen)

öffnet (zur Entrauchung des Gebäudes) und nach Beenden des Rauchalarms automatisch schließt. Standardwert: Aktiviert.

🛆 Für Brandschutztüren muss diese Funktion deaktiviert sein.

Sei aktiven DCW-Modulen ist die LED-Anzeige auf dem Reiter grün.

SVP-Entriegelung, wenn Nottaster betätigt: Legt fest, ob das SVP-Schloss bei Nottasterbetätigung entriegeln soll. Standardwert: Aktiviert.

Bereich SVP-Typ

Auswahl des Arbeitsprinzips des zuschaltbaren Außendrückers bei Türen mit einem SVP 6xx.

Register "In-/Output SVP1 und SVP2"

Sofern zwei SVP-Geräte an einem TMS-Gerät angeschlossen sind, wird in diesen Bereichen die Belegung der Ein- und Ausgänge für SVP1 und SVP2 festgelegt.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktione	n Inp	out-/O	utputmodul	Logikfunktione	n Schaltuhr	Service	
Eingänge Eingang 1 Eingang 2 Ausgänge Ausgang	Radarmelde Keine Funkti	r (E) ion g ED250 Impuls (A)	> >	Mode	Monoflopfun	ktion		Zeiteinstellung Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang 2	2 Ansteuerun	g ED250 Radar (A)) (~		Einschaltver:	zögerung	~	Zeit in sec (1-255sec.)	1
<						1111				>
Grundfunktio	nen 🕒 In-/Out	put SVP1 🔊 In-/	Output SVP2							

Bereich Eingang

Eingang 1/2: Auswahl der Funktionen an Eingang 1 bzw. 2 des SVP-Geräts.

Bereich Ausgang

Ausgang 1/2: Auswahl der Funktionen an Ausgang 1 bzw. 2 des SVP-Geräts.

Bereich Mode

Auswahl des Funktionsmodus von Ausgang 1 bzw. 2.

🞼 Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)

Bereich Zeiteinstellung

Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion von Ausgang 1 bzw. 2. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

Sie können die Ein- und Ausgänge benutzerdefiniert benennen. Diese Bezeichnung wird auch in der Visualisierung der SVP-Module angezeigt. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Ein- bzw. Ausgang und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Der so bezeichnete Ein- bzw. Ausgang wird rot eingefärbt dargestellt.

5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)

Auf dieser Registerkarte parametrieren Sie die Belegungen der Eingänge und der angeschlossenen externe Geräte sowie die Alarmlautstärke und die Ein- und Ausgänge der Netzwerkvariablen.

Sollte ein ZM208-DCW-Modul angeschlossen sein, wird dieses über ein zusätzliches Register parametriert.

🞼 Die Funktionen können abhängig vom jeweiligen Gerät und der Firmware-Version abweichen.

Für TMS und TMS Compact/Comfort-Geräte enthält diese Registerkarte fünf Unterregister (gegebenenfalls ein weiteres für das ZM208-DCW-Modul).

Für TMS Basic-Geräte enthält diese Registerkarte vier Unterregister.

Register "Sonstiges"

Auf diesem Register werden angeschlossene externe Geräte sowie die TMS-Schleusenfunktion parametriert.
5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funkti	onen Sonderfunktionen I (an Klemme X7) en (an Klemme X7) AN angeschlossen zeitentriegelung Ü1 (E)	Input- / Outputmodul Log	Sonderbetriebsarten ✓ Sonderbetriebsart 1 Typ (Sonderbetriebsart 1) ④ GMA ○ RWA ○ BMA Betriebsmodus TV ○ Verriegelung aktiviert nur mit TK gesch ④ Standard
Sonstiges Schaltbefehle Alarmlautstärk	e Zutrittskontrolle Netzw	verkvariablen	

Bereich Externe Geräte

Notschalter ist angeschlossen (an Klemme X7): Legt fest, ob an Klemme X7 ein Notschalter angeschlossen ist.

Rauchmelder ist angeschlossen (an Klemme X7): Legt fest, ob an Klemme X7 ein Rauchmelder angeschlossen ist.

Rauchmelder über DCW/LON/LAN angeschlossen: Legt fest, ob ein Rauchmelder über DCW, LON oder LAN angeschlossen ist und durch die Türzentrale ausgewertet werden soll. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden alle Eingangssignale, die mit der Funktion "GMA/BMA Rauchmelder (E)" parametriert sind, ignoriert.

S

DCW: Ein Rauchmelder ist an einem Eingang des I/O-DCW-Moduls angeschlossen und der Eingang als GMA/BMA-Rauchmelder (E) parametriert.

LAN/LON: Ein Rauchalarm wir durch das TE25-Gerät gemeldet, TMS-PC-Gateway prüft, ob im Menü "Netzwerkvariablen" bei "nviTMSFunktion1 bis 4" die Funktion "GMA/BMA Rauchmelder (E)" ausgewählt ist und die TMS Zentrale dem TE25 zugeordnet ist. Nur dann wird der Rauchalarm an diese TMS-Geräte weitergeleitet.

LON: Ein Rauchalarm wir durch LON-Binding gemeldet, das TMS-PC-Gateway prüft, ob im Menü "Netzwerkvariablen" bei "nviTMSFunktion1 bis 4" die Funktion "GMA/BMA Rauchmelder (E)" ausgewählt ist. Nur dann wird der Rauchalarm an die TMS-Geräte weitergeleitet.

Externer Sabotagekontakt: Legt fest, ob ein externer Sabotagekontakt über ein I/O-Modul am TMS-Gerät angeschlossen ist. Nur wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Eingänge des I/O-Moduls mit der Funktion "Sabotage" ausgewertet.

Externer Türkontakt: Legt fest, ob ein externer Türkontakt über ein I/O-Modul am TMS-Gerät angeschlossen ist. Nur wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Eingänge des I/O-Moduls mit der Funktion "Sabotage" ausgewertet.

5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)

Bereich TMS-Schleusenfunktion

Schleuse/Eigene Funktion: Auswahl der Funktion, die unter Schleusenbedingung ausgelöst werden soll. Standardwert ist Kurzzeitentriegelung Ü1 (E).

Bereich Sonstiges

Wiederverriegelung über Türkontakt [Nur TMS und TMS Comfort/Compact]: Legt fest, ob eine vorzeitige Wiederverriegelung bei Türkontakt erfolgt.

Bereich Sonderbetriebsarten [Nur TMS Basic]

Sonderbetriebsart 1: Legt fest, ob eine Sonderbetriebsart verwendet werden soll. **Typ Sonderbetriebsart**: Auswahl des Typs bei Verwendung einer Sonderbetriebsart.

Bereich Betriebsmodus TV [Nur TMS und TMS Comfort/Compact]

Verriegelung aktiviert nur mit TK geschlossen: Eine Verriegelung erfolgt erst, wenn beide Flügel geschlossen sind. Anschließend schaltet die Anzeige auf Rot.

Standard: Nach Schließen des ersten Flügels wird dieser sofort verriegelt. Erst nach Schließen und Verriegeln des zweiten Flügels schaltet die Anzeige auf Rot.

Register "Schaltbefehle"

Auf diesem Register werden die Schaltbefehle für die Fernbedienung der Türzentralen aus dem Hauptregister **Visualisierung** aktiviert bzw. deaktiviert.

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- /	Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service
TMS-Schaltbefehle vom PC V Kommando 1 - Kurzzeitentriegelung V Kommando 2 - Langzeitentriegelung V Kommando 3 - Dauerentriegelung V Kommando 4 - verriegeln Kommando 5 Funktion Bezeichnung der Schaltfläche	Teilentriegelung SVP (5)
Schaltfläche 'Kommando 5' Schalter Taster	
Sonstiges Schaltbefehle Alarmlautstärke Zutrittskontrolle Netzwerkvari	ablen

Bereich TMS-Schaltbefehle vom PC

Kommando 1 - Kurzzeitentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Kurzzeitentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

Kommando 2 - Langzeitentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Langzeitentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

Kommando 3 - Dauerentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Dauerentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)

Kommando 4 - Verriegeln: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Verriegelungsfunktion aktiv ist. Standardwert: Aktiviert.

Kommando 5 - Funktion: Auswahl einer zusätzlichen Funktion für die Fernbedienung, die über die zusätzliche 5. Schaltfläche ausgelöst werden kann. Standardwert: Keine Funktion.

Bezeichnung der Schaltfläche: Zur freien Eingabe einer Bezeichnung der zusätzlichen Funktion für die Fernbedienung. Dieser Text wird auf der Schaltfläche angezeigt.

Bereich Schaltfläche 'Kommando 5'

Auswahl des Ausführungsmodus für die zusätzliche Funktion. Die Schaltfläche kann als Schalter oder Taster konfiguriert werden. Standardwert: Schalter.

Register "Alarmlautstärke"

Auf diesem Register werden die Dauer und Lautstärke aller Signaltöne festgelegt

Alarmname	Alarmdauerbegrenzung	mit Automatischer Quittierung	Lautstärke
Voralarm			leise
Hauptalarm		✓	laut
Nottaster betätigt			laut
5abotagealarm Gehäuse			laut
5abotagealarm Aufbruch	×		laut
Rauchalarm			laut
Hardwarefehler im Notabschaltkreis			laut
Drücker betätigt			mitte
Quittierton bei Langzeitentriegelung			aus
Quittierton bei Dauerentriegelung			mitte

Tabelle

Alarmname: Name des Alarmtyps.

Alarmdauer: Legt fest, ob das akustische Alarmsignal der internen Alarmsirene automatisch nach der für die Dauer des Hauptalarms festgelegten Zeit abgeschaltet werden soll. Standardwerte: Aktiviert.

mit Automatischer Quittierung: Legt fest, ob eine automatische Quittierung des Alarms nach Beendigung des Ereignisses erfolgen soll (aktiviert) oder der Alarm an der Tür mit Schlüsseltaster quittiert werden muss (nicht aktiviert). Diese Funktion ist nur für Hauptalarmtypen möglich.

Standardwerte: Nur aktiviert für Hauptalarm.

Sabotagealarm TMS-Basic ist die Funktion möglich für: Nottaster betätigt, Sabotagealarm Gehäuse, Sabotagealarm Aufbruch, Rauchalarm.

Lautstärke: Auswahl der Alarmlautstärke: Leise, Mittel, Laut oder Aus. Klicken Sie in eine Zeile, um die Auswahl zu öffnen. Standardwerte: Laut.

5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)

Register "Zutrittskontrolle"

Auf diesem Register werden Sonderfunktionen für die DORMA Zutrittskontrolle-Software festgelegt.

S Dieses Register ist nur für TMS und TMS Compact/Comfort verfügbar.

In der Zutrittssoftware DORMA CCSoft sowie DORMA MATRIX kann einer Person (Ausweis) die Sonderfunktion 1 oder 2 und eine Sonderfunktion 3 zugeordnet werden. Wird der Ausweis an dem Gerät benutzt, aktiviert das Gerät die eingestellte Funktion.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service	
ſ								
		Sonderfunktione	n					
		Sonderfunktio	n 1	Keine Funktion			~	
		Sonderfunktio	n 2	Keine Funktion			~	
		Sonderfunktio	n 3	Karte ohne Schleu	isenfunktion (E)		~	
		Türverriegelung						
		TV simulier	ren					
Sonstiges S	ichaltbefehle Al	larmlautstärke ZL	itrittskontrolle Net	zwerkvariablen				

Bereich Sonderfunktionen

Sonderfunktion 1 bis 3: Zur Auswahl hinterlegter Funktionen für Sonderberechtigungen.

Bereich Türverriegelung

TV simulieren: Dieses Kontrollkästchen muss aktiviert sein, wenn die TMS-Zentrale nur als Zutrittskontrolle betrieben wird.

Die Simulation funktioniert nur, wenn keine TVs über den DCW-Bus angeschlossen sind (TVs müssen abgeklemmt werden).

Der Betrieb ist mit oder ohne externen Türkontakt möglich. Wenn kein TK benutzt wird, schaltet die TV (simuliert) entsprechend den Befehlen Entriegeln/Verriegeln. Wenn als Sonderfunktion ein externer TK aktiviert wird, schaltet die TV (simuliert) bei einer Entriegelung unabhängig vom TK ab. Bei dem Befehl "Verriegeln" wird die TV (simuliert) erst aktiv, wenn der TK "TÜR ZU" meldet. Die Tür-Offen-Überwachung ist aktiv. Wird die Tür ohne einen Entriegelungsbefehl geöffnet, wird ein Sabotagealarm ausgegeben.

Register "Netzwerkvariablen"

Auf diesem Register können den Ein- und Ausgängen Funktionen zugewiesen werden.

5.1.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (TMS-Typen)

Die Netzwerkvariablen können nur in Verbindung mit dem DORMA LON-Modul und einem LON-Inbetriebnahme-Tool (wie z.B. Open LNS) verwendet werden.

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outpu	tmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service
Netzwerkvariablen Eingänge	
nviTMSFunktion1	Keine Funktion
nviTMSFunktion2	Keine Funktion
nviTMSFunktion3	Keine Funktion
nviTMSFunktion4	Keine Funktion
Netzwerkvariablen Ausgänge	
nvoTMSFb1	Keine Funktion
nvoTMSFb2	Keine Funktion
nvoTMSFb3	Keine Funktion
nvoTMSFb4	Keine Funktion
Sonstiges Schaltbefehle Alarmlautstärke Zutrittskontrolle Netzwerkvariablen	

Bereich Netzwerkvariablen Eingänge

Zur Auswahl von weiteren Funktionen für die entsprechenden Eingänge 1-4.

Sin aktivierter Eingangs-SNVT im LON–Modul löst ein Befehl-Telegramm und damit die parametrierte Funktion in der Türzentrale aus.

Bereich Netzwerkvariablen Ausgänge

Zur Auswahl von weiteren Funktionen für die entsprechenden Ausgänge 1-4.

Solution Die parametrierte Funktion in der Türzentrale löst ein Befehl-Telegramm aus, welches im LON-Modul ein SNVT aktiviert.

Register "ZM208 DCW"

S Dieses Register ist nur für TMS und TMS Compact/Comfort verfügbar. Bei Vorliegen der entsprechenden Lizenz, erhalten Sie von DORMA einen Freigabecode zur Freischaltung dieses Registers.

5.1.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (TMS-Typen)

Entriegelung Schlüsseltast	er SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service
	Verzögerungszeiten
	Erste Zeitstufe T1 (8 - 15 Sek.) 8
	Zweite Zeitverzögerung erlauben
	Zweite Zeitstufe T2 (1 - 180 Sek.) 0
Sonstiges Schaltbefehle	Alarmlautstärke Zutrittskontrolle Netzwerkvariablen ZM208 DCW

Bereich Verzögerungszeiten

Erste Zeitstufe T1 (8 – 15 Sek.): Legt die Zeitspanne fest, die eine Tür nach der Betätigung eines Nottasters verriegelt bleibt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne entriegelt die Tür automatisch oder bleibt verriegelt, falls die zweite Verzögerung gestartet wurde.

Werte: 8 - 255 Sekunden, Standardwert: 8 Sekunden. Nach einer Warnung kann ein größerer Wert als 15 Sekunden (max. zulässiger Wert nach EN 13637) eingestellt werden.

Zweite Zeitverzögerung erlauben: Legt fest, ob eine zweite Stufe erlaubt ist. **Zweite Zeitstufe T2 (1 – 180 Sek.)**: Legt die Zeitspanne fest, die eine Tür nach der Betätigung eines Nottasters und nach Ablauf der ersten Zeitstufe verriegelt bleibt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne entriegelt die Tür automatisch. Gemäß EN 13637 ist eine zweite Zeitstufe nicht erlaubt, wenn der Wert für die erste Zeitstufe größer ist als 8 Sekunden. Es erfolgt eine entsprechende Warnmeldung.

Werte: 1 - 255 Sekunden, Standardwert: 0 Sekunden. Nach einer Warnung kann ein größerer Wert als 180 Sekunden (max. zulässiger Wert nach EN 13637) eingestellt werden.

5.1.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (TMS-Typen)

Eine Türzentrale kann neben dem internen Modul mit bis zu vier zusätzlichen DCW I/O-Modulen ausgestattet sein. Diese Module sind von DORMA wie folgt vorparametriert:

- Modul 1: Tableaufunktion
- Modul 2: Allgemeinfunktion
- Modul 3: Schleusenfunktion
- Modul 4: Automatikfunktion.

[Nur TMS Basic] TMS-Basic-Geräte bieten die Möglichkeit, zusätzlich 2 x 15 Eingänge und 2 x 15 Ausgänge anzuschließen, die über separate Register parametriert werden.

Auf der Registerkarte **Input-/Outputmodul** laufen die Daten des internen sowie der zusätzlich installierten externen DCW I/O-Module der Türzentrale zusammen und können entsprechend verändert werden.

Für jedes verfügbare Modul werden die Eingänge und Ausgänge separat angesteuert.

Sie können die Ein- und Ausgänge benutzerdefiniert benennen. Diese Bezeichnung wird auch in der Visualisierung der IO-Module angezeigt. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den

5.1.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (TMS-Typen)

jeweiligen Ein- bzw. Ausgang und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Der so bezeichnete Ein- bzw. Ausgang wird rot eingefärbt dargestellt.

Diese Registerkarte enthält für jedes Modul ein Unterregister. Tatsächlich angeschlossene Module, die in Betrieb sind, sind mit einer grünen LED-Anzeige gekennzeichnet.

Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Tür nur Eintragungen für tatsächlich eingebaute I/O-Module vornehmen. TMS-Soft "überschreibt" die per Dip-Schalter vorgenommenen Standardeinstellungen!

Register "Internes Modul"

Entriegelung	Schlüsseltaster SVP-Funktionen So	nderfunktionen Input-	- / Outputmodul Logikfunktionen	Schaltuhr Service		
Eingänge			Mode		Zeiteinstellung	
Eingang 1	Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriege	elung Ü1 (E) 🛛 💌	Signalverlängerung mit Zeit	parameter 💉	Zeit in sec (1-255sec.)	3
Eingang 2	Verriegeln (S)	~	Signalverzögerung mit Zeitp	oarameter 🔽	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgänge			Mode		Zeiteinstellung	
Ausgang '	1 TV verriegelt (A)	~	Normalfunktion Ein/Aus	~	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang	2 Sammelalarm ohne DCW Fehler	(A) 💌	Einschaltverzögerung	~	Zeit in sec (1-255sec.)	1
<						>
📀 Internes N	Modul 🕒 Modul 1 🕒 Modul 2 🕒 M	1odul 3 🕒 Modul 4				

Bereich Eingänge

Eingang 1-2: Auswahl der Funktionen an den Eingängen 1 bis 2 des TMS-Geräts.

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-2: Auswahl der Funktionen an den Ausgängen 1 bis 2 des TMS-Geräts.

Bereich Mode für Eingänge

Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Eingangs. Neben dem Normalmodus kann eine Signalverzögerung oder -verlängerung ausgewählt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Signalverzögerung und -verlängerung.

Bereich Zeiteinstellung für Eingänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Signalverlängerung und Signalverzögerung möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

Bereich Mode für Ausgänge

Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Ausgangs.

📭 Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

5.1.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (TMS-Typen)

Bereich Zeiteinstellung für Ausgänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

Register "Module 1" bis "Module 4" [TMS Basic: "I/O-4 Modul 1" bis "I/O-4 Modul 4"]

Auf diesen Registern erfolgt die Belegung der Ein- und Ausgänge der DCW-Module.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- ,	Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service		
Eingänge-										
Eingang 1	Kurzzeiten	triegelung Ü1 (E)		~	1					
Eingang 2	Langzeiter	ıtriegelung Ü1 (E)		~	i l					
Fingang 3	Dauerentri	eaeluna (E)			i					
Cingung o	Verriegele	/c)			1					
Eingang 4	vernegelin	(5)		•	IJ					
Ausgänger					Mode				Zeiteinstellung	
Ausgang '	1 Voralarm (Tür offen Alarm) (A)	~	Nor	malfunktion Ein/Au	s N		Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang	2 Hauptalarr	n (Tür offen Alarm) (A)	~	Nor	malfunktion Ein/Au	JS N	•	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang	3 Nottaster	betätigt (A)		~	Nor	malfunktion Ein/Au	JS 💽	•	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang	4 TV verrieg	elt (A)		~	Nor	rmalfunktion Ein/Au	s N		Zeit in sec (1-255sec.)	1
<					1111					>
Internes I	10dul 📀 Modul	e 1 🕒 Module 2	🕒 Module 3 🕒	Module 4	ł					

Bereich Eingänge

Eingang 1-4: Auswahl der Funktionen an den Eingängen 1 bis 4 des I/O-Moduls.

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-4: Auswahl der Funktionen an den Ausgängen 1 bis 4 des I/O-Moduls.

Bereich Mode

Zur Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Ausgangs.

IN Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

Bereich Zeiteinstellung für Ausgänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

Register "I-15 Module 1" und "I-15 Module 2" [nur TMS Basic]

Auf diesen Registern können weitere 15 Eingänge belegt werden.

5.1.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (TMS-Typen)

Entriegelung Schlüs	sseltaster SVF	P-Funktionen Sonderfunktion	en Input-/Outputmod	Logikfunktione	n Schaltuhr	Service		
	Eingänge							
	Schleuse	Sperreingang (Schleuse) (S)		~				
	Eingang 2	Keine Funktion		▼		N 8 IN 2 - +	I G NI +	
	Eingang 3	Keine Funktion		~	•			
	Eingang 4	Keine Funktion		~	ž	1111 1111 1 1015 1015 1		
	Eingang 5	Keine Funktion		▼	II a			
	Eingang 6	Keine Funktion		✓	IN 5			
	Eingang 7	Keine Funktion		~	H.		IN 12	
	Eingang 8	Keine Funktion		~	¥.			
	Eingang 9	Keine Funktion		~	z			
	Eingang 10	Keine Funktion		▼	IX N			
	Eingang 11	Keine Funktion		▼	Z			
	Eingang 12	Keine Funktion			2			
	Eingang13	Keine Funktion		~			AND AND COOM	
	Eingang14	Keine Funktion		▼				
	Eingang15	Keine Funktion		~				
Internes Modul	I/O-4 Mod	ule 1 💼 I/O-4 Module 2 🔎	1 I/O-4 Module 3 🗖 I/O	-4 Module 4 🗖	I-15 Module 1	T-15 Module 2	O-15 Module	1 0-15 Module 2

Bereich Eingänge

Eingang 1-15: Auswahl der Funktionen an den Eingängen 1 bis 15 des IO-Moduls. Register "O-15 Module 1" und "O-15 Module 2" [nur TMS Basic]

Auf diesen Registern können weitere 15 Ausgänge belegt werden.

Ausgänge Ausgang1 Keine Funktion Ausgang2 Keine Funktion Ausgang3 Keine Funktion Ausgang4 Keine Funktion Ausgang5 Keine Funktion Ausgang6 Keine Funktion Ausgang7 Keine Funktion Ausgang7 Keine Funktion Ausgang8 Keine Funktion Ausgang1 Keine Funktion	Entriegelung	Schlüsseltaster SV	VP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input-/Outputm	odul Logikfi	unktionen	Schaltuhr	Service		
Ausgang1Keine FunktionAusgang2Keine FunktionAusgang3Keine FunktionAusgang4Keine FunktionAusgang5Keine FunktionAusgang6Keine FunktionAusgang7Keine FunktionAusgang8Keine FunktionAusgang9Keine FunktionAusgang1Keine FunktionAusgang2Keine FunktionAusgang3Keine FunktionAusgang4Keine FunktionAusgang4Keine FunktionAusgang4Keine FunktionAusgang1Keine FunktionAusgang12Keine FunktionAusgang13Keine FunktionAusgang14Keine FunktionAusgang44Keine FunktionAusgang44Keine FunktionAusgang44Keine FunktionAusgang44Keine Funktion <th></th> <th>Ausgänge</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		Ausgänge									
Ausgang2 Keine Funktion Ausgang3 Keine Funktion Ausgang4 Keine Funktion Ausgang5 Keine Funktion Ausgang6 Keine Funktion Ausgang7 Keine Funktion Ausgang8 Keine Funktion Ausgang9 Keine Funktion Ausgang1 Keine Funktion Ausgang2 Keine Funktion Ausgang3 Keine Funktion Ausgang4 Keine Funktion Ausgang5 Keine Funktion Ausgang1 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang1	Keine Funktio	n		~					
Ausgang3Keine FunktionAusgang4Keine FunktionAusgang5Keine FunktionAusgang6Keine FunktionAusgang7Keine FunktionAusgang7Keine FunktionAusgang8Keine FunktionAusgang9Keine FunktionAusgang10Keine FunktionAusgang11Keine FunktionAusgang12Keine FunktionAusgang13Keine FunktionAusgang14Keine FunktionAusgang15Keine FunktionAusgang16Keine FunktionAusgang17Keine FunktionAusgang18Keine FunktionAusgang14Keine FunktionAusgang15Keine FunktionAusgang16Keine FunktionAusgang17Keine FunktionAusgang18Keine FunktionAusgang19Keine Funktion<		Ausgang2	Keine Funktio	n		~			2100 DNLD DNL	+ 0 ⁰¹³ 0 ¹¹⁸	
Ausgang4 Keine Funktion Ausgang5 Keine Funktion Ausgang6 Keine Funktion Ausgang7 Keine Funktion Ausgang8 Keine Funktion Ausgang9 Keine Funktion Ausgang9 Keine Funktion Ausgang1 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang3	Keine Funktio	n		~					
Ausgangs Keine Funktion Ausgang10 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgangd	Keine Euroktio	n							
Ausgangs Keine Funktion Ausgang7 Keine Funktion Ausgang7 Keine Funktion Ausgang8 Keine Funktion Ausgang9 Keine Funktion Ausgang10 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgalig4						Out of C	B 10	111-01-1-70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ausgang6 Keine Funktion Ausgang7 Keine Funktion Ausgang8 Keine Funktion Ausgang9 Keine Funktion Ausgang10 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang5	Keine Funktio	n				- 6 - 6	-		
Ausgang7 Keine Funktion Ausgang8 Keine Funktion Ausgang9 Keine Funktion Ausgang10 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang6	Keine Funktio	n		×		50	1997 (m)		
Ausgang8 Keine Funktion Ausgang9 Keine Funktion Ausgang10 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang7	Keine Funktio	n		~		2 0	5.00		
Ausgang9 Keine Funktion Ausgang10 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang8	Keine Funktio	n		~		* <u>8</u>	Curef	8	
Ausgang10 Keine Funktion Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang9	Keine Funktio	n		~			M		
Ausgang11 Keine Funktion Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion Ausgang15 Keine Funktion		Ausgang10	Keine Funktio	n		~		0 KC	0.13		
Ausgang12 Keine Funktion Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang11	Keine Funktio	n		~		0 10			
Ausgang13 Keine Funktion Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang12	Keine Funktio	n		~		0011 0011			
Ausgang14 Keine Funktion		Ausgang13	Keine Funktio	n		~					
		Ausgang14	Keine Funktio	n		~			X12 _{1.4} n n a	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ausgang15 Keine Funktion		Ausgang15	Keine Funktio	n		~					
									1		

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-15: Auswahl der Funktionen an den Eingängen 1 bis 15 des IO-Moduls.

5.1.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (TMS-Typen)

Logikfunktionen dienen primär der Bündelung, Verarbeitung und Weiterleitung von Signalen. Sie können einen Verweis auf ein weiteres Gatter enthalten oder aus der Funktionsgruppe Verbinder stammen.

Auf dieser Registerkarte können Sie Logikfunktionen für die Ein- und Ausgänge der UND-Logik, NAND-Logik bzw. ODER-Logik definieren. Weiterhin stehen über VERBINDER-Logik, SPEICHER-Logik und IMPULSSCHALTER-Logik weitere Module zur Verschaltung von Signalen zur Verfügung.

Funktionstabelle anzeigen



Diese Registerkarte enthält für jeden Logiktypen ein separates Unterregister.

Register "UND-Logik"

Für die UND-Logik stehen jeweils zwei Gatter zur Verfügung. Liegt an Eingang 1 **und** Eingang 2 eines Gatters das hinterlegte Signal an, schaltet die TMS-Zentrale ein Signal an den definierten Ausgang.

Funktionstabelle

E1	E2	Α
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5.1.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (TMS-Typen)

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen Sonderl	unktionen Inp	out- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service
-UND-	Gatter 1						
Eing	jänge						AusgängeInfofeld !
Eing	jang 1	Keine Funktion			▼	s	Ausgänge im Menü: -Input / Outputmodul Verbinder
Eing	yang 2	Keine Funktion					-SVP-Funktionen
-UND-	·Gatter 2 jänge Infofeld !—			Ausgang			
Eing	gänge im Menü:			7			
-Sot -Sor	nlüsseltaster, SVP nderfunktionen, In	-Logik put / Outputmodul		Ausgang	j1 Kei	ne Funktion	
-ver	binder, Schaltuni	, service					
UND-Logik	VAND - Logik O	DER-Logik VERBINDER - L	ogik (7-10) SP	EICHER - Logik IM	PULSSCHALTER ·	Logik	

Bereich UND-Gatter 1

Für UND-Gatter 1 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register UND-Logik. Den Ausgang wählen Sie in einem Logik-Register oder auf den Registerkarten Input/Outputmodul,
Verbinder-Logik oder SVP-Funktionen in den entsprechenden Auswahlfeldern.
Eingang 1: Auswahl des ersten Signals der "UND"-Funktion.
Eingang 2: Auswahl des zweiten Signals der "UND"-Funktion.

Bereich UND-Gatter 2

Für UND-Gatter 2 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 in einem Logik-Register oder auf einer der Registerkarten Schlüsseltaster, SVP-Funktionen, Sonderfunktionen, Input-/Output-Modul, Schaltuhr, Verbinder-Logik oder Service in den entsprechenden Auswahlfeldern.

Ausgang 1: Auswahl des Signals für den Ausgang der "UND"-Funktion.

Beispielkonfiguration "Alarmquittierung durch Schlüsseltaster auslösen" (UND)

Sie möchten durch gleichzeitiges Betätigen zweier Schlüsseltaster die Funktion "Alarmquittierung" auslösen (Vier-Augen-Prinzip). Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Belegen Sie auf der Registerkarte **Schlüsseltaster** für den internen Schlüsseltaster eine Funktion mit "UND-Gatter 2 (E)1".
- Belegen Sie f
 ür einen zus
 ätzlichen Schl
 üsseltaster eine Funktion mit "UND-Gatter 2 (E)2".
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Logikfunktionen**, im Register **UND-Logik** für **Ausgang 1** die Funktion "Alarmquittierung".
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und dann auf Übertragen.

Register "NAND-Logik"

Es stehen für die NAND-Logik jeweils zwei Gatter zur Verfügung. Liegt an Eingang 1 **und** Eingang 2 eines Gatters ein Signal an, schaltet die TMS-Zentrale kein Signal an den definierten Ausgang. Liegt **kein oder nur ein** Signal an den Eingängen, schaltet die TMS-

5.1.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (TMS-Typen)

Zentrale ein Signal an den definierten Ausgang.

Funktionstabelle

E1	E2	Α
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service		
	D-Gatter 1								
CEin	idände						⊂AusaänaeInfofeld		
Ein	ngang 1	Keine Fu	unktion		~ —		Ausgänge im Men -Input / Outputmoo	.ü: dul	
Ein	ngang 2	Keine Fu	unktion				-Verbinder -SVP-Funktionen		
	ID-Gatter 2								
Ein	igänge Infofeld !			Ausgang]				
Eir -So	ngänge im Menü: shlüsseltaster, SVI	² -Logik							
-So -Ve	onderfunktionen, l erbinder, Schaltut	nput/Outputmodu nr. Service	"	Ausgan	ig1 Kei	ne Funkcior	1		
UND-Logik r	NAND - Logik O	DER-Logik VERBI	NDER - Logik (7-10)	SPEICHER - Logik IN	1PULSSCHALTER -	Logik			

Bereich NAND-Gatter 1

Für NAND-Gatter 1 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register NAND-Logik. Den Ausgang wählen Sie in einem Logik-Register oder auf den Registerkarten Input/Outputmodul,
Verbinder-Logik oder SVP-Funktionen in den entsprechenden Auswahlfeldern.
Eingang 1: Auswahl des ersten Signals der "NAND"-Funktion im NAND-Gatter 1.
Eingang 2: Auswahl des zweiten Signals der "NAND"-Funktion im NAND-Gatter 1.

Bereich NAND-Gatter 2

Für NAND-Gatter 2 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 in einem Logik-Register oder auf einer der Registerkarten Schlüsseltaster, SVP-Funktionen, Sonderfunktionen, Input-/Output-Modul, Schaltuhr, Verbinder-Logik oder Service in den entsprechenden Auswahlfeldern.

Ausgang 1: Auswahl des Signals für den Ausgang der "NAND"-Funktion im NAND-Gatter 2.

Register "ODER-Logik"

Es stehen für die ODER-Logik jeweils zwei Gatter zur Verfügung. Liegt an Eingang 1 **oder** Eingang 2 eines Gatters ein Signal an, schaltet die TMS-Zentrale ein Signal an den definierten Ausgang.

5.1.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (TMS-Typen)

Funktionstabelle

E1	E2	Α
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

E	ntriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Inp	out- / Outputmodul Logikfunktionen	Schaltuhr Service	
ſ	ODER-Gatter 1]
	Eingänge			AusgängeInfofeld !
	Eingang 1	Keine Funktion	 ≥1 -	-Input / Outputmodul -Verbinder
	Eingang 2	Keine Funktion	· · ·	-SVP-Funktionen
	ODER-Gatter 2			
	Eingänge Infofeld !	Ausgang		
	Eingänge im Menü:		↓	
	-Sonderfunktionen, Input / Outputmodul	Ausgang 1	Keine Fur	iktion 💌
ŀ	UND-Logik NAND - Logik ODER-Logik VERBINDER - Logik (7-10) SPI	EICHER - Logik IMPULSSCHALTER - L	ogik	

Bereich ODER-Gatter 1

Für ODER-Gatter 1 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register ODER-Logik. Den Ausgang wählen Sie im Register VERBINDER-Logik oder auf den Registerkarten
Input/Outputmodul oder SVP-Funktionen in den entsprechenden Auswahlfeldern.
Eingang 1: Auswahl des ersten Signals der "ODER"-Funktion im ODER-Gatter 1.
Eingang 2: Auswahl des zweiten Signals der "ODER"-Funktion im ODER-Gatter 1.

Bereich ODER-Gatter 2

Für ODER-Gatter 2 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register **VERBINDER-Logik** oder auf einer der Registerkarten **Schlüsseltaster**, **SVP-Funktionen**, **Sonderfunktionen**, **Input-/Output-Modul**, **Schaltuhr** oder **Service** in den entsprechenden Auswahlfeldern. Ausgang 1: Auswahl des Signals für den Ausgang der "ODER"-Funktion im ODER-Gatter 2.

Beispielkonfiguration "Zusätzliche Blinkanzeige bei Alarm" (ODER)

Sie möchten eine Blinkanzeige für den Fall eines Hauptalarms bzw. einer Alarmauslösung über den Nottaster einrichten. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der Registerkarte Logikfunktionen im Register ODER-Logik für Eingang 1 und Eingang 2 die Funktionen, die ein Blinken auslösen sollen, z.B. "Hauptalarm" und "Nottaster betätigt".
- Wählen Sie auf der Registerkarte Input-/Output-Modul im Register Modul 1 für den entsprechenden Ausgang die Funktion "ODER-Gatter 1 (A)1" und wählen Sie für Mode den gewünschten Blinkmodus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und dann auf Übertragen.

5.1.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (TMS-Typen)

Register "VERBINDER-Logik"

Die zur Verfügung stehenden Verbinder können interne Signale oder externe Signale (IO-Module) empfangen und diese weiterleiten (verbinden).

[TMS und TMS Compact/Comfort]: Es stehen die Verbinder 7, 8, 9 und 10 zur Verfügung.

[TMS Basic]: Diese Geräte verfügen zusätzlich über die Verbinder 17, 18, 19 und 20, die auf einem eigenen Register parametriert werden.

Funktionstabelle

- **E1 A1** 0 0
- 1 1

Er	triegelung Schlüsseltaster	-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service
	Verbinder 7	
	Eingänge	Ausgänge
	Eingang 1	eine Funktion
	Verbinder 8	
	Eingänge	Ausgänge
	Eingang 1	eine Funktion
	Verbinder 9	
	Eingänge	Ausgänge
L	ND-Logik NAND - Logik OD	.ogik VERBINDER - Logik (7-10) SPEICHER - Logik IMPULSSCHALTER - Logik

Bereiche Eingänge

Eingang 1: Auswahl des Eingangssignals für den jeweiligen Verbinder.

Bereiche Ausgänge

Ausgang 1: Auswahl des Ausgangssignals für den jeweiligen Verbinder.

Beispielkonfiguration Verknüpfung zweier Bedingungen (VERBINDER)

Sie möchten sicherstellen, dass eine Tür über den Schlüsseltaster nur kurzzeitentriegelt werden kann, und das auch nur, wenn sie zuvor geschlossen war. Gehen Sie wie folgt vor:

- Leiten Sie das Türkontaktsignal auf das "UND-GATTER 2 (E)2", indem Sie im Register VERBINDER-Logik für den Eingang 1 von Verbinder 7 die Funktion "Türkontakt" wählen und für Ausgang 1 die Funktion "UND-Gatter 2 (E)1".
- 2. Belegen Sie im Register **Schlüsseltaster** für den internen Schlüsseltaster die erste Funktion mit "UND-Gatter 2 (E)2".
- 3. Öffnen Sie auf der Registerkarte **Logikfunktionen** das Register **UND-Gatter** und wählen Sie für **Ausgang 1** die Funktion "Kurzzeitentriegelung.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und dann auf **Übertragen**.



Register "SPEICHER-Logik"

Diese Logikfunktion bietet die Möglichkeit komplexe Schaltungen zu realisieren. Die eingehenden Set/Reset-Signale können direkt oder invertiert mit Funktionen verbunden werden.

[TMS und TMS Compact/Comfort]: Es steht ein Speicher zur Verfügung.

[TMS Basic]: Diese Geräte verfügen über vier Speicher.

Funktionstabelle

Set Eingang	Reset Eingang	Ausgang Q	Ausgang /Q
0	0	х	x
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1

x: der vorherige Zustand wird nicht verändert.

RS mit dominierendem R-Eingang: Haben beide Eingänge 1-Signal, so wird Ausgang Q = 0 und /Q = 1.

Pulsdiagramm



5.1.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (TMS-Typen)

Entriegelung Sch	nlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodu	I Logikfunktionen	Schaltuhr Service		
Speicher 1 Eingänge Set Eingang Peset Fingang]	Keine Funktion				Ausgänge Ausgang Q	Keine Funktion Keine Funktion	×
<]							k}	
UND-Logik NAN	D - Logik 🛛 OD	ER-Logik VERBI	NDER - Logik (7-10)	SPEICHER - Logik	IMPULSSCHALTER -	Logik		

Bereiche Eingänge

Auswahl des Signals für den Eingang.

Bereiche Ausgänge

Auswahl des Signals für den Ausgang.

Liegt an den Eingängen kein Signal an, bleibt der vorherige Zustand der Ausgänge gespeichert.

Liegt ein Signal (Impuls) am Set-Eingang, wird Ausgang Q geschaltet und Ausgang /Q ausgeschaltet.

Liegt ein Signal (Impuls) am Reset-Eingang, wird Ausgang /Q geschaltet und Ausgang Q ausgeschaltet.

Register "IMPULSSCHALTER-Logik"

Diese Logikfunktion bietet die Möglichkeit mit einem Signal (Impuls) an Eingang 1 die Ausgänge Q und /Q wechselnd zu schalten.



5.1.7 Registerkarte "Schaltuhr" (TMS-Typen)

Es stehen vier Impulsschalter zur Verfügung.

[TMS Basic]: Diese Geräte verfügen zusätzlich über einen Reset-Eingang.

Er	ntriegelung Schlüsseltaster	SVP-Funktionen Sonderfunktionen I	nput-/Outputmodul Logikfunkt	ionen Schaltuhr Service			
ſ	Impulsschalter 1]	
	Eingänge			Ausgänge			
	Eingang 1	Keine Funktion	▼ −>1	Q Ausgang Q	Keine Funktion	~	
	Reset	Keine Funktion	R	Q Ausgang /Q	Keine Funktion	~	Ξ
l							
ſ	Impulsschalter 2						
	Eingänge			Ausgänge			
	Eingang 1	Keine Funktion	✓ →1	Q Ausgang Q	Keine Funktion	~	
	Reset	Keine Funktion	 R	Q Ausgang /Q	Keine Funktion	~	
Í	Impulsschalter 3						~
ι	JND-Logik NAND - Logik O	DER-Logik VERBINDER - Logik (7-10)	/ERBINDER - Logik (17-20) SPEI	ICHER - Logik IMPULSSCHALTER	- Logik		_

Bereiche Eingänge

Auswahl des Signals für den Eingang.

Bereiche Ausgänge

Auswahl des Signals für den Ausgang. **Reset [nur TMS Basic]** Setzt den Ausgang Q zurück, unabhängig vom vorherigen Zustand.

5.1.7 Registerkarte "Schaltuhr" (TMS-Typen)

Auf dieser Registerkarte legen Sie Zeitzonen und deren zugeordnete Funktionen fest. Sie können für jedes Gerät steuern, welche Feiertage und andere Sondertage verwendet werden sollen.

IF Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Schaltuhrfunktionen.

Die Registerkarte Schaltuhr enthält sechs Unterregister.

Der Funktionsumfang der Schaltuhr ist geräteabhängig.

Register "Einstellungen"

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die PC-Schaltuhr verwendet werden soll.

[TMS Basic]: Diese Geräte besitzen keine interne Schaltuhr. Die PC-Schaltuhr ist standardmäßig ausgewählt.

5.1.7 Registerkarte "Schaltuhr" (TMS-Typen)

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktion	nen Sonderfunktionen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service
	CFerien mit TMS-PC-Gateway
	Schaltuhr PC gesteuert
Einstellungen Datum / Uhrzeit Schaltuhr V	Wochenplan Feiertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen

Bereich Ferien mit TMS-PC-Gateway

Schaltuhr PC gesteuert: Legt fest, ob die TMS-PC-GATEWAY Schaltuhr freigegeben ist. Ist die PC-Schaltuhr aktiviert wird die TL-S TMS außer Kraft gesetzt, und der Rechner mit der TMS-PC-GATEWAY-Software darf nicht ausgeschaltet werden.

Register "Datum/Uhrzeit" - [nur TMS und TMS Compact/Comfort]

Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen auf diesem Register, wenn die Systemzeit und die Sommerzeit automatisch übernommen werden sollen. Alternativ können Sie Datum und Uhrzeit manuell festlegen, übertragen und auslesen.

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outputn	nodul Logikfunktionen Schaltuhr Service
Datum/Uhrzeit	Sommerzeit
Systemzeit des Computers senden	Sommerzeit verwenden
	Sommerzeit automatisch setzen
06.06.2013 Datum Gerätedatum	31.03.2013 Beginn Sommerzeit
08:23:23 Uhrzeit:: Geräteuhrzeit	27.10.2013 Ende Sommerzeit
Achtung: Datum/Uhrzeit wird nicht mit allen Parameter übertragen. Um Datum/Uhrzeit übertragen müssen Sie die extra Schaltfläche drücker Datum/Uhrzeit	n. eit Übertragen
Einstellungen Datum / Uhrzeit Schaltuhr Wochenplan Feiertage/Sondertage Fer	rien/Sonderbereiche Funktionen

Bereich Datum/Uhrzeit

Systemzeit des Computers senden: Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Systemzeit des Computer verwendet und an die Geräte gesendet.

Beachten Sie, dass Datum und Uhrzeit beim Klicken auf **Übertragen** nicht mit übertragen werden, wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.

Datum / Uhrzeit: Zur manuellen Eingabe von Datum und Uhrzeit. Manuell eingegebene Daten müssen manuell über die Schaltfläche **Datum / Uhrzeit übertragen** an die Geräte gesendet werden. Diese Felder sind nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

5.1.7 Registerkarte "Schaltuhr" (TMS-Typen)

Datum / Uhrzeit übertragen: Überträgt manuell eingegebene Zeiten an die Geräte. Diese Schaltfläche ist nur vorhanden, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

Bereich Sommerzeit

Sommerzeit verwenden: Legt fest, ob eine Zeitumstellung zwischen Sommerzeit und Winterzeit erfolgen soll.

Sommerzeit automatisch setzen: Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden automatisch die mitteleuropäischen Umstellungsdaten aus dem System bezogen. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist eine manuelle Eingabe für Beginn und Ende möglich.

Register "Schaltuhr Wochenplan"

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outp	outmodul Logikfunktionen	Schaltuhr	Service	
			Wochenplan		Öffnungszeiten		~	
			Info					
			Öffnun	gszeit	en			
			Tagespläne					=
			Montag Ó	Tagesplan	Zeitfenster 09:00 - 16:00 /			-
			Dienstag Ö	ffnungszeiten	09:00 - 16:00 /			
			Mittwoch C Donnerstag C)ffnung kurz)ffnungszeiten	08:00 - 12:00 / 09:00 - 16:00 /			
			Freitag Ö	ffnungszeiten	09:00 - 16:00 /			
			Samstag V Sonntag V	erriegelt erriegelt				
			Sondertage					
			۲ Sondertag 1 ۸	agesplan Z	eitfenster			~
Einstellunger	Datum / Uhrzei	t Schaltuhr Woo	henplan Feiertage	/Sondertage	Ferien/Sonderbereiche Fu	nktionen		

Auswahlfeld **Wochenplan**: Auswahl des Wochenplans, der für das Gerät verwendet werden soll.

Auswahl: Alle im Hauptregister Vorlagen hinterlegten Wochenpläne und Tagespläne.

Sei Verwendung der PC-Schaltuhr können mehrere Zeitfenster und Sondertage hinterlegt werden. Bei Verwendung der internen Schaltuhr werden nur die ersten zwei Zeitfenster genutzt, auch wenn mehr Zeitfenster zugeordnet wurden.

Bereich Info: Zeigt den Inhalt des Wochenplans.

S Die angezeigten Pläne und Zeitfenster sind abhängig von der verwendeten Schaltuhrvariante (interne Schaltuhr oder PC-Schaltuhr).

Register "Feiertage/Sondertage"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Feiertage bzw. Sondertage für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

5.1.7 Registerkarte "Schaltuhr" (TMS-Typen)

Sondertage/Feiertage sind Tage, an denen eine Aktivierung der Funktion unterbunden ist (keine Zeitfenster) oder an denen für die PC-Schaltuhr andere Zeitfenster (Sondertag) gültig sind.

Feiertage/Sondertage Nr. Datum Beschreibung Sondertag 1 1 30 Dezember Silvester Sondertag 1 2 31 Dezember Neujahr Sondertag 1 3 29 März 2013 Karfreitag Sondertag 1 4 31 März 2013 Ostersonntag Sondertag 1 5 01 April 2013 Ostersonntag Sondertag 1 6 09 Mai 2013 Christi Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Pringstnontag Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1	Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktione	n Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltur	r Service	
Nr. Datum Beschreibung Sondertag 1 30 Dezember Silvester Sondertag 1 2 31 Dezember Neujahr Sondertag 1 3 29 März 2013 Karfreitag Sondertag 1 4 31 März 2013 Ostersonntag Sondertag 1 5 01 April 2013 Ostersonntag Sondertag 1 6 09 Mai 2013 Christi Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Pfingstnontag Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1		- Foior	tage/Sondertage:						
Nr.DatumBeschreibungSondertag130 DezemberSilvesterSondertag 1231 DezemberNeujahrSondertag 1329 März 2013KarfreitagSondertag 1431 März 2013OstersonntagSondertag 1501 April 2013OstersonntagSondertag 1609 Mai 2013Christi HimmelfahrtSondertag 1702 OktoberTag der Deutschen EinheitSondertag 1819 Mai 2013PfingstsonntagSondertag 1920 Mai 2013PfingstsonntagSondertag 11030 Mai 2013PfingstmontagSondertag 11131 OktoberAllerheiligenSondertag 11223 DezemberHeiligabendSondertag 11324 Dezember1.WeinachtstagSondertag 11425 Dezember2.WeinachtstagSondertag 1LöschenEinfügenStandardfeiertage		1 CICI	tage/Donuertage						
1 30 Dezember Silvester Sondertag 1 2 31 Dezember Neujahr Sondertag 1 3 29 März 2013 Karfreitag Sondertag 1 4 31 März 2013 Ostersonntag Sondertag 1 5 01 April 2013 Ostersonntag Sondertag 1 6 09 Mai 2013 Christi Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1		Nr.	Datur	n	Beschreibung			Sondertag	
2 31 Dezember Neujahr Sondertag 1 3 29 März 2013 Karfreitag Sondertag 1 4 31 März 2013 Ostersonntag Sondertag 1 5 01 April 2013 Ostermontag Sondertag 1 6 09 Mär 2013 Christ Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Fronleichnam Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1. Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2. Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen		1	30 Dez	ember	Silvester		2	5ondertag 1	
3 29 März 2013 Karfreitag Sondertag 1 4 31 März 2013 Ostersonntag Sondertag 1 5 01 April 2013 Ostermontag Sondertag 1 6 09 Mai 2013 Christi Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Fronleichnam Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen Standardfeiertage		2	31 Dez	ember	Neujahr		-	5ondertag 1	
4 31 März 2013 Ostersonntag Sondertag 1 5 01 April 2013 Ostermontag Sondertag 1 6 09 Mai 2013 Christi Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen		3	29 Mär	z 2013	Karfreitag		-	5ondertag 1	
5 01 April 2013 Ostermontag Sondertag 1 6 09 Mai 2013 Christi Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Löschen		4	31 Mär	z 2013	Ostersonntag		-	5ondertag 1	
6 09 Mai 2013 Christi Himmelfahrt Sondertag 1 7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Fronleichnam Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen Standardfeiertage		5	01 Apr	il 2013	Ostermontag		4	5ondertag 1	
7 02 Oktober Tag der Deutschen Einheit Sondertag 1 8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Fronleichnam Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen Standardfeiertage		6	09 Mai	2013	Christi Himmelfahrt		9	5ondertag 1	
8 19 Mai 2013 Pfingstsonntag Sondertag 1 9 20 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Fronleichnam Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1. Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2. Weinachtstag Sondertag 1 Löschen		7	02 Okt	ober	Tag der Deutschen Einheit		9	5ondertag 1	
9 20 Mai 2013 Pfingstmontag Sondertag 1 10 30 Mai 2013 Fronleichnam Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen		8	19 Mai	2013	Pfingstsonntag		9	5ondertag 1	
10 30 Mai 2013 Fronleichnam Sondertag 1 11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Löschen		9	20 Mai	2013	Pfingstmontag		9	5ondertag 1	
11 31 Oktober Allerheiligen Sondertag 1 12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen		10	30 Mai	2013	Fronleichnam			5ondertag 1	
12 23 Dezember Heiligabend Sondertag 1 13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen		11	31 Okt	ober	Allerheiligen		9	5ondertag 1	
13 24 Dezember 1.Weinachtstag Sondertag 1 14 25 Dezember 2.Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Löschen Einfügen		12	23 Dez	ember	Heiligabend			5ondertag 1	
14 25 Dezember 2. Weinachtstag Sondertag 1 Löschen Einfügen Standardfeiertage		13	24 Dez	ember	1.Weinachtstag			5ondertag 1	
Löschen Einfügen Standardfeiertage		14	25 Dez	ember	2.Weinachtstag			5ondertag 1	
				Löschen	Einfügen		itandardfe	eiertage	

S Die angezeigten Pläne und Zeitfenster sind abhängig von der verwendeten Schaltuhrvariante (interne Schaltuhr oder PC-Schaltuhr).

🏁 Bei Verwendung der internen Schaltuhr haben die Sondertage keine Funktion.

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Feiertage/Sondertage hinzufügen können.

Standardfeiertage: Fügt alle in der Vorlage hinterlegten Feiertage ein.

Register "Ferien/Sonderbereiche"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Ferien bzw. Sonderbereiche für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Solution Dieses Register ist nur bei Verwendung der PC-Schaltuhr aktiv. Die interne Schaltuhr hat keine Ferien/Sonderbereiche.

5.1.7 Registerkarte "Schaltuhr" (TMS-Typen)

lerbereiche Beschreibung Netriebsferien Jierenstiuhiläum	von	bis einschl.	Wechenplan						
Beschreibung Vetriebsferien	von	bis einschl.	Wechenplan						
Betriebsferien	of Auroush 2010		woulenplan						
irmeniubilium	UI AUGUSC ZUI 3	31 August 2013	Wochenplan 3	v					
imenjabilaan	03 Mai 2013	05 Mai 2013	Wochenplan 2	v					
Löschen Einfügen									
		2) Hunstit Celellude Westernellen Keinderband zu im der die	n / I brzaił Schaltuby Wochenplan Eeisrtana/Sondertana Faula / Schaltuby wide Funktionen	n / Uhrzeit Schaltuhr Workennlan Feiertage/Sondertage Faring/Sonderbargicha Funktionen					

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Ferien/Sonderbereiche hinzufügen können.

Register "Funktionen"

Bei Verwendung der internen Schaltuhr können für die Schaltuhrausgänge verschiedene Funktionen parametriert werden.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service		
		- 101							
		Funktionen Scha	altuhrausgang						
		Schaltuhrauso	gang 1. Funktion		Langzeitentrie	gelung Ü1 (E)	~	
		Schaltuhraus	gang 2. Funktion		Langzeitentrie	gelung Ü2 (E)	~	
		Invertierter So	chaltuhrausgang f	1. Funktion	Keine Funktior	ı		~	
		Invertierter So	chaltuhrausgang 2	2. Funktion	Keine Funktior	ı		~	
Einstellunger	n Datum / Uhrze	it Schaltuhr Woo	henplan Feiertage	/Sondertage Ferien/So	onderbereiche Fu	Inktionen			

Bei Verwendung der PC-Schaltuhr wird immer die Funktion "Dauerentriegelung" ausgeführt.

Entriegelung Schlüsseltaste	r SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outputmodu	l Logikfunktionen Schaltuhr Service									
	Funktionen Schaltuhrausgang										
	Schaltuhrausgang 1, Funktion Keine Funktion										
	Schaltuhrausgang 2. Funktion	Keine Funktion	✓								
	Invertierter Schaltuhrausgang 1. Funktion	Keine Funktion	✓								
	Invertierter Schaltuhrausgang 2. Funktion	Keine Funktion	✓								
Funktion PC Schaltuhrausgang PC Schaltuhrausgang aktiv setzt Dauerentriegelung											
Einstellungen Datum / Uhrz	eit 🛛 Schaltuhr Wochenplan 🖉 Feiertage/Sondertage 🖉 Ferien/S	Sonderbereiche Funktionen									

5.1.8 Registerkarte "Service" (TMS-Typen)

5.1.8 Registerkarte "Service" (TMS-Typen)

[nur TMS und TMS Compact/Comfort]

Auf dieser Registerkarte können Zugangsdaten für die TMS-Zutrittskontrolle erstellt, Funktionen festgelegt sowie ein Wartungsintervall aktiviert werden. Der berechtigte Nutzer kann so über eine an der Türzentrale angeschlossene Tastatur definierte Funktionen auslösen und Parameter verändern. (Nur bis TMS Firmware 4.1.)

Wird eine externe Zutrittskontrolle (CCSoft, MATRIX) verwendet, ist die TMS-Zutrittskontrolle ausgeschaltet und die Verwendung der Tastaturen 1-3 sind für die externe Zutrittskontrolle reserviert.

Diese Registerkarte enthält drei Unterregister.

Register "Ausweise"

Um einen unberechtigten Zugriff auf die Servicefunktionen zu verhindern, können Sie auf diesem Register Zugangscodes hinterlegen.

ĺ	Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service	
				Passwort für Pr	ogrammiertastatur (6 St	ellen)			
				Benutzercode (4	4-6 Stellen)	>>]		
				Servicecode (4-	6 Stellen)	>>]		
	Ausweise F	unktionen Wart	ung						

Bereich Passwort für Programmiertastatur [Nur bis TMS Firmware 4.1]

Zur Eingabe eines Zugangscodes für die Bedienung der Programmiertastatur. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben. Werte: sechs numerische Zeichen.

Bis zur Firmwareversion 4.1 hat eine Programmiertastatur die Adresse 4 und wird zur Eingabe der Parameter genutzt. Ab der Firmwareversion 4.2 können die Tastaturen mit Adresse 1-4 für Service und Benutzercode verwendet werden.

Bereich Benutzercode

Zur Eingabe eines Zugangscodes für die Funktionen mit Benutzercode. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben. Werte: Vier bis sechs numerische Zeichen.

5.1.8 Registerkarte "Service" (TMS-Typen)

Bereich Servicecode

Zur Eingabe eines Zugangscodes für Funktionen mit Servicecode. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben. Werte: Vier bis sechs numerische Zeichen.

Register "Funktionen"

Auf diesem Register legen Sie die auszuführenden Servicefunktionen fest.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuh	r Service	
Funktione	n Benutzercode 1	astatur 1 bis 4			Serviceo	de Tastat	ur 1 bis 4	
1. innerh	alb Zeitzone	Dauerentri	egelung (E)		Y 1. Funkt	ion	Dauerentriegelung (E)	~
2. innerh	alb Zeitzone	Keine Funk	tion		2. Funkt	ion	Alarmquittierung (5)	~
1. außeri	halb Zeitzone	Kurzzeiten	riegelung Ü1 (E)		3. Funkt	ion	Keine Funktion	~
2. außerl	halb Zeitzone	Keine Funk	tion		~			
nach 2x (Codeeingabe	Verriegeln	(5)		~			
Zutritt mit	: Benutzercode							
🗌 🗌 Zutrit	t über Tastatur	mit Benutzerco	de ohne Zeitzone	en				
Ausweise F	unktionen Wart	una						
	ankionen nare							

Bereich Funktionen Benutzercode Tastatur 1 bis 4

innerhalb der Zeitzone: Auswahl der auszuführenden Funktionen innerhalb der Zeitzone nach Eingabe des Benutzercodes. Es ist möglich zwei Funktionen zuzuordnen, die gleichzeitig ausgeführt werden.

außerhalb der Zeitzone: Auswahl der auszuführenden Funktionen außerhalb der Zeitzone nach Eingabe des Benutzercodes. Es ist möglich zwei Funktionen zuzuordnen, die gleichzeitig ausgeführt werden.

nach 2x Codeeingabe: Auswahl einer Sonderfunktion, die nach zweimaliger Eingabe des Benutzercodes ausgeführt wird. Beispiel: 1. Eingabe gewährt Zutritt über "Dauerentriegelung", 2. Eingabe löst "Verriegeln" aus.

Bereich Zutritt mit Benutzercode

Zutritt über Tastatur mit Benutzercode ohne Zeitzonen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn keine Zeitzonen eingerichtet sind oder die Zeitzonen nicht berücksichtigt werden sollen und der Zugang durch Eingabe des Benutzercodes ermöglicht werden soll.

Bereich Servicecode Tastatur 1 bis 4

1./2./3. Funktion: Auswahl der auszuführenden Funktionen nach Eingabe des Servicecodes. Die Funktionen werden alle gleichzeitig ausgelöst, die gleichzeitig ausgeführt werden.

Sür PIN-Codeeingabe kann die Kombifunktion "Kurz-Lang-Dauerentriegelung" nicht verwendet werden.

5.1.8 Registerkarte "Service" (TMS-Typen)

Register "Wartung"

Auf diesem Register stellen Sie ein, ob eine Wartungsanzeige erfolgen soll.

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktio	nen Sonderfunktionen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service
	Wartungsanzeige Vartungsanzeige aktivieren Wartungsalarm am: 15.05.2014
Ausweise Funktionen Wartung	

Bereich Wartungsanzeige [nicht bei TMS Basic]

Wartungsanzeige aktivieren: Legt fest, ob eine Wartungsfälligkeit überwacht wird oder nicht. Ist eine Wartung fällig, blinken die gelben LED-Anzeigen des TL-S TMS und in der Visualisierung die gelbe LED-Anzeige "Wartung gemäß EltVTR notwendig".

Wartungsalarm am: Zeigt das Datum des nächsten Wartungstermins. Ein Wartungstermin wird immer am 15. eines Monats generiert und der Alarm wird immer am ersten des Monats also 15 Tage vorher gestartet.

Neu berechnen: Berechnet den nächsten Wartungstermin.

5.2 Gerätetypen M-SVP, SVP-S4x

5.2 Gerätetypen M-SVP, SVP-S4x

Um die umfangreichen Möglichkeiten der dieser Geräte abzubilden, hat das Hauptregister **Parametrierung** für acht Registerkarten, die zum Teil noch in weitere Register unterteilt sind.

Visualisierung	Kommunikation	Parametrierung	Nutzerverwaltung	Fehler / Protokoll	Historie	Vorlagen			
D	Parame	trierung	: M-SVP	3					DORMA
Ľ.	Türbezeichnung								
	M-SVP 3	Türadresse	: 3					[-
Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmo	dul Logi	kfunktionen Scha	tuhr Service		

Sinzelne Funktionen können abhängig von der verwendeten Firmware und dem Gerätetypen variieren.

5.2.1 Registerkarte "Entriegelung" (M-SVP, SVP-S4x)

Auf der Registerkarte **Entriegelung** legen Sie die Zeiten für Ver- und Entriegelung sowie das Alarmverhalten fest.

ntriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputr	modul Logikfunktionen Schaltuhr Service	
	Wiederverriegelt Kurzzeitentries Langzeitentrie	ungszeiten gelung (3-180 se gelung (2-120 m	:c) in)	5		
	Langzeit- und Da Aktivierung La Aktivierung Da	auerentriegelung ngzeitentriegelu uerentriegelung	ung (3-20 sec) g (5-30 sec)	8 15	Kombifunktion Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriegelung ohne Kurzzeitentriegelung ohne Langzeitentriegelung ohne Dauerentriegelung	
	Tür-offen-Überw Tür-offen-Über Zeit bis Voral Dauer Voralar	vachung wachung 1 arm(5 - 180sec) rm(10 - 475sec)	1	30	Tür-offen-Überwachung 2 Zeit bis Voralarm(5 - 180sec) 30 Dauer Voralarm(10 - 475sec)	
	Alarmdauerbeg Dauer Haupta	rrenzung larm(5 - 180sec)	90]	

Bereich Wiederverriegelungszeiten

Kurzzeitentriegelung (3-180 sec): Legt die Zeitspanne fest, die eine Tür nach Kurzzeitentriegelung entriegelt bleibt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne verriegelt die Tür automatisch.

Werte: 3-180 Sekunden, Standardwert: 5 Sekunden.

Langzeitentriegelung (5-120 min): Legt die Zeitspanne fest, die eine Tür nach Langzeitentriegelung entriegelt bleibt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne verriegelt die Tür automatisch.

Werte: 5-120 Minuten, Standardwert: 5 Minuten.

5.2.2 Registerkarte "Schlüsseltaster" (M-SVP, SVP-S4x)

Bereich Langzeit- und Dauerentriegelung

Aktivierung Langzeitentriegelung (3-20 sec): Legt die Zeitspanne fest, die der Schlüsseltaster betätigt werden muss (Anschlag rechts), um die Langzeitentriegelung auszulösen. Werte: 3-20 Sekunden, Standardwert: 8 Sekunden.

Aktivierung Dauerentriegelung (5-30 sec): Legt die Zeitspanne fest, die der Schlüsseltaster betätigt werden muss (Anschlag rechts), um die Dauerentriegelung auszulösen. Werte: 5-30 Sekunden, Standardwert: 15 Sekunden.

Sec.) muss immer kleiner sein als der Wert für die Dauerentriegelung (Standardwert: 15 sec.) muss immer kleiner sein als der Wert für die Dauerentriegelung (Standardwert: 15 sec.).

Bereich Kombifunktion Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriegelung

Durch Aktivierung der Kontrollkästchen können Kurzzeit-, Langzeit- und/oder Dauerentriegelung für das Gerät ausgeschaltet werden.

Bereich Tür-offen-Überwachung

Es können zwei Werte für die Tür-Offen-Überwachung festgelegt werden.

Beispiel: Überwachung 1 für normale Begehung (kurze Zeit) an Schlüsseltaster 1 und Überwachung 2 für Raumreinigung (lange Zeit) an Schlüsseltaster 2.

Zeit bis Voralarm (5-180 sec): Legt fest, wie lange die Tür geöffnet sein darf, bis der Voralarm ausgelöst wird.

Werte: 5-180 Sekunden, Standardwert: 30 Sekunden.

Dauer Voralarm (4-475 sec): Legt fest, nach welcher Zeitspanne der Voralarm in einen Hauptalarm übergeht.

Werte: 4-475 Sekunden, Standardwert: 60 Sekunden.

Bereich Alarmdauerbegrenzung

Dauer Hauptalarm: Legt fest, wie lange der Hauptalarm anhält. Werte: 5-255 Sekunden, Standardwert: 90 Sekunden.

5.2.2 Registerkarte "Schlüsseltaster" (M-SVP, SVP-S4x)

Auf dieser Registerkarte können Sie den Schlüsseltastern Funktionen zuordnen, die vor Ort durch Betätigung eines Schlüsseltasters ausgelöst werden können.

Für M-SVP- und SVP-S4x-Geräte können Sie über die vier Register (ST I bis ST IV) bis zu vier Schlüsseltaster installieren.

5.2.3 Registerkarte "SVP-Funktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfu	unktionen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service	
Rechtstastung		
1. Funktion	Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriegelung Ü1 (E)	
2. Funktion	Alarmquittierung (S)	
3. Funktion	Keine Funktion	
Linkstastung		
Linkstastung	Verriegeln (S)	
STI STI STII STII		

Bereich Rechtstastung

Wählen Sie für jede Funktion einen Befehl. Die Rechtstastung von ST I kann mit je drei Befehlen belegt werden. Die Rechtstastung der Schlüsseltaster ST II bis ST IV kann nur einfach belegt werden.

Standardwert 1. Funktion: Kurzzeit/Langzeit/Dauerentriegelung Ü1 (E). Standardwert 2. Funktion: Alarmquittierung (S) Standardwert 3. Funktion: Keine Funktion

Bereich Linkstastung

Wählen Sie einen Befehl. Die Linkstastung kann für alle Schlüsseltaster nur mit einer Funktion belegt werden.

Standardwert: VerriegeIn (S).

S Ist die Software mit einem Gerät verbunden, zeigen die LED-Anzeigen auf den Registern, ob ein DCW-Modul angeschlossen ist: Grün = DCW-Modul angeschlossen, Grau = nicht angeschlossen. Auf diese Weise können Sie eindeutig erkennen, ob das richtige DCW-Modul parametriert wird.

5.2.3 Registerkarte "SVP-Funktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Auf dieser Registerkarte können Sie die Grundfunktionen der Antipanikschlösser parametrieren.

5.2.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Register "Grundfunktionen"

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service	
		Funktionen Alarm (Automa SVP/ED	PC, Tableau, vor (atische SVP/ED En entriegelt solang	Drt), wenn Drücker t triegelung bei Rauct ie Rauchalarm anste	petätigt nalarm sperren ht. (Nachströmöf	ffnung)		
Grundfunktio	nen							

Bereich Funktionen

Alarm (PC, Tableau, vor Ort), wenn Drücker betätigt: Legt fest, ob eine Alarmauslösung an der angeschlossenen Visualisierung auf dem PC oder Tableau sowie vor Ort durch Drücker verwendet wird.

Standardwert: Deaktiviert.

Automatische SVP/ED Entriegelung bei Rauchalarm sperren: Legt fest, ob bei SVP- und Automatikantrieb die automatische Entriegelung gesperrt ist, damit sich im Falle von Brandschutztüren kein Rauch verbreiten kann.

🔼 Für Brandschutztüren muss diese Funktion immer AKTIVIERT sein.

SVP/ED entriegelt solange Rauchalarm ansteht (Nachströmöffnung): Legt fest, ob die Tür bei einem Rauchalarm durch SVP und Automatikantrieb automatisch entriegelt und öffnet (zur Entrauchung des Gebäudes) und nach Beenden des Rauchalarms automatisch schließt. Standardwert: Deaktiviert.

A Für Brandschutztüren muss dieses Kontrollkästchen unbedingt DEAKTIVIERT sein.

5.2.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Auf dieser Registerkarte parametrieren Sie die Belegungen der Eingänge und der angeschlossenen, externe Geräte sowie die Alarmlautstärke und die Ein- und Ausgänge der Netzwerkvariablen.

🕼 Die Funktionen können abhängig vom jeweiligen Gerät und der Firmware-Version abweichen.

Diese Registerkarte enthält vier Unterregister.

Register "Sonstiges"

Auf diesem Register werden angeschlossene externe Geräte sowie die TMS-Schleusenfunktion parametriert. 5.2.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmod	ul Logikfunktionen	Schaltuhr	Service	
		⊂Externe Ge	räte					
		Rauchn	nelder über DCW/	I ON/I AN angeschi	neen			
		• Rudeni	neider über betw	LonizAn ungesenn	533611			
		Externe	er Sabotagekonta	kt				
		TMS-Schleu	isenfunktion					
		Schleuse	/ Eigene Funktion	Kurzzeiter	ntriegelung Ü1 (E)			*
		Sonstiges						
		Wieder	verriegelung übe	r Türkontakt				
Sonstiges S	Schaltbefehle Zu	ıtrittskontrolle Ne	etzwerkvariablen					

Bereich Externe Geräte

Rauchmelder über DCW/LON/LAN angeschlossen: Legt fest, ob an ein Rauchmelder über DCW, LON oder LAN angeschlossen ist und durch die Türzentrale ausgewertet werden soll. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden alle Eingangssignale, die mit der Funktion "GMA/BMA Rauchmelder (E)" parametriert sind, ignoriert.

\$

DCW: Ein Rauchmelder ist an einem Eingang des I/O-DCW-Moduls angeschlossen und der Eingang als GMA/BMA-Rauchmelder (E) parametriert.

LAN/LON: Ein Rauchalarm wir durch das TE25-Gerät gemeldet, TMS-PC-Gateway prüft, ob im Menü "Netzwerkvariablen" bei "nviTMSFunktion1 bis 4" die Funktion "GMA/BMA Rauchmelder (E)" ausgewählt ist und die TMS Zentrale dem TE25 zugeordnet ist. Nur dann wird der Rauchalarm an diese TMS-Geräte weitergeleitet.

LON: Ein Rauchalarm wir durch LON-Binding gemeldet, das TMS-PC-Gateway prüft, ob im Menü "Netzwerkvariablen" bei "nviTMSFunktion1 bis 4" die Funktion "GMA/BMA Rauchmelder (E)" ausgewählt ist. Nur dann wird der Rauchalarm an die TMS-Geräte weitergeleitet.

Externer Sabotagekontakt: Legt fest, ob ein externer Sabotagekontakt am TMS-Gerät angeschlossen ist.

Bereich TMS-Schleusenfunktion

Schleuse/Eigene Funktion: Auswahl der Entriegelungsart für die Schleusenfunktion.

Bereich Sonstiges

Wiederverriegelung über Türkontakt: Legt fest, ob eine vorzeitige Wiederverriegelung bei Türkontakt erfolgt.

Register "Schaltbefehle"

Auf diesem Register werden die Schaltbefehle für die Fernbedienung der Türzentralen aus dem Hauptregister **Visualisierung** aktiviert bzw. deaktiviert.

5.2.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Ou	tputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service		
		MS-Schaltbefehle Kommando 1 - Kommando 2 - Kommando 3 - Kommando 4 - Kommando 5 Fun Bezeichnung der Schaltfläche 'Komma Schaltfläche 'Komma	vom PC Kurzzeitentriege Langzeitentriege Dauerentriegelur verriegeln ktion Schaltfläche	lung elung ng	Keine Fun	ktion	Komma	ndo 5	×	
	(Taster								
ļ										
Sonstiges	Schaltbefehle Z	utrittskontrolle 🛛 Ne	etzwerkvariablen							,

Bereich TMS-Schaltbefehle vom PC

Kommando 1 - Kurzzeitentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Kurzzeitentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

Kommando 2 - Langzeitentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Langzeitentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

Kommando 3 - Dauerentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Dauerentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

Kommando 4 - Verriegeln: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Verriegelungsfunktion aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

Kommando 5 - Funktion: Auswahl einer zusätzlichen Funktion für die Fernbedienung, die über die zusätzliche 5. Schaltfläche ausgelöst werden kann. Standardwert: Keine Funktion.

Bezeichnung der Schaltfläche: Zur freien Eingabe einer Bezeichnung der zusätzlichen Funktion für die Fernbedienung. Dieser Text wird auf der Schaltfläche angezeigt.

Bereich Schaltfläche 'Kommando 5'

Auswahl des Ausführungsmodus für die zusätzliche Funktion. Die Schaltfläche kann als Schalter oder Taster konfiguriert werden. Standardwert: Schalter.

Register "Zutrittskontrolle"

Auf diesem Register werden Sonderfunktionen für die DORMA Zutrittskontrollsoftware festgelegt.

In der Zutrittssoftware DORMA CCSoft sowie DORMA MATRIX kann einer Person (Ausweis) die Sonderfunktion 1 oder 2 und eine Sonderfunktion 3 zugeordnet werden. Wird der Ausweis an dem Gerät benutzt, aktiviert das Gerät die eingestellte Funktion.

5.2.4 Registerkarte "Sonderfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung Schlüsseltaster	SVP-Funktionen Sonderfunktionen I	nput- / Outputmodul Logikfunktionen Sch	altuhr Service
	Sonderfunktionen		
	Sonderfunktion 1	Keine Funktion	×
	Sonderfunktion 2	Keine Funktion	~
	Sonderfunktion 3	Karte ohne Schleusenfunktion (E)	
Sonstiges Schaltbefehle Zu	utrittskontrolle Netzwerkvariablen		

Bereich Sonderfunktionen

Sonderfunktion 1 bis 3: Zur Auswahl hinterlegter Funktionen für Sonderberechtigungen.

Register "Netzwerkvariablen"

Auf diesem Register können den Ein- und Ausgängen Funktionen zugewiesen werden.

Die Netzwerkvariablen können nur in Verbindung mit dem DORMA LON-Modul und einem LON-Inbetriebnahme-Tool (wie z.B. Open LNS) verwendet werden.

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Output	modul Logikfunktionen Schaltuhr Service							
Netzwerkvariablen Eingänge								
nviTMSFunktion1	Keine Funktion 🗸							
nviTMSFunktion2	Keine Funktion							
nviTMSFunktion3	Keine Funktion							
nviTMSFunktion4	Keine Funktion							
Netzwerkvariablen Ausgänge								
nvoTMSFb1	Keine Funktion							
nvoTMSFb2	Keine Funktion							
nvoTMSFb3	Keine Funktion							
nvoTMSFb4	Keine Funktion							
Sonstiges Schaltbefehle Zutrittskontrolle Netzwerkvariablen								

Bereich Netzwerkvariablen Eingänge

Zur Auswahl von weiteren Funktionen für die entsprechenden Eingänge 1-4.

Sin aktivierter Eingangs-SNVT im LON–Modul löst ein Befehl-Telegramm und damit die parametrierte Funktion in der Türzentrale aus.

5.2.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (M-SVP, SVP-S4x)

Bereich Netzwerkvariablen Ausgänge

Zur Auswahl von weiteren Funktionen für die entsprechenden Ausgänge 1-4.

S Die parametrierte Funktion in der Türzentrale löst ein Befehl-Telegramm aus, welches im LON-Modul ein SNVT aktiviert.

5.2.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (M-SVP, SVP-S4x)

Eine Türzentrale kann neben dem internen Modul und dem I/O-MSVP mit bis zu vier weiteren I/O-Modulen ausgestattet sein. Diese Module sind von DORMA wie folgt vorparametriert:

- Modul 1: Tableaufunktion
- Modul 2: Allgemeinfunktion
- Modul 3: Schleusenfunktion
- Modul 4: Automatikfunktion.

Auf der Registerkarte **Input-/Outputmodul** laufen die Daten des internen sowie der zusätzlich installierten externen DCW I/O-Module der Türzentrale zusammen und können entsprechend verändert werden.

Für jedes verfügbare Modul werden die Eingänge und Ausgänge separat angesteuert.

Sie können die Ein- und Ausgänge benutzerdefiniert benennen. Diese Bezeichnung wird auch in der Visualisierung der IO-Module angezeigt. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Ein- bzw. Ausgang und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Der so bezeichnete Ein- bzw. Ausgang wird rot eingefärbt dargestellt.

Diese Registerkarte enthält für jedes Modul ein Unterregister. Tatsächlich angeschlossene Module, die in Betrieb sind, sind mit einer grünen LED-Anzeige gekennzeichnet.

Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Türdatei nur Eintragungen für tatsächlich eingebaute I/O-Module vornehmen. TMS-Soft "überschreibt" die per Dip-Schalter vorgenommenen Standardeinstellungen!

5.2.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (M-SVP, SVP-S4x)

Register "Internes Modul"

Entriegelung	Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktion	nen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service	
Eingänge	M CUD To confellent of the (T)		
Eingang 1	M-SVP Tagesfallenfunktion (E)	Signalverlangerung mit Zeitparameter	Zeit in sec (1-255sec.)
Eingang 2	Verriegeln (S)	Signalverzögerung mit Zeitparameter	Zeit in sec (1-255sec.) 1
Ausgänge		Mode	Zeiteinstellung
Ausgang	1 M-SVP verriegelt (A)	Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.) 1
Ausgang	2 M-SVP Drücker betätigt (A)	Einschaltverzögerung	Zeit in sec (1-255sec.) 1
e 1			
•			

Bereich Eingänge

Eingang 1-2: Auswahl der Funktionen an den Eingängen 1 bis 2 des M-SVP-Geräts.

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-2: Auswahl der Funktionen an den Ausgängen 1 bis 2 des M-SVP-Geräts.

Bereich Mode für Eingänge

Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Eingangs. Neben dem Normalmodus kann eine Signalverzögerung oder -verlängerung ausgewählt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Signalverzögerung und -verlängerung.

Bereich Zeiteinstellung für Eingänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion der über die nebenstehenden Eingänge angesteuerten Komponenten. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Signalverlängerung und Signalverzögerung möglich.

Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

Bereich Mode für Ausgänge

Zur Auswahl des Funktionsmodus der über den nebenstehenden Ausgang angesteuerten Komponente.

Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

Bereich Zeiteinstellung für Ausgänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

5.2.5 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (M-SVP, SVP-S4x)

Register "I/O M-SVP" [SVP-S4x: "I/O SVP-S4x"]

Auf diesem Register erfolgt die Belegung der Ein- und Ausgänge des I/O-M-SVP-Moduls [M-SVP] bzw. des I/O-SVP-S4x-Moduls [SVP-S4x].

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input-/0	utputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service		
- Fingänge -										
Eingange	Funktion 1	Keine Funktion		~						
Eingang 3	Funktion 2	Alarmouittierur	a (S)	~						
Fingang 3	Funktion 3	Keine Funktion		~						
Fingang 4		GMA/BMA Rau	hmelder (E)	~						
Ausgange					Mode				Zeiteinstellung	
Ausgang	3	Türkontakt (A)		~	Blinkm	odus (monoflop)		~	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang	4	Sammelalarm (A	A)	~	Norma	Ifunktion Ein/Aus		~	Zeit in sec (1-255sec.)	1
										_
) Internes I	Modul 💿 I/O M	-SVP SVP Modul 1	S Modul 2 S M	lodul 3 🕒	Modul 4					

Bereich Eingänge

Eingang 3 Funktion 1-3: Eingang 3 kann mit bis zu drei Funktionen belegt werden, die gleichzeitig ausgeführt werden.

Eingang 4: Eingang 4 kann mit einer Funktion belegt werden.

Bereich Ausgänge

Ausgang 3-4: Auswahl der Funktionen an den Ausgängen 3 bis 4 des I/O M-SVP-Geräts.

Bereich Mode

Zur Auswahl des Funktionsmodus der über den nebenstehenden Ausgang angesteuerten Komponente.

🞼 Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

Bereich Zeiteinstellung

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Register "Module 1" bis "Module 4"

Auf diesem Register erfolgt die Belegung der Ein- und Ausgänge der DCW-Module.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- /	Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service		
Eingänge-										
Eingang 1	Kurzzeiten	triegelung Ü1 (E)		~						
Eingang 2	Langzeiter	ntriegelung Ü1 (E)		~]					
Eingang 3	Dauerentri	iegelung (E)		~]					
Eingang 4	Verriegeln	(5)		~]					
Ausgänge					Mode				Zeiteinstellung	
Ausgang 1	l Voralarm (Tür offen Alarm) (A)	~	No	rmalfunktion Ein/Au	ıs 💽		Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang 2	2 Hauptalarr	m (Tür offen Alarm	i) (A)	~	No	rmalfunktion Ein/Au	IS N	·	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang 3	Nottaster	betätigt (A)		~	Nor	rmalfunktion Ein/Au	ıs 💽	•	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Ausgang 4	TV verrieg	elt (A)		~	No	rmalfunktion Ein/Au	ls 💽	•	Zeit in sec (1-255sec.)	1
<										>
Internes N	10dul 💁 T/O M	-SVP Modul 1	Modul 2 🔍 M	lodul 3	Modul 4					

Bereich Eingänge

Eingang 1-4: Auswahl der Funktionen an den Eingängen 1 bis 4 des I/O-Moduls.

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-4: Auswahl der Funktionen an den Ausgängen 1 bis 4 des I/O-Moduls.

Bereich Mode

Zur Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Ausgangs.

📭 Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

Bereich Zeiteinstellung

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Logikfunktionen dienen primär der Bündelung, Verarbeitung und Weiterleitung von Signalen. Sie können einen Verweis auf ein weiteres Gatter enthalten oder aus der Funktionsgruppe Verbinder stammen.

Auf dieser Registerkarte können Sie Logikfunktionen für die Ein- und Ausgänge der UND-Logik, NAND-Logik bzw. ODER-Logik definieren. Weiterhin stehen über VERBINDER-Logik, SPEICHER-Logik und IMPULSSCHALTER-Logik weitere Module zur Verschaltung von Signalen zur Verfügung.

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Funktionstabelle anzeigen



Diese Registerkarte enthält für jeden Logiktypen ein separates Unterregister.

Register "UND-Logik"

Für die UND-Logik stehen jeweils zwei Gatter zur Verfügung. Liegt an Eingang 1 **und** Eingang 2 eines Gatters das hinterlegte Signal an, schaltet die TMS-Zentrale ein Signal an den definierten Ausgang.

Funktionstabelle

E1	E2	Α
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen Sond	erfunktionen Input-	/ Outputmodul Logikfi	unktionen Schaltuł	nr Service	
Eing	jänge					AusgängeInfofeld !	
Ein	gang 1 gang 2	Keine Funktion Keine Funktion		× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	&	-Input / Outputmodul - Verbinder -SVP-Funktionen	
UND	-Gatter 2 jänge Infofeld !			Ausgang			
Ein -Sc -So -Ve	gänge im Menü: hlüsseltaster, SVP nderfunktionen, In ibinder, Schaltuhr	-Logik put / Outputmodul , Service	&	Ausgang 1	Keine Funktio	n	~
UND-Logik	NAND - Logik O	DER-Logik VERBINDER	- Logik (7-10) SPEICI	HER - Logik IMPULSSC	HALTER - Logik		
5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Bereich UND-Gatter 1

Für UND-Gatter 1 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register UND-Logik. Den Ausgang wählen Sie in einem Logik-Register oder auf den Registerkarten Input/Outputmodul,
Verbinder-Logik oder SVP-Funktionen in den entsprechenden Auswahlfeldern.
Eingang 1: Auswahl des ersten Signals der "UND"-Funktion.
Eingang 2: Auswahl des zweiten Signals der "UND"-Funktion.

Bereich UND-Gatter 2

Für UND-Gatter 2 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 in einem Logik-Register oder auf einer der Registerkarten Schlüsseltaster, SVP-Funktionen, Sonderfunktionen, Input-/Output-Modul, Schaltuhr, Verbinder-Logik oder Service in den entsprechenden Auswahlfeldern.

Ausgang 1: Auswahl des Signals für den Ausgang der "UND"-Funktion.

Beispielkonfiguration "Alarmquittierung durch Schlüsseltaster auslösen" (UND)

Sie möchten durch gleichzeitiges Betätigen zweier Schlüsseltaster die Funktion "Alarmquittierung" auslösen (Vier-Augen-Prinzip). Gehen Sie wie folgt vor:

- Belegen Sie auf der Registerkarte Schlüsseltaster f
 ür den internen Schl
 üsseltaster eine Funktion mit "UND-Gatter 2 (E)1".
- Belegen Sie f
 ür einen zus
 ätzlichen Schl
 üsseltaster eine Funktion mit "UND-Gatter 2 (E)2".
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Logikfunktionen**, im Register **UND-Logik** für **Ausgang 1** die Funktion "Alarmquittierung".
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und dann auf **Übertragen**.

Register "NAND-Logik"

Es stehen für die NAND-Logik jeweils zwei Gatter zur Verfügung. Liegt an Eingang 1 **und** Eingang 2 eines Gatters ein Signal an, schaltet die TMS-Zentrale kein Signal an den definierten Ausgang. Liegt **kein oder nur ein** Signal an den Eingängen, schaltet die TMS-Zentrale ein Signal an den definierten Ausgang.

Funktionstabelle

E1	E2	Α
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service
- NAP - Eir	ID-Gatter 1						AusgängeInfofeld !
Eir	igang 1 igang 2	Keine Fi	unktion unktion		×	&)	Ausgänge im Menü: -Input / Outputmodul -Verbinder -SVP-Funktionen
-NAP Eir	ID-Gatter 2 gänge Infofeld !			Ausgang]		
Eir -So -So -Ve	igänge im Menü: hlüsseltaster, SVF inderfunktionen, li irbinder, Schaltuh	⁹ -Logik nput / Outputmodu ır, Service	•	& Ausgan	n g 1 Ke	ine Funktior	
UND-Logik	VAND - Logik O	DER-Logik VERBI	NDER - Logik (7-10)	SPEICHER - Logik IN	1PULSSCHALTER -	Logik	

Bereich NAND-Gatter 1

Für NAND-Gatter 1 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register NAND-Logik. Den Ausgang wählen Sie in einem Logik-Register oder auf den Registerkarten Input/Outputmodul,
Verbinder-Logik oder SVP-Funktionen in den entsprechenden Auswahlfeldern.
Eingang 1: Auswahl des ersten Signals der "NAND"-Funktion im NAND-Gatter 1.
Eingang 2: Auswahl des zweiten Signals der "NAND"-Funktion im NAND-Gatter 1.

Bereich NAND-Gatter 2

Für NAND-Gatter 2 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 in einem Logik-Register oder auf einer der Registerkarten Schlüsseltaster, SVP-Funktionen, Sonderfunktionen, Input-/Output-Modul, Schaltuhr, Verbinder-Logik oder Service in den entsprechenden Auswahlfeldern.

Ausgang 1: Auswahl des Signals für den Ausgang der "NAND"-Funktion im NAND-Gatter 2.

Register "ODER-Logik"

Es stehen für die ODER-Logik jeweils zwei Gatter zur Verfügung. Liegt an Eingang 1 **oder** Eingang 2 eines Gatters ein Signal an, schaltet die TMS-Zentrale ein Signal an den definierten Ausgang.

Funktionstabelle

E1	E2	Α
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Inpu	it- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuh	uhr Service
ODER-Gatter 1 Eingänge Eingang 1 Eingang 2	Keine Funktion Keine Funktion	AusgängeInfofeld I Ausgänge im Menü: -Input/ Outputmodul -Verbinder -SVP-Funktionen
ODER-Gatter 2 Eingänge Infofeld ! Eingänge im Menü: -Sohlüsseltaster, SVP-Logik -Sonderfunktionen, Input / Outputmodul -Verbinder, Sohaltuhr, Service	Ausgang Ausgang 1	Keine Funktion
JUND-Logik NAND - Logik ODER-Logik VERBINDER - Logik (7-10) SPE	ICHER - Logik IMPULSSCHALTER - Logik	

Bereich ODER-Gatter 1

Für ODER-Gatter 1 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register ODER-Logik. Den Ausgang wählen Sie im Register VERBINDER-Logik oder auf den Registerkarten
Input/Outputmodul oder SVP-Funktionen in den entsprechenden Auswahlfeldern.
Eingang 1: Auswahl des ersten Signals der "ODER"-Funktion im ODER-Gatter 1.
Eingang 2: Auswahl des zweiten Signals der "ODER"-Funktion im ODER-Gatter 1.

Bereich ODER-Gatter 2

Für ODER-Gatter 2 wählen Sie die Eingänge 1 und 2 im Register **VERBINDER-Logik** oder auf einer der Registerkarten **Schlüsseltaster**, **SVP-Funktionen**, **Sonderfunktionen**, **Input-/Output-Modul**, **Schaltuhr** oder **Service** in den entsprechenden Auswahlfeldern. **Ausgang 1**: Auswahl des Signals für den Ausgang der "ODER"-Funktion im ODER-Gatter 2.

Beispielkonfiguration "Zusätzliche Blinkanzeige bei Alarm" (ODER)

Sie möchten eine Blinkanzeige für den Fall eines Hauptalarms bzw. einer Alarmauslösung über den Nottaster einrichten. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der Registerkarte Logikfunktionen im Register ODER-Logik für Eingang 1 und Eingang 2 die Funktionen, die ein Blinken auslösen sollen, z.B. "Hauptalarm" und "Nottaster betätigt".
- Wählen Sie auf der Registerkarte Input-/Output-Modul im Register Modul 1 für den entsprechenden Ausgang die Funktion "ODER-Gatter 1 (A)1" und wählen Sie für Mode den gewünschten Blinkmodus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und dann auf **Übertragen**.

Register "VERBINDER-Logik"

Die zur Verfügung stehenden VERBINDER 7, 8, 9 und 10 können interne Signale oder externe Signale (I/O-Module) empfangen und diese über Ausgänge weiterleiten (verbinden).

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Funktionstabelle

- E1 A1
- 0 0
- 1 1

Entriegelung Schlüsseltast	er SVP-Funktionen Sonderfunktionen I	input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Servic	re
Verbinder 7			^
Eingänge		Ausgänge	
Eingang 1	Keine Funktion	Ausgang 1	Keine Funktion
Verbinder 8			
Eingänge Eingang 1	Keine Funktion	Ausgänge 1 Ausgang 1	Keine Funktion
Verbinder 9		Ausgänge	

Bereiche Eingänge

Eingang 1: Auswahl des Eingangssignals für den jeweiligen Verbinder.

Bereiche Ausgänge

Ausgang 1: Auswahl des Ausgangssignals für den jeweiligen Verbinder.

Beispielkonfiguration Verknüpfung zweier Bedingungen (VERBINDER)

Sie möchten sicherstellen, dass eine Tür über den Schlüsseltaster nur kurzzeitentriegelt werden kann, und das auch nur, wenn sie zuvor geschlossen war. Gehen Sie wie folgt vor:

- Leiten Sie das Türkontaktsignal auf das "UND-GATTER 2 (E)2", indem Sie im Register VERBINDER-Logik für den Eingang 1 von Verbinder 7 die Funktion "Türkontakt" wählen und für Ausgang 1 die Funktion "UND-Gatter 2 (E)1".
- 2. Belegen Sie im Register **Schlüsseltaster** für den internen Schlüsseltaster die erste Funktion mit "UND-Gatter 2 (E)2".
- 3. Öffnen Sie auf der Registerkarte **Logikfunktionen** das Register **UND-Gatter** und wählen Sie für **Ausgang 1** die Funktion "Kurzzeitentriegelung.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und dann auf **Übertragen**.

Register "SPEICHER-Logik"

Diese Logikfunktion bietet die Möglichkeit komplexe Schaltungen zu realisieren. Die eingehenden Set/Reset-Signale können direkt oder invertiert mit Funktionen verbunden werden.

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Funktionstabelle

Set Eingang	Reset Eingang	Ausgang Q	Ausgang /Q
0	0	х	х
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1

x: der vorherige Zustand wird nicht verändert.

RS mit dominierendem R-Eingang: Haben beide Eingänge 1-Signal, so wird Ausgang Q = 0 und /Q = 1.

Pulsdiagramm



Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logiktunktionen	Schaltuhr	Service	
Speicher 1 Eingänge Set Ein Reset Ei	gang	Keine Funktion		v v		Ausgänge Ausgang Ausgang	Q /Q	Keine Funktion
<					1111			<u>ک</u>
UND-LOGIK	NAND - LOGIK U	JER-LOYIK VERBI	VUER - LUGIK (7-10)	SPEICHER - Logik	IPOLODUMALTER -	LUUIK		

Bereiche Eingänge

Auswahl des Signals für den Eingang.

Bereiche Ausgänge

Auswahl des Signals für den Ausgang.

Liegt an den Eingängen kein Signal an, bleibt der vorherige Zustand der Ausgänge gespeichert.

5.2.6 Registerkarte "Logikfunktionen" (M-SVP, SVP-S4x)

Liegt ein Signal (Impuls) am Set-Eingang, wird Ausgang Q geschaltet und Ausgang /Q ausgeschaltet.

Liegt ein Signal (Impuls) am Reset-Eingang, wird Ausgang /Q geschaltet und Ausgang Q ausgeschaltet.

Register "IMPULSSCHALTER-Logik"

Diese Logikfunktion bietet die Möglichkeit mit einem Signal (Impuls) an Eingang 1 die Ausgänge Q und /Q wechselnd zu schalten.

Pulsdiagramm



Es stehen vier Impulsschalter zur Verfügung.

E	intriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmo	dul Logikf	unktionen	Schaltuhr	Service			
ſ	Impulsscha	alter 1										
	Eingänge							Ausgänge				
	Eingang	1	Keine Funktion		[0 1 0	Ausgang Ausgang	Q /Q	Keine Funktion Keine Funktion	~	Ш
	Impulsscha	alter 2										Ц
	Eingänge							Ausgänge				
	Eingang	1	Keine Funktion				0 1 0	Ausgang Ausgang	Q /Q	Keine Funktion Keine Funktion	~	
	(<]						1111					•
	UND-Logik	NAND - Logik O	DER-Logik VERBI	NDER - Logik (7-10)	SPEICHER - Logik	IMPULSS	CHALTER -	Logik				

Bereiche Eingänge

Auswahl des Signals für den Eingang.

Bereiche Ausgänge

Auswahl des Signals für den Ausgang.

5.2.7 Registerkarte "Schaltuhr" (M-SVP, SVP-S4x)

5.2.7 Registerkarte "Schaltuhr" (M-SVP, SVP-S4x)

Auf dieser Registerkarte legen Sie Zeitzonen und deren zugeordnete Funktionen fest. Sie können für jedes Gerät steuern, welche Feiertage und andere Sondertage verwendet werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Schaltuhrfunktionen.

Die Registerkarte Schaltuhr enthält sechs Unterregister.

Der Funktionsumfang der Schaltuhr ist geräteabhängig.

Register "Einstellungen"

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die PC-Schaltuhr verwendet werden soll (Möglichkeit 3).

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodu	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service
		F	erien mit TMS-PC-Ga] <mark>Schaltuhr PC ge</mark>	steway Isteuert			
Einstellungen	Datum / Uhrzei	t Schaltuhr Wool	nenplan Feiertage,	/Sondertage Ferien/S	onderbereiche F	unktionen	

Bereich Ferien mit TMS-PC-Gateway

Schaltuhr PC gesteuert: Legt fest, ob die TMS-PC-GATEWAY Schaltuhr freigegeben ist. Ist die PC-Schaltuhr aktiviert wird die TL-S TMS außer Kraft gesetzt, und der Rechner mit der TMS-PC-GATEWAY-Software darf nicht ausgeschaltet werden.

Register "Datum/Uhrzeit"

Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen auf diesem Register, wenn die Systemzeit und die Sommerzeit automatisch übernommen werden sollen. Alternativ können Sie Datum und Uhrzeit manuell festlegen, übertragen und auslesen.

5.2.7 Registerkarte "Schaltuhr" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung	g Schlüsselta	ster SVP-Funkl	ionen Sonderf	unktionen Input- / Outp	outmo	dul Logikfunkti	ionen Schaltuhr	Service	
ſ	Datum/Uhrzei	it				Sommerzeit			
	System	zeit des Comp	uters senden			Sommerzeit verwenden			
						Somme	rzeit automatis	ch setzen	
	06.06.2013	Datum		Gerätedatum		31.03.2013	Beginn Somm	ierzeit	
	08:23:23	Uhrzeit	_:_:_	Geräteuhrzeit		27.10.2013	Ende Somme	rzeit	
	Achtung: Datum/Uhr: Um Datum/	zeit wird nicht mi Uhrzeit übertrag	t allen Paramete en müssen Sie o	r übertragen. Jie extra Schaltfläche drü	:ken.				
				Datum/U	hrzeit	Übertragen			
Einstellung	en Datum/L	Jhrzeit Schaltul	nr Wochenplan	Feiertage/Sondertage	Ferie	n/Sonderbereich	ne Funktionen		

Bereich Datum/Uhrzeit

Systemzeit des Computers senden: Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Systemzeit des Computer verwendet und an die Geräte gesendet.

Beachten Sie, dass Datum und Uhrzeit beim Klicken auf **Übertragen** nicht mit übertragen werden, wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.

Datum / Uhrzeit: Zur manuellen Eingabe von Datum und Uhrzeit. Manuell eingegebene Daten müssen manuell über die Schaltfläche **Datum / Uhrzeit übertragen** an die Geräte gesendet werden. Diese Felder sind nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

Datum / Uhrzeit übertragen: Überträgt manuell eingegebene Zeiten an die Geräte. Diese Schaltfläche ist nur vorhanden, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

Bereich Sommerzeit

Sommerzeit verwenden: Legt fest, ob eine Zeitumstellung zwischen Sommerzeit und Winterzeit erfolgen soll.

Sommerzeit automatisch setzen: Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden automatisch die mitteleuropäischen Umstellungsdaten aus dem System bezogen. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist eine manuelle Eingabe für Beginn und Ende möglich.

5.2.7 Registerkarte "Schaltuhr" (M-SVP, SVP-S4x)

Entriegelung Schlüsseltaster SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outputmodul Logikfunktionen Schaltuhr Service Öffnungszeiten **~** Wochenplan Info Öffnungszeiten Tagespläne Tagesplan Zeitfenster Montag Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 / Dienstag Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 / Mittwoch Öffnung kurz 08:00 - 12:00 / Donnerstag Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 / Freitag Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 / Verriegelt __:__--_:__ Samstag Sonntag Verriegelt Sondertage Tagesplan Zeitfenster Sondertag 1 Verriegelt _____--__: Einstellungen Datum / Uhrzeit Schaltuhr Wochenplan Feiertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen

Register "Schaltuhr Wochenplan"

Auswahlfeld **Wochenplan**: Auswahl des Wochenplans, der für das Gerät verwendet werden soll.

Auswahl: Alle im Hauptregister Vorlagen hinterlegten Wochenpläne und Tagespläne.

Sei Verwendung der PC-Schaltuhr können mehrere Zeitfenster und Sondertage hinterlegt werden. Bei Verwendung der internen Schaltuhr werden nur die ersten zwei Zeitfenster genutzt, auch wenn mehr Zeitfenster zugeordnet wurden.

Bereich Info: Zeigt den Inhalt des Wochenplans.

S Die angezeigten Pläne und Zeitfenster sind abhängig von der verwendeten Schaltuhrvariante (interne Schaltuhr oder PC-Schaltuhr).

Register "Feiertage/Sondertage"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Feiertage bzw. Sondertage für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Sondertage/Feiertage sind Tage, an denen eine Aktivierung der Funktion unterbunden ist (keine Zeitfenster) oder an denen für die PC-Schaltuhr andere Zeitfenster (Sondertag) gültig sind.

5.2.7 Registerkarte "Schaltuhr" (M-SVP, SVP-S4x)

Nr.	Datum	Beschreibung	Sondertag
1	30 Dezember	Silvester	Sondertag 1
2	31 Dezember	Neujahr	Sondertag 1
3	29 März 2013	Karfreitag	Sondertag 1
4	31 März 2013	Ostersonntag	Sondertag 1
5	01 April 2013	Ostermontag	Sondertag 1
6	09 Mai 2013	Christi Himmelfahrt	Sondertag 1
7	02 Oktober	Tag der Deutschen Einheit	Sondertag 1
8	19 Mai 2013	Pfingstsonntag	Sondertag 1
9	20 Mai 2013	Pfingstmontag	Sondertag 1
10	30 Mai 2013	Fronleichnam	Sondertag 1
11	31 Oktober	Allerheiligen	Sondertag 1
12	23 Dezember	Heiligabend	Sondertag 1
13	24 Dezember	1.Weinachtstag	Sondertag 1
14	25 Dezember	2.Weinachtstag	Sondertag 1
13	24 Dezember 25 Dezember	1.Weinachtstag 2.Weinachtstag	Sondertag 1 Sondertag 1

S Die angezeigten Pläne und Zeitfenster sind abhängig von der verwendeten Schaltuhrvariante (interne Schaltuhr oder PC-Schaltuhr).

🏁 Bei Verwendung der internen Schaltuhr haben die Sondertage keine Funktion.

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Feiertage/Sondertage hinzufügen können.

Standardfeiertage: Fügt alle in der Vorlage hinterlegten Feiertage ein.

Register "Ferien/Sonderbereiche"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Ferien bzw. Sonderbereiche für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Solution Dieses Register ist nur bei Verwendung der PC-Schaltuhr aktiv. Die interne Schaltuhr hat keine Ferien/Sonderbereiche.

ntriegelung	Schlüsseltaster 🛛 SVP-Funktionen 🗍 Sonderfunktionen 🗍 Input- / 🤅	Outputmodul Logikfunktionen	Schaltuhr Service		
Ferien/S	ionderbereiche				
Nr.	Beschreibung	von	bis einschl.	Wochenplan	
1	Betriebsferien	01 August 2013	31 August 2013	Wochenplan 3	~
2	Firmenjubiläum	03 Mai 2013	05 Mai 2013	Wochenplan 2	~
	Löscher	n Einfügen			

154 DORMA

5.2.8 Registerkarte "Service" (M-SVP, SVP-S4x)

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Ferien/Sonderbereiche hinzufügen können.

Register "Funktionen"

Bei Verwendung der internen Schaltuhr können für die Schaltuhrausgänge verschiedene Funktionen parametriert werden.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service		
		Funktionen Scha	altuhrausgang						
		Schaltuhrausg	ang 1. Funktion		Langzeitentrie	gelung Ü1 (E)	~	
		Schaltuhraus	ang 2. Funktion		Langzeitentrie	gelung Ü2 (E)	~	
		Invertierter So	chaltuhrausgang f	1. Funktion	Keine Funktior	ı		~	
		Invertierter So	chaltuhrausgang 2	2. Funktion	Keine Funktior	ı		~	
	D 1 11			to the Traine Re-		. 17			
Einstellunger	Datum / Uhrze	it Schaltuhr Woo	henplan Feiertage	/Sondertage Ferien/So	nderbereiche Fu	unktionen			

Bei Verwendung der PC-Schaltuhr wird immer die Funktion "Dauerentriegelung" ausgeführt.

Entriegelung Schlüsseltaste	r SVP-Funktionen Sonderfunktionen Input- / Outputmo	dul Logikfunktionen Schaltuhr Service	
	Funktionen Schaltuhrausgang		
	Schaltuhrausgang 1. Funktion	Keine Funktion	✓
	Schaltuhrausgang 2. Funktion	Keine Funktion	×
	Invertierter Schaltuhrausgang 1. Funktion	Keine Funktion	~
	Invertierter Schaltuhrausgang 2. Funktion	Keine Funktion	✓
	Funktion PC Schaltuhrausgang	na	
Einstellungen Datum / Uhr:	zeit Schaltuhr Wochenplan Feiertage/Sondertage Ferie	n/Sonderbereiche Funktionen	

5.2.8 Registerkarte "Service" (M-SVP, SVP-S4x)

Auf dieser Registerkarte können Zugangsdaten für die TMS-Zutrittskontrolle erstellt, Funktionen festgelegt sowie ein Wartungsintervall aktiviert werden. Der berechtigte Nutzer kann so über eine an der Türzentrale angeschlossene Tastatur definierte Funktionen auslösen.

Wird eine externe Zutrittskontrolle (CCSoft, MATRIX) verwendet, ist die TMS-Zutrittskontrolle ausgeschaltet und die Verwendung der Tastaturen 1-3 sind für die externe Zutrittskontrolle reserviert.

Diese Registerkarte enthält drei Unterregister.

5.2.8 Registerkarte "Service" (M-SVP, SVP-S4x)

Register "Ausweise"

Um einen unberechtigten Zugriff auf die Servicefunktionen zu verhindern, können Sie auf diesem Register Zugangscodes hinterlegen.

Entriegelung	Schlüsseltaster	SVP-Funktionen	Sonderfunktionen	Input- / Outputmodul	Logikfunktionen	Schaltuhr	Service	
			Passwort für Pro	ogrammiertastatur (6 St 1-6 Stellen)	ellen)]		
			Servicecode (4-	6 Stellen)	>>]]	

Bereich Passwort für Programmiertastatur

Zur Eingabe eines Zugangscodes für die Bedienung der Programmiertastatur. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben. Werte: sechs numerische Zeichen.

Bereich Benutzercode

Zur Eingabe eines Zugangscodes für die Funktionen mit Benutzercode. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben. Werte: Vier bis sechs numerische Zeichen.

Bereich Servicecode

Zur Eingabe eines Zugangscodes für Funktionen mit Servicecode. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben. Werte: Vier bis sechs numerische Zeichen.

Register "Funktionen"

Auf diesem Register legen Sie die auszuführenden Servicefunktionen fest.

Funktionen Benutzercode Ta	statur 1 bis 4		Servicecode Tast	atur 1 bis 4	
1. innerhalb Zeitzone	Dauerentriegelung (E)	~	1. Funktion	Dauerentriegelung (E)	~
2. innerhalb Zeitzone	Keine Funktion	~	2. Funktion	Alarmquittierung (5)	~
1. außerhalb Zeitzone	Kurzzeitentriegelung Ü1 (E)	~	3. Funktion	Keine Funktion	~
2. außerhalb Zeitzone	Keine Funktion	~			
nach 2x Codeeingabe	Verriegeln (S)	~			
Zutritt mit Benutzercode					
Zutritt über Tastatur m	iit Benutzercode ohne Zeitzonen				

5.2.8 Registerkarte "Service" (M-SVP, SVP-S4x)

Bereich Funktionen Benutzercode Tastatur 1 bis 4

innerhalb der Zeitzone: Auswahl der auszuführenden Funktionen innerhalb der Zeitzone nach Eingabe des Benutzercodes. Es ist möglich zwei Funktionen zuzuordnen, die gleichzeitig ausgeführt werden.

außerhalb der Zeitzone: Auswahl der auszuführenden Funktionen außerhalb der Zeitzone nach Eingabe des Benutzercodes. Es ist möglich zwei Funktionen zuzuordnen, die gleichzeitig ausgeführt werden.

nach 2x Codeeingabe: Auswahl einer Sonderfunktion, die nach zweimaliger Eingabe des Benutzercodes ausgeführt wird. Beispiel: 1. Eingabe gewährt Zutritt über "Dauerentriegelung", 2. Eingabe löst "Verriegeln" aus.

Bereich Zutritt mit Benutzercode

Zutritt über Tastatur mit Benutzercode ohne Zeitzonen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn keine Zeitzonen eingerichtet sind oder die Zeitzonen nicht berücksichtigt werden sollen und der Zugang durch Eingabe des Benutzercodes ermöglicht werden soll.

Bereich Servicecode Tastatur 1 bis 4

1./2./3. Funktion: Auswahl der auszuführenden Funktionen nach Eingabe des Servicecodes. Die Funktionen werden alle gleichzeitig ausgelöst, die gleichzeitig ausgeführt werden.

Sür PIN-Codeeingabe kann die Kombifunktion "Kurz-Lang-Dauerentriegelung" nicht verwendet werden.

Register "Wartung"

Auf diesem Register stellen Sie ein, ob eine Wartungsanzeige erfolgen soll.



Bereich Wartungsanzeige

Wartungsanzeige aktivieren: Legt fest, ob eine Wartungsfälligkeit überwacht wird oder nicht. Ist eine Wartung fällig, leuchtet in der Visualisierung die gelbe LED-Anzeige "Wartung notwendig".

Wartungsalarm am: Zeigt das Datum des nächsten Wartungstermins. Ein Wartungstermin wird immer am 15. eines Monats generiert und der Alarm wird immer am ersten des Monats also 15 Tage vorher gestartet.

Neu berechnen: Berechnet den nächsten Wartungstermin.

5.3 Gerätetyp SVP

5.3 Gerätetyp SVP

Das Hauptregister **Parametrierung** für SVP-Geräte hat vier Registerkarten, die zum Teil noch in weitere Register unterteilt sind.

Visualisierung	Kommunikation	Parametrierung	Nutzerverwaltung	Fehler / Protokoll	Historie	Vorlagen		
D	Parame	trierung	: SVP 2				5	ORMA
Türl	pezeichnung							
	SVP 2 Tür	adresse: 2					~	
Entriegelung	Sonderfunktion	en In-/Output SV	P1 Schaltuhr					

🏁 Einzelne Funktionen können abhängig von der verwendeten Firmware variieren.

5.3.1 Registerkarte "Entriegelung" (SVP)

Auf der Registerkarte **Entriegelung** legen Sie die Zeiten für Ver- und Entriegelung sowie das Alarmverhalten fest.

Entriegelung Sonderfunktionen In-/Output SVP1 Schaltuhr Funktionen entriegeln / verriegeln Wiederverriegelung über Türkontakt Entriegelungsdauer (2 - 255sec) 5 Dauerbegrenzung Funktion Tür-offen-Überwachung 1 Zeit bis Voralarm (5-255 sec) 30 Dauerbegrenzung des Hauptalarms aktiv. 60 Dauer Voralarm (10-255 sec) Dauer Hauptalarm (5-254 sec) 90 Rauchalarm Funktion SVP verriegelt bei Rauchalarm Kurzzeitentriegelung bei Rauchalarm erlaubt SVP/ED entriegelt solange Rauchalarm ansteht. (Nachströmöffnung)

Bereich Funktionen

Wiederverriegelung über Türkontakt: Bei Aktivierung des Kontrollkästchens verriegelt die Tür bei der Meldung "Türkontakt geschlossen" auch vor Ablauf der Entriegelungsdauer. Bei einer Dauerentriegelung ist dieser Parameter wirkungslos.

Bereich Entriegeln / Verriegeln

Entriegelungsdauer (2-255 sec): Legt die Zeitspanne fest, die die Tür entriegelt bleibt, nachdem ein Entriegelungsbefehl ausgeführt wurde. Werte: 2-255 Sekunden, Standardwert: 5 Sekunden.

Bereich Dauerbegrenzung Funktion

Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird die Dauer des Hauptalarms begrenzt auf die im Bereich **Tür-offen-Überwachung 1** für den Hauptalarm definierte Zeit. Standardwert: Aktiviert.

5.3.2 Registerkarte "Sonderfunktionen" (SVP)

Bereich Tür-offen-Überwachung 1

Zeit bis Voralarm (5-255 sec): Legt fest, wie lange die Tür geöffnet sein darf, bis der Voralarm nach einer Kurzzeitentriegelung ausgelöst wird.

Werte: 5-255 Sekunden, Standardwert: 30 Sekunden.

Dauer Voralarm (10-255 sec): Legt fest, nach welcher Zeitspanne der Voralarm in einen Hauptalarm übergeht.

Werte: 10-255 Sekunden, Standardwert: 60 Sekunden.

Dauer Hauptalarm: Legt fest, wie lange der Hauptalarm anhält. Wenn die Tür wieder geschlossen wird und das SVP-Schloss verriegeln kann, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt. Werte: 5-254 Sekunden, Standardwert: 90 Sekunden.

Bereich Rauchalarm Funktion

Unterstützt ab Firmware 4.0.

SVP verriegelt bei Rauchalarm: Bei Auslösung des Rauchalarm-Signals am internen I/O-Modul wird im SVP-Gerät ein Rauchalarm ausgelöst. Der Alarm wird automatisch quittiert, wenn der Kontakt des Rauchmelders wieder geschlossen ist.

Standardwert: Aktiviert.

A Für Brandschutztüren muss diese Option AKTIVIERT werden.

Kurzzeitentriegelung bei Rauchalarm erlaubt: In Sonderfällen (z.B. behindertengerechter Ausgang) kann eine Kurzzeitentriegelung erlaubt werden. Standardwert: Deaktiviert.

🔼 Diese Option darf NICHT bei Brandschutztüren aktiviert sein.

SVP/ED entriegelt solange Rauchalarm ansteht (Nachströmöffnung): Legt fest, ob die Tür bei einem Rauchalarm automatisch entriegelt und öffnet (zur Entrauchung des Gebäudes) und nach Beenden des Rauchalarms automatisch schließt. Standardwert: Deaktiviert.

🔼 Diese Option darf NICHT bei Brandschutztüren aktiviert sein.

5.3.2 Registerkarte "Sonderfunktionen" (SVP)

Auf dieser Registerkarte parametrieren Sie die Belegungen der Eingänge und der angeschlossenen, externe Geräte sowie die Alarmlautstärke und die Ein- und Ausgänge der Netzwerkvariablen.

🞼 Die Funktionen können abhängig vom jeweiligen Gerät und der Firmware-Version abweichen.

Diese Registerkarte enthält zwei Unterregister.

Register "Sonstiges"

Auf diesem Register werden angeschlossene externe Geräte parametriert.

5.3.2 Registerkarte "Sonderfunktionen" (SVP)

Entriegelung	Sonderfunktionen In-/Output SVP1 Schaltuhr
	SVP Typ SVP6xx Arbeitsstrom SVP6xx Ruhestrom PR12 Modul Betrieb mit PR12 Modul
Sonstiges S	chaltbefehle

Bereich SVP-Typ

Auswahl des Arbeitsprinzips des zuschaltbaren Außendrückers bei Türen mit einem SVP 6xx.

Bereich PR 12 Modul

Betrieb mit PR 12 Modul: Firmwareabhängige Auswahl eines Power Reserve-12-Moduls.

Betrieb ohne PR12-Modul:

Die SVP-Steuerung reagiert nicht auf Spannungsschwankungen. Das heißt, der Motor fährt (SVP entriegelt) bei Spannungsschwankungen nicht in die O-Stellung zurück. Die Spannungsausfallerkennung ist ausgeschaltet!

Betrieb mit PR12 Modul:

Die SVP-Steuerung reagiert auf einen Spannungsausfall und fährt den Motor (SVP entriegelt) in O-Stellung zurück. In O-Stellung kann das SVP-Schloss mechanisch verriegeln. Der Schwellenwert, bei dem die Steuerung auf Spannungsausfall reagiert, wird auf 12 V bei 24-V-Versorgung bzw. 6 V bei 12-V-Versorgung festgelegt. Die Energie zur Verriegelung liefern Kondensatoren auf dem PR12-Modul.

Ablauf bei Spannungsausfall: Eine Verriegelung wird ca. 100 ms lang verzögert, um nicht auf kurze Spannungseinbrüche (Notstromumschaltung) zu reagieren. Dauert die Unterbrechung länger als 100 ms, springt die Firmware in eine Crash-Routine, um das Schloss schnell zu verriegeln. Die LEDs IN1/IN2 blinken jetzt mit 5 Hz.

Restart nach einem Spannungsausfall: Das PR12-Modul hält die 12-V- bzw. 5-V-Versorgung noch einige Zeit aufrecht, sodass ein Power-On-Reset und damit ein Restart der Firmware erst nach ausreichender Entladung der PR12-Kondensatoren möglich ist. Die Steuerung muss solange wie möglich die Versorgungsspannung überwachen und bei Wiederkehr der Spannung automatisch einen Restart der Firmware durchführen.

Register "Schaltbefehle"

Auf diesem Register werden die Schaltbefehle für die Fernbedienung der Türzentralen aus dem Hauptregister **Visualisierung** aktiviert bzw. deaktiviert.

5.3.3 Registerkarte "Input-/Output SVP" (SVP)

Entriegelung Sonderfunkt	tionen In-/Output SVP1 Schaltuhr			
	TMS-Schaltbefehle vom PC ✓ Kommando 1 - Kurzzeitentriegelung ✓ Kommando 3 - Dauerentriegelung ✓ Kommando 4 - verriegeln Kommando 5 Funktion Bezeichnung der Schaltfläche Schaltfläche 'Kommando 5' ④ Schaltfläche	Keine Funktion	Kommando 5	
Sonstiges Schaltbefehle				

Bereich TMS-Schaltbefehle vom PC

Kommando 1 - Kurzzeitentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Kurzzeitentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Deaktiviert.

Kommando 2 - Langzeitentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Langzeitentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Deaktiviert.

Kommando 3 - Dauerentriegelung: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Dauerentriegelung aktiv ist.

Standardwert: Deaktiviert.

Kommando 4 - Verriegeln: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Verriegelungsfunktion aktiv ist.

Standardwert: Deaktiviert.

Kommando 5 - Funktion: Auswahl einer zusätzlichen Funktion für die Fernbedienung, die über die zusätzliche 5. Schaltfläche ausgelöst werden kann.

Standardwert: Keine Funktion.

Bezeichnung der Schaltfläche: Zur freien Eingabe einer Bezeichnung der zusätzlichen Funktion für die Fernbedienung. Dieser Text wird auf der Schaltfläche angezeigt.

Bereich Schaltfläche 'Kommando 5'

Auswahl des Ausführungsmodus für die zusätzliche Funktion. Die Schaltfläche kann als Schalter oder Taster konfiguriert werden. Standardwert: Schalter.

5.3.3 Registerkarte "Input-/Output SVP" (SVP)

Auf der Registerkarte Input-/Output SVP laufen die Daten des internen I/O-Moduls zusammen und können entsprechend verändert werden.

Sie können die Ein- und Ausgänge benutzerdefiniert benennen. Diese Bezeichnung wird auch in der Visualisierung der SVP-Module angezeigt. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Ein- bzw. Ausgang und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Der so bezeichnete Ein- bzw. Ausgang wird rot eingefärbt dargestellt.

5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)

Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Tür nur Eintragungen für tatsächlich eingebaute I/O-Module vornehmen. TMS-Soft "überschreibt" die per Dip-Schalter vorgenommenen Standardeinstellungen!

ntriegelung Sonde	erfunktionen In-/Output SVP1 S	chaltuhr		
Eingänge				
Eingang 1	Start SVP-Entriegelung	~		
Eingang 2	Türkontakt (E)	~		
Eingang 3	Keine Funktion	~		
Ausgänge			Mode	Zeiteinstellung
Ausgang 1	SVP entriegelt (A)	~	Blinkmodus (monoflop)	✓ Zeit in sec (1-255sec.) 1
Ausgang 2	Tür zu	~	Normalfunktion Ein/Aus	▼ Zeit in sec (1-255sec.) 1

Bereich Eingänge

Eingang 1-3: Auswahl der Funktionen an den Eingängen 1 bis 3 des SVP-Geräts.

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-2: Auswahl der Funktionen an den Ausgängen 1 bis 2 des SVP-Geräts.

Bereich Mode für Ausgänge

Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Ausgangs.

📭 Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

Bereich Zeiteinstellung für Ausgänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)

Auf dieser Registerkarte legen Sie Zeitzonen und deren zugeordnete Funktionen fest. Sie können für jedes Gerät steuern, welche Feiertage und andere Sondertage verwendet werden sollen.

IF Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Schaltuhrfunktionen.

Die Registerkarte Schaltuhr enthält sechs Unterregister.

Der Funktionsumfang der Schaltuhr ist geräteabhängig.

5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)

Register "Einstellungen"

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die TMS-PC-GATEWAY-Schaltuhr verwendet werden soll (Möglichkeit 3).

Entriegelung Sond	lerfunktionen 🗍 In-/Output SVP1	Schaltuhr
	Fer	en mit TMS-PC-Gateway
		Schaltuhr PC gesteuert
Einstellungen Dati	um / Uhrzeit Schaltuhr Wocher	plan Feiertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen

Bereich Ferien mit TMS-PC-Gateway

Schaltuhr PC gesteuert: Legt fest, ob die TMS-PC-GATEWAY Schaltuhr freigegeben ist. Ist die PC-Schaltuhr aktiviert wird die interne Schaltuhr außer Kraft gesetzt, und der Rechner mit der TMS-PC-GATEWAY-Software darf nicht ausgeschaltet werden.

Register "Datum/Uhrzeit"

Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen auf diesem Register, wenn die Systemzeit und die Sommerzeit automatisch übernommen werden sollen. Alternativ können Sie Datum und Uhrzeit manuell festlegen, übertragen und auslesen.

Entriegelung	Sonderfunktionen	In-/Output SVP1 Sch	altuhr			
Dat	tum/Uhrzeit			Sommerzeit		
	Systemzeit de	s Computers senden		Somm	erzeit verwenden	
				Somm	erzeit automatisch setzen	
17.	.06.2013 Datu	m	Gerätedatum		Beginn Sommerzeit	
09	:25:11 Uhrz	eit::	Geräteuhrzeit		Ende Sommerzeit	
	htung: Datum/Uhrzeit wird Jm Datum/Uhrzeit	d nicht mit allen Paramete übertragen müssen Sie o	r übertragen. lie extra Schaltfläche drücke Datum/Uhr	n. zeit Übertragen]	
Einstellungen	Datum / Uhrzeit	Schaltuhr Wochenplan	Feiertage/Sondertage Fe	rien/Sonderberei	che Funktionen	

Bereich Datum/Uhrzeit

Systemzeit des Computers senden: Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Systemzeit des Computer verwendet und an die Geräte gesendet.

Beachten Sie, dass Datum und Uhrzeit beim Klicken auf **Übertragen** nicht mit übertragen werden, wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.

5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)

Datum / Uhrzeit: Zur manuellen Eingabe von Datum und Uhrzeit. Manuell eingegebene Daten müssen manuell über die Schaltfläche **Datum / Uhrzeit übertragen** an die Geräte gesendet werden. Diese Felder sind nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

Datum / Uhrzeit übertragen: Überträgt manuell eingegebene Zeiten an die Geräte. Diese Schaltfläche ist nur vorhanden, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

Bereich Sommerzeit

Sommerzeit verwenden: Legt fest, ob eine Zeitumstellung zwischen Sommerzeit und Winterzeit erfolgen soll.

Sommerzeit automatisch setzen: Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden automatisch die mitteleuropäischen Umstellungsdaten aus dem System bezogen. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist eine manuelle Eingabe für Beginn und Ende möglich.

Register "Schaltuhr Wochenplan"

Entriegelung Sonderfunktionen In-/Output SVP1 Schaltuhr

Wochenplan Öffnungs:	eiten 🗸
Info	
Öffnungszeiten	
Tagespläne	
Tagesplan Zeitfens	er
Montag Öffnungszeiten 09:00 - 16	:00 /
Dienstag Öffnungszeiten 09:00 - 16	:00 /
Mittwoch Öffnung kurz 08:00 - 12	:00 /
Donnerstag Öffnungszeiten 09:00 - 16	:00 /
Freitag Öffnungszeiten 09:00 - 16	:00 /
Samstag Verriegelt	:
Sonntag Verriegelt : -	

Auswahlfeld **Wochenplan**: Auswahl des Wochenplans, der für das Gerät verwendet werden soll.

Auswahl: Alle im Hauptregister Vorlagen hinterlegten Wochenpläne und Tagespläne.

Sei Verwendung der PC-Schaltuhr können mehrere Zeitfenster und Sondertage hinterlegt werden. Bei Verwendung der internen Schaltuhr werden nur die ersten zwei Zeitfenster genutzt, auch wenn mehr Zeitfenster zugeordnet wurden.

Bereich Info: Zeigt den Inhalt des Wochenplans.

S Die angezeigten Pläne und Zeitfenster sind abhängig von der verwendeten Schaltuhrvariante (interne Schaltuhr oder PC-Schaltuhr).

5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)

Register "Feiertage/Sondertage"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Feiertage bzw. Sondertage für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Sondertage/Feiertage sind Tage, an denen eine Aktivierung der Funktion unterbunden ist (keine Zeitfenster) oder an denen für die PC-Schaltuhr andere Zeitfenster (Sondertag) gültig sind.

Für SVP-Geräte ist es möglich, bis zu 16 Feiertage zu definieren.

reiercage/	Sundercage	a tage		
Nr.	Datum	Beschreibung	Sondertag	
1	30 Dezember	Silvester	Sondertag 1	
2	31 Dezember	Neujahr	Sondertag 1	
3	29 März 2013	Karfreitag	Sondertag 1	
4	31 März 2013	Ostersonntag	Sondertag 1	
5	01 April 2013	Ostermontag	Sondertag 1	
6	09 Mai 2013	Christi Himmelfahrt	Sondertag 1	
7	02 Oktober	Tag der Deutschen Einheit	Sondertag 1	
8	19 Mai 2013	Pfingstsonntag	Sondertag 1	
9	20 Mai 2013	Pfingstmontag	Sondertag 1	
10	30 Mai 2013	Fronleichnam	Sondertag 1	
11	31 Oktober	Allerheiligen	Sondertag 1	
12	23 Dezember	Heiligabend	Sondertag 1	
13	24 Dezember	1.Weinachtstag	Sondertag 1	
14	25 Dezember	2.Weinachtstag	Sondertag 1	
	Löschen	Einfügen	Standardfeiertage	

S Die angezeigten Pläne und Zeitfenster sind abhängig von der verwendeten Schaltuhrvariante (interne Schaltuhr oder PC-Schaltuhr).

Sei Verwendung der internen Schaltuhr haben die Sondertage keine Funktion.

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Feiertage/Sondertage hinzufügen können.

Standardfeiertage: Fügt alle in der Vorlage hinterlegten Feiertage ein.

Register "Ferien/Sonderbereiche"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Ferien bzw. Sonderbereiche für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Ab SVP-Firmware 4.0 werden 14 Ferienbereiche eingeführt.

Die interne SVP-Schaltuhr erlaubt nur, einen Wochenplan für alle Ferien/Sonderbereiche zu definieren. Dieser kann gelten oder nicht.

Für jede Ferien kann gewählt werden, ob die Schaltuhr nach einem Wochenplan schaltet oder nicht, dann ist an einem Tag innerhalb dieses Bereiches die Schaltuhr gesperrt.

5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)

triegelung	Sonderfunktionen In-/Output SVP1 Schaltuhr				
Woche	nplan für Ferien mit Wochenplan			Wochenplan 1	~
Ferien/	/Sonderbereiche				
Nr.	Beschreibung	von	bis einschl.	Wochenplan	
1	Ferien/Sonderbereiche 1	30 Juni	09 Juli	mit Wochenplan	×
		Löschen Einfüge	en		

Einstellungen Datum / Uhrzeit Schaltuhr Wochenplan Feiertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen

Bei Verwendung der PC-Schaltuhr können bis zu 14 Wochenpläne angelegt werden.

Nr.	Beschreibung	von	bis einschl.	Wochenplan	
1	Betriebsterien	01 August 2013	31 August 2013	Wochenplan 3	~
2	Firmenjubiläum	03 Mai 2013	05 Mai 2013	Wochenplan 2	v

Einstellungen Datum / Uhrzeit Schaltuhr Wochenplan Feiertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Ferien/Sonderbereiche hinzufügen können.

Register "Funktionen"

Bei Verwendung der internen Schaltuhr kann für den Schaltuhrausgang zwischen "Dauerentriegelung" und "keiner Funktion" unterschieden werden.

Entriegelung Sonderf	unktionen In-/Output SVP1 Schalt	hr
	Funktionen Schaltuhrausgang	
	Schaltuhrausgang	Keine Funktion
Einstellungen Datum	/Uhrzeit Schaltuhr Wochenplan F	iertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen

Bei Verwendung der PC-Schaltuhr wird die interne Schaltuhr deaktiviert und immer die Funktion "Dauerentriegelung" ausgeführt.

_

5.3.4 Registerkarte "Schaltuhr" (SVP)

Entriegelung S	Sonderfunktionen In-/Output SVP1	Schaltuhr	
	Funktionen Schaltuhrausga	ng	
	Schaltuhrausgang	Keine Funktion 🗸	
	Funktion PC Schaltuhrausg	ang	Ì
	PC Schaltuhrausgang ak	tiv setzt Dauerentriegelung	J
' Einstellungen	Datum / Uhrzeit Schaltuhr Wochenpla	an Feiertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen	

5.4 Gerätetyp ED

5.4 Gerätetyp ED

Für die Funktionsweise von Drehtüren ist unbedingt die korrekte Angabe der Türmaße erforderlich. Veränderung der Parameter Türbreite, Türdicke, Sturztiefe etc. verursachen Veränderungen der Min.- und Max.-Werte. Die Standardwerte sind abhängig von den vorhandenen Angaben.

Nach jeder Änderung ist eine Lernfahrt erforderlich, um die Werte neu zu berechnen.

Das Hauptregister **Parametrierung** hat für ED-Geräte fünf Registerkarten, die zum Teil noch in weitere Register unterteilt sind.

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
Parametrierung: ED100 4	DORMA
Türbezeichnung	
ED100 4 Türadresse: 4	
Konfiguration Fahrparameter Sonderfunktionen Schaltuhr Service	

🏁 Einzelne Funktionen können abhängig von der verwendeten Firmware variieren.

5.4.1 Registerkarte "Konfiguration" (ED)

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter der Tür gepflegt.

Ist der Antrieb zuvor noch nicht in Betrieb gewesen oder wurde eine Werkseinstellung durchgeführt, ist die Einstellung von Montageart, Sturztiefe und Türbreite zwingend erforderlich. Das System erkennt, ob die Werte eingestellt wurden. Sind keine Werte vorhanden, ist kein Betrieb möglich.

Geben Sie zunächst Montageart, Sturztiefe und Türbreite ein, übertragen Sie die Daten, führen Sie eine Lernfahrt durch und schließen Sie dann die Parametrierung ab.

5.4.1 Registerkarte "Konfiguration" (ED)

Türdefinition Türdefinition Türdicke [mm] 35 Sturztiefe [cm] 0 Bandtiefe [cm] 3 Montageart Türtyp Einflügelig V Handbetrieb V Handuslösung	Entriegelungsparameter Entriegelungszeit der Verriegelung [*0,1s] Entriegelungskraft Zuhaltekraft Tagesfreischaltung Eingang/Ausgang/Sensor invertiere Antriebsabschaltung Eingang invertiere Nacht/Bank Eingang. Öffnungsimpuls bei Aktivierung der BGS-Sicherheitsleiste Sensortest kein Test		
Programmschalter 10s Verzögerung nach Änderung einer Betriebsart (nur mit inter Programmschalter Elektronischer Programmschalter nach Spannungswiederkehr	nem PGS)	GLT letzte Funktion	~

Bereich Türdefinition

Türbreite [cm]: Gibt die Breite der Tür in Zentimeter gemäß Datenblatt an. Dieser Parameter ist erforderlich für eine erfolgreiche Lernfahrt.

Türdicke [cm]: Gibt die Stärke (Dicke) der Tür in Zentimeter gemäß Datenblatt an. Die Türdicke hat eine Auswirkung auf den Türwinkel. Bei starken Abweichungen von der Standardtürdicke (35 mm) kann der Parameter entsprechend eingestellt werden. Anschließend ist eine Lernfahrt durchzuführen.

Sturztiefe [cm]: Gibt die Tiefe des Sturzes in Zentimeter gemäß Datenblatt bzw. Montagezeichnung. Dieser Parameter ist erforderlich für eine erfolgreiche Lernfahrt. Die Sturztiefe hat Einfluss auf den ermittelten Türwinkel und ist somit relevant für die Einstellung des Parameters "Wandausblendung".

Bandtiefe [cm]: Gibt die Bandtiefe der Tür in Zentimeter gemäß Datenblatt an.

Montageart: Auswahl der Art der Türführung (Gleitschiene oder Scherengestänge). Dieser Parameter ist erforderlich für eine erfolgreiche Lernfahrt.

Türtyp: Auswahl der Art des Türtyps.

Einflügelig = Einflügeliger Standardbetrieb

Gangflügel = Gangflügel bei einer doppelflügeligen Anlage mit Schließfolgeregelung Standflügel = Standflügel bei einer doppelflügeligen Anlage mit Schließfolgeregelung Master = Masterantrieb bei einer doppelflügeligen Anlage ohne Schließfolgeregelung Slave = Slaveantrieb bei einer doppelflügeligen Anlage ohne Schließfolgeregelung

Gang/Standflügel Adresse: Für eine korrekte Visualisierung zweier Antriebe muss einem Gangflügel die Standflügel-Adresse bekannt gegeben werden und einem Standflügel die Gangflügel-Adresse.

Handbetrieb: Legt fest ob der Handbetrieb (manueller Modus) aktiv ist. Wird eine Tür in der Zufahrt durch ein Hindernis gestoppt, so ist die nachfolgende Reaktion abhängig von der Parametereinstellung Handbetrieb:

deaktiviert: bewirkt ein erneutes Öffnen der Tür

aktiviert: bewirkt nur ein Anhalten der Tür durch das Hindernis. Der Antrieb verhält sich wie ein normaler Türschließer.

5.4.1 Registerkarte "Konfiguration" (ED)

Handauslösung: Legt fest, ob die Handauslösung (Manual Fire Close) aktiv ist. Bei aktiver Rauchmeldefunktion führt ein Zuschieben der Tür zu einer Auslösung der Rauchmeldung identisch zu der, die über ein Ansprechen des Rauchmelders erfolgt. Hierzu muss die Tür gegen eine Kraft von 40 N, über einen Weg von 10 cm an der Türkante innerhalb einer Zeit von 2 Sekunden zugeschoben werden.

aktiviert: Die Auslösung der Brandmeldung durch Zuschieben der Tür ist eingeschaltet. deaktiviert: Die Auslösung der Brandmeldung durch Zuschieben der Tür ist ausgeschaltet. Beim Zuschieben der Tür erfolgt nur eine Positionskorrektur.

Bereich Entriegelungsparameter

Entriegelungszeit der Verriegelung [*0,1 s]: Legt die Zeit fest, die der Antrieb nach dem Andrücken wartet, um die Mechanik zu entriegeln und nach ihrem Ablauf die Tür zu öffnen. Verriegelt wird in jeder Programmschalterstellung in der Zu-Position (Ausnahme Dauerauf). Werte: 0-40; Standardwert: 1.

Entriegelungskraft: Legt die Kraft fest, mit der Antrieb die Tür vor dem Öffnen in die Dichtungen drückt. Wird diese auf 0 gesetzt, erfolgt ein Öffnen der Tür ohne sie vorher zu zu drücken.

Werte: 0-9; Standardwert: 0

Zuhaltekraft: Legt die Kraft fest, die permanent nach dem Endschlag angelegt wird. Diese Kraft soll die Tür in der Zu-Position halten, wenn z.B. Wind die Tür aufdrücken würde. Werte: 0-9; Standardwert: 0

Tagesfreischaltung: Über den diesen Parameter kann für SVP-Schlösser die Verriegelung in der Zu-Position in der PGS-Stellung "Automatik" unterdrückt werden. Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird mit der PGS-Stellung "Automatik" ein SVP-Schloss auf "Dauerentriegelt" geschaltet. Das Schloss verriegelt nur in der PGS-Stellung "Aus".

Bereich Eingang/Ausgang/Sensor

invertierte Antriebsabschaltung Eingang: Legt die Wirkrichtung des digitalen Eingangs Antriebs-Abschaltung fest.

Bei Öffnen des Kontakts Antrieb-Abschaltung wird der Motor von der Endstufe getrennt. Der Antrieb hat nur noch die einfache Türschließerfunktion und die Tür kann manuell begangen werden. Während der Kontakt Antrieb-Abschaltung geöffnet ist, wird dieses als Information In O8 auf der Anzeige am Antrieb und im Handheld angezeigt. In TMS-Soft wird in der Visualisierung der ED-Status "Antriebsabschaltung" als Eingangssignal angezeigt.

deaktiviert: Antrieb schaltet ab bei Öffnung des Kontaktes (High aktiv). Standardeinstellung. aktiviert: Antrieb schaltet ab bei Schließen des Kontaktes (Low aktiv).

invertierte Nacht/Bank Eingang: Legt fest, ob die Funktion invertiert wird. Der Nacht-Bank-Eingang ist ein digitaler Eingang, der in der PGS-Stellung "Aus" beim Schließen des Kontaktes einen Öffnungsimpuls erzeugt. Sind alle anderen Voraussetzungen zum Öffnen einer Drehtür erreicht, öffnet diese und schließt wieder nach dem Öffnen des Kontaktes und

anschließendem Ablauf der Nacht-Bank-Offenhaltezeit

deaktiviert: Tür öffnet, bei Schließen des Kontakts (Low aktiv). Standardeinstellung.

Öffnungsimpuls bei Aktivierung der Bandgegenseite (BGS)-Sicherheitsleiste: Bei aktiviertem Kontrollkästchen, öffnet die Tür, wenn die BGS-Sicherheitsleiste aktiviert wurde. Nicht in PGS-Stellung "Aus".

Sensortest: Auswahl des Testsignals für den Sensortest. Nach DIN 18650 sind testbare Sicherheitssensoren in öffentlich zugänglichen Bereichen anzuschließen. Vor jeder Auffahrt wird der Bandseiten-Sensor (BS) und vor jeder Zufahrt der Bandgegenseiten-Sensor (BGS) getestet. Wird der Sensortest BS vor dem Öffnen negativ beantwortet, öffnet die Tür nicht. Eine entsprechende Anzeige erscheint auf dem Display. Bei einer positiven Antwort, fährt die Tür weiter. Die Tests der Sensoren können individuell eingestellt werden. 5.4.2 Registerkarte "Fahrparameter" (ED)

Statuskontakt Ausgangfunktion: Auswahl der Funktion, die auf dem Relais signalisiert wird.

Bereich Programmschalter

10 s Verzögerung nach Änderung einer Betriebsart (nur mit internem PGS):
 Eine PGS-Änderung wird mit 10 Sekunden Verzögerung aktiv.
 Programmschalter: Auswahl des angeschlossenen Programmschalters.

Elektronischer Programmschalter nach Spannungswiederkehr: Auswahl der PGS-Funktion, die nach einem Spannungsausfall ausgeführt werden soll.

5.4.2 Registerkarte "Fahrparameter" (ED)

Auf dieser Registerkarte legen Sie die Funktionsparameter der Tür an.

Konfiguration Fahrparameter Sonderfunktioner	Schaltuhr Service			
Fahrt in Auf-Richtung Geschwindichkeit in Auf-Richtung [°/s] statische Kraft in Auf-Richtung [N] Push and Go		25 60	Fahrt in Zu-Richtung Geschwindichkeit in Zu-Richtung [º/s] statische Kraft in Zu-Richtung [N]	25 60
Offenposition Offenhaltezeit [s] Offenhaltezeit Nacht/Bank[s]		5	Sonstiges Wandausblendung [°] Endschlagimpuls	80
Erweiterungsmodul Profesional			Endschlagwinkel [9]	3
Stromstoß	gesperrt		Backcheckwinkel [°]	10
Schwestern - Betten	gesperrt	•	Winkel Start SF [°]	30

Bereich Fahrt in Auf-Richtung

Geschwindigkeit in Auf-Richtung [°/s]: Gibt die Öffnungsgeschwindigkeit der Tür in Grad pro Sekunde an.

Werte: 8-50 °/s; Standardwert: 25 °/s.

statische Kraft in Auf-Richtung [N]: Gibt die Kraftbegrenzung in Auf-Richtung an. Wird die Tür blockiert, so wird die statisch wirkende Kraft in Auf-Richtung durch diesen Parameter begrenzt. Maximal können 150 N im Full Energy Modus und 60 N im Low Energy Modus an der Türkante eingestellt werden. Voraussetzung hierfür ist, die korrekte Einstellung der Türbreite zu Beginn der Inbetriebnahme.

Werte: 20-150 N; Standardwert: 60 N

Push and Go: Legt fest, ob eine automatische Öffnung der Tür gestartet wird, wenn diese manuell aus der Zu-Position heraus um einen Winkel von 4° in die Auf-Richtung bewegt wird. Die Push and Go-Funktion kann nicht parametriert werden, wenn der Parameter "Handbetrieb" (Manueller Modus) aktiviert ist. Die Funktion wird automatisch gelöscht, wenn der Parameter "Handbetrieb" (Manueller Modus) aktiviert wird.

Die Push and Go-Funktion wird nicht erneut ausgeführt, wenn die Tür in der Schließphase wieder aufgeschoben wird. Hier öffnet die Tür nur über die Reaktion nach der Blockiererkennung.

5.4.2 Registerkarte "Fahrparameter" (ED)

Bereich Fahrt in Zu-Richtung

Geschwindigkeit in Zu-Richtung [°/s]: Gibt die Schließgeschwindigkeit der Tür in Grad pro Sekunde an.

Werte: 8-50 °/s; Standardwert: 25 °/s.

statische Kraft in Zu-Richtung [N]: Gibt die Kraftbegrenzung in Zu-Richtung an. Wird die Tür blockiert, so wird die statisch wirkende Kraft in Zu-Richtung durch diesen Parameter begrenzt. Maximal können 150 N im Full Energy Modus und 60 N im Low Energy Modus an der Türkante eingestellt werden. Voraussetzung hierfür ist, die korrekte Einstellung der Türbreite zu Beginn der Inbetriebnahme.

Werte: 20-150 N; Standardwert: 60 N

Bereich **Offenposition**

Offenhaltezeit [0-30 s]: Ist eine Öffnung (außer Nacht-Bank) ausgelöst worden, wird die Tür diese Offenhaltezeit benutzen. Diese Funktion kann durch ein Zusatzmodul erweitert werden (Erweiterte Offenhaltezeit 0-180s). Wird in der Offen-Position ein erneuter Öffnungsimpuls gegeben, beginnt die Offenhaltezeit wieder neu.

Werte: 0-180 s; Standardwert: 5 s

Offenhaltezeit läuft ab	Retriggerung durch	
OHZ normal	Innenmelder	OHZ normal wird neu gesetzt
OHZ normal	Außenmelder	OHZ normal wird neu gesetzt
OHZ normal	Servicetaster	OHZ normal wird neu gesetzt

Offenhaltezeit Nacht/Bank [0-30 s]: Ist der Nacht-Bank-Impuls ausgelöst, wird die Tür diese Offenhaltezeit benutzen. Diese Funktion kann nicht durch ein Zusatzmodul erweitert werden. Werte: 0-180 s; Standardwert: 5 s

Offenhaltezeit läuft ab	Retriggerung durch	
OHZ NB	Nacht-Bank	OHZ NB wird neu gesetzt
OHZ NB	Innenmelder	OHZ normal wird neu gesetzt
OHZ NB	Außenmelder	OHZ normal wird neu gesetzt
OHZ NB	Servicetaster	OHZ NB wird neu gesetzt

Bereich Erweiterungsmodul Profesional

Das Erweiterungsmodul Profesional ist eine Erweiterungskarte mit den Funktionen Stromstoß, Erweiterte Offenhaltezeit, Schwestern-/Bettenschaltung. Die Funktionen sind nur verfügbar (freigegeben), wenn die Karte eingebaut ist.

Stromstoß: Legt fest, ob eine aktiv ist. Die Stromstoßfunktion beinhaltet eine Sonderauswertung des Eingangs Nacht-Bank. Die Statusinformationen durch Sicherheitssensoren erfolgen nach Standardabläufen wie im Anhang unter Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion beschrieben.

Erweiterte Offenhaltezeit: Legt fest, ob eine erweiterte Offenhaltezeit verwendet werden soll. Diese vergrößert den Einstellbereich der Offenhaltezeit von 0-30 s auf 0-180 s.

5.4.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ED)

Schwestern-Betten: Die Signale, die zwischen Gangflügel (GF) und Standflügel (SF) ausgetauscht werden, sind dieselben wie im normalen Betrieb. Die Abfolge der Öffnungsfahrten ist jedoch folgendermaßen geregelt:

1. der Bettentaster öffnet GF und SF

2. der Schwesterntaster öffnet nur den GF, SF bleibt geschlossen

3. der Schwesterntaster öffnet den GF. Wenn während der Auffahrt oder Zufahrt des GF der Bettentaster gedrückt wird, öffnet der SF und GF bleibt offen stehen.

Aktivierung Innen = Bettentaster

Aktivierung Außen = Schwesterntaster

Bereich Sonstiges

Wandausblendung [°]: Gibt den Winkel des Bereichs an, in dem bei der Auffahrt das Signal der Sicherheitsleiste-Bandseite ignoriert wird, um die Tür bis zur gewünschten Öffnungsweite auffahren zu lassen.

Werte: 60-99° (99 = keine Wandausblendung); Standardwert: 80°



Endschlagimpuls: Legt fest, wie stark die Endschlag-Funktion ausgeführt wird.

Werte: 0-9; Standardwert: 0

Endschlagwinkel [°]: Legt den Winkel fest, ab dem die Endschlag-Funktion wirksam wird. Werte: 2-10 °; Standardwert: 3°

Endschlag-Funktion (motorisch): Das Schließen einer Tür kann ab einem einstellbaren Winkel motorisch verstärkt werden. Ab Erreichen dieser Position wird die Geschwindigkeit wieder kurz erhöht, um durch die sich bewegende Masse der Tür ein sicheres Überwinden von Dichtungen und ein sauberes Verriegeln der Tür zu erreichen.

Backcheckwinkel [°]: Legt den Winkel fest, ab dem eine Öffnungsdämpfung einsetzt. Die Öffnungsdämpfung sorgt bei einem manuellen Öffnen für ein Abbremsen der Tür vor Erreichen der Offenposition.

Werte: 5-20 °; Standardwert: 10°

Winkel Start SF [°]: Legt den Winkel fest, den der Gangflügel (GF) auffährt, damit der Standflügel (SF) vorbei fahren kann (für doppelflügelige Anlagen mit Falz). Werte: 0-30 °; Standardwert: 30°

5.4.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ED)

Auf dieser Registerkarte parametrieren Sie die Schaltbefehle für die Fernsteuerung der Tür.

IST Die Funktionen können abhängig vom jeweiligen Gerät und der Firmware-Version abweichen.

5.4.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ED)

Reiter "Schaltbefehle"

Zur Aktivierung der Befehle, die in Visualisierung, OPC Server, GLT für die Fernbedienung der Tür zur Verfügung stehen sollen.

TMS-Schaltbefehle vom PC		Schaltfläche 'Kommando 5'
V Kommando 5 Bezeichnung der Schaltfläche	Kommando 5	• Schalter
Kommando 5 An Funktion Kommando 5 Aus Funktion	Programmschalter AUTOMATIK Programmschalter AUS	◯ Taster
Programmschalter		Kommandos
 Programmschalter AUS Programmschalter AUTOMATIK Programmschalter AUSGANG Programmschalter TEILOFEN Programmschalter DAUERAUF 		 Öffnungsimpuls Nacht/Bank Öffnung Fehler quittieren Schaltuhr DCW Teilnehmer Reset Werkseinstellung Fehlerliste löschen Lernfahrt Softreset

Bereich TMS-Schaltbefehle vom PC

Kommando 5: Legt fest, ob der Schaltbefehl zur Fernbedienung der Kommando-5-Funktion aktiv ist.

Standardwert: Aktiviert.

Bezeichnung der Schaltfläche: Zur freien Eingabe einer Bezeichnung, die auf der Schaltfläche angezeigt wird.

Kommando 5 An Funktion: Auswahl der Funktion, die beim Einschalten des Kommando-5-Befehls ausgelöst wird.

Standardwert: Keine Funktion.

Kommando 5 Aus Funktion: Auswahl der Funktion, die beim Ausschalten des Kommando-5-Befehls ausgelöst wird.

Standardwert: Keine Funktion.

Bereich Schaltfläche 'Kommando 5'

Auswahl des Ausführungsmodus für die zusätzliche Funktion. Die Schaltfläche kann als Schalter oder Taster konfiguriert werden. Bei der Funktion "Taster" wird beim Klicken auf die Schaltfläche ein Befehl "Kommando 5 AN" und 1 Sekunde danach ein Befehl "Kommando 5 AUS" gesendet. Standardwert: Schalter.

Bereich Programmschalter

Zur Aktivierung der Programmschalter, die in Visualisierung, OPC-Server und GLT für die Fernbedienung der Tür zur Verfügung stehen sollen.

Bereich Kommandos

Zur Aktivierung der Befehle, die in Visualisierung, OPC-Server und GLT für die Fernbedienung der Tür zur Verfügung stehen sollen.

5.4.4 Registerkarte "Schaltuhr" (ED)

5.4.4 Registerkarte "Schaltuhr" (ED)

Auf dieser Registerkarte legen Sie Zeitzonen und deren zugeordnete Funktionen fest. Sie können für jedes Gerät steuern, welche Feiertage und andere Sondertage verwendet werden sollen.

IS Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Schaltuhrfunktionen.

Die Registerkarte Schaltuhr enthält fünf Unterregister.

Der Funktionsumfang der Schaltuhr ist geräteabhängig.

Register "Einstellungen"

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die TMS-PC-GATEWAY-Schaltuhr verwendet werden soll (Möglichkeit 3).

Konfiguration Fahrparameter Sonderfunktion	en Schaltuhr Service
	Ferien mit TMS-PC-Gateway Schaltuhr PC gesteuert
Einstellungen Schaltuhr Wochenplan Feiertag	ge/Sondertage Ferien/Sonderbereiche Funktionen

Bereich Ferien mit TMS-PC-Gateway

Solution Der ED hat keine interne Echtzeituhr. Somit kann nur die Schaltuhr über das TMS – PC Gateway verwendet werden.

5.4.4 Registerkarte "Schaltuhr" (ED)

Konfiguration Fahrparameter Sonderfunktionen Schaltuhr	Service	
Wochenplan	Öffnungszeiten	-
⊂ Info		
Öffnu	ngszeiten	
Tagesplän	e	
	Tagesplan Zeitfenster	
Montag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 /	
Dienstag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 /	
Mittwoch	Öffnung kurz 08:00 - 12:00 /	
Donnerstag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 /	
Freitag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00 /	
Samstag	Verriegelt	
Sonntag	Verriegelt	L
Sondertag	e	
	Tagesplan Zeitfenster	
Sondertag 1	Verriegelt::	
Sondertag 2	Daueran 00:00 - 24:00 /	

Register "Schaltuhr Wochenplan"

Auswahlfeld **Wochenplan**: Auswahl des Wochenplans, der für das Gerät verwendet werden soll.

Auswahl: Alle im Hauptregister **Vorlagen** hinterlegten Wochenpläne und Tagespläne.

Bereich Info: Zeigt den Inhalt des Wochenplans.

Register "Feiertage/Sondertage"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Feiertage bzw. Sondertage für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Sondertage/Feiertage sind Tage, an denen eine Aktivierung der Funktion unterbunden ist (keine Zeitfenster) oder an denen für die PC-Schaltuhr andere Zeitfenster (Sondertag) gültig sind.

5.4.4 Registerkarte "Schaltuhr" (ED)

Konfiguration Fahrparamet	er Sonderfunk	tionen Schaltuhr Servi	ce	
	Feiertage/Son	dertage		
	Nr.	Datum	Beschreibung	Sondertag
	1	30 Dezember	Silvester	Sondertag 1
	2	31 Dezember	Neujahr	Sondertag 1
	3	29 März 2013	Karfreitag	Sondertag 1
	4	31 März 2013	Ostersonntag	Sondertag 1
	5	01 April 2013	Ostermontag	Sondertag 1
	6	09 Mai 2013	Christi Himmelfahrt	Sondertag 1
	7	02 Oktober	Tag der Deutschen Einheit	Sondertag 1
	8	19 Mai 2013	Pfingstsonntag	Sondertag 3
	9	20 Mai 2013	Pfingstmontag	Sondertag 1
	10	30 Mai 2013	Fronleichnam	Sondertag 1
	11	31 Oktober	Allerheiligen	Sondertag 1
	12	23 Dezember	Heiligabend	Sondertag 1
	13	24 Dezember	1.Weinachtstag	Sondertag 1
	14	25 Dezember	2.Weinachtstag	Sondertag 1
Finstallungen Schaltubr W		Löschen	Einfügen Standa	rdfeiertage

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Feiertage/Sondertage hinzufügen können.

Standardfeiertage: Fügt alle in der Vorlage hinterlegten Feiertage ein.

Register "Ferien/Sonderbereiche"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Ferien bzw. Sonderbereiche für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Nr.	Beschreibung	von	bis einschl.	Wochenplan	
1	Betriebsferien	01 August 2013	31 August 2013	Verriegelt	~

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Ferien/Sonderbereiche hinzufügen können.

Register "Funktionen"

Es können zwei Funktion parametriert werden, abhängig davon, ob der Schaltuhrausgang aktiv oder inaktiv ist.

5.4.5 Registerkarte "Service" (ED)

Konfiguration	Fahrparameter	Sonderfunktionen	Schaltuhr	Service
		Funktionen Schaltuhr	ausgang	
		Schaltuhrausgang	aktiv	Keine Funktion
		Schaltuhrausgang	nicht aktiv	Keine Funktion
Finatellungen	Scholtube Wee	hopplan Esigrtage/	Sondortago	Farias /Sandarbaraicha E - 1 //
Linstellungen	Schartuffr WOC	rienpian (Felertage)	sonuertage	Ferenzissonder bereichte Funktionen

5.4.5 Registerkarte "Service" (ED)

Auf dieser Registerkarte das Wartungsintervall sowie weitere Servicefunktionen festgelegt.

Diese Registerkarte enthält zwei Unterregister.

Register "Wartung"

Auf diesem Register stellen Sie die Wartungsparameter ein, können eine Lernfahrt auslösen oder die Tür auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Konfiguration Fahrparameter Sonderfur	ktionen Schaltuhr Service		
	Wartungsanzeige Anlage wurde installiert am Letzte Wartung [MM.JJJJ] Wartungsintervall [MM] Wartung nach Zyklen [Anzahl*1000] Sonstiges Setup Level	Juni 2013 Januar 1970 12 200	
	Lemfahrt startet Lemfahrt Werkseinstellung stellt die Werksparameter ein Softreset löst einen Programm RESET aus		

Bereich Wartungsanzeige

Anlage wurde installiert am: Klicken Sie auf die Kalenderschaltfläche, um das Datum der Installation einzugeben.

Letzte Wartung [MM.JJJ]: Klicken Sie auf die Kalenderschaltfläche, um das Datum der letzten Wartung einzugeben. Nach jeder Wartung muss das Datum aktualisiert werden, um die Serviceanzeige zurückzusetzen.

5.4.5 Registerkarte "Service" (ED)

Wartungsintervall [MM]: Gibt das Wartungsintervall in Monaten an. Ist die Zeit erreicht, wird ein Wartungsalarm generiert.

Werte: 06-24. Standardwert: 12.

Wartung nach Zyklen [Anzahl*1000]: Gibt das Wartungsintervall in Tausend Zyklen an. Werte: 50-200. Standardwert: 200.

Bereich Sonstiges

Setup Level: (Werkseinstellungslevel)

Level 1: Standard Werkseinstellungen. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Evtl. installierte Upgrade-Cards bleiben erhalten und müssen nicht neu installiert werden.

Level 2: Erweiterte Werkseinstellungen. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Die installierten Upgrade-Cards werden aus dem Speicher der Steuerung gelöscht. Die Steuerung muss mittels eines Netz-Resets neu gestartet werden. Steuerung und Upgrade-Card können wieder unabhängig voneinander verwendet werden (Auslieferungszustand). Danach wird der Level-Parameter automatisch auf 1 gesetzt.

Bereich Lernfahrt

startet Lernfahrt: Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um eine Lernfahrt der Tür auszulösen. Die Software überprüft die Lernfahrtdauer und nach erfolgreicher Lernfahrt werden alle Parameter der Tür ausgelesen, damit die Daten in TMS-Soft aktuell sind.

Wurden Montageart, Sturztiefe oder Türbreite verändert muss eine Lernfahrt durchgeführt werden, damit die Änderungen wirksam sind. Es werden viele Parameter erfasst und Einstellungen vorgenommen.

In Programmschalterstellung Aus kann jederzeit eine Lernfahrt gestartet werden. Dazu Taste klicken und die Lernfahrt starten.

Alle Impulsgeber und die Sicherheitssensoren sind während der Lernfahrt inaktiv. Rauchmelder und die Antrieb-Abschaltung(Not-Aus) sind wirksam.

🗥 Vor dem Start der Lernfahrt ist der Kontakt AA (Not-Aus) zu schließen.

Bereich Werkseinstellung

stellt die Werksparameter ein: Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um die Tür auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

Die Werkseinstellung dient der Rücksetzung des Systems in den Auslieferungszustand. Diese Operation soll grundsätzlich nur vorsichtig eingesetzt werden, da die meisten bereits eingestellten Parameter dabei verloren gehen.

Die Werkseinstellung ist mit verschiedenen Leveln durchführbar. Es wird jeweils der unter **Setup** Level ausgewählte Zustand hergestellt.

Die Durchführung der Werkseinstellung ist in der Betriebsart AUS jederzeit möglich.

Bereich Softreset

löst einen Programm RESET aus: Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um die Anlage neu starten; z.B. um neue DCW-Teilnehmer einzulesen.

5.4.5 Registerkarte "Service" (ED)

Register "Ausweise"

Um einen unberechtigten Zugriff auf die RS232-Schnittstelle und damit auf die Parametrierung zu verhindern, können Sie auf diesem Register einen Zugangscode hinterlegen.

Konfiguration	Fahrparameter	Sonderfunktionen	Schaltuhr	Service	
			_		
			Passwo	ort für Pro	grammiertastatur (6 Stellen)
					>>>
Wartung Au	sweise				

Bereich Passwort für Programmiertastatur

Zur Eingabe eines Zugangscodes für die RS232-Schnittstelle. Zum Sperren/Entsperren ist immer ein 6-stelliges Passwort notwendig. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben.

Werte: sechs numerische Zeichen.

Mit einem "Schnittstelle Sperren" Telegramm kann das Übertragungsprotokoll auf Statustelegramme und Befehle begrenzt werden, Parametertelegramme werden gesperrt.
5.5 Gerätetyp ES

5.5 Gerätetyp ES

Für die Funktionsweise von Automatiktüren ist unbedingt die korrekte Angabe der Türparameter erforderlich.

Nach jeder Änderung ist eine Lernfahrt erforderlich, um die Werte neu zu berechnen.

Das Hauptregister **Parametrierung** hat für ES-Geräte sieben Registerkarten, die zum Teil noch in weitere Register unterteilt sind.

Visualisierun	g Kommunikation	Parametrierung	Nutzerverwaltung	Fehler / Protokol	l Historie	Vorlagen			
D	Parame	trierung	: ES200	5					DORMA
ſ	Türbezeichnung								1
	ES200 5	Türadresse	: 5					~	
Konfiguratio	n Fahrparameter	Sonderfunktion	en Erweiterungsmo	dule Diagnose	Schaltuhr	Service			

🏁 Einzelne Funktionen können abhängig von der verwendeten Firmware variieren.

5.5.1 Registerkarte "Konfiguration" (ES)

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter der Tür gepflegt.

Konfiguration	Fahrparameter	Sonderfunktionen	Erweiterungsmodule	Diagnose	Schaltuhr	Service		
		Sonstiges						
		Motortyp			GR63x55	/30V	~	
		Verriegelung	J		bistabil -	ohne Rückmeldung	v	
		Öffnungswei	ite bei AUSGANG		volle Öffr	lung	~	
		Flügelanzahl			zweiflüge	lig	~	
		Programm-N	lodus		Standard		~	

Bereich Sonstiges

Motortyp: Zur Auswahl des installierten Motortyps. Es gibt zwei Typen: 63 x 25/40 V (groß) und 63 x 55/30 V (klein).

Verriegelung: Zur Auswahl der eingebauten Verriegelungsart. Mögliche Verriegelungstypen: Keine Verriegelung Bistabile Verriegelung Bistabile Verriegelung mit Rückmeldekontakt (Schließer) Monostabile Verriegelung, stromlos öffnend Kombiverriegelung Stangenverriegelung-DCW

A Der Verriegelungstyp wird bei der Lernfahrt nicht ermittelt!

Wird eine Stangenverriegelung (STV) über DCW an einen ES 200-2D angeschlossen, wird der

5.5.2 Registerkarte "Fahrparameter" (ES)

Verriegelungstyp automatisch auf "STV-DCW" eingestellt. Beim Einsatz einer anderen Verriegelung ist ein Reset (Akku und Netzspannung kurzzeitig trennen) und eine neue Werkseinstellung notwendig.

Öffnungsweite bei AUSGANG: Zur Auswahl der Öffnungsweite bei Programmschalterstellung AUSGANG.

Flügelanzahl: Zur Auswahl der Anzahl der Flügel.

Programm-Modus: In einigen Ländern kann ein abweichender Programm-Modus CO48 gelten. Hierbei erfolgt die Notöffnung bei Spannungsausfall über einen rein mechanischen Hilfsantrieb (ACL CO48 Disconnected System oder ACL CO48 Connected System). Funktionsweise gemäß CO48 für Automatiktüren für vorschriftsmäßige Verkehrs- und Fluchtwege.

5.5.2 Registerkarte "Fahrparameter" (ES)

Auf dieser Registerkarte legen Sie die Funktionsparameter der Tür an.

Fahrt in Auf-Richtung Beschleunigung in Auf-Richtung Öffnungsgeschwindigkeit [cm/s] Bremsen in Auf-Richtung Schleichstrecke in Auf-Richtung [cm] Schleichgeschwindigkeit in Auf-Richtung [cm/s]	7 50 5 10 9	Fahrt in Zu-Richt Beschleunigur Schließgeschv Bremsen in Zu Schleichstreck Schleichgesch Kraftbegrentzu	tung ng in Zu-Richtung windigkeit [cm/s] u-Richtung ke in Zu-Richtung [cm] uwindigkeit in Zu-Richtung [cm/s] ung in Zu-Richtung	7 30 5 10 9 150
Offenposition Teilöffnung [cm] Offenhaltezeit [s] Offenhaltezeit Nacht/Bank [s]	80 1 0	Endschlag in Z Sonstiges Auffahrtverzög Hindernis Erke	u-Richtung gerung bei Nacht/Bank [s] ennungszeit[ms] der Teilöffnungsweite nur über PDA	6 0 250

Bereich Fahrt in Auf-Richtung

Beschleunigung in Auf-Richtung: Legt die maximale Regelstrecke zur Beschleunigung auf Öffnungsgeschwindigkeit fest. Die Lernfahrt passt die Beschleunigung dem Türgewicht an. Werte: 1 (schwach) bis 9 (stark); Standardwert: 7.

Öffnungsgeschwindigkeit [cm/s]: Gibt die Öffnungsgeschwindigkeit der Tür in Zentimeter pro Sekunde an.

Werte ES200: 10-75 cm/s; Standardwert: 50 cm/s.

Werte ES200 FST-2D: 55-75 cm/s; Standardwert: 75 cm/s.

Bremsen in Auf-Richtung: Legt die maximale Bremsrampe am Ende der Öffnungsfahrt fest. Nach der Lernfahrt wird die Bremsrampe dem Türgewicht angepasst.

Schleichstrecke in Auf-Richtung [cm]: Legt die maximale Schleichfahrtstrecke am Ende der Öffnungsfahrt fest.

Schleichgeschwindigkeit in Auf-Richtung [cm/s]: Legt die maximale

Schleichfahrtgeschwindigkeit am Ende der Öffnungsfahrt fest.

Kraftbegrenzung in Auf-Richtung: Legt die Kraftbegrenzung bei Öffnungsfahrt fest.

5.5.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ES)

Bereich Fahrt in Zu-Richtung

Beschleunigung in Zu-Richtung: Legt die maximale Regelstrecke zur Beschleunigung auf Schließgeschwindigkeit fest. Die Lernfahrt passt die Beschleunigung dem Türgewicht an. Werte: 1-9; Standardwert: 7.

Schließgeschwindigkeit [cm/s]: Gibt die Schließgeschwindigkeit der Tür in Zentimeter pro Sekunde an.

Werte: 10-55 cm/s; Standardwert: 30 cm/s.

Bremsen in Zu-Richtung: Legt die maximale Bremsrampe am Ende der Schließfahrt fest. Nach der Lernfahrt wird die Bremsrampe dem Türgewicht angepasst.

Schleichstrecke in Zu-Richtung [cm]: Legt die maximale Schleichfahrtstrecke am Ende der Schließfahrt fest.

Schleichgeschwindigkeit in Zu-Richtung [cm/s]: Legt die maximale Schleichfahrtgeschwindigkeit am Ende der Schließfahrt fest.

Kraftbegrenzung in Zu-Richtung: Legt die Kraftbegrenzung bei Schließfahrt fest. **Endschlag in Zu-Richtung**: Legt die Kraft fest, mit der die Tür zu gehalten wird.

Bereich Offenposition

Teilöffnung [cm]: Legt die Öffnungsweite TEILOFFEN nach Lernfahrt fest. Werte: 50-800 cm; Standardwert: 80 cm.

Offenhaltezeit [s]: Legt die Offenhaltezeit nach einem Öffnungsimpuls fest, die über einen neuen Impuls verlängert (neu gestartet) werden kann (retrigger).

Werte: 0-180 s; Standardwert: 1 s

Offenhaltezeit Nacht/Bank [s]: Legt die Offenhaltezeit nach einem Nacht-Bank-Impuls fest.

Werte: 0-60 s; Standardwert: 0 s

Bereich Sonstiges

Auffahrtverzögerung bei Nacht/Bank [s]: Legt die Auffahrtverzögerung nach einem Nacht-Bank-Impuls fest.

Werte: 0-10 °; Standardwert: 0 °

Hindernis Erkennungszeit [ms]: Legt das Zeitfenster zum Erkennen eines Hindernisses fest.

Werte: 100-300 ms; Standardwert: 350 ms.

Die Empfindlichkeit der Hinderniserkennung ist je nach Türgewicht, Öffnungsweite und Geschwindigkeit unterschiedlich. Die Anpassung an die jeweilige Tür muss über die Kraftbegrenzungen und die Hinderniszeit erfolgen.

Einstellung der Teilöffnungsweite nur über PDA: Legt die Einstellbarkeit der Öffnungsweite TEILOFFEN fest. Ist der Schalter nicht aktiv, kann die Teilöffnungsweite auch über einen PGS gestellt werden, indem Sie den PGS in DAUERAUF stellen. Die Tür fährt auf, und in benötigter Position der Tür schalten Sie den PGS in TEILOFFEN. Die Tür merkt sich die Position als Teilöffnungsweite.

5.5.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ES)

Auf dieser Registerkarte parametrieren Sie die Schaltbefehle für die Fernsteuerung der Tür.

5.5.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ES)

🕼 Die Funktionen können abhängig vom jeweiligen Gerät und der Firmware-Version abweichen.

Register "Sonstiges"

Tür stoppt		estimation estimati estimationestimation estimation estimation estimation est
O Tür fährt in Schleichfahrt we	eiter	Melder betätigt nach 12h
Sonstiges		CO48
		CO48 Akkutest
Power-Save-Mode		CO48 Gummiseiltest
Kraft zum verriegeln	70	Schleuse
Sensortest	kein Test	Schleusenzeit bei Zeitschleuse [s] 10
Sensortest-Pegel	low aktiv	Schleusenimpuls verlängern
Synchronbetrieb	aus	Schleusenart normale 🗸
Blockierfunktion	Reversieren und Normalfahrt	Nacht/Bank Eingangsfunktion
Akkumodus	kein Akku	⊙ Schließer
Verriegeln immer bei Tür Zu	AUS	Öffner
Apothekenöffnung [cm]	8	Teilöffnungsfunktion
Panikschließen erlauben		Zeit für selbstregulierende Teilöffnung [s] 7
Aussenmelder bei Ausgang	ı (aktiv nur bei der Schließfahrt)	 selbstregulierende Teilöffnungsweite Volle Öffnungsweite bei IM+AM

Bereich NSK-Funktion

Zur Einstellung der Funktion von Nebenschließkantenabsicherungen über ein DIN-18650-Modul bei Betreten des Erfassungsbereiches des Sensors.

Tür stoppt: Die Tür bleibt bei Betreten des Erfassungsbereiches des Sensors stehen. **Tür fährt in Schleichfahrt weiter**: Die Tür stoppt kurz und fährt dann in Schleichfahrt weiter.

Bereich Sonstiges

Power-Save-Mode: Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird in der ZU-Position (PGS in AUS) die Motorendstufe abgeschaltet.

Kraft zum verriegeln [0-120]: Legt die Kraft fest, mit der die Tür beim Ver- und Entriegeln von Stangen- und Kombiverriegelungen vor und während des Ver-/Entriegelns zugedrückt wird. **Sensortest**: Auswahl der Funktionen, die bei Verwendung eines DIN-18650-Moduls beim Sensortest getestet wird. NSK = Nebenschließkante, HSK = Hauptschließkante.

Sensortest-Pegel: Auswahl des Signalpegels bei Testung der am DIN-18650-Funktionsmodul angeschlossenen Sensoren.

Synchronbetrieb: Auswahl der Funktion bei Synchronbetrieb von zwei Antrieben.

Blockierfunktion: Auswahl der auszuführenden Reaktion nach einer Blockiererkennung (Hindernis).

Akkumodus: Auswahl der Ausführung des Akkunotbetriebs des Grundmoduls bei einem Netzausfall.

Mögliche Werte: kein Akku Notschließen *

184 DORMA

5.5.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ES)

Notöffnen*

Notbetrieb (Tür fährt über Akku normal weiter)* *Funktion bei FST-2D und FFT-2D nicht möglich.

Verriegeln immer bei Tür Zu: Auswahl in welcher Programmschalterstellung die Tür in der ZU-Position über das Grundmodul verriegeln soll.

Mögliche Werte: aus AUS/AUSGANG*

AUS/AUTO/TEIL*

immer in ZU*

*Funktion bei FST-2D und FFT-2D nicht möglich.

Apothekenöffnung [cm]: Legt die Öffnungsweite der Tür bei einer Apothekenöffnung in Zentimetern fest.

Panikschließen erlauben: Bei aktivierter Funktion Panikschließen schließt Tür nach Signal (Totmannschaltung) am Funktionsmodul sofort. Melder, Lichtschranke und Blockiererkennung sind abgeschaltet. Tür verriegelt in der ZU-Position.

Aussenmelder bei Ausgang (aktiv nur bei Schließfahrt): Bei aktiviertem Kontrollkästchen ist während der Schließfahrt in Programmschalterstellung AUSGANG der Außenmelder (AM) aktiv (anstatt des normalerweise aktiven Innenmelders).

Bereich FST-Testfahrt

Dieser Bereich ist aktiv wenn ein FST-Modul (Fluchtwegschiebetür) aufgesteckt wurde.

alle 24 h: Auslösung der Testfahrt automatisch nach 24 Stunden.

Melder betätigt nach 12 h: Auslösung der Testfahrt nach 12 Stunden bei einer Auslösung durch einen Melderimpuls.

Bereich CO48

Dieser Bereich ist aktiv, wenn auf der Registerkarte Konfiguration ein "CO48" Programm-Modus ausgewählt wurde.

CO48 Akkutest: Aktiviert den Akkutests für CO48-connect. **CO48 Gummiseiltest**: Aktiviert den Gummiseiltests für CO48-connect.

Bereich Schleuse

Schleusenzeit bei Zeitschleuse [0-99 s]: Angabe der Zeitspanne in Sekunden, nach der der potentialfreie Kontakt OUT 3 am Funktionsmodul (DCW I/O Modul Adr. 49) einen Öffnungsimpuls an Tür 2 (IN1-Zeit-Schleuse) sendet.

Schleusenimpuls verlängern: Aktiviert die Schleusenimpuls-Verlängerung. Bei der Schleusenimpulsweitergabe an die zweite Tür ist bei der Funktion Impulsverlängerung die Impulslänge abhängig von der Dauer der Melderbetätigung. Ohne Impulsverlängerung ist der Weitergabeimpuls 1 Sekunde lang.

Schleusenart: Auswahl der Schleusenfunktion.

Bereich Nacht/Bank Eingangsfunktion

Schließer: Der Nacht-Bank-Eingang hat den Kontakttyp "Schließer". **Öffner**: Der Nacht-Bank-Eingang hat den Kontakttyp "Öffner".

Bereich Teilöffnungsfunktion

Zeit für selbstregulierende Teilöffnung [1-60 s]: Legt das Zeitintervall für die Selbstregulierung der TEILOFFEN-Funktion fest.

selbstregulierende Teilöffnungsweite: Bei eingestellter, selbstregulierender TEILOFFEN-Funktion wird nach einem Melderimpuls bis zur eingestellten TEILOFFEN-Weite geöffnet. Liegen

5.5.3 Registerkarte "Sonderfunktionen" (ES)

ein oder mehrere Öffnungsimpulse länger als 7 Sekunden an, so öffnet die Tür bis zur vollen Öffnungsweite.

Volle Öffnungsweite bei IM+AM: Bei aktiviertem Kontrollkästchen öffnet die Tür bei einer gleichzeitigen Betätigung von IM (Innenmelder) und AM (Außenmelder) bei Programmstellung TEILOFFEN ganz vollständig.

Register "Schaltbefehle"

Konfiguration	Fahrparameter	Sonderfunktionen	Erweiterungsmodule	Diagnose	Sd	haltuhr	Service
TM	S-Schaltbefehle vo	om PC			n r	Schaltfl	äche 'Kommando 5'
Be: Koi Koi	zeichnung der S mmando 5 An Fu mmando 5 Aus I	ichaltfläche unktion Funktion	Kommando 5 Keine Funktion Keine Funktion	×		 Sch Tas 	alter
Pro	grammschalter				n	Komma	ndos
	Programmschal Programmschal Programmschal Programmschal	lter AUS lter AUTOMATIK lter AUSGANG lter TEILOFEN lter DAUERAUF				 ✓ Öffr ✓ Nac ✓ Feh ✓ DCV Wer ✓ Feh Ler Soff ✓ Kon ✓ Son ✓ Apc 	nungsimpuls ht/Bank Öffnung der quittieren laltuhr IV Teilnehmer Reset rkseinstellung derliste löschen Infahrt treset Inmando 5 Indierungsfahrt otheken Öffnung
Sonstiges	Schaltbefehle						

Bereich ES-Schaltbefehle vom PC

Kommando 5: Legt fest, ob die zusätzliche 5. Schaltfläche verwendet wird. Standardwert: Aktiviert.

Bezeichnung der Schaltfläche: Zur freien Eingabe einer Bezeichnung, die auf der Schaltfläche angezeigt wird.

Kommando 5 An Funktion: Auswahl der Funktion, die beim ersten Klicken der 5. Schaltfläche ausgelöst wird.

Standardwert: Keine Funktion.

Kommando 5 Aus Funktion: Auswahl der Funktion, die beim zweiten Klicken der 5. Schaltfläche ausgelöst wird.

Standardwert: Keine Funktion.

Bereich Schaltfläche 'Kommando 5'

Auswahl des Ausführungsmodus für die zusätzliche Funktion. Die Schaltfläche kann als Schalter oder Taster konfiguriert werden. Standardwert: Schalter.

5.5.4 Registerkarte "Erweiterungsmodule" (ES)

Bereich Programmschalter

Zur Aktvierung der Programmschalter, die in der Visualisierung für die Fernbedienung der Tür zur Verfügung stehen sollen.

Schalterstellungen:

AUS: Die Anlage kann nicht automatisch begangen werden. Bei Anlagen mit einer Verriegelung ist die Tür mechanisch verriegelt.

AUTOMATIC: Gerät eine Person oder ein Gegenstand in den Erfassungsbereich der Melder, öffnet die Tür bis zur vollen Öffnungsweite und schließt nach Ablauf der eingestellten Offenhaltezeit.

AUSGANG: Der Außenmelder ist abgeschaltet, die Tür kann nur von der Innenseite begangen werden (z.B. Einbahnstraßenfunktion bei Geschäftsschluss). Gerät eine Person oder ein Gegenstand in den Erfassungsbereich d es Innenmelders, öffnet die Tür bis zur vollen Öffnungsweite und schließt nach Ablauf der eingestellten Offenhaltezeit.

TEILOFFEN: Gerät eine Person oder ein Gegenstand in den Erfassungsbereich der Melder, öffnet die Tür bis zur eingestellten Teilöffnungsweite und schließt nach Ablauf der Offenhaltezeit. **DAUERAUF**: Die Tür öffnet in Schleichfahrt bis zur vollen Öffnungsweite und bleibt in dieser Position, bis eine andere Funktion eingestellt wird.

Bereich Kommandos

Zur Aktivierung der Befehle, die in Visualisierung, OPC Server und GLT für die Fernbedienung der Tür zur Verfügung stehen sollen.

5.5.4 Registerkarte "Erweiterungsmodule" (ES)

Auf der Registerkarte **Erweiterungsmodule** werden die zusätzlichen Funktionsmodule parametriert.

Register "FM Status"

Über das Register **FM Status** werden DCW-I/O-Funktionsmodule mit der Adresse 48 parametriert.

Eingänge Eingang 1 Eingang 2 Eingang 3	Nebenschließkante Sensor 1 Nebenschließkante Sensor 2 Hauptschließkante	
Eingang 1 Eingang 2 Eingang 3	Nebenschließkante Sensor 1 Nebenschließkante Sensor 2 Hauptschließkante	
Eingang 2 Eingang 3	Nebenschließkante Sensor 2 💉 Hauptschließkante 👻	
Eingang 3	Hauptschließkante 🗸	
Eingang 4	Panikschließen 🗸	
Ausgänge		
Türzustandkontakt 1	Tür auf	
Türzustandkontakt 2	Tur zu	
Türzustandkontakt 4		

5.5.4 Registerkarte "Erweiterungsmodule" (ES)

Bereich Eingänge

Funktionen der Eingänge. Diese wurden fest zugeordnet und können nicht verändert werden.

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-3: Zur Auswahl des angeschlossenen ausgehenden Signals pro Ausgang. **Ausgang 4**: Funktion des Ausgangs. Diese wurde fest zugeordnet und kann nicht verändert werden.

Register "FM Schleuse"

Über das Register **FM Status** werden DCW-I/O-Funktionsmodule mit der Adresse 49 parametriert.

Konfiguration	Fahrparameter	Sonderfunktionen	Erweiterungsmodule	Diagnose Schaltuhr	Service		
		Eingänge					
		Eingang 1		Schleuse	e Impuls	~	
		Eingang 2		Apothek	en Impuls	~	
		Eingang 3		Schleuse	e sperren	~	
		Eingang 4		Paniksch	ließen	~	
		Ausgänge					
		Türzustand	kontakt 5	Tür zu		~	
		Türzustand	kontakt 6	Schleuse	e sperren	~	
		Türzustand	kontakt 7	Schleuse	e Impuls	~	
		Türzustand	kontakt 8	Klingelko	ontakt		
ļ							
FM Status F	M Schleuse FM	Sensortest 1					

Bereich Eingänge

Funktionen der Eingänge. Diese wurden fest zugeordnet und können nicht verändert werden.

Bereich Ausgänge

Türzustandkontakt 5-6: Zur Auswahl des angeschlossenen ausgehenden Signals pro Ausgang.

Türzustandkontakt 7-8: Funktionen des Ausgangs. Diese wurden fest zugeordnet und können nicht verändert werden.

Register "FM Sensortest"

Über das Register **FM Sensortest** werden DCW-I/O-Funktionsmodule mit der Adresse 88 parametriert.

5.5.5 Registerkarte "Diagnose" (ES)

onfiguration Fahrparameter Son	derfunktionen Erweiterungsmodule Diagnose	Schaltuhr Service	
	Block 3		
	Eingang 1	Panikschließen	
	Ausgang 1	Klingelkontakt	▼
	Block 4		
	Eingang 2	Hauptschließkante	×
	Ausgang 2	Testausgang	×
	Block 6		
	Eingang 3	Nebenschließkante Sensor 2	×
	Ausgang 3	Testausgang	×
	Block 7		
	Eingang 4	Nebenschließkante Sensor 1	×
	Ausgang 4	Testausgang	~

Block 3 bis Block 7

Jeweils ein Eingang und ein Ausgang wurden mit einer Funktion belegt und gehören als Block zusammen.

Eingang 1-4: Funktionen der Eingänge. Diese wurden fest zugeordnet und können nicht verändert werden.

Ausgang 1: Potentialfreier Kontakt auf dem Funktionsmodul (I/O DCW Modul – DIN 18650), der parametriert werden kann.

Ausgang 2-4: Funktionen der Ausgänge. Diese wurden fest zugeordnet und können nicht verändert werden.

5.5.5 Registerkarte "Diagnose" (ES)

Auf der Registerkarte **Diagnose** sind wichtige Informationen über die Tür hinterlegt, die gegebenenfalls bei Fehlerbehebungen benötigt werden.

Über eine Schaltfläche kann eine Sondierungsfahrt gestartet werden.

Konfiguratio	n Fahrparameter	Sonderfunktionen	Erweiterungsmodule	Diagnose	Schaltuhr	Service			
Geräte I	dentifikation				[Sondierun	gsfahrt		
Objekt	Bezeichnung		Fertigung			Sondieru	ingsschwelle	3	a 🕟
Anspre	chpartner		keiner			Sonuleru	ingsschwene		
SID Nur	nmer		0000000	000000000		Sondieru	ingswerte		
Fertigu	ngs-Nr.		00000						
ID-Code	st.		000000						
Anlage	n-NR.		0000000						
DORMA	-ProdNr.		0000000						
AB-Nun	nmer.		0000000						
Serv	ice-Vertrag								

5.5.6 Registerkarte "Schaltuhr" (ES)

Bereich Geräte Identifikation

Diese Informationen können im Handheld, PDA oder mit TMS-Soft ausgelesen und angezeigt werden und dienen der eindeutigen Identifizierung der Anlage.

Bei aktiviertem Kontrollkästchen Service-Vertrag, ist ein Service-Vertrag vorhanden.

Bereich Sondierungsfahrt

Sondierungsschwelle: Angabe der Empfindlichkeit bei einer Sondierungsfahrt für die Erkennung der Schwergängigkeiten der Tür. Die Schaltfläche startet die Sondierungsfahrt. **Sondierungswerte**: Angabe von bekannten Stellen, die über der Sondierungsschwelle liegen.

5.5.6 Registerkarte "Schaltuhr" (ES)

Auf dieser Registerkarte legen Sie Zeitzonen und deren zugeordnete Funktionen fest. Sie können für jedes Gerät steuern, welche Feiertage und andere Sondertage verwendet werden sollen.

🕼 Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Schaltuhrfunktionen.

Die Registerkarte Schaltuhr enthält fünf Unterregister.

Der Funktionsumfang der Schaltuhr ist geräteabhängig.

Register "Einstellungen"

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die TMS-PC-GATEWAY-Schaltuhr verwendet werden soll (Möglichkeit 3).

Konfiguration	Fahrparameter Sonde	erfunktionen Erweiterungsmodule	Diagnose Schaltuhr	Service	
		Ferien mit TMS-PC-Gatewa	y ert		
Einstellungen	Schaltuhr Wochenplan	Feiertage/Sondertage Ferien/S	onderbereiche Funktio	nen	

Bereich Ferien mit TMS-PC-Gateway

Schaltuhr PC gesteuert: Legt fest, ob die TMS-PC-GATEWAY Schaltuhr freigegeben ist. Ist die PC-Schaltuhr aktiviert wird die TL-S TMS außer Kraft gesetzt, und der Rechner mit der TMS-PC-GATEWAY-Software darf nicht ausgeschaltet werden.

5.5.6 Registerkarte "Schaltuhr" (ES)

Konfiguration Fahrparameter Sonderfu	inktionen Erwei	rungsmodule Diagnose Schal	tuhr Service		
	Wochenplan	Öffnungszeiter	1	×	^
	_ Info				
	Öffnu	gszeiten			
	Tagespläne				
		Tagesplan Zeitfenster			=
	Montag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00	/		
	Dienstag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00	/		
	Mittwoch	Öffnung kurz 08:00 - 12:00	/		
	Donnerstag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00	/		
	Freitag	Öffnungszeiten 09:00 - 16:00	/		
	Samstag	/erriegelt::			
	Sonntag	/erriegelt::			
	Sondertage				
		Tagesplan Zeitfenster			
	Sondertag 1	/erriegelt::			~
Einstellungen Schaltubr Wochenplan F	eiertage/Sonder	ge Ferien/Sonderbereiche Fu	nktionen		

Register "Schaltuhr Wochenplan"

Auswahlfeld **Wochenplan**: Auswahl des Wochenplans, der für das Gerät verwendet werden soll.

Auswahl: Alle im Hauptregister **Vorlagen** hinterlegten Wochenpläne und Tagespläne.

Bereich Info: Zeigt den Inhalt des Wochenplans.

Register "Feiertage/Sondertage"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Feiertage bzw. Sondertage für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Sondertage/Feiertage sind Tage, an denen eine Aktivierung der Funktion unterbunden ist (keine Zeitfenster) oder an denen für die PC-Schaltuhr andere Zeitfenster (Sondertag) gültig sind.

5.5.6 Registerkarte "Schaltuhr" (ES)

	iye/soliuei taye		
Nr.	Datum	Beschreibung	Sondertag
1	30 Dezember	Silvester	Sondertag 1
2	31 Dezember	Neujahr	Sondertag 1
3	29 März 2013	Karfreitag	Sondertag 1
4	31 März 2013	Ostersonntag	Sondertag 1
5	01 April 2013	Ostermontag	Sondertag 1
6	09 Mai 2013	Christi Himmelfahrt	Sondertag 1
7	02 Oktober	Tag der Deutschen Einheit	Sondertag 1
8	19 Mai 2013	Pfingstsonntag	Sondertag 3
9	20 Mai 2013	Pfingstmontag	Sondertag 1
10	30 Mai 2013	Fronleichnam	Sondertag 1
11	31 Oktober	Allerheiligen	Sondertag 1
12	23 Dezember	Heiligabend	Sondertag 1
13	24 Dezember	1.Weinachtstag	Sondertag 1
14	25 Dezember	2.Weinachtstag	Sondertag 1
	Lässban	Finfling	Standardfeiertage
	Loscien		

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Feiertage/Sondertage hinzufügen können.

Standardfeiertage: Fügt alle in der Vorlage hinterlegten Feiertage ein.

Register "Ferien/Sonderbereiche"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Ferien bzw. Sonderbereiche für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

iguration	Fahrparameter Sond	erfunktionen	Schaltuhr	Service				
Ferien/	Sonderbereiche							
Nr.	Beschreibung				von	bis einschl.	Wochenplan	
1	Betriebsferien				01 August 2013	31 August 2013	Verriegelt	~
				Löschen	Einfüge	en l		

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Ferien/Sonderbereiche hinzufügen können.

Register "Funktionen"

Es können zwei Funktionen parametriert werden, abhängig davon, ob der Schaltuhrausgang aktiv oder inaktiv ist.

5.5.7 Registerkarte "Service" (ES)

Konfiguration	Fahrparameter	Sonderfunktionen	Erweiterungsmodule	Diagnose S	chaltuhr	Service		
	Funkti	ionen Schaltuhrausg	ang					
	Schal	tuhrausgang aktiv	r			Keine Funktion	~	
	Schal	tuhrausgang nich	t aktiv			Keine Funktion	~	
	a de de la sura d	and the second second				1		
Einstellungen	Schaltuhr Woch	enplan Feiertage/	sondertage Ferien/So	onderbereiche	Funktion	ien		

5.5.7 Registerkarte "Service" (ES)

Auf dieser Registerkarte werden das Wartungsintervall sowie weitere Servicefunktionen festgelegt.

Diese Registerkarte enthält zwei Unterregister.

Register "Wartung"

Auf diesem Register stellen Sie die Wartungsparameter ein und können weitere Servicefunktionen auslösen, wie eine Lernfahrt, ein Reset oder einen Akkutest. Weiterhin können Sie die Tür auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Konfiguration Fahrparameter Sonderfunktionen	Erweiterungsmodule	Diagnose	Schaltuhr	Service		
Wartungsanzeige Anlage wurde installiert am Letzte Wartung [MM.JJJJ] Wartungsintervall [MM] Wartung nach Zyklen [Anzahl] Sonstiges Bedienmodul gesperrt UART0 UART1 Testprotokoll	Juni Juni Log_Text [6] Regler	2013				
Lernfahrt startet Lernfahrt Werkseinstellung stellt die Werksparameter ein				Softres löst ein Akku – Betriet	set nen Programm RESET aus osstunden Akku [h]	0

5.5.7 Registerkarte "Service" (ES)

Bereich Wartungsanzeige

Anlage wurde installiert am: Klicken Sie auf die Kalenderschaltfläche, um das Datum der Installation einzugeben.

Letzte Wartung [MM.JJJ]: Klicken Sie auf die Kalenderschaltfläche, um das Datum der letzten Wartung einzugeben. Nach jeder Wartung muss das Datum aktualisiert werden, um die Serviceanzeige zurückzusetzen.

Wartungsintervall [MM]: Gibt das Wartungsintervall in Monaten an. Ist die Zeit erreicht, wird ein Wartungsalarm generiert.

Werte: 0-60. Standardwert: 6.

Wartung nach Zyklen [Anzahl]: Gibt das Wartungsintervall in Zyklen an. Ist die Anzahl erreicht, wird ein Wartungsalarm generiert. Eine Änderung des Parameters aktualisiert die Wartungsanzeige (z.B. Alarm zurücksetzen). Werte: 0-1000000. Standardwert: 0

Bereich Sonstiges

Bedienmodul gesperrt: Legt fest, ob die Steuerungstastatur gesperrt ist. In diesem Fall wird nur noch die Fehlerliste am Display angezeigt.

UARTO: Legt fest welches Datenprotokoll auf der seriellen RS232-Schnittstelle ausgegeben wird. **Log_Text**: Nur für Servicetechniker bzw. Entwicklungszwecke.

Syncron: Kommunikation zwischen zwei Antrieben zur Synchronisierung der AUF- und ZU-Fahrten.

Bereich Lernfahrt

startet Lernfahrt: Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um eine Lernfahrt der Tür auszulösen. Die Software überprüft die Lernfahrtdauer und nach erfolgreicher Lernfahrt werden alle Parameter der Tür ausgelesen, damit die Daten in TMS-Soft aktuell sind. Weitere Informationen finden Sie unter Lernfahrt in Schiebetüren ausführen.

Bereich Werkseinstellung

stellt die Werksparameter ein: Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um die Tür auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Siehe auch Schiebetüren auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Bereich Softreset

löst einen Programm RESET aus: Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um einen Reset auszulösen. Anschließend muss die Anlage neu gestartet werden, z.B. um neue DCW-Teilnehmer einzulesen.

Bereich Akku

Betriebsstunden Akku [h]: Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um bei einem Austausch einer defekten Steuerung die Anzahl der Arbeitsstunden, die der Akku hinter sich hat, einzutragen.

Register "Ausweise"

Um einen unberechtigten Zugriff auf die RS232-Schnittstelle und damit auf die Parametrierung zu verhindern, können Sie auf diesem Register einen Zugangscode hinterlegen.

5.5.7 Registerkarte "Service" (ES)

Konfiguration	Fahrparameter	Sonderfunktionen	Erweiterungsmodule	Diagnose Schaltuhr	Service
			Passwort für Program	miertastatur (6 Stellen)	
					>>
Wartung Au	sweise				

Bereich Passwort für Programmiertastatur

Zur Eingabe eines Zugangscodes für die RS232-Schnittstelle. Zum Sperren/Entsperren ist immer ein 6-stelliges Passwort notwendig. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um ein Passwort einzugeben.

Werte: sechs numerische Zeichen.

Mit einem "Schnittstelle Sperren" Telegramm können das Übertragungsprotokoll, alle Statustelegramme und die Befehle begrenzt werden, aber keine Parametertelegramme.

5.6 Gerätetyp I/O

5.6 Gerätetyp I/O

Das "I/O Modul DCW LON" besitzt vier digitale Eingänge und vier Relaisausgänge. Die Informationen von den Eingängen bzw. die Steuerbefehle für die Relais werden wahlweise über den DCW- oder LON-Bus übertragen. Damit ist dieses Modul geeignet zur Zustandserfassung und Ansteuerung diverser Geräte (z.B. ED-Antrieb, Brand- oder Gefahrenmeldeanlagen). Bei Verwendung eines LON-Netzwerkes kann die Zustandserfassung in TMS-Soft visualisiert werden. Darüber hinaus können Ansteuerbefehle von TMS-Soft zum Gerät gesendet werden. Gleichzeitig können diese Informationen auch über LON Netzwerkvariablen zur Verfügung gestellt werden.

Das Hauptregister **Parametrierung** für I/O-Geräte hat zwei Registerkarten, die zum Teil noch in weitere Register unterteilt sind.

Visualisierung	Kommunikation	Parametrierung	Nutzerverwaltung	Fehler / Protokoll	Historie	Vorlagen		
Parametrierung: I/O 6								DORMA
Türbezeichnung								
📲 I/O 6 Türadresse: 6								
Input- / Outputmodul Schaltuhr								

5.6.1 Registerkarte "Input-/Outputmodul" (I/O)

Auf der Registerkarte **Input-/Outputmodul** werden die Ein- und Ausgänge parametriert.

Eingänge			Mode	Zeiteinstellung
			Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.)
			Normalfunktion Ein/Aus	▼ Zeit in sec (1-255sec.) 1
			Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.)
			Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.) 1
Ausgänge			Mode	Zeiteinstellung
Ausgang 1	Schaltuhrausgang	~	Blinkmodus (permanent)	Zeit in sec (1-255sec.) 1
Ausgang 2	Schaltuhrausgang	~	Monoflopfunktion	✓ Zeit in sec (1-255sec.) 1
Ausgang 3	Keine Funktion	~	Blinkmodus (monoflop)	✓ Zeit in sec (1-255sec.) 1
	Keine Funktion	~	Normalfunktion Ein/Aus	✓ Zeit in sec (1-255sec.) 1

Bereich Eingänge

Diese wurden fest zugeordnet und können nicht verändert werden. Ist ein I/O-Modul mit LON vernetzt, kann jedes Eingangssignal über LON-Netzwerkvariablen (SNVT) zur Verfügung gestellt werden.

Bereich Ausgänge

Ausgang 1-4: Auswahl der Funktionen an den Ausgängen 1 bis 4 des I/O-Moduls.

5.6.2 Registerkarte "Schaltuhr" (I/O)

Schaltbefehl vom PC (SNVT): Die vier Relais auf dem I/O Modul DCW LON können unabhängig voneinander über ein V-Telegramm aus TMS-Soft, GLT-Software, OPC Server oder SNVTs ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Schaltuhrausgang: Die Relais werden über eine interne Schaltuhr gesteuert. Innerhalb einer Zeitzone kann ein Relais aktiviert werden. Zusätzlich werden Sondertage (Feiertage) bzw. Sonderbereiche (Ferien) berücksichtigt, an denen eine Aktivierung des Relais unterbunden (keine Zeitzone) oder eine andere Zeitzone gültig ist.

Bereich Mode für Eingänge

Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Ausgangs. Neben dem Normalmodus kann eine Signalverzögerung oder -verlängerung eingetragen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Signalverzögerung und -verlängerung.

Bereich Zeiteinstellung für Eingänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Signalverlängerung und Signalverzögerung möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

Bereich Mode für Ausgänge

Auswahl des Funktionsmodus des nebenstehenden Ausgangs. Man kann 5 Betriebsarten auswählen. Die Funktionen "Blinkmodus", "Monoflop" und "Einschaltverzögerung" werden im I/O Modul DCW LON intern generiert. Wenn die Relais aktiviert sind, wird ein Statustelegramm generiert, sodass die SNVTs gesetzt werden können. Bei der Betriebsart "Blinkmodus" wird immer ein statisches Signal gesendet.

🞼 Weitere Informationen zu den Modi finden Sie unter dem Thema Funktionsmodi an Ausgängen.

Bereich Zeiteinstellung für Ausgänge

Zeit in sec: Eingabe einer Zeitspanne in Sekunden für die Funktion. Eine Zeitangabe ist nur für die Modi Monoflopfunktion, Einschaltverzögerung oder Blinkmodus monoflop möglich. Werte: 1-255 Sekunden. Standardwert: 1 Sekunde.

5.6.2 Registerkarte "Schaltuhr" (I/O)

Auf dieser Registerkarte legen Sie Zeitzonen und deren zugeordnete Funktionen fest. Sie können für jedes Gerät steuern, welche Feiertage und andere Sondertage verwendet werden sollen.

Das I/O-Modul kann nur eine begrenzte Anzahl an Schaltuhrplänen speichern, die Anzahl der eingesetzten Pläne wird durch die TMS-Soft überwacht und bei Überschreitung der Max. Werte wird ein Warnhinweis angezeigt.

Max. Anzahl der Datensätze im internen Speicher:

Tagespläne: max. 14

Wochenpläne: max. 10

Sondertage : max. 16

Sonderbereiche: max. 16

5.6.2 Registerkarte "Schaltuhr" (I/O)

IF Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Schaltuhrfunktionen.

Die Registerkarte Schaltuhr enthält vier Unterregister.

Der Funktionsumfang der Schaltuhr ist geräteabhängig.

Register "Datum/Uhrzeit"

Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen auf diesem Register, wenn die Systemzeit und die Sommerzeit automatisch übernommen werden sollen. Alternativ können Sie Datum und Uhrzeit manuell festlegen, übertragen und auslesen.

	Unipaters seruera	Sommerzeit verwenden Sommerzeit automatisch setzen				
24.06.2013 Datum	Gerätedatum	31.03.2013 Beginn Sommerzeit				
08:56:04 Uhrzeit	_:_:_ Geräteuhrzeit	27.10.2013 Ende Sommerzeit				
Achtung: Datum/Uhrzeit wird nicht mit allen Parameter übertragen. Um Datum/Uhrzeit übertragen müssen Sie die extra Schaltfläche drücken.						
Datum/Uhrzeit wird nic Um Datum/Uhrzeit übe	rtragen müssen Sie die extra Schaltfläche drü	cken.				

Bereich Datum/Uhrzeit

Systemzeit des Computers senden: Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Systemzeit des Computer verwendet und an die Geräte gesendet.

Beachten Sie, dass Datum und Uhrzeit beim Klicken auf **Übertragen** nicht mit übertragen werden, wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist.

Datum / Uhrzeit: Zur manuellen Eingabe von Datum und Uhrzeit. Manuell eingegebene Daten müssen manuell über die Schaltfläche **Datum / Uhrzeit übertragen** an die Geräte gesendet werden. Diese Felder sind nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

Datum / Uhrzeit übertragen: Überträgt manuell eingegebene Zeiten an die Geräte. Diese Schaltfläche ist nur vorhanden, wenn das Kontrollkästchen **Systemzeit des Computers senden** deaktiviert ist.

Bereich Sommerzeit

Sommerzeit verwenden: Legt fest, ob eine Zeitumstellung zwischen Sommerzeit und Winterzeit erfolgen soll.

Sommerzeit automatisch setzen: Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden automatisch die mitteleuropäischen Umstellungsdaten aus dem System bezogen. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist eine manuelle Eingabe für Beginn und Ende möglich.

5.6.2 Registerkarte "Schaltuhr" (I/O)

Input- / Outputmodul Schaltuhr			
	Wochenplan	Öffnungszeiten 🗸	^
	Info		
	Öffnungszeit	ten	
	Tagespläne		=
	Tagesplan	Zeitfenster	
	Montag Öffnungszeiten	en 09:00 - 16:00 /	
	Dienstag Öffnungszeiten	en 09:00 - 16:00 /	
	Mittwoch Öffnung kurz	08:00 - 12:00 /	
	Donnerstag Öffnungszeiten	en 09:00 - 16:00 /	
	Freitag Öffnungszeiten	en 09:00 - 16:00 /	
	Samstag Verriegelt		
	Sonntag Verriegelt		
	Sondertage		
	Tagesplan 2	Zeitfenster	~
Datum / Uhrzeit Schaltuhr Wochenplan	Feiertage/Sondertage Ferier	en/Sonderbereiche	

Register "Schaltuhr Wochenplan"

Auswahlfeld **Wochenplan**: Auswahl des Wochenplans, der für das Gerät verwendet werden soll.

Auswahl: Alle im Hauptregister **Vorlagen** hinterlegten Wochenpläne und Tagespläne.

Bereich Info: Zeigt den Inhalt des Wochenplans.

Register "Feiertage/Sondertage"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Feiertage bzw. Sondertage für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Innerhalb eines Zeitfensters des Wochenplans kann ein Relais aktiviert werden. Zusätzlich werden Sondertage (Feiertage) berücksichtigt, an denen eine Aktivierung des Relais unterbunden (keine Zeitzone) oder eine andere Zeitzone gültig ist.

5.6.2 Registerkarte "Schaltuhr" (I/O)

Input- / Outputmodul	Schaltuhr			
	Feiertage/So	ndertage		
	Nr.	Datum	Beschreibung	Sondertag
	1	30 Dezember	Silvester	Sondertag 1
	2	31 Dezember	Neujahr	Sondertag 1
	3	29 März 2013	Karfreitag	Sondertag 1
	4	31 März 2013	Ostersonntag	Sondertag 1
	5	01 April 2013	Ostermontag	Sondertag 1
	6	09 Mai 2013	Christi Himmelfahrt	Sondertag 1
	7	02 Oktober	Tag der Deutschen Einheit	Sondertag 1
	8	19 Mai 2013	Pfingstsonntag	Sondertag 3
	9	20 Mai 2013	Pfingstmontag	Sondertag 1
	10	30 Mai 2013	Fronleichnam	Sondertag 1
	11	31 Oktober	Allerheiligen	Sondertag 1
	12	23 Dezember	Heiligabend	Sondertag 1
	13	24 Dezember	1.Weinachtstag	Sondertag 1
	14	25 Dezember	2.Weinachtstag	Sondertag 1
		Löschen	Einfügen	Standardfeiertage
Datum / Uhrzeit Sch	altuhr Wochen	plan Feiertage/Sonder		Standardreier tage

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Feiertage/Sondertage hinzufügen können.

Standardfeiertage: Fügt alle in der Vorlage hinterlegten Feiertage ein.

Register "Ferien/Sonderbereiche"

Auf diesem Register definieren Sie, welche Ferien bzw. Sonderbereiche für die Zeitsteuerung verwendet werden sollen.

Innerhalb eines Zeitfensters des Wochenplans kann ein Relais aktiviert werden. Zusätzlich werden Sondertage (Feiertage) berücksichtigt, an denen eine Aktivierung des Relais unterbunden (keine Zeitzone) oder eine andere Zeitzone gültig ist.

⊂Ferien/S	onderbereiche					
Nr.	Beschreibung	von	bis einschl.	Wochenplan		
1	Betriebsferien	01 August 1970	31 August 1970	Verriegelt	~	
Löschen						
		Löschen	en			

Löschen: Löscht alle markierten Einträge aus der Liste.

Einfügen: Öffnet die Vorlage, aus der Sie weitere Ferien/Sonderbereiche hinzufügen können.

5.7 Gerätetyp TE

5.7 Gerätetyp TE

Das Hauptregister Parametrierung für TE-Geräte hat zwei Registerkarten.

Visualisierung Komm	unikation Parametrierun	Nutzerverwaltung	Fehler / Protokoll	Historie	Vorlagen		
Parametrierung: TE60 8							
Türbezeich	nung						
ТЕ6	08 Türadresse:	В					~
Gerätezuordnung Z	eiten						

IV Weitere Informationen zu TE-Geräten finden Sie unter dem Thema Einsatz von TE-Geräten.

5.7.1 Registerkarte "Gerätezuordnung" (TE)

Auf der Registerkarte **Gerätezuordnung** wird für jedes Modul der passende Gerätetyp ausgewählt, damit die Statusinformationen am TE60 richtig ausgewertet und angezeigt werden können.

Gerätezuordnung Zeite	n		
	Module		
	TE60 Modul 1	Status von TMS Steuerung	¥
	TE60 Modul 2	Status von M-SVP Steuerung	▼
	TE60 Modul 3	Status von SVP Steuerung	▼
	TE60 Modul 4	Status von IO Modul mit FWS	▼
	TE60 Modul 5	Status von IO Modul mit SVP	▼
	TE60 Modul 6	keine Statusanzeige (Defaultwert)	▼

Bereich Module

Auswahl des entsprechenden Gerätetyps pro Modul. Jede TE60 besitzt 6 Module. Jedes Modul kann nur eine bekannte Türzentrale visualisieren und von der Folientastatur aus fernsteuern.

Sir TMS Compact/Comfort wird ebenfalls "Status von TMS Steuerung" ausgewählt.

5.7.2 Registerkarte "Zeiten" (TE)

5.7.2 Registerkarte "Zeiten" (TE)

Auf der Registerkarte **Zeiten** werden die Zeiten für die Alarmdauer des internen Signalgebers und die Überwachungszeit eingestellt.

Gerätezuordnung	Zeiten		
		Überwachung	
		Alarmdauerbegrenzung 180	
		Überwachungszeit Netzwerkverbindung 50]

Bereich Überwachung

Alarmdauerbegrenzung: Angabe der Dauer des Signalalarms auf dem TE60 Modul in Sekunden.

Werte: 3-255; Standardwert: 180 s

Überwachungszeit Netzwerkverbindung: Angabe des Überwachungsintervalls für die Netzwerkverbindung in Sekunden.

Werte: 1-255; Standardwert: 50 s

Solution Die Statusmeldungen werden zyklisch (einstellbar unter Kommunikation) vom PC zum Tableau TE60 gesendet. Die sechs TE60-Anzeigemodule werden über interne Status Watchdog Timer überwacht. Bleibt eine Statusmeldung innerhalb der Überwachungszeit aus, blinken die rote und grüne LED beim entsprechenden TE60-Anzeigemodul wechselseitig (ca. 1 Hz).

Damit die Statusmeldungen zyklisch zur TE60 gesendet werden, muss bei allen aktiven Schnittstellen im Hauptregister **Kommunikation** auf der Registerkarte **Telegramme** die **Nächste TE60 Status Aktualisierung** eingestellt werden (Standardwert: 30 s). Dieser Wert muss mit der **Überwachungszeit Netzwerkverbindung** abgestimmt werden, damit die Watchdog-Überwachung nicht aktiviert wird.

6 Nutzerverwaltung

6 Nutzerverwaltung

Über das Hauptregister **Nutzerverwaltung** werden Benutzerprofile in TMS-Soft angelegt und deren Rechte pro Tür verwaltet.

Über die Registerkarte **Profile** stehen vordefinierte Benutzerprofile zur Verfügung.

Visualisier	ung Kommunikation Parametri	ierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
D	Nutzerverwa	altung: Administrator	DORMA
Benutzer	Rechte für Benutzer und Tür	Profile	

6.1 Registerkarte "Benutzer"

Auf der Registerkarte **Benutzer** können neue Benutzer angelegt werden und bestehenden Benutzern ein Profil und ein Passwort zugewiesen werden.

Benutzer	Rechte für Benutzer und T	ür Profile
	⊂ ^B	enutzer
		Reputter VV
		asswort
		achte - Drofil (es nilt für alle Türen)
		Türspezifisch 💌
	, v	sualisierung von benutzer zuoronen
		keine 🗸
	Neuer Be	nutzer <u>Z</u> urücksetzen <u>L</u> öschen <u>S</u> peichern

Bereich Benutzer

Auswahlfeld der vorhandenen Benutzer. Wählen Sie den Benutzer, dessen Rechte Sie bearbeiten möchten. Nach der Auswahl können Sie die Rechte in allen Hauptregistern überprüfen, ohne sich extra mit dem Benutzernamen an TMS-Soft anzumelden.

Bereich Passwort

Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, um das Passwort für den aktuellen Benutzer zu ändern.

Bereich Rechte - Profil

Auswahlfeld der vorhandenen Profile. Wählen Sie das Berechtigungsprofil des aktuellen Benutzers für alle Türzentralen.

6.1 Registerkarte "Benutzer"

Bereich Visualisierung von Benutzer zuordnen

Wählen Sie einen Benutzer, um die Daten dieses Benutzers im Hauptregister **Visualisierung** auf den im Bereich **Benutzer** angezeigten Benutzer zu kopieren.

Schaltfläche Neuer Benutzer:

Öffnet einen leeren Benutzerdatensatz. Geben Sie einen Namen im Bereich **Benutzer** ein und klicken Sie auf speichern, um den neuen Benutzer in der Datenbank anzulegen.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

Schaltfläche Löschen:

Löscht den Datensatz aus der Datenbank. Es muss immer mindestens ein Benutzer mit Administratorprofil vorhanden sein. Dieser kann nicht gelöscht werden.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

6.2 Registerkarte "Rechte für Benutzer und Tür"

6.2 Registerkarte "Rechte für Benutzer und Tür"

Auf der Registerkarte **Rechte für Benutzer und Tür** kann das voreingestellte Profil des ausgewählten Benutzers für einzelne Türen geändert werden.

Benutzer Rechte für Benutze	er und Tür Profile			
Türbezeichnung:	TMS 1 Türadress	e: 1 🗸 Aktue	elles Profil: Türspezifisch	~
TMS-Soft Rechte				
Entriegelung Schlüsseltaster				
Sonderfunktionen				
Logikfunktionen				
	<u>N</u> eues Profil z	uordnen <u>S</u> peiche	rn	

Türbezeichnung: Auswahlfeld der vorhandenen Türen. Wählen Sie die Tür, für die Sie die Rechte bearbeiten möchten.

Aktuelles Profil: Zeigt das zugeordnete Profil. Um das Profil zu ändern, klicken Sie auf **Neues Profil zuordnen** und wählen Sie das Profil, dessen Rechte Sie bearbeiten möchten.

Wenn das ausgewählte Profil im Strukturbaum verändert wurde, wird hier "Türspezifisch" ausgegeben.

Der Strukturbaum zeigt die Rechte-/Funktionsoptionen der ausgewählten Tür, die von TMS-Soft gesteuert werden können. Mit Hilfe der Kontrollkästchen werden die ausgewählten Bereiche/ Funktionen aktiviert bzw. deaktiviert.

Anderungen an den Rechten für die Tür und den Benutzer haben keine Auswirkungen auf die Rechte des Profils.

Schaltfläche **Neues Profil zuordnen**: Aktiviert das Auswahlfeld **Aktuelles Profil**.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

6.3 Registerkarte "Profile"

6.3 Registerkarte "Profile"

Auf der Registerkarte **Profile** werden die Profile verwaltet, in denen die Berechtigungen der Benutzer auf die TMS-Soft-Programmfunktionen festgelegt sind.

Sie haben die Möglichkeit, neue Profile anzulegen oder zu ändern. Vorinstallierte Profile können nicht geändert werden.

Benutzer Rechte für Benutzer und	Tür Profile
	Visualisierung und Historie und schalten
✓ TMS-Soft Rechte Menü Visualisierung Kommunikation Parametrierung Geräte Nutzerverwaltung Vorlagen	
[Neues Profil Löschen Speichern

Auswahlfeld der vorhandenen Profile: Wählen Sie das Profil, dessen Rechte Sie bearbeiten möchten.

Vordefinierte Profile:

- "Visualisierung": ermöglicht dem Benutzer lediglich die Bedienung der Türverwaltung über die Funktionstasten im Hauptregister Visualisierung. Alle anderen Funktionen in TMS-Soft sind gesperrt.
- "Visualisierung und Historie schalten": Zusätzlich zum Profil "Visualisierung" hat der Benutzer Zugriff auf das Hauptregister **Historie**.
- "Ändern": Zusätzlich zum Profil "Visualisierung und Historie schalten" darf der Benutzer sämtliche Türmanagement-Funktionen auszuführen. Er darf neue und vorhandene Türen initialisieren und parametrieren.
- "Admin": Benutzer mit diesem Profil haben uneingeschränkte Rechte in TMS-Soft in Bezug auf Nutzerverwaltung, neue Einstellungen in den Registern, Übertragen der Änderungen an die Türen und Neuanlage und Löschen von Nutzern. Diese Funktionen sollten nur dem Administrator zur Verfügung stehen.

Der Strukturbaum zeigt die Rechte-/Funktionsoptionen des ausgewählten Profils. Mit Hilfe der Kontrollkästchen werden die ausgewählten Bereiche/ Funktionen für das Profil aktiviert bzw. deaktiviert.

Anderungen an einem Profil werden nach dem Speichern sofort für alle zugeordneten Benutzer wirksam.

6.3 Registerkarte "Profile"

Schaltfläche Neues Profil:

Öffnet einen leeren Profildatensatz. Geben Sie einen Namen im Auswahlfeld ein und klicken Sie auf **Speichern**, um das neue Profil in der Datenbank anzulegen.

Schaltfläche Löschen:

Löscht das aktuell ausgewählte Profil aus der Datenbank.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.



7 Hauptregister "Fehler / Protokoll"

Das Hauptregister **Fehler / Protokoll** dokumentiert aufgetretene Ereignismeldungen sowie Änderungen in TMS-Soft in der Reihenfolge ihres Auftretens.



Schaltfläche Löschen:

Löscht alle eingetragenen Fehlermeldungen im Programmfenster.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle eingetragenen Fehlermeldungen als Textdatei "PROTOKOLL.TXT" im Programmverzeichnis von TMS-Soft.

🥙 Die vorhandene Protokolldatei wird beim Speichern überschrieben.

8 Hauptregister "Historie"

8 Hauptregister "Historie"

Das Hauptregister **Historie** zeigt in tabellarischer Übersicht alle Alarmzustände und Schalt-/Steueraktionen der Türen.

Visua	isierung	Kommunikatior	Parametrierung	Nutzerverwa	ltung Fehler / Pro	otokoll Historie	Vorlagen				
C		listori	e	Historian in I	Datashashi 29		May	imalar Sociebarala	ta für Wistorion		
Angeza	Adresse	Türname	Aktiv	nistoriemint	Aktionende	Aktionsart / S	chalthefeble	amaler opeicherpia	Quelle de	Beputzer	
L	Auresse	alcup a	ANU		Actionence	Actionsarcha	chartberenie		Quelle de	A desirate t	
		2 5 VP 2	16.04	.2013 16:	16.04.2013 16:		l		Statusteleg	Administrat	<u> </u>
		1 IMS 1	16.04	.2013 16:	17.04.2013 07:	Keine Kommuni	kation		Statusteleg	Administrat	_
3		2 SVP 2	16.04	.2013 16:	16.04.2013 16:	•			Statusteleg	Administrat	-
4		2 SVP 2	16.04	.2013 16:	16.04.2013 16:	. Hauptalarm ;			Statusteleg	Administrat	- =
5		2 SVP 2	17.04	.2013 01:	17.04.2013 07:	. Keine Kommuni	kation		Statusteleg	Administrat	_
6		1 TMS 1	17.04	.2013 07:		Keine Kommuni	kation		Statusteleg	Administrat	
7		2 SVP 2	17.04	.2013 15:	17.04.2013 15:	. Keine Kommuni	kation		Statusteleg	Administrat	
8		2 SVP 2	17.04	.2013 15:		Keine Kommuni	kation		Statusteleg	Administrat	
9		1 TMS 1	24.04	.2013 15:		Keine Kommuni	kation (Wate	hdog).	Statusteleg	Administrat	
10		2 SVP 2	24.04	.2013 15:		Keine Kommuni	kation (Wate	chdog).	Statusteleg	Administrat	
11		8 TE60 8	24.04	.2013 15:		Keine Kommuni	kation (Wate	thdoa).	Statusteleg	Administrat	
12		7 TE25 7	24.04	.2013 15:		Keine Kommuni	kation (Wate	hdoa).	Statusteleg	Administrat	
13		61/0.6	24.04	2013 15:		Keine Kommuni	kation (Wate	thdoa).	Statustelen	Administrat	-
14		5 5 5 200 5	24.04	2013 15		Keine Kommuni	kation (Wate	thdog)	Statustelen	Administrat	-
10		4 ED 100 4	24.04	2013 15		Keine Kommuni	kation (Wat	-hdog)	Statusteles	Administrat	-
15		2 M CVD 2	24.04	2013 15		Keine Kommuni	kation (Wate	hdee)	Statusteleg	Administrat	-
10		SIM-SVP 3	24.04	.2013 15:		Keine Kommuni	Kauon (Wate	nuog).	statusteleg	Auministrat	
			Dr <u>u</u> cken		öschen	<u>A</u> ktualisie	eren	Eilter			

Jede Zeile der Tabelle dokumentiert ein Ereignis bzw. eine Aktion.

Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Tabelle anhand der Spalte auf- bzw. absteigend zu sortieren. Verschieben Sie einen Spaltenkopf mit der Maus nach links oder rechts, um die Anordnung der Spalten zu ändern.

Lfd.Nr.: Zeigt die fortlaufende Nummer des Ereignisses an.

Adresse: Zeigt die TMS-Soft-Adresse der Tür an, an der das Ereignis erfolgte.

Türname: Zeigt den Namen der Tür an, an der das Ereignis erfolgte.

Aktionsstart: Bei Alarm wird der Zeitpunkt des Auslösens, im Falle einer Steueraktion wird der Zeitpunkt des Absetzens eines Telegramms dokumentiert.

Aktionsende: Bei Alarm wird der Zeitpunkt der Quittierung dokumentiert.

Aktionsart / Schaltbefehle: Beschreibt das Ereignis bzw. die Aktion.

Quelle der Historie: Enthält den Verursacher einer Steuer- bzw. Ausleseaktion. Im Falle eines Alarms wird der Benutzer, der die Alarmquittierung ausgeführt hat, protokolliert.

Benutzer: Enthält den Benutzernamen, der den Auslesevorgang der Historien veranlasst hat.

Schaltfläche Drucken:

Druckt die aktuelle Ansicht der Historientabelle.

Schaltfläche Löschen:

Löscht alle markierten Einträge aus der Tabelle.

Schaltfläche **Aktualisieren**: Lädt die aktuellen Historiendatensätze.

8 Hauptregister "Historie"

Schaltfläche Filter:

Öffnet einen Popup-Dialog zum Filtern der Historientabelle nach bestimmten Merkmalen, wie z.B. alle Kurzzeitentriegelungen an einer bestimmten Tür. Grüne Schaltfläche: Alle Historiendaten werden angezeigt; rote Schaltfläche: Die angezeigten Daten sind gefiltert.

Mögliche Filterkriterien:

- nur Befehle, nur Alarme, nur Historien
- Eingrenzung des Adressraums
- Suche anhand Türname (Geben Sie ein % als Platzhalterzeichen ein; z.B. T% sucht alle Türen, deren Name mit T beginnt.
- Suche nach Aktionsstart und/oder Aktionsende
- Suche nach Aktionsart / Quelle
- Suche nach Benutzer
- Eingrenzung der Anzahl der Datensätze

Alle Kriterien können miteinander kombiniert werden.

Filter					X
Zeige Befehle	Zeige Ala	arme	🗸 Zeige	Historien	
Adresse	größer als	× 10			
	grober dia				
Türname					٦
Anwenden	1%				
Aktionstart					ĺ.
Anwenden					
von Datum:	21.06.2013	>>	Zeit:	00:00:00	
bis Datum:	23.06.2013	>>	Zeit:	00:00:00	
Aktionende					ך ר
Anwenden					
von Datum:	01.01.1970	>>	Zeit:	00:00:00	
bis Datum:	01.01.1970	>>	Zeit:	00:00:00	
Aktionsart / Qu	elle				ĺ.
Anwenden			[>>		
Benutzer					ñ
Anwenden	A%				
Maximale Anzah	l der Datensätze				с Г
Anwenden	1000	* *			
				-	_
	Abbruch		<u>D</u> K		

9 Hauptregister "Vorlagen"

9 Hauptregister "Vorlagen"

Über das Hauptregister **Vorlagen** werden die Tagespläne und Wochenpläne für die zeitbezogene Zutrittssteuerung definiert. Für abweichende Zutrittsregelungen können Feiertage (Sondertage) und Ferien (Sonderbereiche) definiert werden.

Dieses Hauptregister besteht aus den fünf Registerkarten:

Zeitfenster

Tagespläne

Wochenpläne

Feiertage/Sondertage

Ferien/Sonderbereiche

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen

Vorlagen: Zeitfenster

Zeitfenster Tagespläne Wochenpläne Feiertage/Sondertage Ferien/Sonderbereiche

DORM

9.1 Registerkarte "Zeitfenster"

9.1 Registerkarte "Zeitfenster"

Über die Registerkarte **Zeitfenster** werden die Zeiträume für die Zutrittssteuerung definiert. Zeitfenster sind Bestandteile der Tagespläne.

Der linke Fensterbereich enthält alle angelegten Zeitfenster, im rechten Fensterbereich werden die Parameter definiert.

Szeitfenster 1 ist standardmäßig vorhanden. Es kann verändert aber nicht gelöscht werden. Dieses Zeitfenster wird im Standard-Tagesplan "Daueran" verwendet.

Visualisierun	g Kommunikation Parametrie	rung Nutzerverwaltung Fehl	er / Protokoll Historie	Vorlagen	
D i	Vorlagen: Ze	itfenster			DORMA
ID 1 2 4 5	Beschreibung Zeitfenster 1 Zeitfenster 2 Öffnung kurz Öffnungszeiten	Zeitfenster 00:00 - 24:00 08:00 - 12:00 09:00 - 16:00	Zeitfenster ID Beschreibung Zeitfenster	5 Öffnungszeiten 09:00 16:00	
		Speichern	Zurücks	setzen	

Zeitfenster ID:

Enthält die eindeutige Nummer des Zeitfensters. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes wird die Nummer automatisch um eins hochgezählt, sie können jedoch auch eine eigene Nummer vergeben.

Beschreibung:

Enthält die Bezeichnung des Zeitfensters. Bei der Eingabe einer neuen Beschreibung sind alle Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben möglich.

Zeitfenster:

Enthält das gültige Zeitintervall. Uhrzeitformat: hh:mm. Auf der Skala wird das jeweilige Zeitfenster grün markiert.

Schaltfläche neues Zeitfenster:

Öffnet einen neuen Datensatz. Geben Sie eine Beschreibung und die Uhrzeiten ein und klicken Sie abschließend auf **Speichern**. Nach dem Speichern wird der neue Datensatz im linken Fensterbereich angezeigt.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

_

9.1 Registerkarte "Zeitfenster"

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

Schaltfläche Löschen:

Löscht den Datensatz aus der Datenbank.

9.2 Registerkarte "Tagespläne"

9.2 Registerkarte "Tagespläne"

Über die Registerkarte **Tagespläne** werden ein oder mehrere Zeitfenster einem Tagesplan zugewiesen. Tagespläne sind Bestandteile der Wochenpläne.

Der linke Fensterteil enthält alle angelegten Tagespläne, im rechten Fensterteil erfolgt die Zuordnung.

Solution Tagespläne "Daueran" (Daueröffnung) und "Verriegelt" (keine Öffnung) sind standardmäßig vorhanden und können nicht geändert werden.

Visualisierung Kommunikation Parametrierung Nutzerverwaltu	tung Fehler / Protokoll Historie Vorlagen	
Vorlagen: Tagespläne	DOR	MA
Zeitfenster Tagespläne Wochenpläne Feiertage/Sondertage	e Ferien/Sonderbereiche	
Beschreibung		
Daueran		
Öffnungszeiten		
5		
	ID 3 🚽 neuer Tagesplan	
	Beschreibung Öffnungszeiten	
	00:00 - 15:00 - Öffeungesteiten	
	Grindingszeiten	
	Zeitfenster	
	Zeitfenster löschen 🚽 Zeitfenster einfügen	
	Speichern Zurücksetzen Löschen	

ID:

Enthält die eindeutige Nummer des Tagesplans. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes wird die Nummer automatisch um eins hochgezählt.

Beschreibung:

Enthält die Bezeichnung des Tagesplans. Bei der Eingabe einer neuen Beschreibung sind alle Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben möglich.

Zeitfenster:

Enthält die zugewiesenen Zeitintervalle. Auf der Skala werden die Zeitintervalle der zugeordneten Zeitfenster grün markiert.

Schaltfläche neuer Tagesplan:

Öffnet einen neuen Datensatz. Geben Sie eine Beschreibung ein, fügen Sie die Zeitfenster ein und klicken Sie abschließend auf **Speichern**. Nach dem Speichern wird der neue Datensatz im linken Fensterbereich angezeigt.

Schaltfläche Zeitfenster löschen:

Entfernt ein markiertes Zeitfenster aus der Zuordnung.

9.2 Registerkarte "Tagespläne"

Schaltfläche Zeitfenster einfügen:

Öffnet ein Popup-Dialog mit allen angelegten Zeitfenstern. Markieren Sie ein oder mehrere Zeitfenster und klicken Sie auf **Einfügen**, um eine Zuordnung vorzunehmen.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

Schaltfläche Löschen:

Löscht den Datensatz aus der Datenbank.

9.3 Registerkarte "Wochenpläne"

9.3 Registerkarte "Wochenpläne"

Über die Registerkarte **Wochenpläne** wird jedem Tag der Woche ein Tagesplan zugewiesen. Wochenpläne sind Bestandteile der Schaltuhrfunktion.

Der linke Fensterbereich enthält alle angelegten Wochenpläne mit ihren Zuordnungen. Der rechte Fensterteil zeigt die Parameter abhängig von der aktuellen Auswahl.

Visualisierung Kommunikation	Para	metrierung Nutzerve	rwaltung Fehler / Protokoll	Historie Vorlagen		
	n:	Wochenp	oläne			DORMA
Workepplan	тр	Tagesolan	Zeitfenster			
Verriegelt Offnungszeiten □ Tagesplane ○ Montag □ Offnungszeiten ○ Sonntag ② Offnungszeiten ○ Sontag ③ Offnungszeiten	3 3 4 3 2 2	Öffnungszeiten Öffnungszeiten Öffnung kurz Öffnungszeiten Öffnungszeiten Verriegelt Verriegelt	09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 08:00 - 12:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00	Öffnungszeiten Tagespläne Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag	ID:3 Öffnungszeiten ID:3 Öffnungszeiten ID:4 Öffnung kurz ID:3 Öffnungszeiten ID:3 Öffnungszeiten ID:2 Verriegelt ID:2 Verriegelt	× × × × × ×
				für alle übernehmen	ID:1 Daueran	v
			Speichern	Zurücksetzen	Löschen	

Doppelklicken Sie auf einen Knoten im linken Fensterbereich, um diesen zu öffnen.

Ansicht Wochenplan

Markieren Sie im linken Fensterbereich einen Wochenplan, um einen neuen Wochenplan anzulegen.

Beschreibung Öffnungszeiten	Nochenplan ID	2	🕂 neuer Wochenplan
	eschreibung	Öffnungszeiter	n
	Beschreibung	Ofmungszeiter	n

Wochenplan ID:

Enthält die eindeutige Nummer des Wochenplans. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes wird die Nummer automatisch um eins hochgezählt.

Beschreibung:

Enthält die Bezeichnung des Wochenplans. Bei der Eingabe einer neuen Beschreibung sind alle Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben möglich.
9.3 Registerkarte "Wochenpläne"

Wenn Sie Änderungen an einem Wochenplan vornehmen, der bereits Geräten zugewiesen ist, müssen sie die Änderungen an alle betroffenen Türen neu übertragen.

Schaltfläche neuer Wochenplan:

Öffnet einen neuen Datensatz. Geben Sie eine Beschreibung ein und klicken Sie dann auf **Speichern**. Der neue Wochenplan ist nun im linken Fensterbereich sichtbar.

Ansicht Tagespläne

Markieren Sie im linken Fensterbereich den Knoten "Tagespläne" oder "Sondertage" des jeweiligen Wochenplans, um jedem Wochentag einen Tagesplan zuzuweisen.

Öffnungszeiten		
Tagespläne		
Montag	ID:3 Öffnungszeiten	~
Dienstag	ID:3 Öffnungszeiten	~
Mittwoch	ID:4 Öffnung kurz	~
Donnerstag	ID:3 Öffnungszeiten	~
Freitag	ID:3 Öffnungszeiten	~
Samstag	ID:2 Verriegelt	~
Sonntag	ID:2 Verriegelt	~
für alle übernehmen	ID:1 Daueran	~

Montag bis Sonntag:

Auswahl des am jeweiligen Wochentag gültigen Tagesplans.

für alle übernehmen:

Zur vereinfachten Bedienung kann über dieses Auswahlfeld ein Tagesplan ausgewählt werden, der dann für alle Wochentage übernommen wird.

Detailansicht

Markieren Sie im linken Fensterbereich einen Wochentag oder einen Sondertag, um eine Detailansicht der gültigen Zeitfenster anzuzeigen.

9.3 Registerkarte "Wochenpläne"

Öffnungszeiten		
Montag	ID:3 Öffnungszeiten	~
Zeitfenster 🔮 09:00 - :	16:00 Öffnungszeiten	
	8 10 12 14 16 18 20 22	TTT 24

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

Schaltfläche Löschen:

Löscht den Datensatz aus der Datenbank.



9.4 Registerkarte "Feiertage/Sondertage"

Über die Registerkarte **Feiertage/Sondertage** werden die Feiertage gepflegt, an denen abweichende Schaltuhrfunktionen gelten sollen. Feiertage sind in Form von Sondertagen Bestandteile der Wochenpläne.

Die gesetzlichen Feiertage sind standardmäßig vorinstalliert.

Der linke Fensterbereich enthält alle angelegten Feiertage, im rechten Fensterbereich werden die Parameter definiert.

Visual	isierung Kommunikatio	n Parametrierung N	lutzerverwaltung	Fehler / Protokoll	Historie	Vorlagen			
Zeitfe	Vorlag	en: Feiert	age/Sor		the				DORMA
F	Beschreibung	Тур	Tag	Sondertag					
1	Silvester	jedes Jahr am	30 Dezember	Sondertag 1					
2	Neujahr	jedes Jahr am	31 Dezember	Sondertag 1					
3	Karfreitag	(Var.) dieses Jahr am	29 März 2013	Sondertag 1					
4	Ostersonntag	(Var.) dieses Jahr am	31 März 2013	Sondertag 1					
5	Ostermontag	(Var.) dieses Jahr am	01 April 2013	Sondertag 1					
6	Christi Himmelfahrt	(Var.) dieses Jahr am	09 Mai 2013	Sondertag 1		Feiertag ID	15	🚽 neuer Feiertag	
7	Tag der Deutschen	jedes Jahr am	02 Oktober	Sondertag 1		r ofortag to			
8	Pfingstsonntag	(Var.) dieses Jahr am	19 Mai 2013	Sondertag 1		Beschreibung	Betriebsfeier		
9	Pfingstmontag	(Var.) dieses Jahr am	20 Mai 2013	Sondertag 1		-			
10	Fronleichnam	(Var.) dieses Jahr am	30 Mai 2013	Sondertag 1		jedes Jahr am 🗸 🗸	19 September		
11	Allerheiligen	jedes Jahr am	31 Oktober	Sondertag 1		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
12	Heiligabend	jedes Jahr am	23 Dezember	Sondertag 1		Sondartag	2		
13	1.Weinachtstag	jedes Jahr am	24 Dezember	Sondertag 1		sondertag	2		
14	2.Weinachtstag	jedes Jahr am	25 Dezember	Sondertag 1					
15	Betriebsfeier	jedes Jahr am	19 September	Sondertag 2					
	Speichern Speichern								

Schaltfläche neuer Feiertag:

Erstellt einen neuen Datensatz. Geben Sie eine Beschreibung und ein Datum ein, wählen Sie den Sondertag und klicken Sie abschließend auf **Speichern**.

Feiertag ID:

Enthält die eindeutige Nummer des Feiertags. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes wird die Nummer automatisch um eins hochgezählt.

Beschreibung:

Enthält die Bezeichnung des Feiertags. Bei der Eingabe einer neuen Beschreibung sind alle Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben möglich.

jedes Jahr am / nur dieses Jahr am:

Auswahl, ob es sich um einen einmaligen oder einen jährlich am selben Datum wiederkehrenden Feiertag handelt. Enthält die zugewiesenen Zeitintervalle. Auf der Skala werden die Zeitintervalle der zugeordneten Zeitfenster grün markiert.

Schaltfläche 🛄:

Öffnet einen Popup-Dialog Kalender zur Datumseingabe.

Sondertag:

Auswahl des Sondertags, der mit dem Feiertag verknüpft werden soll. Der für den Sondertag gültige Tagesplan wird auf der Registerkarte Wochenpläne definiert. Es können sieben verschiedene Sondertage angelegt werden.

9.4 Registerkarte "Feiertage/Sondertage"

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

Schaltfläche Löschen:

Löscht den Datensatz aus der Datenbank.



9.5 Registerkarte "Ferien/Sonderbereiche"

Über die Registerkarte **Ferien/Sonderbereiche** werden Zeiträume gepflegt, an denen abweichende Schaltuhrfunktionen gelten sollen.

Der linke Fensterbereich enthält alle angelegten Ferien, im rechten Fensterbereich werden die Parameter definiert.

Visualisi	ierung Kommunikation	Parametrierung	Nutzerverwaltung Fehler / P	Protokoll Historie Vorlagen	
Zeitfen		en: Ferie	n/Sonderber	derbereiche	DORMA
Fe	Beschreibung Betriebsferien	von 01 August 2013	bis einschl. 31 August 2013	Ferien ID 1 Beschreibung Betriebsferien von 01 August 2013	
			Speichern	Zurücksetzen	

Schaltfläche neue Ferien ID:

Öffnet einen neuen Datensatz. Geben Sie eine Beschreibung und ein Datum ein, wählen Sie das Startdatum und das Enddatum und klicken Sie abschließend auf **Speichern**. Nach dem Speichern wird der neue Datensatz im linken Fensterbereich angezeigt.

Ferien ID:

Enthält die eindeutige Nummer der Ferien. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes wird die Nummer automatisch um eins hochgezählt.

Beschreibung:

Enthält die Bezeichnung der Ferien. Bei der Eingabe einer neuen Beschreibung sind alle Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben möglich.

von:

Enthält den ersten Tag der Ferien (Startdatum).

bis einschließlich:

Enthält den letzten Tag der Ferien (Enddatum).

Schaltfläche 🔤:

Öffnet einen Popup-Dialog Kalender zur Datumseingabe.

Schaltfläche Speichern:

Speichert alle Änderungen in der Datenbank. Ist die Schaltfläche rot, wurden Änderungen vorgenommen, die in die Datenbank gespeichert werden müssen.

9.5 Registerkarte "Ferien/Sonderbereiche"

Schaltfläche Zurücksetzen:

Löscht die eingegebenen Daten und lädt die zuletzt gespeicherten Werte aus der Datenbank.

Schaltfläche Löschen:

Löscht den Datensatz aus der Datenbank.

10 Anhang

10 Anhang

In diesem Abschnitt finden Sie weiterführende Ressourcen und Informationen.

10.1 Weitere Dokumente

Dateiname	Inhalt
TMS Handbuch V4.3 LON Tableau.pdf	Parametrierung und Visualisierung der Tableaus TE25 und TE60 mit TMS-Soft
TMS Handbuch V4.3 LAN LON Parallel-Tableau.pdf	Betrieb von TE25 Basic 2L und TE60 Control 2L mit LON oder LAN als paralleles Anzeigetableau mit TMS-Soft

10.2 Signalverzögerung und -verlängerung

10.2 Signalverzögerung und -verlängerung

Für die korrekte Kommunikation mit angeschlossenen externen Geräten können Signalverzögerungen bzw. -verlängerungen parametriert werden. Diese funktionieren nach den folgenden Prinzipien.

Signalverlängerung für Eingangssignale

Wenn ein von einem externen Gerät eingehender Impuls zu kurz ist, können Sie diesen für eine korrekte Weiterverarbeitung verlängern. Da ein innerhalb der Verlängerung eingehender zweiter Impuls das Signal verlängern würde, sind Signallänge und Impulsfrequenz aufeinander abzustimmen.



Signalverzögerung für Eingangssignale

Wenn ein von einem externen Gerät eingehender Impuls zu lang ist, können Sie diesen für eine korrekte Weiterverarbeitung, zum Beispiel zur Synchronisation von Geräten verkürzen (Bild rechts). Ist der eingehende Impuls kürzer als die eingestellte Zeit, er keine Wirkung haben (Bild links).



10.3 Funktionsmodi an Ausgängen

10.3 Funktionsmodi an Ausgängen

Für die Parametrierung der Ausgänge stehen die folgenden Funktionsmodi zur Verfügung.

Normal



Blinkmodus (monoflop)



Blinkmodus (permanent)



10.3 Funktionsmodi an Ausgängen

Monoflop



Einschaltverzögerung



10.4 Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion

10.4 Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion

Die Stromstoßfunktion beinhaltet eine Sonderauswertung des Eingangs Nacht-Bank und kann verschiedene Abläufe annehmen.

FB120 – Stromstoßfunktion (normaler Ablauf)

Der normale Ablauf ist wie folgt:

- 1. Der erste Aktivierungsimpuls öffnet die Tür
- 2. Der zweite Aktivierungsimpuls schließt die Tür (es läuft keine Offenhaltezeit ab)



10.4 Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion

FB122 – Stromstoßfunktion in der Zufahrt

Bei einem erneuten Aktivierungsimpuls bei der Zufahrt reversiert die Tür und bleibt offen stehen und wartet auf den nächsten Aktivierungsimpuls damit die Schließfahrt eingeleitet werden kann.



FB123 – Stromstoßfunktion mit erneuter Impulsgabe während der Auffahrt

Wird während des Öffnens der Tür ein Aktivierungsimpuls gegeben, fährt die Tür auf und schließt direkt wieder.



10.4 Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion

FB124 – Stromstoßfunktion mit Hindernis oder SL-BGS bei Zufahrt

Wenn während der Schließfahrt ein Hindernis oder ein Reversieren durch SS-BGS eingeleitet wird, fährt die Tür auf und die OHz läuft ab. Danach schließt die Tür.

	Tür Zu und verriegelt	
Nachtbank		
	Prozess Entriegeln und Öffnen]
Nachtbank	Tür in Offenposition	Tür wartet in der Aufposition auf Schließimpuls
Sicherheitsleiste- BGS	Prozess Schließen	1
	Prozess Öffnen	
[Offenhaltezeit normal läuft ab	kommt während der NB- Offenhaltezeit ein Nachtbank- Impuls, so wird die NB-OHz abgebrochen und die Tür fährt direkt zu
[Prozess Schließen Verriegeln	
	Tür Zu und verriegelt	

10.4 Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion

FB179 – Stromstoßfunktion mit Hindernis bei Auffahrt

Wenn während der Auffahrt ein Hindernis auftritt, stoppt die Tür und wartet auf den nächsten Stromstoßimpuls zum Schließen der Tür.



10.4 Erweiterungsmodul Profesional - Stromstoßfunktion

FB180 – Stromstoßfunktion mit SL-BS bei Auffahrt

Wenn während der Auffahrt die Sicherheitsleiste Bandseite (SL-BS) betätigt wird, stoppt die Tür und bleibt stehen. Sobald die SL-BS wieder frei ist, wird die Türöffnung fortgesetzt.





Upgrade Cards für ED 100 und ED 250 10.5

Mit den DORMA Upgrade Cards kann der Funktionsumfang der Drehflügeltürantriebe ED 100 und ED 250 erweitert werden. Bei der Installation der Upgrade Cards werden Informationen zwischen der Antriebssteuerung und der Upgrade Card ausgetauscht und diese fest einander zugeordnet. Die gewünschte Funktion kann verwendet werden, solange die Upgrade Card im Antriebssystem installiert bleibt.

Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Zur Unterscheidung haben die Upgrade Cards unterschiedliche Farben.

Full Energy blau Х Full-Energy blau Х Nach Freischaltung steht der volle transparent Einstellbereich für die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie die Öffnungsund Schließkraft zur Verfügung. Brandschutz rot Х Brandschutz rot Х Nach Freischaltung kann der Antrieb als Feststellanlage verwendet werden. Zusätzlich transparent wird die Funktion Full-Energy aktiviert. Die Feststellanlage weißt folgende Funktionalitäten auf: Auslösung: Auslösung über den leitungsüberwachten Meldereingang durch den DORMA RM-ED. Manuelle Auslösung der Feststellung durch Bewegen des Türblatts um 10°. Ausfall der Versorgungsspannung Anzeige Anzeige der Auslösung durch eine rote LED an der bandseitigen Endkappe. • Über das im Gerät befindliche Display wird die Meldung "In 11" ausgegeben. Reset • Über den Programmschalter, Wechsel von Stellung X nach AUS • Über das Türblatt, manuelle Öffnung bis zur eingestellten Öffnungsweite minus 50 • Über die interne Bedienschnittstelle, Taste L und R > 3 Sekunden betätigen

Upgrade Card Farbe ED 100 ED 250 Funktionen

10.5 Upgrade Cards für ED 100 und ED 250

Upgrade Card Farbe ED 100 ED 250 Funktionen

Professionell grün	Х		
Professionell grün transparent		Х	Nach Freischaltung können folgende Funktionen aktiviert werden:
			 Schwestern-Betten-Schaltung: Teilöffnung bei zweiflügeligen Anlagen
			 Erweiterte Offenhaltezeit: 0- 180 Sekunden
			 Stromstoßfunktion (Flip-Flop)
DCW gelb	Х		
DCW gelb transparent		Х	Nach Freischaltung können folgende Funktionen aktiviert werden:
			• Externer Schlüsseltaster ST 32x DCW
			 SVP DCW Motorschlossfunktion
			 DCW Programmschalter

10.6 SNVT- und SCPT-Details für TE 25 Control

SNVT Details für TE25 Basic Type of SNVT (Index) NV Name Range Funktion (Resolution) # 0 nviEntryState SNVT_ent_state (169) Siehe SNVT.pdf nicht benutzt SNVT_switch (95) Siehe SNVT.pdf Parameteranforderung 1 nviGetParameter SNVT_switch (95) Siehe SNVT.pdf 2 nviParamRead Auslesebestätigung vom PlugIn 3 nviParamWrite SNVT_switch (95) Siehe SNVT.pdf Schreibebestätigung vom PlugIn 4 nicht benutzt nviUpdateServ SNVT_ent_state (170) SNVT_switch (95) 5 nvoEntryState Siehe SNVT.pdf nicht benutzt 6 Siehe SNVT.pdf nvoBuzzAlarmOff akustischer Alarm aus 7 SNVT switch (95) Siehe SNVT.pdf nvoAllDoorUnlock alle Türen entriegeln 8 nvoAllDoorLock SNVT_switch (95) Siehe SNVT.pdf alle Türen verriegeln 9 Siehe SNVT.pdf nvoAllBtDisabled SNVT_switch (95) Taster im TE60 Control sperren SNVT_switch (95) SNVT_switch (95) 10 Siehe SNVT.pdf nvoSmokeDetector Rauchmelder (0=Alarm) Siehe SNVT.pdf Parameteränderung durch TMS 11 nvoParamUpdate Soft Flag für PlugIn 12 nvoUpdateState SNVT_lev_disc (22) Siehe SNVT.pdf Übertragungsstaus 0..ldles/1..läuft/2..Fehler/3..O.K. 13 SNVT_str_asc (36) Siehe SNVT.pdf 31 characters; Each 0..255 nvoServiceMsg 14 nvoVersion SNVT_counter Siehe SNVT.pdf TE25 Basic Firmware-Version

SCPT Details für TE25 Basic

Name	Type of SNVT (Index)	Range (Resolution)	Funktion
nciNetworkConfig	SCPTnwkCnfg		nicht benutzt
nciDisableExplMsg	UCPT_DisableExplMSG	01	schaltet ExplMsg. ab
			0=abgeschaltet
nciAdressHigh	UCPT_AdressHigh	0255	Geräteadresse
nciAdressLow	UCPT_AdressLow	0255	Geräteadresse
nciParameter	UCPT_Parameter		nicht benutzt
nciTriggerTime	SCPT_modeHrtBt	0 / 06553.4 sec	Timeout ExplMsg
			Kommunikation,
			0=disable
nciMaxRcvTime	SCPTmaxRcvTime		nicht benutzt
nciMaxSendTime	SCPTmaxSendTime	0 / 06553.4 sec	
		Defaultwert=30sec	
nciMinSendTime	SCPTminSendTime		nicht benutzt
nciObjMajVer	SCPTobjMajVer		Haupt-Versionsnummer
nciObjMinVer	SCPTobjMinVer		Unter-Versionsnummer
nciLocation	SNVT_str_asc (36)	31 characters; each	Standort des Gerätes
		0255	

A Nur bei paralleler Verwendung von TMS-Soft: In der Datei "TMS_PC.ini von TMS-PC muss der Wert für "Info TimeLive" größer eingestellt sein als der Wert für "TriggerTime" des TMS- bzw. SVP-Moduls.

nciTriggerTime

Abschaltung der Expl.Msg.-Kommunikation, wenn innerhalb der nciTriggerTime keine Kommunikation zum PC besteht. Die Kommunikation wird automatisch aktiviert, sobald eine Verbindung zum PC besteht.

nciMaxSendTime

Die SNVTs werden regelmäßig aktualisiert und gesendet. Die Funktion ist abgeschaltet, wenn der Wert auf 0 gesetzt wird.

10.6 SNVT- und SCPT-Details für TE 25 Control

nvoAllDoorsUnlock / nvoAllDoorsLock

Die LED (Fluchttürsymbol) signalisiert nur den Zustand am TE25, es besteht keine Rückmeldung von den angeschlossenen TMS- oder SVP-Zentralen. Solange der Kontakt am Eingang "Alle Türen entriegeln" geöffnet ist, werden die Türen entriegelt. Sollte eine Tür vor Ort verriegelt werden, wird sie automatisch nach der eingestellten Zeit (SendTime) wieder entriegelt. Diese Funktion gilt auch für den Eingang "Alle Türen verriegeln" (solange Kontakt geschlossen ist).

nvoSmokeDetector

Solange der Rauchmelderkontakt geöffnet ist, wird nvoSmokeDetector automatisch nach der eingestellten Zeit (SendTime) wiederholt.

10.7 SNVT- und SCPT-Details für TE 60 Control

SNVT Details für TE60 Control

NV	Name	Type of SNVT (Index)	Range	Funktion
#			(Resolution)	
0	nviEntryState	SNVT_ent_state (169)	Siehe SNVT.pdf	nicht benutzt
1	nviApp_State1	SNVT_state (83)	Siehe SNVT.pdf	Status von Tür1
2	nviApp_State2	SNVT_state (83)	Siehe SNVT.pdf	Status von Tür2
3	nviApp_State3	SNVT_state (83)	Siehe SNVT.pdf	Status von Tür3
4	nviApp_State4	SNVT_state (83)	Siehe SNVT.pdf	Status von Tür4
5	nviApp_State5	SNVT_state (83)	Siehe SNVT.pdf	Status von Tür5
6	nviApp_State6	SNVT_state (83)	Siehe SNVT.pdf	Status von Tür6
7	nviBuzzAlarmOff	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	akustischer Alarm aus
8	nviAllDoorUnlock	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	alle Türen entriegeln
9	nviAllDoorLock	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	alle Türen verriegeln
10	nviAllBtDisabled	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Taster im TE60 Control sperren
11	nviGetParameter	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Parameteranforderung
12	nviParamRead	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Auslesebestätigung vom PlugIn
13	nviParamWrite	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Schreibebestätigung vom PlugIn
14	nviUpdateServ	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	nicht benutzt
15	nvoEntryState	SNVT_ent_status (170)	Siehe SNVT.pdf	nicht benutzt
16	nvoBtLockDoor1	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür1 verriegeln
17	nvoBtUnlockDoor1	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür1 entriegeln
18	nvoBtLockDoor2	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür2 verriegeln
19	nvoBtUnlockDoor2	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür2 entriegeln
20	nvoBtLockDoor3	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür3 verriegeln
21	nvoBtUnlockDoor3	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür3 entriegeln
22	nvoBtLockDoor4	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür4 verriegeln
23	nvoBtUnlockDoor4	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür4 entriegeln
24	nvoBtLockDoor5	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür5 verriegeln
25	nvoBtUnlockDoor5	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür5 entriegeln
26	nvoBtLockDoor6	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür6 verriegeln
27	nvoBtUnlockDoor6	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Tür6 entriegeln
28	nvoT60_State	SNVT_state (83)	Siehe SNVT.pdf	nicht benutzt
29	nvoParamUpdate	SNVT_switch (95)	Siehe SNVT.pdf	Parameteränderung durch TMS
				Soft
				Flag für Plugin
30	nvoUpdateState	SNVT_lev_disc (22)	Siehe SNVT.pdf	Übertragungsstaus
				0ldles/1läuft/2Fehler/3O.K.
31	nvoServiceMsg	SNVT_str_asc (36)	Siehe SNVT.pdf	31 characters; Each 0255
32	nvoVersion	SNVT_counter	Siehe SNVT.pdf	TE60 Control Firmware-Version
1	1			

SCPT Details für TE60 Control							
Name	Type of SNVT (Index)	Range (Resolution)	Funktion				
nciNetworkConfig	SCPTnwkCnfg		nicht benutzt				
nciDisableExplMsg	UCPT_DisableExplMSG	01	schaltet ExplMsg. ab				
			0=abgeschaltet				
nciAdressHigh	UCPT_AdressHigh	0255	Geräteadresse				
nciAdressLow	UCPT_AdressLow	0255	Geräteadresse				
nciParameter	UCPT_Parameter T60		TE60 Parametersatz				
nciTriggerTime	SCPT_modeHrtBt	0 / 06553.4 sec	Timeout ExplMsg				
			Kommunikation,				
			0=disable				
nciMaxRcvTime	SCPTmaxRcvTime		nicht benutzt				
nciMaxSendTime	SCPTmaxSendTime	0 / 06553.4 sec					
		Defaultwert=30sec					
nciMinSendTime	SCPTminSendTime		nicht benutzt				
nciObjMajVer	SCPTobjMajVer		Haupt-Versionsnummer				
nciObjMinVer	SCPTobjMinVer		Unter-Versionsnummer				
nciLocation	SNVT_str_asc (36)	31 characters; each	Standort des Gerätes				
		0255					

10.7 SNVT- und SCPT-Details für TE 60 Control

Nur bei paralleler Verwendung von TMS-Soft: In der Datei "TMS_PC.ini von TMS-PC muss der Wert für "Info TimeLive" größer eingestellt sein als der Wert für "TriggerTime" des TMS- bzw. SVP-Moduls.

nciTriggerTime

Abschaltung der Expl. Msg.: Kommunikation, wenn innerhalb der nciTriggerTime keine Kommunikation zum PC besteht. Die Kommunikation wird automatisch aktiviert, sobald eine Verbindung zum PC besteht.

nciMaxSendTime

Die SNVTs werden regelmäßig aktualisiert und gesendet. Die Funktion ist abgeschaltet, wenn der Wert auf 0 gesetzt wird.

UCPT_Parameter_T60: (Manuelle Einstellung)

(Parameter 700) Value[0] 180 Alarmdauerbegrenzung / 0=ohne Alarmdauerbegrenzung

(Parameter 701) Value[1] 0 Modul1 2=TMS, 5=SVP, 518=IO FWS, 1286=IO SVP

(Parameter 702) Value[2] 0 Modul2

(Parameter 703) Value[3] 0 Modul3

(Parameter 704) Value[4] 0 Modul4

(Parameter 705) Value[5] 0 Modul5

(Parameter 706) Value[6] 0 Modul6

(Parameter 707) Value[7] 50 StatusWatchdogTimer

StatusWatchdogTimer

Bleibt der Status von nvoIO_State, nvoTMS_State oder nvoSVP_State innerhalb eines Zeitfensters (StatusWatchdogTimer) aus, erkennt das TE 60 eine Unterbrechung (LED Anzeige).

10.8 ZM208-DCW

10.8 ZM208-DCW

TMS-2-Türzentralen erlauben den Anschluss eines ZM208-DCW-Moduls. Bei Vorliegen einer entsprechenden Lizenz kann dieses Modul durch DORMA freigeschaltet werden.

Die Parametrierung erfolgt über das freigeschaltete Register auf der Registerkarte **Sonderfunktionen**.

Mit dem ZM208-DCW-Modul ist eine zeitverzögerte Freigabe für eine Notausgangsanlage möglich. Nach der EN13637 "Elektrisch gesteuerte Notausgangsanlagen, für Türen in Rettungswegen" werden drei Klassen beschrieben:

Klasse 0: keine Zeitverzögerung

Klasse 1: einfache Zeitverzögerung (t1=höchstens 15 s)

Klasse 2: zweifache Zeitverzögerung (t2=höchstens 8 s; t3=höchstens 180 s)

Klasse 1: (einfache Zeitverzögerung, Timer 1)

Nach Betätigung des Nottasters wird die Türverriegelung zunächst nicht freigeschaltet, sondern erst nach der parametrierten Timer1-Zeit. Der Schließerkontakt des K1-Relais überbrückt hierdurch den Öffnerkontakt des angeschlossenen Nottasters, sodass keine Freischaltung erfolgt. Die LED-T1-Leuchtdiode leuchtet und zeigt den aktiven Zustand des T1-Timers. Erst nach Ablauf der Zeitverzögerung öffnet der Schließerkontakt des K1-Relais und ermöglicht eine Freischaltung. Die LED-T1-Leuchtdiode erlischt.

Wichtig: Der Starteingang für Timer 1 ist flankengetriggert. Die Zeitverzögerung kann nicht durch eine erneute Betätigung des Nottasters verlängert werden. Bei Klasse 1-Notausgangsanlagen wird die zweite Zeitstufe nicht aktiviert.

Zusätzliche Funktion für Klasse1-Notausgangsanlagen:

Timer 1 wird auf eine längere Zeitverzögerung, z.B. 20 Sekunden, und Timer 2 auf 1 Sekunde parametriert. Durch Aktivierung der zweiten Zeitstufe kann man die Zeitverzögerung von Timer 1 verkürzen.

Klasse 2: (zweifache Zeitverzögerung, Timer 1 und 2)

Bei dieser Variante wird zunächst auch der Timer 1 durch Betätigung des Nottasters gestartet. Die zweite Zeitstufe kann über einen Taster am ZM208-DCW oder einen DCW-Befehl (DCW-Befehlstelegramm) aktiviert werden. Die LED-T1-Leuchtdiode erlischt. Die LED-T2-Leuchtdiode leuchtet und zeigt den aktiven Zustand des T2-Timers. Erst nach Ablauf der zweiten Zeitverzögerung öffnet der Schließerkontakt des K1-Relais und ermöglicht eine Freischaltung. Die LED-T2-Leuchtdiode erlischt. Die zweite Zeitverzögerung kann bis zu 180 Sekunden betragen, sodass Sicherheitspersonal innerhalb dieser Zeit zum Notausgang gelangen kann.

Wichtig: Der Starteingang für Timer 2 ist flankengetriggert. Die erste bzw. zweite Zeitverzögerung kann nicht verlängert werden. Der Alarm muss vor Ort quittiert werden. Eine Quittierung ist nur möglich, wenn der Nottaster nicht mehr betätigt ist. Ist die erste Zeitverzögerung abgelaufen, kann die zweite Zeitstufe nicht mehr aktiviert werden! Timer 2 kann nicht vor Timer 1 gestartet werden!

10.8 ZM208-DCW

DCW-Busunterbrechung: Bei einer Unterbrechung der DCW-Busverbindung kann keine Zeitverzögerung gestartet werden, da keine Synchronisation zwischen ZM208 DCW und der TMS Zentrale TL-S TMS2 möglich ist. Aus diesem Grund wird dann eine direkt Freischaltung durchgeführt.



11 Index

11 Index

Α

Alarmmeldungen 22

В

Bedienoberfläche 15 Benutzer 203 Benutzerführung 15 Bereichsansicht 37 Blinkmodus (monoflop) 225 Blinkmodus (permanent) 225

С

COM-Port 98

DCW-Komponenten 68

Е

ED-Gerätetyp Parametrierung 168 Visualisierung 53 Einschaltverzögerung 226 Erweiterungsmodul Profesional 227 ES-Gerätetyp Parametrierung 181 Visualisierung 58

F

Fehlermeldungen 208 Feiertage 219 Ferien/Sonderbereiche 221

G

GSM-Terminal 100

Н

Historie 209 Historien Abfrage 35

Ι

I/O-Gerätetyp Parametrierung 196 Inbetriebnahme 13 Installation 11 IO-Gerätetyp Visualisierung 63

Κ

Kommunikation 87

L

LAN-Geräte zuordnen 93 Lernfahrt in Schiebetüren 26 Lizenzbestimmungen 10 LON-Geräte zuordnen 92

Μ

M-SVP-Gerätetyp Parametrierung 133 Visualisierung 44 Monitor 90 Monoflop 226

Ν

Nutzerverwaltung 203

0

OpenLDV 100

11 Index

Ρ

Parametrierung 102 Profile 206 Protokoll 208

R

Rechte 205

S

Schalturfunktionen 24 Schiebetüren Lernfahrt 26 Werkseinstellungen 27 Signalverlängerung 224 Signalverzögerung 224 SNVT-/SCPT-Details TE 25 234 TE 60 236 Sondertage 219 Stromstoßfunktion 227 SVP-Gerätetyp Parametrierung 158 Visualisierung 49 SVP-S4x-Gerätetyp Parametrierung 133 Visualisierung 44 Systemvoraussetzungen 10-11 Telegramme 97 TMS-Gerätetyp Parametrierung 103 Visualisierung 39 TMS PC-Gateway verbinden/trennen 91

U

UDP-Port 99 Upgrade Cards für ED 232

V

Visualisierung 32 Vorlagen 211

W

Wochenpläne 216

Ζ

Zeitfenster 212 ZM208-DCW 238

Т

Tagespläne 214 TE-Geräte Einsatz 28 TE-Gerätetyp Parametrierung 201 Visualisierung 66