


Das Einschubmaterial unter den Treibstangen des Motorschlösses muss entnommen werden!

Vom Türbauer soll ein Fallengleitstück bis an das Fallenschließteil rangeführt werden!



Bitte unter jedem der Schließteile und unter dem Magnetkontakt die beigelegten Unterplatten montieren!

Türzeichnung DIN-RECHTS / auswärts öffnend

Fräs- & Montagearbeiten nur von eingewiesenen Mitarbeitern durchführen lassen!
Bitte die beigelegte Montageanleitung beachten!

Die Vorderansicht der Türe entspricht dem Profilsystem WICONA!
Abgeleitete Schnittansichten entsprechen dem im Schriftfeld aufgeführten Profil!

Artikel: DORMA M-SVP 2000DCW	Allgemeintoleranzen ISO 2768 - m	Maßstab: 1:3	Gew.:
2013 Bearb. Entwickl. Freigegeben	Datum 25.03.	Name Bach	Werkstoff: Fräsmaße M-SVP 2200DCW Schüco-ADS80-FR30
Zeichnungs-Nr.: 1-0881-739/1-F1DCW			Blatt 001 81
Ersatz für:			Ersetzt durch: