



Das Einschubmaterial unter den Treibstangen des Motorschlösses muss entnommen werden!

Vom Türbauer soll ein Fallengleitstück bis an das Fallenschließteil rangeführt werden!

Türzeichnung DIN-RECHTS / auswärts öffnend

Fräs- & Montagearbeiten nur von eingewiesenen Mitarbeitern durchführen lassen!  
Bitte die beigelegte Montageanleitung beachten!

Die Vorderansicht der Türe entspricht dem Profilsystem WICONA!  
Abgeleitete Schnittansichten entsprechen dem im Schriftfeld aufgeführten Profil!

Artikel: M-SVP 2000DCW		Allgemeintoleranzen ISO 2768 - m		Maßstab: 1:3		Gew.:	
2013 Bearb.		Datum 25.03.		Name Bach		Werkstoff: Fräsmaße M-SVP 2200DCW FFST28 Dorma-Universal	
Entwickl.		Freigegeben		Zeichnungs-Nr.:		Blatt 001 81	
Index		Änderung		Datum		Name	
Ersatz für:		Ersatz durch:		1-0881-739/1-F1DCW			