

## 1 Indications d'utilisations





### Indications importantes

- Avant la mise en marche de la serrure, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- Les clés de décodage sont livrées en paires en version standard. Veuillez garder les clés séparément dans un endroit sûr. S'il y a perte d'une des deux clés de décodage, il est possible à l'aide de la deuxième clé de programmer la serrure de façon qu'elle accepte une nouvelle paire de clés de décodage. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre commerçant spécialisé.
- Si l'utilisation de la serrure est prévue en combinaison avec un élément à pièce (Option EURxxx), alors il faudrait introduire la pièce avant l'utilisation de la serrure. Après l'utilisation du coffret à valeurs retirez la pièce.
- Attention: Le mécanisme de fermeture pour le décodage se trouve dans une fermeture déjà conçue pour une certaine clé.





### Indications générales

- Le mécanisme de fermeture pour le décodage est simple. L'emploi de la force est à éviter, surtout lors de l'introduction des clés dans le mécanisme de fermeture.
- L'ouverture de la serrure à l'aide de clés endommagées peut provoquer l'endommagement de la serrure.
- La serrure ne doit pas être graissée.
- La serrure ne doit être installée que par un personnel spécialisé et ne doit être ouverte que par le fabricant. Une ouverture non autorisée conduit à l'annulation de toute garantie.
- S'il y a besoin de clés supplémentaires alors n'utilisez que celles fournies par Kaba Mauer. En tout autre cas, aucune garantie ne pourrait être réclamée.







**2 Introduction du nouveau code - Fermeture de la serrure**

	
<p>Dans le cas où aucun élément à pièce n'est utilisé alors commencez directement par deuxièmement.</p> <p><b>1. Introduire la pièce</b></p>	<p><b>2. Introduire le code (par ex. A-1-2-3)</b></p>
 <p>sens de rotation</p>	
<p><b>3. Fermer de la serrure à l'aide de la poignée de la barre</b></p>	<p><b>4. Rejeter le code</b></p>

### 3 Ouverture de la serrure à l'aide du code

	
<p><b>Serrure fermée et code rejeté</b></p>	<p><b>1. Introduire le code (par ex. A-1-2-3)</b></p>
	
<p><b>2. Ouvrir la serrure: Tourner la poignée de la barre jusqu'au bout dans le sens des aiguilles d'une montre</b></p>	<p><b>3. Retirer la pièce</b></p>

#### 4 Ouverture de la serrure sans code

	
<p><b>1. Introduire la clé</b></p>	<p><b>2. Tourner la clé d'environ 150° jusqu'au butoir dans le sens des aiguilles d'une montre</b></p>
	
<p><b>3. Décoder la serrure: Tourner lentement dans l'ordre donné chacun des boutons (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à l'encliquetage</b></p>	<p><b>4. Ouvrir la serrure: Tourner la poignée de la barre jusqu'au butoir dans le sens des aiguilles d'une montre.</b></p>
	
<p><b>5. Tourner la clé jusqu'au butoir dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre</b></p>	<p><b>6. Retirer la clé et la garder dans un endroit sûr</b></p>