

79101 E-lo-safe S

1 Wichtige Hinweise

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

2 Öffnen des Schlosses

- Legitimation: Schloß wird durch die zentrale Computersteuerung freigegeben.
- Führen Sie den gültigen Mieterschlüssel so ein, dass der lange Bart auf der linken Seite liegt. Schließen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag vor (Abb. 1).





Abb. 1



- Fach öffnen. Der Schlüssel ist bei offener Tür nicht abziehbar.

3 Schließen des Schlosses

- Nach Nutzung das Fach schließen und das Schloß durch Drehen des Schlüssels gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag verschließen (Abb. 2).



Abb. 2

- Anschließend den Schlüssel abziehen. Das Fach ist verschlossen.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.

Tresorhersteller/Fachhändler: