

ED 100/250

Opérateurs pour
portes battantes

Mode d'emploi
programmeur




Opérateurs pour portes battantes

Les opérateurs DORMA ED 100 et ED 250 sont des opérateurs électromécaniques pour portes battantes, appropriés dans de nombreux domaines d'application. L'appareil est choisi en fonction de la largeur et du poids respectifs du vantail. Si l'opérateur ED 100 peut être utilisé pour des portes d'un poids allant jusqu'à 160 kg et d'une largeur maximale de 1.100 mm, l'opérateur ED 250 est approprié pour les portes d'une largeur maximale de 1.600 mm de largeur (1.400 mm pour les portes coupe-feu et pare-fumée) et d'un poids allant jusqu'à 400 kg. Les deux opérateurs peuvent être posés pour fonctionner par pression avec un bras normal et par traction avec la glissière. Ces deux variantes sont appropriées pour la pose sur des portes de protection coupe-feu et pare-fumée. L'opérateur pour portes battantes ouvre automatiquement la porte après activation d'un générateur d'impulsions. Quand un système de verrouillage correspondant est raccordé, il est déverrouillé avant que la porte s'ouvre. Quand la porte est ouverte, le temps d'ouverture réglé débute; une fois qu'il est écoulé, la porte se referme. La porte peut être actionnée à tout moment manuellement, l'opérateur fonctionnant alors comme un ferme-porte normal.

Commutateur

Le commutateur principal est toujours orienté sur la paumelle, le programmeur interne toujours sur l'arête de fermeture principale. Le programmeur externe est posé à proximité de la porte.

Commutateurs sur l'opérateur (interne)



Programmeur externe



- ① Arrêt
- ② Automatique
- ③ Sortie
- ④ Ouverture permanente

Fonctions du programmeur externe

Les programmeurs comprennent 4 fonctions différentes. Ces fonctions peuvent être sélectionnées sur le programmeur.

ARRET

La porte est automatiquement ouverte après activation du générateur d'impulsions pour fermeture de nuit. La porte se ferme une fois le temps d'ouverture pour fermeture de nuit écoulé.

AUTOMATIQUE

La porte est automatiquement ouverte après activation d'un générateur d'impulsions. La porte se referme une fois le temps d'ouverture réglé écoulé.

OUVERTURE PERMANENTE

La porte est automatiquement ouverte et le reste tant que la fonction est active.

SORTIE

La porte n'est automatiquement ouverte qu'après activation du générateur d'impulsions interne ou du générateur d'impulsions pour fermeture de nuit. La porte se referme une fois le temps d'ouverture réglé écoulé.

Sélection des fonctions

Sur le programmeur externe, la fonction est sélectionnée en appuyant sur la touche correspondante (cfr. en bas à gauche). Une combinaison des deux interrupteurs à bascule doit être réglée sur le programmeur interne: le premier interrupteur est uniquement commuté sur « I » pour la fonction SORTIE.

ARRET

Le premier interrupteur est sur "O",
Le second sur "O".

AUTOMATIQUE


Le premier interrupteur est sur « O »,
le second sur « I ».

OUVERTURE PERMANENTE

Le premier interrupteur est sur « O »,
le second sur « II ».

SORTIE

Le premier interrupteur est sur « I »,
le second sur « I ».



Générateur d'impulsions

Des générateurs d'impulsions intérieur, extérieur, fermeture de nuit et un système de parlophonie peuvent être raccordés à l'appareil. Le générateur d'impulsions pour fermeture de nuit est souvent sous forme d'un lecteur de cartes ou d'un interrupteur à clé. Dans la fonction fermeture de nuit et à l'aide d'une impulsion, la porte peut être ouverte et fermée pendant que le programmeur est sur "Arrêt".

Verrouillage manuelle

Quand la porte est fermée manuellement, l'opérateur doit être sur ARRET afin d'éviter des endommagements de l'installation. Si un interrupteur à clé est installé, les fonctions de l'opérateur sont automatiquement désactivées. dormakaba recommande l'emploi d'un interrupteur à clé.

dormakaba Service. Rapide, efficace et fiable.



dormakaba dispose de personnel hautement qualifié, formé et certifié VCA, ce que vous attendez d'un fournisseur de premier plan. Nous vous offrons un service personnalisé et adapté à vos demandes, des temps de réponse rapide, 24 heures/24, 7 jours sur 7.

Une anomalie à votre porte automatique ? Contactez-nous :

T. +32 (0)70/23 35 97 ou par e-mail à service.be@dormakaba.com



www.dormakaba.be/fr

dormakaba Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19

8000 BRUGGE

België

T. +32 50 45 15 70

info.be@dormakaba.com

www.dormakaba.be

Service

T. +32 70 23 35 97

service.be@dormakaba.com