

ED 100 draaideuraandrijving

Andersvaliden toilet met draaideuraandrijving

dormakaba 



Gemonteerde bedieningen:

Aan de buitenzijde:

- Drukknop RVS met logo andersvaliden (1)
- Nood knop (6)
- Verklikkerlicht rood/groen (3)
- Optioneel: sirene

Boven en op het deurblad:

- Enkele ED 100 met glijarm, trekversie of duwarm, duwversie
- Upgrade card voor wc-schakeling

Aan de binnenzijde:


- Drukknop RVS met logo andersvaliden (2)
- Verklikkerlicht rood (4)
- Trekschakelaar (5)

Beschrijving werking:

- Bij aanvang staat het verklikkerlicht buiten op kleur groen. De andersvalide drukt op de drukknoop (1), het elektrisch slot ontgrendelt en de deur gaat automatisch open. De andersvalide gaat binnen en de deur sluit automatisch na een vooraf ingestelde tijd. De andersvalide drukt nu op de drukknoop binnen (2) en schakelt daarmee de drukknoop buiten uit. Tegelijkertijd gaat het rode verklikkerlicht buiten aan. Ter controle gaat ook het rode verklikkerlicht binnen aan. De deur blijft nu gesloten en kan niet meer van buitenaf geopend worden.
- Om het toilet te verlaten drukt de andersvalide opnieuw op de drukknoop (1) en schakelt daarmee de drukknoop buiten (2) weer in. Het elektrisch slot ontgrendelt en de deur gaat automatisch weer open. Tegelijkertijd gaat het verklikkerlicht buiten terug over op groen en gaat het verklikkerlicht binnen uit. De andersvalide kan het toilet verlaten. Na een vooraf ingestelde tijd sluit de deur weer automatisch.
- In geval van nood kan de andersvalide de deur op elk moment ontgrendelen door de trekschakelaar te activeren. Hierdoor is de deur van buitenaf toegankelijk. Eventueel kan een sirene hieraan gekoppeld worden. De sirene zal pas stoppen als de trekschakelaar opnieuw geactiveerd wordt. Bovendien kan de deur ten alle tijde ontgrendeld en geopend worden van buiten uit via de nood knop die zich bevindt aan de buitenzijde. De deur kan dan manueel geopend worden.

ED 100 draaideuraandrijving

Andersvaliden toilet met draaideuraandrijving



(1) en (2)



Druknop Inox Inbouw

(6)



Noodknop
(verschillende versies leverbaar)

(5)



Trekschakelaar

(3)



Verklikkerlicht rood-groen

(4)



Verklikkerlicht rood

(7)



Sirene