

79111 E-lo-safe C

1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.

2 Öffnen des Schlosses

- Legitimation: Schloss wird durch die zentrale Computersteuerung freigegeben.
- Führen Sie den gültigen Schlüssel in den Profilzylinder. Schließen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag vor.
- Fach öffnen. Der Schlüssel ist bei offener Tür nicht abziehbar.

3 Schließen des Schlosses

- Nach Nutzung das Fach schließen und das Schloss durch Drehen des Schlüssels gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag versperren.
- Anschließend den Schlüssel abziehen. Das Fach ist verschlossen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.

Tresorhersteller/Fachhändler: