

**BTS 80 FLB**




	DORMA GmbH + Co. KG Postfach 4009 58 247 Ennepetal	04
0432_BPR 0036	EN 1154:1996+A1:2002	4 8 4/5/6 1 1 4
	EN 1155:1997+A1:2002	3 8 4/5/6 1 1 4

Dangerous substances: None

**24 V****48 V****Montageanleitung**

Bitte nach dem Einbau dem Betreiber aushändigen!

**Freilauf-Bodentürschließer mit elektro-magnetisch-hydraulischer Federarretierung**

**Fixing Instructions**

Please hand to the end user after installation

**FLB-Swing-free floor spring with electro-magnetic/hydraulic spring locking device**

**D**

- A** = Befestigungsschrauben
- B** = Höhenstellschrauben
- C** = Verbindungsschraube für Steckachse
- D** = Ventilschraube für Schließgeschwindigkeit von 180° bis 0°
- E** = Verschlußschraube
- F** = Befestigungsschraube
- G** = Höhenstellschrauben
- H** = Hinterachsmaß
- I** = Schrauben für Deckel

Die SchließgröÙe muÙ in Abhängigkeit von der Türflügelbreite gewählt werden. Statt der angegebenen SchließgröÙe muÙ ein starkerer SchlieÙer gewählt werden, wenn die baulichen (TürhöÙe, Türgewicht) oder örtlichen Verhältnisse (WindeinfluÙ) es erfordern.

Türbreite	SchließgröÙe
bis 1100 mm	EN 4
bis 1250 mm	EN 5
bis 1400 mm	EN 6

**GB**

- A** = Fixing screws
- B** = Height adjustment screws
- C** = Fixing screw for spindle
- D** = Regulating valve for adjustment of closing speed between 180° and 0°
- E** = Plug
- F** = Fixing screw
- G** = Height adjustment screws
- H** = Pivot centre dimension
- I** = Cover plate screws of plug-in connector

The door width usually determines the spring strength. If there are unusual site conditions e.g. very high or exceptionally heavy doors or wind pressure the next stronger spring size should be selected.

Door width	Closer size
up to 1100 mm	EN 4
up to 1250 mm	EN 5
up to 1400 mm	EN 6

**F**

- A** = vis de fixation
- B** = vis de réglage de hauteur
- C** = vis d'accouplement pour axe amovible
- D** = vis de valve pour réglage de la vitesse de fermeture 180° et 0°
- E** = vis de fermeture
- F** = vis de fixation
- G** = vis de réglage de hauteur
- H** = cote de l'axe à l'arrière de la boîte
- I** = vis pour couvercle

La taille du ferme-porte dépend de la largeur du vantail. Si les conditions particulières locales l'exigent, (p.ex. hauteur de la porte, poids de la porte, poussée du vent), il faut choisir la taille supérieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessous.

Largeur de porte	Force du ferme-porte
jusqu'à 1100 mm	EN 4
jusqu'à 1250 mm	EN 5
jusqu'à 1400 mm	EN 6

**NL**





- A** = bevestigingsschroeven
- B** = stelschroeven voor hoogteverstelling
- C** = montagebout steekas
- D** = ventiel sluitsnelheid 180° tot 0°
- E** = afsluitschroef
- F** = bevestigingsschroef
- G** = stelschroeven voor hoogteverstelling
- H** = hielmaat
- I** = schroeven deksel

De sluitkracht dient afhankelijk van de deurbreedte te worden gekozen. Voor bijzonder hoge en/of zware deuren, of deuren welke tegen wind- of overdruk in dienen te sluiten wordt ten minste één sluitsterkte hoger aanbevolen.

Deurbreedte (aan de scharnierzijde gemeten)	Sluitergrootte
dot 1100 mm	EN 4
dot 1250 mm	EN 5
dot 1400 mm	EN 6

**DIN -linkse deuren**  
Befestigungsschrauben (A) en (F) losdraaien.  
De vloerleer volgens afbeelding in de cementkast verschuiven

**DIN-rechtse deuren**  
Befestigungsschrauben (A) en (F) losdraaien.  
De vloerleer volgens afbeelding in de cementkast verschuiven

	D	GB	F	NL
	<p><b>Montage</b> Das Hinterachsmaß ④ beträgt 51 mm und muß bei Rohwänden und Sichtbeton berücksichtigt werden. Bis auf 35 mm kann dieses Maß durch Putz, Fliesen usw. reduziert werden. Bei Türen, die über 180° hinaus geöffnet werden können, muß bei 180° Türöffnung ein Puffer gesetzt werden.</p> <p><b>Ausbau</b> Schrauben ① lösen und Kabelsteckverbindung abnehmen, Höhenstellschrauben ② lösen, Befestigungsschraube ③ herausschrauben, Schließer herausnehmen. Wiedereinbau: Schließer ausrichten, Befestigungsschraube ③ anziehen, Höhenstellschrauben ② anziehen. Kabelsteckverbindung aufstecken und mit Schrauben ① befestigen.</p>	<p><b>Installation</b> The pivot centre dimension ④ is 51 mm and must be taken into consideration in regard to rough plaster and concrete walls. After installation this dimension can be reduced to 35 mm by plaster, tiles etc., A door stop has to be used for those doors which have an opening angle of 180°.</p> <p><b>Removal</b> Loosen the screws ① and remove the plug-in connection. Loosen the height adjustment screws ②. Remove the fixing screw ③. Take out the closer.</p> <p><b>Re-Installation</b> Replace closer and align in cement box. Replace and tighten fixing screw ③. Tighten height adjustment screws ②. Replace the plug-in connector and tighten screws ①.</p>	<p><b>Montage:</b> La cote de l'axe à l'arrière de la boîte s'élevant à ④ 51 mm doit être prise en considération lors d'une application sur enduit houtré ou sur béton apparent. A l'aide d'enduit, de carreaux etc., cette cote peut être réduite à 35 mm. L'usage d'un butoir est recommandé lors d'une application sur portes dont l'angle d'ouverture peut excéder 180°.</p> <p><b>Démontage:</b> Enlevez les vis ① et déconnectez la prise enfichable. Dévissez les vis de réglage de hauteur ②. Enlevez les vis de fixation ③. Enlevez le ferme-porte.</p> <p><b>Re-installation:</b> positionnez le ferme-porte de façon correcte. Reserrez la vis de fixation ③. Reserrez la vis de réglage de hauteur ②. Connectez la prise enfichable et fixez-la utilisant les vis ①.</p>	<p><b>Montage:</b> De hielmaat (H) is 51 mm bij niet verder af te werken wanden of betonnen muren. Deze maat kan verkleind worden tot 35 mm door stucwerk of wandtegels. Deurbuffer plaatsen indien de deur verder open kan dan 180°. Voor het smeren / gieten van een dekvloer de sluiter uit de cementkast nemen. Voorkomen dat specieel of gietmateriaal de cementkast binnendringt.</p> <p><b>Demontage:</b> Schroeven (I) verwijderen, steeckverbinding losmaken, hogeversteschroeven (B en G) losdraaien, bevestigingsschroef verwijderen en de sluiter uit de cementkast nemen. cementkast op de juiste plaats fixieren.</p> <p><b>Hermontage:</b> Sluiter terugplaatsen (zie voorbeelden) met hoogsteverstelschroeven (B en G) waterpas stellen. Bevestigingsschroef (F) plaatsen en samen met bevestigingsschroeven (A) stevig vastdraaien. Vervolgens de hogeversteschroeven (B en G) extra aandraaien.</p>
	<p><b>Einstellung der Schließgeschwindigkeit</b> Mit Ventilschraube ④ wird die Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180° bis 0° eingestellt.</p>	<p><b>Adjustment of Closing Speed</b> The regulating valve ④ is used to adjust the closing speed between 180° and 0°.</p>	<p><b>Réglage de la vitesse de fermeture</b> La vitesse de fermeture entre 180° et 0° est réglée à l'aide de la vis de valve ④.</p>	<p><b>Instelling van de sluitsnelheid</b> Met ventielschroef (D) de sluitsnelheid tussen 180° en 0° instellen.</p>
	<p><b>Elektrischer Anschluß</b> Das Anschlußkabel (ca. 3,5 m lang) wird im Schutzschlauch nach beiliegendem Muster (DORMA Best.-Nr. 82000005) zu der Verteilerdose seitlich in der Wand geführt.</p> <p><b>Betriebsspannung:</b> 24 Volt DC (Gleichspannung <math>\pm 10\%</math>) (Restwelligkeit <math>\leq 30\%</math>)</p>	<p><b>Electrical connection</b> The connecting cable (length approx. 3,5 m) in the flexible protecting tube is connected to the distribution box laterally in the wall according to the enclosed scheme (DORMA order no. 82000005).</p> <p><b>Voltage:</b> 24 volt DC (direct voltage <math>\pm 10\%</math>) (residual ripple <math>\leq 30\%</math>)</p>	<p><b>Branchement électrique</b> Le câble de raccordement (longueur env. 3,5 m) est amené dans la gaine de protection à la boîte de distribution latéralement dans le mur suivant le schéma ci-joint (DORMA no. de réf. 82000005).</p> <p><b>Voltage:</b> 24 V DC (courant continu <math>\pm 10\%</math>) (périodicité restante <math>\leq 30\%</math>)</p>	<p><b>Elektrische aansluiting</b> De aansluitkabel (lengte ca. 3,5 m) door flexibele elektrabuis (zie monsterstukje, DORMA bestelnr. 82000005) naar lasdoos in de wand afvoeren (zie afbeelding).</p> <p><b>Bedrijfsspanning:</b> 24 V DC (gelijkspanning <math>\pm 10\%</math>, max. rimpel 30%!!)</p>
	<p><b>Austausch Steckachse</b> Verbindungsschraube ④ mit 6 kt-Schraubendreher 5 mm herausschrauben. Normale Steckachse ① herausnehmen. Schutzkappe ② in die Rille der verlängerten Steckachse ③ drücken, Steckachse in Schließer einsetzen und mit zugehöriger Verbindungsschraube <b>fest</b> anziehen.</p>	<p><b>Exchange of Spindle</b> Remove screw ④ with allen key (5 mm) and remove standard spindle insert. Push the dust cap ② into the groove of the extended spindle insert ③. Fit extended spindle into spring and tighten <b>securely</b>.</p>	<p><b>Échange de l'axe amovible:</b> Enlevez la vis d'accouplement ④ avec une clé Allen 5 mm (6 pans creux). Enlevez l'axe amovible normal ①. Positionnez le joint de protection ② dans la rainure de l'axe amovible rallongé ③, positionnez l'axe amovible dans le pivot à frein et reserrez à fond avec la vis d'accouplement correspondante.</p>	<p><b>Verwisselen van de steekas</b> Asbout (C) met imbusbout 5 mm losdraaien en steekas (1) verwijderen door tikken met kunststof hamer. Beschermpje (2) in de groef van de te plaatsen steekas (3) drukken, steekas in sluiter plaatsen, meegeleverde asbout <b>stevig</b> vastdraaien, aankloppen met hamer en nogmaals aandraaien.</p>