

# Tubo de parteluz HC1300

Instrucciones de instalación

**Herramientas necesarias**

Taladro	Destornillador Phillips
Brocas: 5/16" [7,9], 3/8" [9,5] x 3" [76,2]	Herramienta de desbarbado
Destornillador ranurado	Punzón

  

Tubo de parteluz	Placa de golpe	Ref. vert.	Montante min.
HC1300	Todo	3-11/32" [84,9]	4-25/32" [121,4]

## 1 Localización y marcado de orificios

- Localice y marque los orificios para la guarnición superior en la jamba superior utilizando la guarnición superior como plantilla para los orificios.
- Coloque la guarnición superior en la jamba superior en el lugar marcado y fíjelo con cuatro tornillos FHPMS de 5/16"-18.
- Localice y marque los orificios para la guarnición inferior en el suelo utilizando la placa de montaje como plantilla para los orificios.
- Coloque la placa de montaje sobre la superficie del suelo en la ubicación marcada y fíjela con un tornillo de cabeza plana de 5/16"-18.
- Coloque la guarnición inferior en la placa de montaje y fíjela con dos anclajes de expansión dobles de 3/8" [9,5] x 3" [76,2].
- Coloque el adaptador inferior sobre la guarnición inferior.

**NOTA:** Si es necesario, corte el tubo del parteluz con la longitud deseada como se indica a continuación:

- Para una apertura de puerta de 8', corte la parte larga del tubo del parteluz con una longitud de 88-3/4" [2254,3].
- Para una apertura de puerta de 7', corte la parte larga del tubo del parteluz con una longitud de 76-3/4" [1949,5].

**NOTA:** Corte el tubo del parteluz con la longitud deseada desde el extremo inferior.

**NOTA:** Desbarbar cualquier zona en la que se hayan taladrado orificios en el marco y el tubo del parteluz.

## 2 Montaje del tubo del parteluz

- Deslice el tubo del parteluz sobre la guarnición superior y deje que caiga sobre el adaptador inferior.
- Fije la parte superior del tubo del parteluz con un tornillo Allen en la guarnición superior.
- Fije el adaptador inferior con el tornillo Allen en la guarnición inferior.



Traducciones de documentos disponibles.  
 Escanee para obtener más detalles de productos y acceder a las descargas.  
 Llame al 1-800-392-5209 o visite  
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us> para obtener asistencia e información sobre la garantía.