





WN 058240-45532, 07/13



# Universal DCW<sup>®</sup> Adapter

## Beschaltung und Beschreibung Universal DCW<sup>®</sup> Adapter

D



S1 Mikro-Schalter zur Einstellung der Komponentenadressen



### LED DCW<sup>®</sup>-Bus:

LED an = Busverbindung OK;

LED aus = keine Spannung oder Busverbindung.

### Kabel zur Türverriegelung:

rot (rt) - 24V geschaltete Spannung für TV-Magnet

schwarz (sw) - GND geschaltet für TV-Magnet

blau (bl) - GND

braun (br) - Ankerkontakt

### Technische Daten:

Betriebsspannung: 24V DC (DCW<sup>®</sup>-Bus)

Stromaufnahme TV-DCW-Adapter: 20mA

+ Stromaufnahme mit TV50x 24V: 58mA

oder

+ Stromaufnahme mit TV50x 24V NF: 58mA


oder

+ Stromaufnahme mit 332 24V: 100mA

Temperaturbereich: 0°C bis 50°C

## Terminal connections and description Universal DCW<sup>®</sup> Adapter

GB



S3 Micro-switches for setting the device address.



### LED DCW<sup>®</sup> bus:

LED on = bus connection is OK;

LED off = no power supply or bus connection.

### Cable to door locking element (TV):

red (rt) - 24V switched voltage for magnet

black (sw) - GND switched for magnet

blue (bl) - GND

brown (br) - anchor contact

### Technical data:

Power supply: 24V DC (DCW<sup>®</sup> bus)

Current input TV-DCW-Adapter: 20mA

+ Current input with TV50x 24V: 58mA

or

+ Current input with TV50x 24V NF: 58mA


or

+ Current input with 332 24V: 100mA


Temperature range: 0°C to 50°C

# Universal DCW® Adapter


## TV 50x + Universal DCW® Adapter



## TV 50x NF + Universal DCW® Adapter



## Fluchttüröffner + Universal DCW® Adapter





# Universal DCW<sup>®</sup> Adapter

---

Änderungen vorbehalten  
Subject to change without notice