

WN 056832 45532
09/08**MONTAGEANLEITUNG****Technische Daten EMF**

Betriebsspannung:	24 V DC
Leistungsaufnahme:	1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)
Einschaltdauer:	100 % ED
Auslösemoment:	ca. 25 - 65 Nm bei 90° Öffnungs winkel (abhängig von der am Schließer eingestellten Schließkraft).
Türöffnungswinkel:	max. 130°

Die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentrale

Eignungsnachweis

Der G - SR ist vom staatlichen Materialprüfungsamt Dortmund für die Verwendung an zweiflügeligen Feuer-/ Rauchschutztüren geprüft.
Eignungsnachweis für die jeweilige Feuer-/Rauchschutztür erforderlich.

Begriffe

G	= Gangflügel
S	= Standflügel
GSR	= Gleitschienen-Schließfolgeregler
GSR EMF1	= mit elektromechanischer Feststellung am Standflügel
GSR EMF2	= mit elektromechanischer Feststellung am Stand- und Gangflügel
GSR EMF1G	= mit elektromechanischer Feststellung am Gangflügel

Die Gleitschienen sind für DIN-RECHTS- und DIN-LINKS-Türen verwendbar.

Im Folgenden wird die Montage für Gangflügel links gezeigt. Bei Gangflügel rechts entsprechend vorgehen.

D**1a Türbreite >1350 mm**

Befestigungspunkte für Schließer und Gleitschiene nach Schablone oder nach Maßbild bohren.
Befestigungspunkt für die Montageplatte der Verkleidung bohren.
Bei Ausführung mit elektromechanischer Feststellung Stromzuführung von Rauchmeldezentrale legen.

1b Türbreite 1220 - 1350 mm

Montage nur möglich mit Verkleidungsset G - SR-VK für besonders schmale Türen (kürzerer Hebel).
Befestigungspunkte für Schließer und Gleitschiene nach Schablone oder nach Maßbild bohren.
Für die Gleitschienen sind die auf der Schablone mit "++" gekennzeichneten Bohrungen zu verwenden.
Bei Ausführung mit elektromechanischer Feststellung Stromzuführung von Rauchmeldezentrale legen.

**2 Standflügel-Gleitschiene montieren -
Montageschritte ① - ③****3 Gangflügel-Gleitschiene montieren -
Montageschritte ① - ③**

Türschließer und Hebel nach Anleitung TS 93 B montieren und beide Türschließer einstellen.

**4 Maß X ausmessen ①.
Verbindungsstange auf das Maß X-47 kürzen ②.****5 Beide Türflügel öffnen ① ②.
Verstellhülse bis zum Anschlag eindrehen ③.
Verbindungsstange in die Verstellhülse der Gangflügel-Gleitschiene ④ und dann in den Schieber der Standflügel-Gleitschiene ⑤ einschieben.****6 Beide Türflügel schließen ① ②.
Verstellhülse von Hand soweit herausdrehen ③, bis der Stift herausfällt ④. Die Klemmplatte muß dabei rechtwinklig zur Klemmstange stehen bleiben ④.1.
Verstellhülse sichern ⑤.
Hinweis: Der Stift hält die Schließvorrichtung klemmfrei in neutraler Stellung und wird nach der Montage nicht mehr benötigt.**

! Nur bei richtig justierter Klemmplatte ist die Klemmstange leichtgängig. Nur dann läßt sich der Gangflügel auch bei geschlossenem Standflügel einwandfrei bewegen.

Funktionsprüfung:

Beide Türflügel öffnen, Standflügel festhalten.
Gangflügel muß in jeder Position feststehen.
Standflügel schließen lassen.
Gangflügel darf erst bei geschlossenem Standflügel automatisch schließen.

Bei G - SR ohne elektromechanische Feststellung (EMF) weitere Montage ab 10

- 7** Mitgeliefertes Verbindungskabel verlegen ① (ggf. kürzen).
Darauf achten, daß die Kabel nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen oder innerhalb der Verbindungsstange verlegt werden.

Kabel anschließen:
EMF- Standflügel ②

24V DC - von Rauchmeldezentrale RMZ
oder bauseitiger Brandmeldeanlage ③

E = Endschalter - löst Standflügel aus, wenn Gangflügel zgedrückt wird.

8 Feststellpunkt einstellen

GSR-EMF 1

Feststellpunkt des Standflügels zwischen ca 80° und 130° einstellbar. Der Gangflügel wird über die Schließfolgeregelung gehalten.

GSR-EMF 1G

Feststellpunkt des Gangflügels zwischen ca. 80° und 130° einstellbar. (Standflügel nicht feststellbar)

GSR-EMF 2

Beide Feststellpunkte sind unabhängig voneinander zwischen ca. 80° und 130° einstellbar.

Spannung anlegen (24 V DC).

Türflügel öffnen und einrasten ① .

Schrauben lösen ②.

Tür auf gewünschten Feststellwinkel öffnen und festhalten ③.

Schrauben wieder festziehen ④.



Die Tür kann maximal bis zum gewählten Feststellpunkt geöffnet werden, an dieser Position Türstopper setzen ⑤.

9 Ausrückkraft einstellen

Je nach Türbreite und gewählter Schiebergröße Ausrückkraft einstellen.

Nach DIN EN 1155 soll das Ausrückmoment bei 90° Türöffnungswinkel zwischen 40 - 120 Nm liegen.



Eine zu hoch eingestellte Kraft kann zu Beschädigungen an den Türbändern und Befestigungselementen des Türschließsystems führen.

Funktionsprüfung

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Beide Türflügel öffnen und feststellen, am Gangflügel ziehen.

Standflügel muß automatisch freigeben und schließen.
Gangflügel darf erst bei geschlossenem Standflügel automatisch schließen.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Gangflügel öffnen und feststellen.

Standflügel öffnen und feststellen (nicht bei EMF 1G).
Stromzufuhr unterbrechen - die Feststellung muß auslösen.

Gangflügel darf erst bei geschlossenem Standflügel automatisch schließen.

- 10** Endkappenblenden aufclipsen.
Markierte Aussparung an der Verkleidung ausbrechen.
Verkleidungen aufclipsen. Darauf achten, dass die Verkleidung bündig mit der Endkappe abschließt.

- 11** Benötigte Länge der Mittenverkleidung ermitteln und absägen.
Verkleidung und Kunststoffblenden aufclipsen.

Restmontage siehe Anleitung TS 93 B.

ABNAHMEPRÜFUNG UND WARTUNG

Merkblatt über die Verwendung von Feststellanlagen

WEITERE HINWEISE

Richtlinien für Feststellanlagen des Instituts für Bautechnik, Berlin.

WN 056832 45532
09/08**FIXING INSTRUCTIONS****Technical Data EMF**

Operating voltage:	24 V DC
Power input:	1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)
Rated for continuous duty:	100 % ED
Release torque:	approx. 25 - 65 Nm at an opening angle of 90° (dependent upon the strength setting of the door closer)
Door opening angle:	max. 130°

The unit is controlled by an external RMZ smoke detector

Approval certification

The G - SR has been approved by the State Material Testing Authority, Dortmund, for use on double (two-leaf) fire/smoke check doors in Germany. A separate approval certificate is required in conjunction with the fire/smoke check door concerned (e.g. where DIN standards apply) – check local regulations.

Abbreviations

G	= Active leaf
S	= Inactive leaf
GSR	= Slide channel-type door co-ordinator
GSR EMF1	= with electro-mechanical hold-open for the inactive leaf
GSR EMF2	= with electro-mechanical hold-open for the inactive and active leaves
GSR EMF1G	= with electro-mechanical hold-open for the active leaf

The slide channels are non-handed, i.e. suitable for LH and RH doors.

The following describes the fixing process for a left-handed (ISO 6) active leaf. The procedure for a right-handed (ISO 5) active leaf should be adapted accordingly.

**1a Door width >1350 mm**

Drill the fixing points for the closer body and slide channel in accordance with the template or the dimensioned drawing. Drill fixing points for the cover mounting plate. For models with electro-mechanical hold-open, wire-in the power supply from the smoke detector.

1b Door width 1220 - 1350 mm

Installation is only possible with the G - SR-VK cover set for narrow doors (shorter arm). Drill the fixing points for the closer body and slide channel in accordance with the template or the dimensioned drawing. The holes marked with a "+" on the template should be used for the slide channels. For models with electro-mechanical hold-open, wire-in the power supply from the smoke detector.

2 To fix the inactive leaf slide channel, proceed as indicated in steps ① - ③**3 To fix the active leaf slide channel, proceed as indicated pictorially in steps ① - ③**

Fit the closer body and arm in accordance with the TS 93 B fixing instructions, and adjust both door closers as required

**4 Measure dimension X ①.
Shorten connecting rod to X - 47 mm ②.****5 Open both door leaves ① ②.
Ensure that the adjustment sleeve has been fully wound in ③.
Insert the connecting rod into the adjustment sleeve of the active leaf slide channel ④, and then place in the plastic slider of the inactive leaf slide channel ⑤.****6 Close both door leaves ① ②.
Unwind the adjustment sleeve by hand ③ until pin drops out ④. In this process, ensure that the clamping plate remains perpendicular (90°) to the clamping rod ④ ①.
Secure adjustment sleeve ⑤.
Note: The pin retains the closing mechanism in its neutral position without clamping and can be discarded once the system has been installed.**

! **The clamping rod will only operate smoothly if the clamping plate has been properly adjusted. Only then will the active leaf swing freely with the inactive leaf closed.**

Functional checks:

Open both door leaves and then hold the inactive leaf in its open position. The active leaf must then stay open at any angle. Allow the inactive leaf to close. The active leaf should close automatically once the inactive leaf has reached its closed position.

For G - SR without electro-mechanical hold-open (EMF), skip to step 10

- 7** Install interconnecting cabling supplied ① (shortening as necessary)
Ensure that the cable does not come into contact with any moving parts and that it is not caught inside the connecting rod.

Connect the cable as follows:
EMF - inactive leaf ②

24 V DC - from RMZ smoke detector or smoke detector by others ③

E = Limit switch - this releases the inactive leaf when the active leaf is pulled off/released from its hold-open position.

8 Setting the hold-open point

GSR-EMF 1

The hold-open point of the inactive leaf is adjustable between approx. 80° and 130°. The active leaf is held open by the door co-ordinator.

GSR-EMF 1G

The hold-open point of the active leaf is adjustable between approx. 80° and 130° (inactive leaf cannot be held open).

GSR-EMF 2

Both hold-open points can be adjusted independently of one another between approx. 80° and 130°.

Switch on power supply (24 V DC).
Open door leaves and engage hold-open ①.
Loosen screws ②.
Open door to required hold-open angle and secure ③.
Re-tighten screws ④.



The door cannot be opened beyond the hold-open point; fix a door stop at this position ⑤.

9 Setting the pull-off force

Adjust the pull-off force to suit the door width and size of door closer.

EN 1155 states that the release torque at 90° door opening angle should be between 40 and 120 Nm.



If the pull-off force is set too high, damage might occur at the hinges and the fixings of the door closer system.

Functional checks:

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Open both door leaves and engage hold-open.
Then pull the active leaf closed.
The inactive leaf must be automatically released and closed.
The active leaf should also close automatically once the inactive leaf has reached its closed position.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Open active leaf and engage hold-open.
Open inactive leaf and engage hold-open (not EMF 1G).
Interrupt the power supply and ensure that the hold open mechanisms are released.
The active leaf should also close automatically once the inactive leaf has reached its closed position.

- 10** Clip on end cap trims.
Break out marked recess in the cover and clip cover into position. Ensure that the cover provides a flush closure with the end cap trims.

- 11** Determine the required length of centre cover and saw to size.
Clip on cover and plastic jointing elements.

For remainder of the installation, see fixing instructions for TS 93 B.

FINAL INSPECTION AND MAINTENANCE

 See instruction sheet relating to the use and application of hold-open systems.

FURTHER INFORMATION

 See guidelines for hold-open systems published by the Institute for Building Technology, Berlin¹⁾, or equivalent national guidelines.

¹⁾ Some documents are only printed in German as they refer exclusively to the German market.

WN 056832 45532
09/08**NOTICE DE MONTAGE****Caractéristiques techniques EMF**

Tension de service:	24 V CC
	48 V CC
Puissance absorbée:	1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W) 2,2 W (GSR EMF2 = 4,4 W)
Durée de mise en circuit	100 % ED
Couple de déclenchement:	env. 25 à 65 Nm pour un angle d'ouverture de 90° (en fonction du réglage de la force de fermeture du ferme-porte).
Angle d'ouverture de la porte :	130° maxi.

Le système est commandé via une centrale incendie externe.

Certificat d'homologation

Le G - SR est vérifié par l'institut national d'essai sur les matériaux de Dortmund en ce qui concerne une mise en oeuvre sur portes coupe-feu et pare-flammes à deux vantaux. Un certificat d'homologation est nécessaire avec la porte coupe-feu ou pare-fumée correspondante.

Légende

G	= vantail de service
S	= vantail semi-fixe
GSR	= Régulateur de fermeture à glissière
GSR EMF1	= avec arrêt électromécanique sur le vantail semi-fixe
GSR EMF2	= avec arrêt électromécanique sur vantail semi-fixe et vantail de service
GSR EMF1G	= avec arrêt électromécanique sur le vantail de service

Les glissières sont réversibles DROITE-GAUCHE.

Ci-dessous, exemple de montage pour vantail de service à gauche. Pour vantail de service à droite procéder de la même manière.

F**1a Largeur de la porte >1350 mm**

Percer les points de fixation du ferme-porte et de la glissière selon le gabarit ou d'après le plan côté. Percer les points de fixation pour la plaque de montage de l'habillage. Pour la version avec arrêt électromécanique, poser le câble d'alimentation électrique provenant de la centrale incendie.

1b Largeur de la porte 1220 à 1350 mm

Le montage est seulement possible avec le jeu de caches G - SR-VK pour portes particulièrement étroites (bras raccourcis). Percer les points de fixation du ferme-porte et de la glissière selon le gabarit ou d'après le plan côté. Pour la fixation des glissières, utiliser les alésages marqués d'un "+" sur le gabarit. Pour la version avec arrêt électromécanique, poser le câble d'alimentation électrique provenant de la centrale incendie.

2 Monter la glissière du vantail semi-fixe - Etapes du montage ① - ③**3 Monter la glissière du vantail de service - Etapes du montage ① - ③**

Monter le ferme-porte et le bras conformément aux instructions de montage du TS 93 B et régler les deux ferme-portes.

4 Mesurer la grandeur X ①. Raccourcir la tige de raccordement sur la grandeur ②.**5 Ouvrir les deux vantaux ① ②. Visser la douille réglable jusqu'à la butée ③. Introduire la tige de raccordement dans la douille réglable de la glissière du vantail de service ④ et par la suite dans le coulisseau de la glissière du vantail semi-fixe ⑤.****6 Fermer les deux vantaux ① ②. Dévisser manuellement la douille réglable ③ jusqu'à ce que la goupille tombe ④. La plaque de blocage doit rester perpendiculaire à la tige de blocage ④. Sécuriser la douille réglable ⑤. Remarque : La goupille maintient le dispositif de fermeture dans une position neutre sans le serrer et ne sera plus utile à l'issue du montage.**

⚠ La tige de blocage ne se laisse manier facilement qu'à condition que la plaque de blocage soit bien ajustée. Elle permet ainsi un maniement aisément du vantail de service même si le vantail semi-fixe est fermé.

Essai de fonctionnement:

Ouvrir les deux vantaux de la porte et maintenir le vantail semi-fixe.

Le vantail de service doit être maintenu quelle que soit la position.

Laisser le vantail semi-fixe se refermer.

Le vantail de service doit automatiquement se refermer à son tour mais uniquement après que le vantail semi-fixe se soit refermé.

En ce qui concerne le G - SR sans arrêt électromécanique, (EMF) poursuivre le montage à partir du point 10

- 7** Poser le câble de liaison fourni ① (le raccourcir le cas échéant). Veiller à ce que les câbles n'entrent pas en contact avec des parties mobiles ou ne soient pas posés à l'intérieur de la tige de raccordement.

Raccorder les câbles:
Vantail semi-fixe EMF ②

24/48 V CC - de la centrale incendie ou autre installation de détection d'incendie ③

E = interrupteur de fin de course - déclenche le vantail semi-fixe lorsque le vantail de service est fermé en serrant.

8 Réglage du point d'arrêt

GSR-EMF 1

Le point d'arrêt du vantail semi-fixe est réglable entre 80° et 130° environ. Le vantail de service est maintenu par le sélecteur de fermeture.

GSR-EMF 1G

Le point d'arrêt du vantail de service est réglable entre 80° et 130° environ. (le vantail semi-fixe ne peut pas être maintenu)

GSR-EMF 2

Les deux points d'arrêt sont réglables indépendamment l'un de l'autre entre 80° et 130° environ.

Mettre sous tension (24/48 V CC).

Ouvrir le vantail et le bloquer ①.

Desserrer les vis ②.

Ouvrir la porte selon l'angle d'ouverture souhaité et l'immobiliser ③.

Resserrer les vis à fond ④.



La porte peut être ouverte au maximum jusqu'au point d'arrêt choisi, installer un butoir de porte à cet endroit ⑤.

9 Réglage de la force de rétention

Régler la force de rétention en fonction de la largeur de porte et de la taille du ferme-porte souhaitée.

Suivant la norme DIN EN 1155, la force de rétention doit se situer entre 40 et 120 Nm (mesurée porte ouverte à 90°).



Un réglage trop élevé de la force risquerait d'entraîner une détérioration des paumelles et / ou des éléments de fixation du ferme-porte.

Essai de fonctionnement

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Ouvrir les deux vantaux et les bloquer, tirer le vantail de service.

Le vantail semi-fixe doit se libérer et se fermer automatiquement.

Le vantail de service ne doit se refermer automatiquement qu'à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Ouvrir le vantail de service et le bloquer.

Ouvrir le vantail semi-fixe et le bloquer (EMF 1 G exclu).

Couper alimentation électrique ; l'arrêt doit se déclencher.

Le vantail de service ne doit se refermer automatiquement qu'à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.

10 Enclipser les caches d'extrémité.

Retirer les évidements marqués de la partie inférieure de l'habillage.

Enclipser l'habillage. Veiller à ce que l'habillage vienne se refermer en affleurement de l'embout.

11 Déterminer et scier la longueur nécessaire de l'habillage central.

Mettre en place l'habillage et les caches en plastique.

Finir le montage conformément aux instructions de montage du TS 93 B.

ESSAI DE RECEPTION ET ENTRETIEN

Notice sur l'utilisation de dispositifs d'asservissement.

AUTRES CONSIGNES

Normes sur les dispositifs d'asservissement de l'Institut allemand pour la technique de bâtiment de Berlin

WN 056832 45532
09/08**MONTAGEHANDLEIDING**

Technische specificaties EMF

Bedrijfsspanning:	24 V DC
Vermogensopname:	1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)
Inschakelduur:	100 % ED
Uittrekmoment:	ca. 25 - 65 Nm bij 90° openingshoek (afhankelijk van de op de dranger ingestelde sluitkracht).
Deuropeningshoek:	max. 130°

De aansturing geschiedt via een externe rookmeldcentrale

Geschiktheidsattest

De G - SR is door het Materialprüfungsamt (materiaalkeuringsdienst) Dortmund voor gebruik op brand- en rookwerende deuren goedgekeurd.
Goedkeuring van de lokale brandpreventieofficier voor de te gebruiken brand- en rookwerende deur is vereist.

Aanduidingen

G	= loopdeur
S	= passieve deur
GSR	= glijarm-sluitvolgorderegelaar
GSR EMF1	= met elektromechanische vastzettinrichting in de passieve deur
GSR EMF2	= met elektromechanische vastzettinrichting in de passieve deur en in de loopdeur
GSR EMF1G	= met elektromechanische vastzettinrichting in de loopdeur

Deze glijarmen zijn zowel voor DIN-rechtse – als DIN-linkse deuren geschikt.

Onderstaand volgt de montage van een DIN linkse loopdeur.
Bij DIN-rechtse loopdeuren spiegelbeeldig te werk gaan.

1a Deurbreedte >1350 mm

Bevestigingspunten voor deursluiser en glijarm volgens sjabloon of maatschema voorboren.
Bevestigingspunt voor de montageplaat van de afdekking voorboren.
Bij uitvoering met elektromechanische vastzetting de bekabeling voor de spanningstoever vanuit de rookmeldcentrale aanbrengen.

1b Deurbreedte 1220 - 1350 mm

Deze montage alleen mogelijk met afdekappen set G - SR-VK op zeer smalle deuren (met kortere hoofdarmen).
Bevestigingspunten voor deursluiser en glijarm volgens sjabloon of maatschema voorboren.
Voor de glijarmen moeten de op de sjabloon met "x" gemarkeerde boorgaten worden gebruikt.
Bij uitvoering met elektromechanische vastzetting de bekabeling voor de spanningstoever vanuit de rookmeldcentrale aanbrengen.

2 Passieve deur glijarm monteren.

Montagestappen ① - ③

3 Loopdeur glijarm monteren -

Montagestappen ① - ③

Deurdranger en met hoofdarm volgens handleiding TS 93 B monteren. Beide drangers afstellen.

4 Afstand X meten ①.

Verbindingsstang op maat afzagen: X - 47 mm ②.

5 Beide deuren openen ① ②.

Stelhuls tot aan de aanslag indraaien ③.
Verbindingsstang in de stelhuls van de glijarm boven de loopdeur steken ④ en vervolgens in de klemhuls van de glijarm boven de passieve deur ⑤ schuiven.

6 Beide deuren sluiten ① ②.

Verstelhuls met de hand zover uitdraaien ⑥ tot dat de hulpstift eruit buiten valt ⑦. De klempaat moet daarbij haaks t.o.v. de klemstang blijven staan ⑧.
Stelhuls borgen ⑨.

Let op: De stift houdt tijdens de montage de sluitinrichting klemvrij in een neutrale positie en is na montage niet meer nodig.

Alleen bij juist afgestelde klempaat schuift de klemstang soepel. Alleen dan kan de loopdeur bij gesloten passieve deur probleemloos sluiten.

Functiebeproeing:

Beide deuren openen, passieve deur vasthouden
De loopdeur moet nu in iedere positie vast blijven staan.

Passieve deur laten sluiten.

De loopdeur mag pas bij gesloten passieve deur sluiten.

Bij G - SR zonder elektromechanische vastzetting (EMF) verdere montage vanaf 10

- 7** Bijgeleverde verbindingskabel installeren ① (evt. inkorten).
Let er op dat de verbindingskabel niet met bewegende delen in aanraking kan komen of binnen de verbindingsstang worden gemonteerd.

Kabel aansluiten:
EMF- passieve deur ②

24V DC – van rookmeldcentrale RMZ of lokaal brandmeldsysteem ③

E = eindschakelaar – schakelt de vastzetting van de passieve deur meteen uit als tegen de loopdeur gedrukt wordt.

8 Vastzetpunt instellen

GSR-EMF 1

Vastzetpunt van de passieve deur tussen ca. 80° en 130° instelbaar. De loopdeur wordt via de sluitvolgorderegelaar in open stand vastgehouden.

GSR-EMF 1G

Vastzetpunt van de loopdeur tussen ca. 80° en 130° instelbaar. (passieve deur niet vastzetbaar)

GSR-EMF 2

Beide vastzetpunten zijn onafhankelijk van elkaar tussen ca. 80° en 130° instelbaar.

Spanning (24V DC) inschakelen.
Beide deuren openen en vastklikken ①.
Schroeven losdraaien ②.
Deuren tot gewenste vastzethoek openen en daar vasthouden ③.
Schroeven opnieuw vastdraaien ④.

! De deuren kunnen nu maximaal tot aan het gekozen vastzetpunt worden geopend, in deze positie moet achter de deuren een deurbuffer worden geplaatst ⑤.

9 Uittrekkkracht instellen

Uittrekkkracht afhankelijk van deurbreedte en gekozen drangergrootte instellen.
Conform DIN EN 1155 dient het uittrekmoment bij 90° deuropningshoek tussen 40 - 120 Nm te liggen.

! Een te hoog ingestelde uittrekkkracht kan tot beschadiging van scharnieren en bevestigingsmiddelen van het deursluisysteem leiden.

Functiebeproeving

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Beide deuren openen en vastzetten, aan de loopdeur trekken.
De passieve deur moet onmiddellijk vrijkomen en sluiten.
De loopdeur mag pas bij gesloten passieve deur automatisch sluiten.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Loopdeur openen en vastzetten
Passieve deur openen en vastzetten (niet bij EMF 1G).
Voedingsspanning onderbreken, de vastzetting schakelt zich uit, de deur(en) moet(en) nu sluiten.
De loopdeur mag niet eerder sluiten dan wanneer de passieve deur volledig is gesloten.

- 10** Eindkappen opsteken.
Gemarkeerde opening in de afdekking uitbreken.
Afdekkappen vastklikken. Erop letten dat de afdekking vlak op de eindkap aansluit.

- 11** Benodigde lengte van de middenafdekking bepalen en op maat zagen.
Afdekkap en kunststof schuifjes vastklikken.

Zie voor overige montage de handleiding TS 93 B.

FUNCTIEBEPROEVING EN ONDERHOUD

! Circulaire inzake het gebruik van vastzetinrichtingen.

OVERIGE INSTRUCTIES/VOORSCHRIFTEN

! Richtlijnen voor vastzetinrichtingen van het Institut für Bautechnik, Berlijn.

WN 056832 45532
09/08**MONTERINGSANVISNING****Tekniska data EMF**

Driftspänning: 24 V DC
 Effektförbrukning: 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)
 Inkopplingstid: 100 % ED
 Utlösningstid: ca 25 - 65 Nm vid 90° öppningsvinkel (beroende på den på dörrstängaren inställda stängningskraften).
 Max dörröppningsvinkel: max. 130°

Funktionen styrs från en extern rökdetectorkentral t ex Dorma RMZ

Lämplighetsbevis

G - SR har provats hos statliga provningsanstalten i Dortmund för användning på brand-/räkskyddsportar med dubbla dörrblad.
 Lämplighetsintyg krävs för respektive brand/räkskyddsport.

Terminologi

G	= aktiv dörr
S	= passiv dörr
GSR	= Glidskenekoordinator
GSR EMF1	= med elektromekanisk uppställning på den passiva dörren
GSR EMF2	= med elektromekanisk uppställning på passiv och aktiv dörr
GSR EMF1G	= med elektromekanisk uppställning på den aktiva dörren

Glidskenorna kan användas på DIN höger- och vänsterhängda dörrar.

I det följande visas monteringen vid aktiv dörr vänster. Gör på motsvarande sätt vid aktiv dörr höger.

1a Dörrbredd >1350 mm
 Borra fästpunkter för dörrstängare och glidskena efter mall eller måttritningar.
 Borra fästpunkt för täckkåpans monteringsplatta.
 Vid utförande med elektromekanisk uppställning skall strömtillförsel ordnas från rökdetectorkentralen.

1b Dörrbredd 1220 - 1350 mm
 Montering endast möjlig med täck kåpa G - SR-VK för särskilt smala dörrar (kortare arm).
 Borra fästpunkter för dörrstängare och glidskena efter mall eller måttritningar.
 För glidskenorna skall de på mallen med "⊕" betecknade borrhålen användas.
 Vid utförande med elektromekanisk uppställning skall strömtillförsel ordnas från rökdetectorkentralen.

2 Montera den passiva glidskenan - monteringssteg ① - ③

3 Montera den aktiva glidskenan - monteringssteg ① - ③
 Montera dörrstängare och arm enligt anvisning TS 93 B och ställ in båda dörrstängarna.

4 Mät ut måttet X ①.
 Korta av koordinatorstången till måttet X-47 ②.

5 Öppna båda dörrbladen ① ②.
 Skruva in justeringshylsan till anslag ③.
 Skjut in koordinatorstången i justeringshylsan i den aktiva glidskena ④ och därefter i motsvarande i den passiva glidskenan ⑤.

6 Stäng båda dörrbladen ① ②.
 Skruva ut justeringshylsan för hand så långt ③, att stiftet faller ut ④. Koordinatorspärren måste därvid stå i rät vinkel mot ④.
 Säkra justeringshylsan ⑤.
 Anmärkning: Stiftet håller stängningsanordningen i neutralläge utan att klämma och behövs inte längre efter monteringen.

! Endast vid riktigt justerad koordinatorspärr löper koordinatorstången lätt. Endast så blir den aktiva dörren lättmanövrerad även när den passiva dörren är stängd.

Funktionsprovning:

Öppna båda dörrbladen, spärra den passiva dörren. Den aktiva dörren skall stanna i varje läge. Låt den passiva dörren stängas.. Den aktiva dörren får stängas automatiskt först när den passiva dörren stängts.

Vid G - SR utan elektromekanisk uppställning (EMF) fortsätts monteringen från 10

- 7** Drag den medlevererade förbindningskabeln ① (korta av vid behov).
Se till att kablarna inte kommer i kontakt med rörliga delar eller dras inuti koordinatorstången.

Anslut kablarna:
EMF- passiv dörr ②

24V DC - från rökdetecteringscentralen RMZ eller lokal branddetekteringsanläggning ③

E = ändlägesbrytare - löser ut den passiva dörren när den aktiva dörren stängs till.

8 Inställning av uppställningspunkten

GSR-EMF 1

Den passiva dörrrens uppställningspunkt är inställbar mellan ca 80° och 130°. Den aktiva dörren hålls via dörrkoordinatorn.

GSR-EMF 1G

Den aktiva dörrrens uppställningspunkt är inställbar mellan ca 80° och 130°. (Den passiva dörren kan inte ställas upp)

GSR-EMF 2

Båda uppställningspunkterna kan ställas in oberoende av varandra mellan ca 80° och 130°.

Lägg på spänning (24 V DC).

Öppna dörrbladet och snäpp in ① .

Lossa skruvorna ②.

Öppna dörren till den önskade uppställningsvinkeln och håll fast den där ③.

Drag åter fast skruvorna ④.



Dörren kan maximalt öppnas till den inställda uppställningspunkten. I detta läge skall dörrstopp monteras ⑤.

9 Inställning av kopplingskraften

Ställ in kopplingskraften allt efter dörrbredd och den valda dörrstångarens storlek.

Enligt DIN EN 1155 skall kopplingsmomentet vid 90° dörröppningsvinkel ligga mellan 40 - 120 Nm.



En alltför högt inställd kraft kan medföra skador på gångjärn och stängningssystemets fästdetaljer.

Funktionsprovning

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Öppna båda dörrbladen och ställ upp, drag i den aktiva dörren.

Den passiva dörren måste kunna öppnas och stängas automatiskt.

Den aktiva dörren får stängas automatiskt först då den passiva dörren är stängd.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Öppna den aktiva dörren och ställ upp den.

Öppna den passiva dörren och ställ upp den (inte vid EMF 1G).

Bryt strömtillförseln - uppställningen måste lösa ut.

Den aktiva dörren får stängas automatiskt först då den passiva dörren är stängd.

- 10** Kläm på ändpanelerna.
Bryt ut täckkåpans markerade ursåring.
Kläm på täckkåpan. Se till att den passar precis ihop med ändkåpan.

- 11** Bestäm erforderlig längd på mittstycket och såga till.
Kläm på täckkåpa och plastpaneler.

För övrig montering, se anvisning TS 93 B.

LEVERANSBESIKTNING OCH UNDERHÅLL

 Informationsblad över användningen av uppställningsanordningar.

YTTERLIGARE ANVISNINGAR

 Riktlinjer för uppställningsanordningar från Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin.

WN 056832 45532
09/08**MONTERINGSVEILEDNING****Tekniske data EMF**

Driftsspenning:	24 V DC
Inngangseffekt:	1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)
Innkoblingsvarighet:	100 % ED
Utløsermoment:	ca. 25 - 65 Nm ved 90°
	Åpningsvinkel (avhengig av innstilt lukkekraft på dørslukker).
Maks. døråpningsvinkel:	130°

Styring skjer over ekstern røykvarslersentral.

Egendokumentasjon

G - SR er testet av det statlige materialtesterkontor i Dortmund for bruk som 2-fløyede brann-/røykdører.
 Egendokumentasjon på den til enhver tid rådende brann- / røykdør kreves.

Begreper

G	= gangfløy
S	= skåtefløy
GSR	= glideskinne-dørslukkekoordinator
GSR EMF1	= med elektromekanisk stopper for skåtefløy
GSR EMF2	= med elektromekanisk stopper for skåte- og gangfløy
GSR EMF1G	= med elektromekanisk stopper for gangfløy

Glideskinnene er anvendbare for Høyre- og Venstre-swingende dører.

Nedenfor vises montering for gangfløy på venstre side. For montering av gangfløy på høyre side brukes tilsvarende fremgangsmåte.

N

1a Dørbredde >1350 mm
 Bruk vedlagte sjablon eller mål og bør festehull for lukker og glideskinne.
 Bor festepunkt for dekkappens monteringsplate.
 Ved utførelse med elektromekanisk stopper legges strømtilførsel til røykvarslersentral.

1b Dørbredde 1220 - 1350 mm
 Montering kun mulig med dekkappesett G - SR-VK for spesielt smale dører (kortere arm).
 Bruk vedlagte sjablon eller mål og bør festehull for lukker og glideskinne.
 Bruk sjablonen merket med "+" for å bore festepunkt for glideskinnen.
 Ved utførelse med elektromekanisk stopper legges strømtilførsel til røykvarslersentral.

- 2** For å montere skåtefløy-glideskinne - monteringstrinn ① - ③
- 3** For å montere gangfløy-glideskinne - monteringstrinn ① - ③
 Monter dørslukker og arm etter anvisning TS 93 B og juster begge dørslukkere.
- 4** Mål X oppmåling ①.
 Forkort forbindelsesstangen på mål X-47 ②.
- 5** Åpne begge dørbladene ① ②.
 Skru inn den regulerbare hylsen til stoppanordningen ③.
 Skyv forbindelsesstangen inn i gangfløy-glideskinnens regulerbare hylse ④ og skåtefløy-glideskinnens skyvbare del ⑤.

- 6** Lukk begge dørblad ① ②.
 Dra den regulerbare hylsen manuelt så langt ut ③, at tappen dettar ut (4). Fastspenningsplaten må stå rettvinklet på fastspenningsstangen (4.1).
 Sikre den regulerbare hylsen ⑥.
 Henvisninger: tappen holder lukkeanordningen i nøytral, klemfri stilling til bruk under justering og trengs ikke mer når monteringen er fullført.

! Kun når fastspenningsplaten er korrekt justert, vil festestangen gli lett. Kun da vil både det låste og det svingsbare dørbladet bevege seg feilfritt.

Funksjonstest:
 Åpne begge dørbladene, hold dørbladet som kan festes.
 Gangfløyen må holdes fast i enhver posisjon.
 Lukk skåtefløyen.
 Gangfløyen skal først lukkes automatisk når skåtefløyen er lukket.

Med G - SR uten elektromagnetisk stopp (EMF) videre montering av 10

- 7** Legg medfølgende forbindelseskabel ① (avkortes om nødvendig). Pass på at kabelen ikke kommer i berøring med bevegelige deler eller forlegges inne i forbindelsesstangen.

Kabeltilkobling:
EMF- Skåtefløy ②

24V DC - fra røykvarslersentral RMZ eller tilsvarende brannvarsleranlegg ③

E = Endeslag - løser ut skåtefløyen når gangfløyen lukkes manuelt.

8 Sett inn stoppunkter

GSR-EMF 1

Still inn skåtefløyens stoppunkt mellom ca. 80° og 130°. Gangfløyen holdes fast av dørkoordinatoren.

GSR-EMF 1G

Still inn gangfløyens stoppunkt mellom ca. 80° og 130°. (Skåtefløyen kan ikke holdes fast)

GSR-EMF 2

Begge stoppunkter kan stilles inn uavhengig av hverandre mellom ca. 80° og 130°.

Koble inn spenningen (24 V DC).

Åpne dørbladet og hold det fast ①.

Løsne skruene ②.

Åpne døren i ønsket stoppvinkel og hold den fast ③.

Trekk til skruene igjen ④.

! Døren kan kun åpnes til fastsatte stoppunkt, sett dørstopperen på dette punktet ⑤.

9 Ausrückkraft einstellen

Still inn åpningsstyrken

Åpningsstyrken stilles inn alt etter dørbredde og valgt lukkestørrelse..

I følge DIN EN 1155 skal åpningsmomentet ved 90° åpningsvinkel ligge mellom 40 - 120 Nm.

! En for høyt innstilt åpningsstyrke kan skade dørbandene og festeenhetene på dørlukkersystemet

Funksjonstest

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Åpne begge dørblad og sett dem fast, trekk i gangfløyen.

Skåtefløyen skal åpnes og lukkes automatisk. Gangfløyen skal først lukkes automatisk når skåtefløyen er lukket.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Åpne gangfløyen og sett den fast.

Åpne skåtefløyen og sett den fast (ikke EMF 1G). Strømtilførselen brytes - dørstopperen skal løse ut.

Gangfløyen skal lukkes automatisk først når skåtefløyen er lukket.

10 Klips på endelokk

Brekk av det utstansete feltet på undersiden av dekkappen.

Klips fast dekkappen. Pass på at dekkappen lukkes vannrett med endekappen.

11 Finn ut av nødvendig lengde på midtstykket og sag av. Klips fast dekkappe og endelokk

For resten av monteringen se anvisning TS 93 B.

TESTING OG VEDLIKEHOLD

 Notater om bruk av festeanlegg

FLERE HENVISNINGER

 Retningslinjer for festeanlegg, institutt for byggeteknikk, Berlin.

WN 056832 45532
09/08**ASENNUSOHJE****Tekniset tiedot, EMF**

Käyttöjännite:	24 V DC.
Ottoteho:	1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)
Käyttöprosentti:	100 % ED
Vapautusmomentti:	n. 25 - 65 Nm 90° aukaisukulmassa (riippuu sulkimeen asetetusta sulkeutumisvoimasta).
Oven aukenemiskulma:	kork. 130°

Aktivointi tapahtuu ulkoisten savunilmaisulaitteiden kautta.

Hyväksytäytodistus

Dortmundissa sijaitseva Valtion Materiaalintestauslaitos on hyväksynyt G - SR -liukuvanren sulkeutumisjärjestykseen säätimen käytettäväksi palo- ja savusulkuovissa (pariovissa).

Hyväksytäytodistus vaaditaan kyseessä olevalle palo-/savusulkuovelle.

Käsitteet

G	= käyntiovi
S	= passiiviovi
GSR	= liukuvanren sulkeutumisjärjestykseen tahdistimella
GSR EMF1	= varustettuna passiivioven sähkömekaanisella aukipitomekanismilla
GSR EMF2	= varustettuna passiivi- ja käyntioven sähkömekaanisella aukipitomekanismilla
GSR EMF1G	= varustettuna käyntioven sähkömekaanisella aukipitomekanismilla

Liukavarret soveltuват sekä oikea- että vasenkätiin oviin.

Seuraavassa on kuvattu asennus vasemmanpuoleiseen käyntioveen. Oikeanpuoleisen käyntioven asennus suoritetaan vastaavalla tavalla.

1a Oven leveys >1350 mm

Sulkimen ja liukukiskon kiinnityspisteet porataan mallineen tai mittapiirroksen avulla. Kotelon asennuslevyn kiinnityspisteet porataan. Sähkömekaanisella aukipitomekanismilla varustetuissa malleissa virransyöttö kytketään paloilmaisimesta.

1b Oven leveys 1220 - 1350 mm

Asennus mahdollinen vain erityisen kapeille oville tarkoitettua kotelosettiä G - SR-VK käyttäen (lyhyempi varsi). Sulkimen ja liukukiskon kiinnityspisteet porataan mallineen tai mittapiirroksen avulla. Liukukiskoille tulee käyttää mallineessa "+"-merkillä merkittyjä reikiä. Elektromekaanisella aukipitomekanismilla varustetuissa malleissa virransyöttö asennetaan paloilmaisimesta.

2 Passiivioven liukukiskon asennus - Asennusvaiheet ① - ③**3 Käyntioven liukukiskon asennus - Asennusvaiheet ① - ③**

Ovensuljin ja varsi asennetaan ohjeen TS 93 B mukaisesti ja molemmat ovensulkimet säädetään.

**4 Mitta X mitataan ①.
Molemppien ovien aukaisu X-47 ②.****5 Molemppien pariovien ovien aukaisu ① ②.
Säätöholkkia kierretään sisään vasteeseen saakka ③. Yhdystanko työnnetään ensin käyntioven liukukiskon ④ säätöholkiin ja sen jälkeen passiivioven liukukiskon siirtimeen ⑤.****6 Molemmat ovet suljetaan ① ②.
Säätöholkkia kierretään käsin niin pitkälle ulos ③, etttä nastaa putoo ulos ④. Kiristyslaatan on kuitenkin jätetä suoraan kulmaan kiristystankoon nähden ④. Säätöholkki lukitaan ⑤. Vihje: Nasta pitää sulkumekanismin neutraalissa asennossa siten, etttä se ei juudu kiinni, eikä sitä tarvita enää asennuksen jälkeen.****! Tahdistustanko liikkuu kevyesti vain kiristyslaatan ollessa oikein asetettu. Käyntiovea voi ainoastaan tällöin liikkuttaa kevyesti passiivioven ollessa suljettuna.****Toimivuuskoe:**

Molemppien ovien aukaisu, passiivioven kiinnipitämisen. Käyntiovea on pysähdyttää jokaisessa asennossa. Anna passiivioven sulkeutua. Käyntiovi saa sulkeutua automaattisesti vasta passiivioven ollessa suljettuna.

G-SR-laitteet ilman sähkömekaanista aukipitomekanismia (EMF), muut asennukset alk. sivulta 10

7 Asenna mukana toimitettu yhdysjohto ① (lyhennä tarvittaessa).

Varmista, etteivät johdot joudu kosketuksiin liikkuvien osien kanssa, eikä nitiä asenneta yhdystangon sisäpuolelle.

Liitä kaapeli.
EMF-passiiviovi②

24V DC - RMZ-palonilmaisimesta tai asennus vaiheessa asennetusta palonilmaisulaitteesta ③

E = päätekatkaisin – vapauttaa passiivioven kun käyntiovi suljetaan.

8 Aukipitolulman säätö

GSR-EMF 1

Passiivioven aukipitolulma voidaan säätää n. 80° ja 130 ° välille. Sulkeutumisjärjestykseen tahdistin ohjaa käyntiovea.

GSR-EMF 1G

Käyntioven aukipitolulma voidaan säätää n. 80° ja 130 ° välille. (Passiiviovea ei voi säätää auki.)

GSR-EMF 2

Molemmat aukipitolulmat voidaan säätää toisistaan riippumatta n. 80° ja 130° välille.

Kytke jännite (24 V DC).

Aava parioven ovi ja anna sen lukkiutua auki ①.

Löysää ruuvit ②.

Aava ovi haluttuun aukipitolulmaan asti ja pidä sitä kiinni ③. Kiristä ruuvit ④.



Ovi voidaan avata korkeintaan valittuun aukipitolulmaan saakka, asenna tähän kohtaan ovipysäytin ⑤.

9 Vapautumismomentin säätö

Vapautumismomentti säädetään oven leveyden ja valitun sulkimen koon mukaan.

Standardin DIN EN 1155 mukaan on vapautusmomentin oltava 40 - 120 Nm välillä oven avautumiskulman ollessa 90°.



Liian suureksi säädetty vapautusvoima saattaa johtaa ovensuljinjärjestelmän saranoiden ja kiinnityselementtien vaurioitumiseen.

Toimivuuskoe

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Aava molemmat ovet ja jätä auki (aukipitomekanismi).

Passiivioven on vapauduttava ja sulkeuduttava automaattisesti.

Käyntiovi saa sulkeutua automaattisesti vasta passiivioven ollessa suljettuna.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Aava käyntiovi ja jätä se auki (aukipitomekanismi).

Aava passiiviovi ja jätä auki (aukipitomekanismi) (ei ENF 1 G -järjestelmässä).

Katkaise virransyöttö - aukipitomekanismin on vapauduttava.

Käyntiovi saa sulkeutua automaattisesti vasta passiivioven ollessa suljettuna.

10 Kiinnitä päätykappaleet. Puhkaise koteloon merkitty aukko. Kiinnitä kotelon osat paikalleen. Varmista että kotelon ja päätekappaleen liitoskohta on tasainen ja tiivis.

11 Määritä kotelon keskikappaleen tarvittu pituus ja katkaise se oikeasta kohdasta. Kiinnitä koteloa ja liitossuojaat.

Katso muu asennus ohjeesta TS 93 B..

HYVÄSYNTÄTARKASTUS JA HUOLTO

Tiedote aukipitolaitteiden käytöstä.

MUITA OHJEITA

Berliinissä sijaitsevan Saksan Rakennustekniikan Instituutin julkaisemat aukipitolaitteisiin liittyvät normit

WN 056832 45532
09/08**MONTERINGSVEJLEDNING****Tekniske data EMF**

Driftsspænding:	24 V DC
Strømforbrug:	1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)
Indkoblingstid:	100 % ED
Frigørelseskraft:	ca. 25 - 65 Nm ved 90° åbningsvinkel (afhænger af indstillet lukkekraft).
Døråbningsvinkel:	Maks. 130°. Dørstopper monteres.

Godkendelse

Anlæggene er produceret i henhold til DS/EN 1154, 1155,1158 og accepteres i Danmark.

Begreber

G	= gående dørfløj
S	= stående dørfløj
GSR	= synkroniseringsbeslag / dørvælger med glideskinnesystem
GSR EMF1	= med elektromekanisk fasthold på stående dørfløj
GSR EMF2	= med elektromekanisk fasthold på stående og gående dørfløj (gående dørfløj kan holdes åben med stående dørfløj lukket) !!!
GSR EMF1G	= med elektromekanisk fasthold på stående dørfløj (kun den gående dørfløj kan holdes åben) !!!

Glideskinner kan anvendes til DIN-HØJRE- og DIN-VENSTRE-døre.

Efterfølgende beskrives montagen for venstregående dørfløj. For en højregående dørfløj er fremgangsmåden den samme.

**1a Dørbredde >1350 mm**

Bor huller til fastgørelse af lukkerenhed og glideskinne i henhold til skabelonen eller efter målskitsen.
 Bor huller til fastgørelse af dækappens monteringsplade.
 Til elektronisk fasthold fremføres strøm fra røgdetektorcentralen.

1b Dørbredde 1220 - 1350 mm

Montering er kun mulig med dækappesæt G - SR-VK til særligt smalle døre (kortere arm vedlagt).
 Bor huller til fastgørelse af lukkerenhed og glideskinne i henhold til skabelonen eller efter målskitsen.
 Til glideskinnerne skal de på skabelonen med "++" mærkede huller anvendes.
 Til elektromekanisk fasthold fremføres strøm 24V, DC fra røgdetektorcentralen.

2 Stående fløjs glideskinne monteres - Montagetrin ① - ③**3 Gående fløjs glideskinne monteres - Montagetrin ① - ③**

Monter dørlukkerne og armene i henhold til vejledningen TS 93 B og indstil begge dørlukkeres funktioner.

4 Længde X afmærkes ①. Forbindelsesstangen afkortes til målet X-47 ②.**5 Åbn begge dørfløje ① ②. Drej justerbøsningen helt i bund ③. Forbindelsesstangen sættes ind i justerbøsningen på glideskinnen ④ til gående dørfløj og skydes derefter ind i skyderen på glideskinnen ⑤ på stående dørfløj.****6 Luk begge dørfløje ① ②. Skru justerbøsningen så langt ud ③, at sikringstappen falder ud ④. Samtidig skal klemlåsen stå i en ret vinkel til dørvælgerstangen ④. Justerbøsningen fastlåses med sikringsskruen ⑤. Bemærk: Tappen holder klemlåsen i neutral, klemfri stilling, til brug for indjustering af dørlukkerfunktion, og skal efter færdig indjustering kasseres.**

! Kun hvis klemlåsen er justeret korrekt, er dørvælgerstangen letglidende med stående dør lukket. Ved åbning af stående dør fastlåses dørvælgerstangen og den gående fløj kan ikke lukkes.

Funktionstest:

Åbn begge dørfløje og fasthold den stående fløj. Den gående fløj skal fastholdes i enhver position. Luk den stående dørfløj. Den gående fløj må først lukke automatisk, når den stående fløj er lukket.

Ved G - SR uden elektromekanisk fasthold (EMF) fortsættes fra pkt. **10**

- 7** Træk de medfølgende forbindelsesledninger ① (afkort dem om nødvendigt).
Ledningerne må ikke berøre bevægelige dele eller trækkes inden i forbindelsesstangen.

Tilslutning af kabel:
EMF- stående dørfløj ②

24V DC – fra ABDL røgdetektorcentral ③

E = mikrokontakt – udløser den stående fløj ved forsøg på manuel lukning af gående fløj.

8 Indstilling af fastholdepunkt

GSR-EMF 1

Den stående fløj's fastholdepunkt kan indstilles mellem ca. 80° og 130°. Dørstopper monteres. Den gående dørfløj fastholdes af den indbyggede dørvælger.

GSR-EMF 1G

Den gående fløj's fastholdepunkt kan indstilles mellem ca. 80° og 130°. Dørstopper monteres (Den stående fløj kan ikke fastholdes. Kan holdes manuelt åben)

GSR-EMF 2

Begge fastholdepunkter kan indstilles uafhængigt af hinanden på mellem ca. 80° og 130°. Dørstopper monteres.

Tilslut strømmen (24 V DC).
Åbn dørfløj'en, indtil fastholdet går i indgreb ① .
Løsn skruerne ②.
Åbn døren til den ønskede åbningsvinkel
(magnetholdet skydes frem eller tilbage) og fasthold døren i ønsket position ③.
Spænd skruerne igen ④.



Døren kan maksimalt åbnes til det valgte fastholdepunkt. Dørstopper skal placeres i denne position, for at undgå beskadigelser ⑤.

9 Indstilling af frigørelseskraft

Frigørelseskraften indstilles med fingerskruen afhængigt af dørbredden og den valgte lukkerstyrke. I henhold til DIN EN 1155 skal kraften ved 90° døråbningsvinkel ligge på mellem 40 og 120 Nm.



Hvis kraften er for stærk, kan dørhængsler og dørlukkesystemets befæstigelser beskadiges.

Funktionstest

GSR EMF 1, GSR EMF 2:

Åbn begge dørfløj'e og stil dem i fasthold, træk i den gående fløj.
Den stående fløj skal udløses via mikrokontakt og lukke automatisk.
Den gående fløj må først lukke automatisk, når den stående fløj er lukket.

GSR-EMF 1, GSR-EMF 1G, GSR-EMF 2:

Åbn den gående dørfløj i fastholdt position.
Åbn den stående dør i fasthold position (ikke ved EMF 1G).
Afbryd strømmen – fastholdet skal ophæves og døren lukke.
Den gående fløj må først lukke automatisk, når den stående fløj er lukket.

- 10** Clips afdækningerne til endekapperne på.
Bræk den afmærkede udsparing på dækkappen af.
Clips dækkapperne på. Dækkappen skal flugte med endekappen.

- 11** Udmål længden på det midterste stykke af dækkappen og afkort den.
Clips midterstykket og de to dækkapper i plast på.

Øvrig montage, se vejledning TS 93 B.

FUNKTIONSTEST OG VEDLIGEHOLD

Anlæggene kræver ingen særlig vedligehold ud over synlig kontrol og afprøvning i forbindelse med test af branddørenes funktion. Se ovenstående funktionstest

ANDRE HENVISNINGER

Anlæggene er produceret i henhold til DS/EN 1154, 1155, 1158 og accepteres i Danmark.

DORMA Danmark A/S

Sindalvej 6-8
2610 Rødovre
Tlf.: +45-44543000
Fax: +45-44543001
E-mail: info@dorma.dk
www.dorma.dk